



Swastun a postre devantan ni in 1633 mod en 1907

maillait capitaine au possibilità l'auraine

Ca dibris de Maillan e Baron d'hanneste enson strateour de los Malmaisons 1768

## TRAITÉ DE L'ATTAQUE


ETDE

## LA DÉFENSE

DES PLACES.

Par M. le Maréchal DE VAUBAN.

Nouvelle Edition beaucoup plus correcte & plus ample que la précedente, enrichie de Notes instructives, & de l'Eloge de M. de Vauban.




LA HAYE,

Char PIERRE DE HONDT.

M. DCC. XLII. [1742]

AXA 116



TOTOTOR DESERT CHO.

M. DOC. XLLL.



A

# MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE

# Monseigneur,

Ce n'est qu'en tremblant que je prends la liberté de vous dédier cet Ouvrage. Je l'aurois fait plus hardiment au Roy votre Grandpere, parce qu'ayant le bonheur d'être connu de lui depuis longues années, sçachant quel est mon génie, & de quoi je suis capable, il

auroit la bonté de me pardonner les fautes qui pourroient m'échapper à cet égard, persuadé qu'il est que mon cœur n'y auroit point de part. Je suis si peu connu de Vous, MONSEI-GNEUR, que je n'ose m'en promettre la même grace: Je brûle cependant du désir de Vous plaire, & ce que je prends la liberté de vous présenter, en est une preuve évidente. Vous n'en trouverez pas le stile fleuri, ni éloquent, mais très-simple, & d'un homme qui n'ayant point d'étude, cherche à se faire entendre du mieux qu'il peut. Trop heureux si je pouvois me rendre assez intelligible, pour que vous ne soyez point ennuyé de sa lecture. Tel qu'il est, c'est le prix de ce que j'ai pû recueillir & imaginer de mieux depuis cinquante ans & plus, que je pratique la Fortification, pendant lequel tems il m'a passé presque autant de Sièges par les mains, dont le plus grand nombre a été fait sous les yeux du Roy même. Un autre sous ceux de MONSEIGNEUR, \* o un seulement sous l'honneur de vos ordres, \*\*

\* C'est celui de Philisbourg en 1688.

<sup>\*\*</sup> C'est celui de Brisac en 1703. M. de Vauban prit cette Place en 14 jours de tranchée. La Garnison étoit de quatre mille hommes, & elle étoit commandée par M. le Comte Darco, & M. le Comte de Marcilly, qui lui avoit éte donné pour Adjoint. L'Empereur après la prise de la Place, sit arrêter le Comte Darco, & il le sit condamner par un Conseil de Guerre, à avoir la tête tranchée, ce qui sut exécuté. M. le Comte de Marcilly sut seulement condamné à être dégradé; cepen-

qui véritablement n'a pas été un des moindres; d'ailleurs j'espere n'en pas demeurer là. La grace que j'ose Vous demander, MONSEI-GNEUR, c'est de vouloir bien vous donner la peine de lire ce Traité avec attention, c'aqu'il Vous plaise de le garder pour Vous, c'ade n'en faire part à personne, de peur que quelqu'un n'en prenne des copies, qui pouvant passer chez nos Ennemis, y seroient peut-être mieux reçues qu'elles ne méritent Si cet Ouvrage ne Vous est pas désagréable, je tâcherai dans peu de Vous en présenter un autre.\*

Trop heureux encore une fois, MONSEI-GNEUR, si je puis faire quelque chose qui Vous prouve le zèle très-ardent, & le prosond

MONSEIGNEUR,

respect avec lequel je suis,

Votre très-humble & très-obéissant Serviteur, VAUBAN.

dant malgré cette punition, il est certain que la Place fut aussi bien désendue qu'elle pouvoit l'être, & qu'elle ne pouvoit point encore tenir 24 heures sans risquer d'être prise d'assaut, lorsqu'elle capitula. Cette prompte reddition étoit dûe à la grande capacité de M. de Vauban, & à la bonne disposition de ses Batteries.

\* Cet autre Ouvrage, dont M. de Vauban parle ici, est apparemment un Traité complet de la Défense des Places, auquel il travailloit, lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut, & qu'il a laissé imparfait.

## AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE

Sur cette Nouvelle Edition.

OMME la matiere qui fait l'objet de ce Traité, paroît devenir plus de saison que jamais, & que plusieurs Officiers se sont plaint de la grandeur du Volume, & de la cherté de la premiere Edition, j'ai cherché à les satisfaire en celle-ci, en le réduisant à une forme plus commode & plus portative, & en la leur donnant à bien meilleur marché, Je sçais que bien des personnes ont trouvé à redire au grand nombre de fautes qui fourmillent dans l'Edition précedente; ensorte que le Lecteur se trouve souvent embarrassé, & est arrêté par des contre-sens ridicules: mais il suffit pour me justifier sur ce point, de leur représenter que ces fautes ne proviennent que de l'ignorance & de la mauvaise soy de l'Editeur de cette premiere Edition, qui m'a garanti la copie sur laquelle elle a été saite, & me l'a vendu bien cher, sous prétexte qu'il avoit passé beaucoup de tems à la rendre très-exacte & très-correcte: Je n'étois point au sait de ces matieres, & je ne connoissois alors personne dans nos Provinces que je pusse consulter là-dessus; ainsi j'ai été obligé de m'en rapporter à lui, & j'ai eu par la suite tout sujet de me repentir de ma facilité, & de la consiance que j'avois eu en lui.

Je n'ai donc rien négligé pour réparer ma faute, & pour rendre cette nouvelle Edition plus parfaite, & plus complette que la précedente, & j'ai été affez heureux pour tomber cette fois-ci en de meilleures mains. Un Officier François qui a fait quelque séjour ici, fort au fait de l'Art Militaire, & très-habile dans les Mathématiques, m'ayant fait part d'un Manuscrit de cet Ouvrage sur lequel il avoit travaillé longtems, enrichi de Notes instructives, & de quelques Additions nécessaires pour l'intelligence de la matiere, & augmenté de quelques Chapitres sur la Défense des Places, qui manquoient dans l'Edition in-quarto, je me suis déterminé à présenter derechef cet Ouvrage au Public sous une nouvelle forme, & j'ai sacrifié avec plaisir le peu d'Exemplaires qui me restoient de cette Edition imparfaite & fautive, pour en faire une qui répondît à la haute idée que l'on a conçu de ce chef-d'œuvre de M. de Vauban, & qui fût digne du nom célébre de ce fameux Maréchal de France.

La partie de l'Artillerie qui regarde la Théorie de la Poudre & l'effer des Mines, s'étant beaucoup perfectionnée depuis la mort de M. de Vauban, avoit grand besoin d'être retouchée, ou du moins d'être ex-

pliquée plus au long; c'est ce qu'on a fait par des Notes qu'on a eu loin d'inserer dans les endroits où on les a crû nécessaires; on y trouvera donc tout ce que l'on a découvert de nouveau sur cette matiere; & comme il y a long-tems qu'on a reconnu l'insuffisance des calculs que M. de Vauban indique, l'on trouvera après la Table de cet Auteur sur les Mines, celle de M. de Valliere sur le même sujet; cet Officier General, que l'on peut nommer le Vauban moderne, a calculé cette Table sur des principes bien plus exacts que ceux de son prédécesseur.

Le grand nombre de Copies manuscrites qui se sont répanduës de cet Ouvrage, avant que j'en eusse fait part au Public, ont donné lieu aux fautes sans nombre, qui s'y sont glissées: Quelques Maîtres de Mathématique de Paris, animés par un interêt sordide, en ont fait un trasic hon-

teux, & trahissant l'intention de M. de Vauban, ils ont fait passer aux Etrangers ce dépôt précieux, que la France devoit garder avec tant de soin. Bien plus, pour mieux débiter leur marchandise, ils ont pris la liberté d'y faire des changemens & des Additions qu'ils ont mis sur le compte de M. de Vauban; mais il est aisé de ne point prendre le change. On y parle (par exemple) en plusieurs endroits de quelques actions & quelques Siéges faits depuis la mort de ce grand homme. Pour ne point rendre cette Edition inférieure à l'autre, nous n'avons rien retranché de ces Additions; on s'est contenté de distinguer par un caractere italique les endroits les plus douteux : A l'égard des autres, on les a laissé subsister dans leur entier, & l'on a eu soin d'en avertir par quelque Note, comme on peut le voir à l'Article des Tours Bastionnées.

xj

Pour donner une idée précise du mérite de notre Auteur, & une efpece d'esquisse de la vie de ce grand homme, on a enrichi cette Edition de son Eloge, par M. de Fontenelle Sécretaire de l'Académie des Sciences de Paris, dont M. de Vauban étoit un des plus illustres Membres, & un de ceux qui sçavoit le mieux appliquer les Mathématiques à des objets utiles à la Societé. Cette Edition-ci sera encore ornée de l'Epître dédicatoire de M. de Vauban à Monseigneur le Duc de Bourgogne, que l'on avoit obmise dans l'Edition précedente.

Enfin je ne m'arrêterai point à faire fentir la valeur & la nécessité de cette nouvelle Edition, où dans un plus petit Volume l'on trouvera un Ouvrage beaucoup plus correct & plus ample; mais j'espere que l'on me sçaura gré d'avoir facilité aux Ossiciers de nos Provinces unies, les

moyens d'acquerir à peu de frais, ce Livre si utile à tous les Militaires, & qui est véritablement au - dessus de tout Eloge, & d'un prix inestimable.

#### AVIS

#### V 1 S DEM

#### AU RELIEUR.

Il faut placer les 36 Planches suivant cette Table, de façon qu'en les dépliant, elles sortent hors du Livre.

#### BERICHT AAN DEN BOEKBINDER.

De 36 Platen moeten volgens deze Tafel, op de aangewezen paginaas ingezet worden, en het wit moet 'er aanblyven om buyten het boek vittes laan.

andigit I ab abane	D. 0.170 D
PL. 1 Page 19	PL. 18 No. 1. Pa. 201
2 17	18 No. 2 201
3 23	19 Nº: 1 212
4 27	
5 55	
6 55	21 218
7 67	22 219
8 75	
9 105	24 221
10 119	
11 113	26 224
12 123	
13 133	28 225
14 N°. 1 141	29 227
14 N°. 2 151	30 240
15 186	31 241
16 192	32 241
17 193	

## भूतिस्यान्त्रस्य स्थानिस्य स्यानिस्य स्थानिस्य स्थानिस्य

## PRÉFACE.

vations, que le célebre M. de Vauban a faites sur la Fortification, pendant plus de 50. ans qu'il l'a pratiquée. Né avec les dispositions les plus heureuses pour une profession qui étoit de son goût, il en sit sa principale & presque son unique occupation. Un esprit vis & pénetrant peut se promettre de grands progrès dans une Science, à laquelle il s'attache par inclination & par choix: mais ce n'est pas assez; il faut joindre la Pratique à la Théorie. L'habileté & l'expérience concourent également à former un Ingenieur.

M. de Vauban, après s'être trouvé dans près de 50. Siéges, dont il a dirigé les Attaques sous le regne de Louis le Grand, a été à portée, mieux que tout autre, de faire des résléxions sur l'Attaque & sur la Désense; de corriger ce qu'il avoit éprouvé de désectueux dans la Fortification, & dans la maniere d'approcher une Place, de la battre & de l'attaquer; en un mot, de donner des regles sûres à l'Assiégeant & à l'Assiégé, pour conduire avec art &

#### xiv PRÉFACE.

avec sagesse leurs travaux & leurs manœuvres, & d'opposer une opiniâtre & formidable Désense, à l'Attaque la plus vigoureuse & la mieux concertée.

Sa vûë n'étoit point, que ce Traité fût jamais rendu public. Il ne l'avoit compofé que pour l'instruction particuliere de Monseigneur le Duc de Bourgogne, à qui il eut l'honneur de le présenter, & l'on ne sçait comment il en étoit échapé des Copies, qui, d'abord rares, s'étoient beaucoup multipliées, & commençoient à être portées dans les Pays étrangers. Mais comme cet Ouvrage contient un très-grand nombre de Planches, le Manuscrit en étoit cher, & ce n'étoit qu'à un haut prix, que des Princes, des Ambassadeurs & autres Seigneurs pouvoient à l'envi en trouver un Exemplaire.

La réputation de M. le Maréchal de Vauban, & les éloges extraordinaires que j'avois entendu donner à cet Ouvrage par des Maîtres en l'Art de la Guerre, me firent former la résolution de ne rien épargner pour tâcher d'en avoir une Copie. J'ai été assez heureux pour y réüssir, & j'en fais part au Public avec d'autant plus de plaisir & d'empressement, qu'il ne s'est rien imprimé jusqu'ici en ce genre qui puisse lui être comparé.

Cet Ouvrage est, pour ainsi dire, tout de Pratique. Il est à la portée de tous les Militaires. Il n'est pas même nécessaire pour le lire & pour en prositer, d'être versée dans la Géométrie. Il sussit presque d'entendre les termes de la Guerre & de la Fortissication. M. de Vauban y traite de l'Attaque & de la Désense des Places : ce qui divise l'Ouvrage en deux Parties.

La conduite d'un Siége est une des plus difficiles & des plus importantes opérations de la Guerre. Le grand sécret pour bien conduire des Attaques, est de sçavoir diriger chaque chose en son tems, par les voyes les plus sures. L'exécution d'un Siége demande une grande circonspection. Il y a beaucoup de préparatifs à faire, & beaucoup de mesures à prendre; parce qu'il faut toujours supposer, que la Place attaquée fera une vigoureuse résistance. Compter sur la foiblesse de sa désense, c'est s'exposer à se tromper.

La fin que M. de Vauban se propose, est d'enseigner avec quel art & avec quelle sagesse se doivent conduire toutes les manœuvres d'un Siège, à commencer dès le moment que le Siège a été résolu, jusqu'à ce qu'on se soit entierement rendu maître de la Place. Dans cette vûë, après avoir parlé des Magasins qu'on doit établir; des

différens moyens de reconnoître la Place; des Ponts qu'il faut jetter pour la communication des Quartiers; de la disposition, de la construction & de la façon des Lignes; de la trace, de l'ouverture & de la continuation de la Tranchée; il s'étend sur la maniere de conduire la Sape, sur l'usage, les proprietés, la figure, & la distance des Paralleles, autrement nommées Placesd'Armes. Il apprend, comment on peut prévenir les Sorties, les rendre inutiles ou les repousser. En parlant des Batteries, il dit de quelle maniere on conftruit les Plates-formes pour le Canon; comment & à quelle distance de la Place on établit les Batteries à Bombes & à Pierres. Ses réfléxions sur toutes ces sortes de Batteries, & en particulier fur celles à Ricochet, sont dignes de l'Auteur.

M. de Vauban s'étend ensuite sur la maniere dont on doit se disposer à l'Attaque du Chemin couvert. En supposant que la Tranchée est déja arrivée à moitié du Glacis, il décrit en quelle sorte se fait cette Attaque; comment on doit chasser l'Ennemi du Chemin couvert, y établir les Travailleurs, & comment les Troupes, qui ont chargé, doivent se rallier derriere ces mêmes Travailleurs, où elles restent genou à terre, jusqu'à ce que le Loge-

ment

ment soit en état de les couvrir.

Après s'être rendu maître du Chemin couvert & s'y être établi, l'Auteur apprend quels sont les préparatifs qui doivent préceder la prise de la Demi-Lune, & avec quelles précautions il faut l'attaquer, l'emporter & s'y loger. Il entre dans le détail de tout ce qui se doit observer dans la Sape, dans la Descente & le Passage des Fossés; soit que ces Fossés soient secs, ou remplis d'une eau dormante; soit qu'il y passe un courant considérable, nourri par une Riviere qui passe au travers, ou par un Réservoir qui y distribuë l'eau au moyen des Ecluses qu'on ouvre & qu'on ferme par reprises. Enfin il dit, comment il faut monter à la Bréche, & se rendre maître des Bastions, quand même ils auroient des Retranchemens revêtus dans leurs Gorges, ou que ce seroit un vieux Corps de Place revêtu & fermé en ces mêmes Gorges.

Comme pour attaquer ou défendre les Places on a très-souvent besoin d'avoir recours aux Mines, M. de Vauban, après avoir parlé de la fabrique de la Poudre, fait diverses résléxions sur ses effets. On avoit long-tems agi par estimation sur la quantité de Poudre nécessaire pour charger les Mines: mais, à force d'étude &

xviii PREFACE.

d'expériences, on a réduit l'Art à des regles certaines. Les moyens qu'il donne pour trouver la mesure des Chambres d'une Mine, & la quantité de Poudre qui leur convient, sont très-simples, quelque dissérence qu'il y ait dans le terrein que l'on veut ouvrir, ébouler, ou faire sauter.

L'Auteur ne se contente pas d'expliquer la nature & les effets des Mines; de dire en quel tems, de quelle maniere & avec quelles précautions on doit attacher le Mineur; par quel travail, par quelle ruse, & par quelle forte de seu le Mineur peut chasser ou tuer le Mineur ennemi; quelles sont toutes les chicanes qui peuvent se faire sous terre de Mineur à Mineur : il apprend comment il saut agir après que la Mine a ioué : comment il faut reconnoître la Bréche, achever de l'applanir, empêcher l'Ennemi de s'y présenter, & s'y loger.

Il y a peu de grandes Places qui soient absolument régulieres: ainsi la diversité de leur situation & de leur construction doit apporter une différence dans la manière de les attaquer. Pour cette raison M. de Vauban enseigne comment se doit diriger l'Attaque contre un Front de Place, couvert d'un Ouvrage à Corne; contre des Places situées sur une grande Riviere,

PRÉFACE.

xix

dans un Marais, sur une Hauteur, sur le sommet d'une Montagne, sur des Escarpemens; contre celles qui sont entourées de Fausses passes, ou fortifiées de Tours Bastionnées, ou qui ont une vieille Enceinte, couverte de Dehors à la moderne. Il y parle des Fonctions des Generaux à la Tranchée; des précautions à prendre, lorsque des Souverains, qui se trouvent à l'Armée, veulent visiter la Tranchée, afin de mettre, autant qu'il est possible, leur personne en sureté; & des moyens d'éviter que l'Ennemi n'introduise dans la Place assiégée des Secours à la dérobée ou de vive force.

Une Place suffisamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Provisions de bouche & de guerre, de Médicamens & autres choses nécessaires, sera une opiniâtre Défense, si le Gouverneur sçait prositer de tous les avantages que peut lui fournir la situation de la Place, & si, en Officier habile & intelligent, il s'est préparé pendant la paix à soutenir un Siége, en s'attaquant chaque jour lui-même en secret, & en cherchant autant de dissérentes désenses qu'il a inventé de nouvelles attaques.

Afin de faire une glorieuse résistance, il y a des précautions à prendre avant que la Place soit assiégée. Il faut par une Ligne

de Contre-approche voir l'Assiégeant dans ses Tranchées & dans ses Paralleles; ruiner ses Travaux; retarder ses Approches; brûler ce qui ne pourroit être promptement détruit ; défendre la Contrescarpe par différentes chicanes; employer les Fourneaux qui auront été faits sous le Glacis; faire des Mines au-dessous des Fourneaux que l'Ennemi a évenrés; lui disputer le Chemin couvert pied-à-pied; s'opposer à la Descente du Fossé; retarder ce Pasfage autant qu'il est possible; miner, contreminer, réparer la Bréche, se retrancher; & pendant que l'Ennemi s'occupe à surmonter les premieres difficultés, lui en préparer continuellement de nouvelles, en employant dans toutes les défenses la diligence, la vigueur, la bonne conduite, la ruse & la force.

Voilà en général une idée succinte du Plan de cet Ouvrage si fort estimé, & si utile à tous les Militaires dans tous les Grades. Les Generaux, les Commandans de Détachemens, les Gouverneurs de Places, les Officiers, ceux de l'Artillerie, les Ingenieurs, les Mineurs; tous, jusqu'aux Soldats & aux Sapeurs, y apprendront comment il faut agir dans un Siége, soit qu'il faille commander ou obéir, attaquer ou

défendre.

PRÉFACE. xxj
On n'a rien épargné, afin que la beauté
de l'impression répondît à l'excellence de
l'Ouvrage, & à la réputation de son Auteur. Sans rien changer au stile, qui est
simple & naturel, on a eu seulement attention à y corriger bien des sautes, qui
ne s'y étoient sans doute glissées que par
la négligence ou l'ignorance des Copistes.
Les Planches & les Plans y sont gravés
avec tant de justesse & d'exactitude, que
les plus difficiles & les plus scrupuleux
Connoisseurs en seront certainement satissaits.



### LAVIE

#### DE M. LE MARÉ CHAL

#### DE VAUBAN.

Seigneur de Vauban, Basoches, Pierrepertuis, Pouilly, Cervon, la Chaume, Epiry,
le Creuset, & auttres lieux, Maréchal de
France, Chevalier des Ordres du Roy,
Commissaire Général des Fortifications,
Grand-Croix de l'Ordre de S. Louis, &
Gouverneur de la Citadelle de Lille, nâquit le premier jour de May 1633. d'Urbain le Prêtre, & d'Aimée de Carmagnol. Sa
famille est d'une bonne noblesse du Nivernois, & elle possede la Seigneurie de Vauban depuis plus de 250 ans.

Son Pere qui n'étoit qu'un Cadet, & qui de plus s'étoit ruiné dans le service, ne lui laissa qu'une bonne éducation, & un Mousquet. A l'âge de 17 ans, c'est-àdire en 1651, il entra dans le Régiment de Condé, Compagnie d'Arcenai. Alors seu

M. le Prince étoit dans le parti des Es-

pagnols.

Les premieres Places fortifiées qu'il vit le firent Ingenieur, par l'envie qu'elles lui donnerent de le devenir. Il se mit à étudier avec ardeur la Géométrie, & principalement la Trigonométrie, & le Toisé, & dès l'an 1652 il sut employé aux Fortifications de Clermont en Lorraine. La même année il servit au premier Siége de Sainte-Menehout, où il sit quelques logemens, & passa une Riviere à la nage sous le seu des Ennemis pendant l'assaut, action qui lui attira de ses Supérieurs beaucoup de loüanges & de caresses.

En 1653 il fut pris par un parti François. M. le Cardinal Mazarin le crut digne dèslors qu'il tâchât de l'engager au service du Roy, & il n'eut pas de peine à réüssir avec un Homme, né le plus sidelle sujet du monde. En cette même année, M. de Vauban servit d'Ingenieur en second, sous le Chevalier de Clerville au second Siège de Sainte-Menehout, qui sut reprise par le Roy, & ensuite il sut chargé du soin de saire réparer les Fortisications de la Place.

Dans les années suivantes, il sit les sonctions d'Ingenieur aux Siéges de Stenay, de Clermont, de Landrecy, de Condé, de S. Guilain, de Valenciennes. Il sut dangereusement blessé à Stenay, & à Valenciennes, & n'en servit presque pas moins. Il reçut encore trois blessures au Siége de Montmedy en 1657, & comme la Gazette en parla, on apprit dans son Pays ce qu'il étoit devenu; car depuis six ans qu'il en étoit parti, il n'y étoit point retourné, & n'y avoit écrit à personne, & ce sut-là la seule maniere dont il y donna de ses nouvelles.

M. le Maréchal de la Ferté, sous qui il servoit alors, & qui l'année précedente lui avoit fait présent d'une Compagnie dans son Régiment, lui en donna encore une dans un autre Régiment, pour lui tenir lieu de pension, & lui prédit hautement que si la Guerre pouvoit l'épargner, il parviendroit aux premieres dignités.

En 1658 il conduisit en chef les attaques des Siéges de Gravelines, d'Ypres, & d'Oudenarde. M. le Cardinal Mazarin, qui n'accordoit pas les gratifications sans su-

jet, lui en donna une assez honnête, & l'accompagna de loüanges, qui, selon le caractere de M. de Vauban, le payerent beaucoup mieux.

Il nous suffit d'avoir représenté avec quelque détail ces premiers commencemens, plus remarquables que le reste dans une Vie illustre, quand la Vertu dénuée de tout secours étranger, a eu besoin de se saire jour à elle-même. Désormais M. de Vauban est connu, & son Histoire devient une partie de l'Histoire de France.

Après la Paix des Pirenées, il fut occupé ou à démolir des Places, ou à en conftruire. Il avoit déja quantités d'idées nouvelles sur l'Art de fortisser, peu connuës jusques-là. Ceux qui l'avoient pratiqué, ou qui en avoient écrit, s'étoient attachés servilement à certaines regles établies, quoique peu sondées, & à des especes de superstitions, qui dominent toujours longtems en chaque genre, & ne disparoissent qu'à l'arrivée de quelque Génie supérieur. D'ailleurs ils n'avoient point vû de Siéges, ou n'en avoient pas assez vû, leurs Méthodes de fortisser n'étoient tournées que par rapport à certains cas particuliers qu'ils connoissoient, & ne s'étendoient point à tout le reste. M. de Vauban avoit déja beaucoup vû & avec de bons yeux, il augmentoit sans cesse son expérience par la lecture de tout ce qui avoit été écrit sur la Guerre, il sentoit en lui ce qui produit les heureuses nouveautés, ou plutôt ce qui force à les produire, & ensin il osa se déclarer Inventeur dans une matiere si périlleuse, & le sut toujours jusqu'à la sin-Nous n'entrons point dans le détail de ce qu'il inventa, il seroit trop long, & toutes les Places sortes du Royaume doivent nous l'épargner.

Quand la Guerre commença en 1667, il eut la principale conduite des Siéges que le Roy fit en personne. S. M. voulut bien faire voir qu'il étoit de sa prudence de s'en assurer ainsi le succès. Il reçut au Siége de Douay un coup de mousquet à la jouë, dont il a toujours porté la marque. Après le Siége de Litte qu'il prit sous les Ordres du Roy en 9 jours de tranchée ouverte, il eut une gratissication considérable, beaucoup plus nécessaire pour contenter l'in-

clination du Maître, que celle du Sujet. Il en a reçu encore en differentes occafions un grand nombre, & toujours plus
fortes; mais pour mieux entrer dans son
caractere, nous ne parlerons plus de ces
fortes de récompenses, qui n'en étoient

presque pas pour lui.

Il fut occupé en 1668 à faire des projets de Fortifications pour les Places de la Franche-Comté, de Flandre, & d'Artois. Le Roy lui donna le Gouvernement de la Citadelle de Lille, qu'il venoit de construire, & ce sut le premier Gouvernement de cette nature en France. Il ne l'avoit point demandé, & il importe & à la gloire du Roy & à la sienne, que l'on sçache que de toutes les graces qu'il a jamais reçuës, il n'en a demandé aucune, à la réserve de celles qui n'étoient pas pour lui. Il est vrai que le nombre en a été si grand qu'elles épuisoient le droit qu'il avoit de demander.

La Paix d'Aix la Chapelle étant faite, il n'en fut pas moins occupé. Il fortifia des Places en Flandre, en Artois, en Provence, en Roussillon, ou du moins sit des desseins qui ont été depuis executés. Il alla même xxviij LA VIE DE M.

en Piémont avec M. de Louvois, & donna à M. le Duc de Savoye des desseins pour Veruë, Verceil, & Turin. A son départ, S. A. R. lui sit present de son Portrait enrichi de Diamans. Il est le seul Homme de Guerre pour qui la Paix ait toujours été aussi laborieuse que la Guerre même.

Quoique son emploi ne l'engageât qu'à travailler à la sureté des Frontieres, son amour pour le bien public lui faisoit porter ses vûës sur le moyen d'augmenter le bonheur du dedans du Royaume. Dans tous ses Voyages il avoit une curiosité, dont ceux qui sont en place ne sont communément que trop exempts. Il s'informoit avec soin de la valeur des Terres, de ce qu'elles rapportoient, de la maniere de les cultiver, des facultés des Paysans, de leur nombre, de ce qui faisoit leur nourriture ordinaire, de ce que leur pouvoit valoir en un jour le travail de leurs mains, détails méprisables & abjects en apparence, & qui appartiennent cependant au grand Art de gouverner. Il s'occupoit ensuite à imaginer ce qui auroit pû

LE MARÉCHAL DE VAUBAN. XXIX rendre le Pays meilleur, des grands Chemins, des Ponts, des Navigations nouvelles, Projets dont il n'étoit pas possible qu'il esperât une entiere exécution, especes de songes, si l'on veut, mais qui du moins, comme la plûpart des véritables fonges, marquoient l'inclination dominante. Je sçai tel Intendant de Province qu'il ne connoissoit point, & à qui il a écrit pour le remercier d'un nouvel établiffement utile, qu'il avoit vû en voyageant dans son département. Il devenoit le débiteur particulier de quiconque avoit obligé le Public.

La Guerre qui commença en 1672, lui fournit une infinité d'occasions glorieuses, sur-tout dans ce grand nombre de Siéges que le Roy sit en personne, & que M. de Vauban conduisit tous. Ce sut à celui de Mastricht en 1673, qu'il commença à se servir d'une Méthode singuliere pour l'attaque des Places, qu'il avoit imaginée par une longue suite de résléxions, & qu'il a depuis toujours pratiquée. Jusques-là il n'avoit fait que suivre avec plus d'adresse & de conduite les regles déja établies;

mais alors il en suivit d'inconnuës, & fit changer de face à cette importante partie de la Guerre. Les fameuses Paralleles & les Places d'Armes parurent au jour; depuis ce tems, il a toujours inventé sur ce sujet, tantôt les Cavaliers de tranchée, tantôt un nouvel usage des Sapes & des demi-Sapes, tantôt les Batteries à ricochet, & par-là il avoit porté son Art à une telle perfection, que le plus souvent ce qu'on n'auroit jamais ofé esperer, devant les Places les mieux défenduës, il ne perdoit pas plus de monde que les Assiégés.

C'étoit-là son but principal, la conservation des Hommes. Non seulement l'interêt de la Guerre, mais aussi son humanité naturelle les lui rendoit chers. Il leur sacrifioit toujours l'éclat d'une conquête plus prompte, & une gloire affez capable de séduire, &, ce qui est encore plus difficile, quelquesois il résistoit en leur faveur à l'impatience des Généraux, & s'exposoit aux redoutables discours du Courtisan oisif. Aussi les Soldats lui obéissoient-ils avec un entier dévouëment, moins animés encore par l'extrême confiance qu'ils avoient à sa capacité, que par la certitude & la reconnoissance d'être ménagés au-

tant qu'il étoit possible.

Pendant toute la Guerre que la Paix de Nimegue termina, sa vie sut une action continuelle, & très-vive; former des desseins de Siéges, conduire tous ceux qui surent saits, du moins dès qu'ils étoient de quelque importance, réparer les Places qu'il avoit prises, & les rendre plus sortes, visiter toutes les Frontieres, fortissier tout ce qui pouvoit être exposé aux Ennemis, se transporter dans toutes les Armées, & souvent d'une extrêmité du Royaume à l'autre.

Il fut fait Brigadier d'Infanterie en 1674, Maréchal de Camp en 1676, & en 1678, Commissaire Général des Fortifications de France, Charge qui vaquoit par la mort de M. le Chevalier de Clerville. Il se défendit d'abord de l'accepter, il en craignoit ce qui l'auroit sait désirer à tout autre, les grandes relations qu'elle lui donnoit avec le Ministere. Cependant le Roy l'obligea d'autorité à prendre la Charge, & il faut

avouer que malgré toute sa droiture il n'eut pas lieu de s'en repentir. La Vertu ne

laisse pas de réussir quelquesois, mais ce n'est qu'à force de tems & de preuves re-

doublées.

La Paix de Nimegue lui ôta le pénible emploi de prendre des Places, mais elle lui en donna un plus grand nombre à fortifier. Il sit le fameux Port de Dunquerque, son Ches-d'œuvre, & par conséquent celui de son Art. Strasbourg & Casal, qui passerent en 1681 sous le pouvoir du Roy, sur rent ensuite ses travaux les plus considérables. Outre les grandes & magnisiques Fortisications de Strasbourg, il y sit saire pour la navigation de la Bruche, des Ecluses, dont l'exécution étoit si difficile, qu'il n'osa la consier à personne, & la dirigea toujours par lui-même.

La Guerre recommença en 1683, & lui valut l'année suivante la gloire de prendre Luxembourg, qu'on avoit cru jusques-là imprenable, & de le prendre avec sort peu de perte. Mais la Guerre naissante ayant été étoussée par la Treve de 1684, il reprit ses sonctions de Paix, dont

les

les plus brillantes furent l'Aqueduc de Maintenon, & de nouveaux Travaux qui perfectionnerent le Canal de la communication des Mers, Montroyal & Landau.

Il semble qu'il auroit dû trahir les secrets de son Art par la grande quantité d'Ouvrages qui sont sortis de ses mains. Aussi a-t-il paru des Livres dont le titre promettoit la véritable maniere de fortifier selon M. de Vauban; mais il a toujours dit, & il a fait voir par sa pratique qu'il n'avoit point de maniere. Chaque Place differente lui en fournissoit une nouvelle selon les différentes circonstances de sa grandeur, de sa situation, de son terrein. Les plus difficiles de tous les Arts sont ceux dont les objets sont changeans, qui ne permettent point aux Esprits bornés l'application commode de certaines Régles fixes, & qui demandent à chaque moment les ressources naturelles & imprévûës d'un génie heureux.

En 1688, la Guerre s'étant rallumée, il fit sous les Ordres de Monseigneur les Siéges de Philisbourg, de Manheim, & de Frankendal. Ce grand Prince sut si content

de ses services, qu'il lui donna quatre pieces de Canon à son choix, pour mettre à son Château de Bazoche, récompense vrayement Militaire, privilege unique, & qui plus que tout autre, convenoit au Pere de tant de Places sortes. La même année il sut fait Lieutenant Général.

L'année suivante il commanda à Dunquerque, Bergues, & Ypres, avec ordre de s'ensermer dans celle de ces Places qui seroit assiégée, mais son nom les en préferva.

L'année 1690 fut singuliere entre toutes celles de sa vie; il n'y sit presque rien, parce qu'il avoit pris une grande & dangereuse maladie à faire travailler aux Fortisications d'Ypres, qui étoient sort en désordre, & à être toujours présent sur les travaux. Mais cette oissveté qu'il se seroit presque reprochée, sinit en 1691 par la prise de Mons, dont le Roy commanda le Siège en personne. Il commanda aussi l'année d'après celui de Namur, & M. de Vauban, le conduisit, de sorte qu'il prit la Place en 30 jours de tranchée ouverte, & n'y perdit que 800 Hommes, quoiqu'il

LE MARÉCHAL DE VAUBAN. XXXV s'y fût fait cinq actions de vigueur trèsconfidérables.

Il faut passer par dessus un grand nombre d'autres exploits, tels que le Siége de Charleroy en 1693, la défense de la Basse-Bretagne contre les Descentes des Ennemis en 1694 & 1695, le Siége d'Athen 1697, & nous hâter de venir à ce qui touche de plus près cette Académie. Lorsqu'elle se renouvella en 1699, elle demanda au Roy M. de Vauban pour être un de ses Honoraires, & si la bienséance nous permet 'de dire qu'une place dans cette Compagnie soit la récompense du mérite, après toutes celles qu'il avoit reçuës du Roy en qualité d'homme de Guerre, il falloit qu'il en reçût une d'une Societé de Gens de Lettres en qualité de Mathématicien. Personne n'avoit mieux que lui rappellé du Ciel les Mathématiques, pour les occuper aux besoins des Hommes, & elles avoient pris entre ses mains une utilité aussi glorieuse peut-être que leur plus grande sublimité. De plus l'Académie lui devoit une reconnoissance particuliere de l'estime qu'il avoit toujours euë pour elle;

c ij

xxxvj LA VIE DE M.

les avantages solides que le Public peut tirer de cet établissement avoient touché l'endroit le plus sensible de son ame.

Comme après la Paix de Ryswic il ne fut plus employé qu'à visiter les Frontieres, à faire le tour du Royaume, & là former de nouveaux Projets, il eut besoin d'avoir encore quelqu'autre occupation, & il fe la donna felon fon cœur. Il commença à mettre par écrit un prodigieux nombre d'idées qu'il avoit sur differens sujets quiregardoient le bien de l'Etat, nonseulement sur ceux qui lui étoient les plus familiers, tels que les Fortifications, le détail des Places, la Discipline Militaire, les Campemens, mais encore sur une infinité d'autres matieres qu'on auroit cruës plus éloignées de son usage, sur la Marine, sur la Course par mer en tems de Guerre, sur les Finances même, sur la culture des Forêts, sur le Commerce, & sur les Colonies Françoises en Amerique. Une grande passion songe à tout. De toutes ces differentes vûës il a composé douze gros Volumes Manuscrits, qu'il a intitulé ses Oisivetés. S'il étoit possible que les idées

qu'il y propose, s'exécutassent, ces Oisivetés seroient plus utiles que tous ses travaux.

La succession d'Espagne ayant fait renaître la Guerre, il étoit à Namur au commencement de l'année 1703, il y donnoit ordre à des réparations nécessaires, lorsqu'il apprit que le Roy l'avoit honoré du Bâton de Maréchal de France. Il s'étoit opposé lui-même quelque tems auparavant à cette suprême élévation, que le Roy lui avoit annoncée, il avoit représenté qu'elle empêcheroit qu'on ne l'employât avec des Généraux du même rang, & feroit naître des embarras contraires au bien du fervice. Il aimoit mieux être plus utile, & moins récompensé, & pour suivre son goût, il n'auroit fallu payer ses premiers travaux que par d'autres encore plus nécessaires.

Vers la fin de la même année il servit sous Monseigneur le Duc de Bourgogne au Siége du vieux Brisach, Place très-considérable, qui sur réduite à capituler au bout de 13 jours & demi de tranchée ouverte, & qui ne coûta pas 300 Hommes. C'est par ce Siége qu'il a fini, & il y sit voir tout

xxxviij LA VIE DE M.

ce que pouvoit son Art, comme s'il eût voulu le résigner alors tout entier entre les mains du Prince qu'il avoit pour Spectateur

& pour chef.

Le titre de Maréchal de France produisit les inconveniens qu'il avoit prévûs; il demeura deux ans inutile. Je l'ai entendu souvent s'en plaindre; il protestoit que pour l'interêt du Roy & de l'Etat, il auroit foulé aux pieds la dignité avec joye. Il l'auroit fait, & jamais il ne l'eût si bien méritée, jamais même il n'en eût si bien soutenu le véritable éclat.

Il fe confoloit avec ses sçavantes Oisivetés. Il n'épargnoit aucune dépense pour amasser la quantité infinie d'instructions & de Mémoires dont il avoit besoin, & il occupoit sans cesse un grand nombre de Secretaires, de Dessinateurs, de Calculateurs, & de Copistes. Il donna au Roy en 1704 un grand Manuscrit, qui contenoit tout ce qu'il y a de plus sin & de plus secret dans la conduite de l'Attaque des Places, present le plus noble qu'un Sujet puisse jamais faire à son Maître, & que le Maître ne pouvoit recevoir que de ce seul Sujet.

LE MARÉCHAL DE VAUBAN. XXXIX En 1706, après la Bataille de Ramilly M. le Maréchal de Vauban fut envoyé pour commander à Dunquerque, & fur la Côte de Flandre. Il rassura par sa présence les esprits étonnés, il empêcha la perte d'un Pays qu'on vouloit noyer, pour prévenir le Siége de Dunquerque, & le prévint d'ailleurs par un Campretranché qu'il sit entre cette Ville & Bergues, de sorte que les Ennemis eussent été obligés de faire en même tems l'investiture de Dunquerque, de Bergues, & de ce Camp, ce qui étoit absolument impraticable.

Dans cette même Campagne, plusieurs de nos Places ne s'étant pas désenduës comme il auroit souhaité, il voulut désendre par ses conseils toutes celles qui seroient attaquées à l'avenir, & commença sur cette matiere un Ouvrage, qu'il destinoit au Roy, & qu'il n'a pû finir entierement. Il mourut le 30 Mars 1707, d'une sluxion de poitrine accompagnée d'une grosse fiévre qui l'emporta en huit jours, quoiqu'il sût d'un temperament très-robuste, qui sembloit lui promettre encore plusieurs années de vie. Il avoit 74 ans, moins un mois.

Il avoit épousé Jeanne d'Aunoy de la famille des Barons d'Espiry en Nivernois, morte avant lui. Il en a laissé deux silles, Madame la Comtesse de Villebertin, &

Madame la Marquise d'Ussé.

Si l'on veut voir toute sa Vie Militaire en abregé, il a fait travailler à 300 Places anciennes, & en a sait 33 neuves; il a conduit 53 Siéges, dont 30 ont été saits sous les Ordres du Roy en personne, ou de Monseigneur, ou de Monseigneur le Duc de Bourgogne, & les 23 autres sous differens Généraux; il s'est trouvé à 140 actions de vigueur.

Jamais les traits de la simple Nature n'ont été mieux marqués qu'en lui, ni plus exempts de tout mêlange étranger. Un sens droit & étendu, qui s'attachoit au Vrai par une espece de sympathie, & sentoit le Faux sans le discuter, lui épargnoit les longs circuits par où les autres marchent, & d'ailleurs sa Vertu étoit en quelque sorte un instinct heureux, si prompt qu'il prévenoit sa Raison. Il méprisoit cette politesse superficielle dont le monde se contente, & qui couvre souvent tant de barbarie.

LE MARÉCHAL DE VAUBAN. xli mais sa bonté, son humanité, sa liberalité lui composoient une autre politesse plus rare, qui étoit toute dans son cœur. Il seyoit bien à tant de vertu de négliger des dehors, qui, à la vérité, lui appartiennent naturellement, mais que le Vice emprunte avec trop de facilité. Souvent M. le Maréchal de Vauban a secouru de sommes assez considérables des Officiers qui n'étoient pas en état de soutenir le service, & quand on venoit à le sçavoir, il disoit qu'il prétendoit leur restituer ce qu'il recevoit de trop des bienfaits du Roy. Il en a été comblé pendant tout le cours d'une longue vie, & il a eu la gloire de ne laisser en mourant qu'une fortune médiocre. Il étoit passionnément attaché au Roy, Sujet plein d'une fidélité ardente & zelée, & nullement Courtisan; il auroit infiniment mieux aimé servir que plaire. Personne n'a été si souvent que lui, ni avec tant de courage, l'introducteur de la Vérité; il avoit pour elle une passion presque imprudente, & incapable de ménagement. Ses mœurs ont tenu bon contre les Dignités les plus brillantes, & n'ont pas même combatu. En

un mot, c'étoit un Romain qu'il sembloit que notre Siécle eût dérobé aux plus heureux tems de la République.

Sa place d'Académicien Honoraire a été remplie par M. le Maréchal d'Estrées, Vice-Admiral de France, Grand d'Espagne, Chevalier des Ordres du Roy, Gouverneur du Comté Nantois.



rentiber connectes Dignied les singball

### TABLE

### DESCHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

### PREMIERE PARTIE.

De l'Attaque des Places.

### CHAPITRE PREMIER.

DE la Réfolution des Siéges. Page 1

### CHAPITRE II.

Des Magasins.

### CHAPITRE III.

Des Investitures des Places.

### CHAPITRE IV.

De la construction des Ponts pour servir à la communication des Quartiers, & de la disposition & façon des Lignes.

xliv TABLE.
Façon des Lignes. 20
Portes & Barrieres des Lignes. 22
Contrevallations. 23
Préparatifs des Attaques. 25
Préparatifs du Parc. 26
Suite des préparatifs du Parc. 27
Les Outils. 29
CHAPITRE V.
Sur la reconnoissance des Places.
Choix d'un front de Place en terrein égal le plus
favorable pour l'Attaque. 42
CHAPITRE VI.
De l'Ouverture de la Tranchée. 54
Moyen de mesurer la distance de l'Ouverture
de la Tranchée au Chemin couvert. 55
CHAPITRE VII.
De la Sape.
CHAPITRE VIII.
Des Lignes paralleles, appellées Places
d'Armes.
Des demi-Places d'Armes. 83
CHAPITRE IX.
Maximes générales qu'il faut observer pour prévenir les sorties, ou les rendre
inutiles.

TABLE.	xlv
Des Sorties extérieures.	89
Des Sorties intérieures.	98
CHAPITRE X.	
Des Batteries de Canon.	102
Construction d'une Batterie.	105
Résléxions sur l'usage des Batteries de Ca	
qui tirent à pleine charge.	116
CHAPITRE XI.	
Des Batteries à Bombes & à Pierres.	118
Des Mortiers à Pierres.	120
CHAPITRE XII.	
Continuation de la Tranchée.	123
Des Avant-fossés.	125
CHAPITRE XIII.	
De la prise du Chemin couvert.	126
De la construction des Cavaliers.	133
Des Batteries qu'il faut établir sur le Chi	
couvert.	139
CHAPITRE XIV.	
De la descente du fossé de la De	emi-
lune.	140
CHAPITRE XV.	
De la prise de la Demi-lune.	143

xlvj T A B L E.
CHAPITRE XVI.
Du passage du fossé, du corps de la Place
& de la maniere de se rendre maître de
CHAPITRE XVII.
Des Mines.
CHAPITRE XVIII.
De la fabrique de la Poudre & de ses es
fets.
Explication des effets de la Poudre. 168
Réfléxions fur les effets de la Poudre. 174
CHAPITRE XIX.
Maniere de supputer l'excavation des
Mines.
Table pour les différentes grandeurs des Mines
dont on peut se servir pour les Sièges. 189
Usage de la Table. 187
Connoissant la hauteur du Rempart, connoître
la capacité de la Mine qui y convient. ibid.
Table pour la charge des Mines. 192
CHAPITRE XX.
De l'Attachement du Mineur. 193
CHAPITRE XXI.
De la différence des Mines. 201
CHAPITRE XXII.
Attaque des Places irrégulieres. 213
Attaque d'un front de Place couvert d'un ou-
vrage à corne. Planches 20. & 21. 215
Attaque d'une Place située sur une grande Ri

TABLE.	xlvij
viere. Planches 22. & 23.	219
Attaque d'une Place entourée de fausses	Brayes.
Planches 24. & 25.	221
Attaque d'une Place ayant une vieille e	nceinte
couverte de dehors à la moderne. Pl.	
27.	222
Attaques d'une Place située dans un A	Marais.
Planche 28.	225
Attaques d'une Place située sur une h	auteur.
Planche 29.	227
Attaques des Places sur des sommets d	e mon-
tagnes, & sur des escarpemens.	231
Attaques des Places fortifiées de Tours l	bastion-
nées. Planches 31. & 32.	241
CHAPITRE XXIII.	
Des Fonctions des Officiers Gene	raux à
la Tranchée.	246
CHAPITRE XXIV	-
De la maniere d'empêcher les fecous	
CHAPITRE XXV.	13.2)2
	,,
Récapitulation des Principes qui o	
établis dans ce Traité.	270
Maximes générales pour servir à la const	truction
des Lignes.	ibid.
Maximes générales pour la conduite de	s Atta-
ques.	273
SECONDE PARTI	E.
And the real owner to see a second of the latter and the second of the	

CHAPITRE I.
Des avantages particuliers que les Places

xlviij T A B L E.	
peuvent avoir par leterrein où elles	fon
lituées, & par leur fortification.	285
CHAPITRE II.	
Des précautions qu'il faut prendre a	ivani
que la Place soit assiégée.	289
CHAPITRE III.	
De la ligne de Contre-approche.	298
CHAPITRE IV.	
Des Sorties.	300
CHAPITRE V.	
De la Défense de la Contrescarpe.	-305
CHAPITRE VI.	
De la prise de la Demi-lune.	313
CHAPITRE VII.	
De la Défense des Bastions.	317
CHAPITRE. VIII.	
De la punition que méritent ceux qu	i dé-
fendent mal les Places, & combien	il est
important que les Gouverneurs étuc	
de longue main tout ce qui conc	erne
la Place qui leur est consiée, por	
mettre en état de la défendre avec	
neur.	326
Des Gouverneurs qui achetent.	331
Des Officiers Généraux.	332
Lettre circulaire écrite par le Roy Louis 2	XIV.
aux Gouverneurs & Commandans d	
Places, le 6 Avril 1705.	335
Fin de la Table.	

# TRAITÉ DE L'ATTAQUE

ET DE

## LADÉFENSE DES PLACES

PREMIERE PARTIEDE L'ATTAQUE DES PLACES.

### CHAPITRE PREMIER

De la Résolution des Siéges.

A réfolution des Siéges est une affaire de Cabinet. Elle L de la fuest une fuite naturelle de la supériorité, que l'on croir avoir fur ses Ennemis: mais leur exé-

cution étant une des plus férieuses, des plus importantes, & des plus difficiles

DE L'ATTAQUE
parties de la Guerre; elle demande aussi
le plus de mesure & de circonspection.
Leur succès dépend de plusieurs choses.

1°. Du secret, sans lequel il est difficile

de réuffir.

2°. Des forces que l'on a sur pied pour attaquer les Places des Ennemis, & deffendre les siennes.

3°. De la disposition des Ennemis: car s'ils sont réunis, & aussi forts que nous, ils

peuvent nous empêcher d'en faire.

4°. De l'état des Magazins les plus à portée des lieux sur lesquels on peut entre-

prendre.

ro. De la conjoncture des tems, car tous ne sont pas propres aux Siéges; & rien n'étant plus ruineux pour les Armées que ceux d'hyver, on les doit éviter tant qu'on peut.

6°. Des fonds nécessaires à leurs dépenfes ; car l'argent étant le nerf de la Guerre, sans lui on ne sçauroit réussir en rien.

Ce sont toutes mesures à prendre de longue main, qui doivent être dirigées à loisir; & après tout cela, quand on croit les avoir bien prises, souvent tout échape; car l'Ennemi qui n'est jamais d'accord avec vous, pourra vous interrompre: 1°. parce qu'il sera aussi fort que vous, & qu'il vous observera de près; 2°. parce qu'il aura aussi dessein d'entreprendre de son côté sur des

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. Places, dont la conservation vous importe plus que la conquête de celles sur lesquelles vous pourriez entreprendre; 30. parce qu'il sera en état de courir sur votre pays & d'y porter la défolation, pendant que vous serez occupé au Siége d'une Place, dont la prise, qui peut être incertaine, ne vous dédommageroit pas des pertes, que vous en pourriez souffrir; 4º. enfin, parce qu'il peut se mettre à portée de vous combattre, avant que vous puissiez être établi devant la Place, que

vous voulez attaquer.

Il faut bien peser toutes ces considérations, avant que de se déterminer, & prendre toujours si bien son tems, qu'il ne puisse vous tomber sur les bras avant votre établissement. Dans l'un & l'autre cas le mieux est d'être le plus fort, & d'avoir deux Armées, quand on le peut : sçavoir une qui assiége, & l'autre qui observe. Celle qui assiége, se renferme dans ses Lignes, comme nous dirons ci-après, & celle qui observe, ne fait que roder, & occuper les avenuës par où l'Ennemi peut se présenter, ou prendre des postes & s'y retrancher, ou le suivre s'il s'éloigne, enle cotoyant, & se postant toujours entre lui & l'Armée affiégeante le plus avantageusement qu'il sera possible, afin de n'être pas obli-

gé à combattre contre sa volonté. Quand on peut gagner quelques jours, c'est un

grand avantage.

Ces deux Armées doivent toujours se tenir à portée l'une de l'autre, sur-tout dans le commencement, afin de se pouvoir entre-secourir & tenir l'Ennemi éloigné, qui doit, de son côté, appréhender de les approcher de près; de crainte que les deux ensemble, si elles sont les plus fortes, ne tombent sur lui, & ne le prennent à leur

avantage.

L'Armée d'observation est encore d'un grandsecours à l'Assiégeant dans les commencemens du Siége, parce qu'elle veille à sa conservation, & peut le favoriser, escorter ses convois, lui fournir des fascines, & faire plusieurs autres corvées. Réciproquement l'Armée assiégeante la peut renforcer dans le besoin, après les six ou sept premiers jours de tranchée, quand elle a bien pris ses avantages contre la Place.

C'est encore une circonstance bien favorable, de pouvoir attaquer, avant que l'Ennemi se puisse mettre en campagne avec toutes ses forces, ou dans l'arrieresaison, après qu'une partie de ses troupes s'étant retirée, il n'est plus assez fort pour s'opposer à nos entreprises.

Pour pouvoir exécuter le premier, il est nécessaire d'avoir de grands Magazins de fourages, à portée des lieux sur lesquels on veut entreprendre, & d'avoir toujours une Armée d'observation, s'il est possible.

### CHAPITRE IL

### Des Magazins.

Ous avons dit, qu'il étoit nécessaire d'avoir des Magazins prêts, & à portée des Places sur lesquelles l'on a dessein: mais nous n'avons pas dit quels devoient être ces Magazins, & combien de chaque espece. Cela est difficile, & ne se peut gueres régler, que par rapport aux Places qu'on attaque. On ne sçauroit manquer de compter sur un mois de tranchée ouverte; parce qu'il n'y a guéres de Place qui ne puisse tenir ce tems là, quand elle est un peu considérable & deffendue par gens intelligens, qui veulent faire leur devoir. Le plus de munitions ne sçauroit rien gâter; mais le moins peut faite échouër l'entreprise. Nous compterons donc pour les Poudres, huit ou neuf cens milliers, selon que la Place est plus ou moins forte.

Aiij

O E L'ATTAQUE Soixante mille gros Boulets. Vingt mille de huit à douze.

Quatre-vingt pieces de gros Canon bien fain & en bon état.

Trente à trente-cinq de 8 & de 12 livres de balle.

Dix ou vingt de quatre, pour les Lignes.

Quinze à seize mille Bombes. Quarante mille Grenades.

Dix milliers de Méches.

Cent quatre-vingt milliers de Plomb. Cent mille Pierres à fusil, fortes & bien choisies.

Cinquante mille Sacs à terre.

Trente mille petites charges à poudre d'un bois dur, pour mettre dans la poche. Cent Platte-formes de Canon com-

plettes.

Soixante platte-formes de Mortiers. Vingt-quatre Mortiers à Bombes, & autant à Pierres.

Soixante Affuts de rechange. Trente pour les Mortiers.

Plusieurs Crics, Chevres, Triqueballes, & Traîneaux.

Des Ecoupes pour jetter de l'eau sur le feu, semblables à celles dont les Blanchisseuses se servent en Flandres.

Quantité de Bois de charronnage, des Madriers de réserve, & de menue Charpenterie.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES.

Deux-cens Brouëttes.

Autant de Hottes avec les Bretelles.

Quarante mille Outils bien emmanchés pour la Tranchée & les Lignes: car rarement les Paysans en apportent de tels qu'il faut; on est toujours obligé de leur en fournir de l'Artillerie.

Il y a plusieurs autres choses, dont il faut se pourvoir, comme d'Outils de Mineurs, de Bois, de Mantelets, de plusieurs Forges, Forgerons, Charpentiers, & de Charrons, & surtout d'un gros équipage de Chevaux d'Artislerie. On se fert encore de Chariots, & de Charrettes de

Paysans commandés pour cela.

Si c'est une Place considérable dont la circonvallation puisse avoir quarre à cinq lieuës de tour, y compris les inégalités qu'on lui fait faire, il faudra commander au moins 15 à 18000 Paysans, & 2 ou 3000 Chariots, même 4000, selon que la Place est grande, & que la circonvallation doit avoir d'étendue, parce qu'il y aura toujours beaucoup des uns & des autres qui manqueront. Il faut avoir de la rigidité pour cela, & châtier féverement les défaillans & ceux qui désertent; autrement plus de la moitié vous abandonnera dès les premiers jours. Quand les Lignes sont achevées, on congédie les A 1111

Paysans; mais il est bon de retenir cent Chariots, pour voiturer les Gabions & Fascines à la queuë de la tranchée, & les blessés à l'Hôpital; & 5 ou 600. Paysans, pour faire des Fascines & Gabions, & pour entretenir les Ponts & les Chemins. On fait donner le pain double aux Paysans, & rien plus. Tout ce qu'on leur fait faire étant ouvrage de corvée, ils sont payés par leurs villages, avec qui ils ont coutume de s'accommoder. J'estime pourtant, qu'il seroit raisonnable de payer ceux qu'on retient, à raison de 6 sols par jour, & le pain double: cela leur seroit prendre patience & les empêcheroit de déserter.

### CHAPITRE III.

Des investitures des Places.

S Upposons présentement, qu'on puisse éludertous les inconveniens dont nous venons de parler; que toutes les mesures soient bien prises, les résolutions d'un Siége arrétées, & ensin, les Armées en campagne & en état d'agir. Toutes choses étant préparées, le Général, par ses mouvemens, doit saire son possible pour éloigner les soupçons que l'Ennemi peut avoir de

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. ses desseins, & les détourner autant qu'il pourra. Quelquefois cela va jusqu'à investir une Place, qu'on ne veut pas attaquer, pour faire prendre le change à l'Ennemi, & lui donner lieu d'affoiblir la Garnison de celle sur laquelle on a dessein. C'est ainsi que les Alliez, en 1710 paroissant menacer Ypres, nous donnerent occasion de tirer la meilleure partie de la Garnison de Tournay, qui, ayant été investie le lendemain, cette Ville qui est une des plus fortes Places des Pays-Bas, ne fut pas en état de faire la resistance qu'on en devoit attendre. Quelquefois on pousse l'Ennemi pendant quelques jours, pour l'éloigner de la Place que l'on a dessein d'attaquer; après quoi, & quand les affaires sont reduites au point qu'on les desire, la prémiere chose qu'on doit faire, c'est l'Investiture de la Place; ce qui se fait ordinairement par un détachement de 4 à 5000 Chevaux, plus ou moins, selon que la Garnisonest forte, commandés par un Lieutenant Général, & deux outrois Maréchaux de Camp. Ces Troupes doivent marcher jour & nuit, avec toute la diligence possible jusqu'à ce qu'elles soient à une lieue ou deux de la Place, où faisant halte, elles reglent leur retranchement particulier, & les dispositions de l'Investiture; ensorte qu'elles puissent ar10 DE L'ATTAQUE

river toutes à la même heure à un peu plus de la portée du Canon de la Place.

On ne se doit montrer devant la Place, que par des détachemens, qui, poussant de tous côtés jusqu'aux portes de la Ville, enlevent tout ce qui se trouve dehors, hommes & bestiaux. Ces détachemens doivent être soutenus par quelques Escadrons, qu'on fait avancer autant qu'il est nécessaire: il est même avantageux d'essuyer quelques volées de Canon pour avoir lieu d'en remarquer la portée. Pendant que cette petite expédition se fait, on doit se saisir de toutes les avenues favorables aux fe cours qui pourroient se jetter dans la Place: en un mot, bien investir la Place, la serrant le plus près qu'on peut, par les postes que l'on prendtout autour. Le jour on se tient hors la portée du Canon, & toujours en état de se soutenir les uns les autres: de nuit on s'approche à la portée du mousquet, pour pouvoir former autour de la Place un cercle garni de Troupes, enforte qu'il n'y reste point ou peu de vuide qui n'en soit rempli. En cet état on tourne le dos à la Place, & on dispose de petites Gardes devant & derriere pour n'être pas surpris. On fait enfin tête à l'Ennemi de quelque côté qu'il se puisse présenter, tenant toujours la moitié de la Cavalerie à

cheval, pendant que l'autre met pied à terre, pour faire un peu reposer les hommes & les chevaux. Le matin l'on se retire peu à peu avec le jour, faisant souvent halte, jusqu'à ce que le lever du soleil donne lieu de se retirer au quartier. On pose des Gardes ordinaires, qui sont tête à la Place, & d'autres plus fortes sur les avenuës du côté des secours; après quoi, les Escadrons qui ne sont pas de garde, se retirent au Camp pour se reposer, sans se deshabiller, ni déseller les chevaux, qu'autant de tems qu'il est nécessaire pour les panser.

Pendant ce tems là, celui qui commande envoye des partis à la guerre pour apprendre des nouvelles des Ennemis, & continue de s'arranger & de regler ses gardes. On commence aussi à reconnoître la situation la plus convenable pour asseoir les camps & les lignes quand l'Armée sera arrivée, & c'est à quoi les Ingenieurs, qu'on suppose devoir être arrivés aussi-tôt que le détachement, se doivent particuliérement appliquer. Quand ceux qui investisfent ont quelques troupes d'Infanterie avec eux, on les dispose par petires gardes sur les principales avenues de la Place, sourenues par de plus grandes, que l'on poste derriere elles; au défaut de l'Infanterie, on y employe des Dragons.

Dès le jour même que la Place est investie, toutse met en mouvement; l'Artillerie & sa suite, les vivres & tous les Caiffons. Les Paysans & les Charriots sont commandés; enfin tout se charge devant les places voisines & se met en marche pour se rendre devant la place investie. Ce qui se fait à la diligence, tant de l'Intendant de l'armée qui a ses correspondances avec ceux des Provinces, & qui a fait les envois dans les pays voisins quelques jours avant l'investiture, qu'à celle du Lieutenant Général de l'Artillerie, qui de sa part tire les munitions de tous les magazins où il a fait ses amas: Il employe à cet effet des chevaux d'Artillerie, & les charriots que l'Intendant lui fait fournir, le tout en consequence des ordres du Général, qui pour l'ordinaire, a le commandement superieur sur les Provinces voisines & à portée de la Place, dont on veut faire le Siège.

Pendant que les dipositions de l'investiture se sont, l'Armée marche à grandes journées, & arrive devant la Place pour l'ordinaire 3, 4 ou 5 jours après l'investiture. Le Lieutenant Général qui l'a faite, va audevant de l'Armée une demi lieuë ou environ, pour rendre compte au Général de ses diligences, & le Général, sur son rapport, sait ensuite sa derniere disposition pour le campement de l'Armée autour de la Place.

Le lendemain il le rectifie, & il fait avec les Officiers Généraux & les principaux Ingenieurs, le tour de la Place pour en déterminer la circonvallation. Après avoir resolu la figure & le circuit des lignes, qui est toujours celui qui doit être la regle du campement, toutes les troupes se placent selon les quartiers qui leur sont destinés, & le Général distribue aux Officiers Généraux chacun le leur. On regle en même temps le quartier du Roi, celui des vivres, & le parc de l'Artillerie, ce qui se re-Aifieles jours suivans, & autant qu'il est possible par rapport aux attaques de la Place, dont on doit déja être convenu au moins en partie. Il faut cependant disposer de petites gardes avancées aux environs de la Place, soutenues par de plus fortes, pour la resserrer autant que l'on peut, & les poster le plus avantageusement qu'il sera possible, pour empêcher la garnison de sortir & de fourager, après quoi les Ingenieurs tracent les lignes à la perche & aux piquets, afin que les Troupes puissent regler leur camp à demeure, ce qui se fait en établissant le front de bandiere, parallele aux lignes, à la distance de 60, 80, 100, ou 120 toises au plus; on les

14 DE L'ATTAQUE trace aprés cela au cordeau avec un peu plus de loisir & d'exactitude.

#### CHAPITRE IV.

De la construction des Ponts pour servir à la communication des Quartiers, & de la disposition & façon des Lignes.

C I les Quartiers sont séparés par des ri-D vieres, grandes ou petites, il y faudra faire des Ponts sur des chevalets si l'on peut, ou sur des Bateaux, mais plûtôt sur des chevalets, parce qu'ils sont ordinairement plus fûrs & plus fermes, principalement si la Place étoit en état de lâcher quelque grande écluse d'eau, qui fut capable de rompre ceux de bateaux, comme il arriva au Siége de Valenciennes en 1656, qu'on fut obligé de leveravec perte. Cette Place fut assiégée en 1656 par les François, commandés par les Maréchaux de Turenne & la Ferté Senneterre; mais les Espagnols commandés par Dom Juan d'Autriche & le Prince de Condé, leur firent lever le Siége, & leurs quartiers ayant été divifés par la rupture de leurs Ponts de communication, le Maréchal de la Ferté des

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES: 15 meura prisonnier. L'an 1677, le Roi de France en sit le Siége en personne, & la

prit d'assaut.

Le meilleur est de faire trois ou quatre ponts à chaque passage de quatre ou einq PL. 1. toises de largeur chacun, éloignés de 50 Fig. 3. ou 60 toises les uns des autres, & de les renfermer tous dans la ligne, en fortifier les avenues par quelques redans, & après cela on en rendra les approches commodes & aisées, & on y mettra des gardes pour s'en mieux affurer & pour empêcher qu'on n'y gâte rien.

On doit observer dans la disposition des

lignes,

1°. D'occuper le terrein le plus avantageux des environs de la Place, soit qu'il se trouve un peu plus près ou un peu plus loin, cela ne doit faire aucun scrupule.

2°. De se poster de maniere que la queue des Camps ne soit pas sous la portée du

Canon de la Place.

3°. De ne se point trop jetter à la campagne, mais d'occuper précisément le ter-

rein nécessaire à la sûreré du camp.

4°. D'éviter de se mettre sous les commandemens qui pourroient incommoder le dedans des Camps & de la Ligne par leur superiorité ou par leurs revers. Lorsque ces défauts se rencontrent, il vaut

mieux occuper ces commandemens, soit en étendant les Lignes jusques là, ou en y faisant de bonnes redoutes, ou de petits forts, que de s'y exposer, observant de faire servir aussi à la circonvallation les hauteurs, ruisseaux, ravines, escarpemens, abbatis de bois & buissons, & generalement tout ce qui approche de son circuit, & qui la peut avantager.

A mesure qu'on trace les Lignes, on en distribue le terrein aux Troupes, si on est en pays où on ne puisse pas avoir de payfans; ce qui se fait également à la Cavalerie, comme à l'Infanterie, personne n'étant exempt de cette corvée; mais quand on peut avoir des paysans, c'est à eux qu'on le distribue à mesure qu'ils se presentent, à raison de 5 ou 6 pieds courant par

chaque homme.

La mesure commune des lignes, quant auplan, doit être de 120 toises d'une poin-Pr. 1 te de redan à l'autre, 10 ou 12 toises plus ou moins n'en diminuent pas la bonté. On doit observer de les placer toujours sur les lieux les plus éminens, & jamais dans les fonds, & que les angles des redans soient toujours moins ouverts que le droit.

On donne pour l'ordinaire 18, 20 ou 25 toises de face à ces mêmes redans, sur 90 à 100 toises de courtine. Ausurplus, on

accommode

accommode le circuit de la ligne à l'irrégularité du terrein, pourvû qu'elle se flanque bien il suffit.

L'ouverture du fossé des lignes doit être de 15, 16 ou 18 pieds, sur 6 à 7 pieds & demi de prosondeur, taluant du tiers de la

largeur.

De cette façon leur fossé aura 18 pieds de large à l'ouverture, sa largeur au sond sera de 6 pieds, ce qui donne 12 pieds de largeur, reduite sur 7 pieds & demi de prosondeur, revenant par toise courante à 2 toises & demi cubes, qui est l'ouvrage qu'un paysan peut faire en 7 jours à ne se pas beaucoup satiguer.

Sur ce pied là, nous proposerons les mesures des six profils suivans, dont on pourra se servir pour regler toutes sortes de circonvallations, n'estimant pas qu'on doive en employer de plus sorts, ni qu'on

doive se servir de plus foibles.

#### PREMIER PROFIL.

Largeur du fossé à l'ou-		
verture	IS pieds o pouces. Pr. 2	6
Largeur du même sur le	e Fig. 1	
fond.	6 0	
Sa profondeur	. 7 6	
Contenu du solide de so	n	
excavation.	. 15 0	
**	В	

### 18 DE L'ATTAQUE

	Le tems	nécessa	ire à co	es		
	façons.	•			7	jours
	S	ECON	D PRO	F	L.	
Fig. 2	Largeur	du fosse	á l'ou	l- •	16 pie	ds O Pouces
	verture.  Largeur	du fond	l du m	<u> </u>		
	IIIC.			•	5	4
	Sa profond Contenu	du Colic	le de Co	•	7	0
	excavation					Hot &
	rante.	•	· make	. 1	12	5
	Le tems	nécessa	ire à ce	S		STATE B
	façons.	•			6 1	ours.
	TRO	DISIÉ	ме Р	RC	FI	L.
Fig. 3.	Largeur verture.			. 1	4 pie	ds O pouces.
	Largeur	du mên	ne sur l	e	e q	
	fond.	. 1			4	8
	Sa profo Contenu	folide	de fo	n	6	6
	excavation					
	rante.		1.	. 1	0	0
	Le tems	nécessai	re à ce	S		de de la companya della companya della companya de la companya della companya del
1 - 3	façons.				s jo	urs.
		,				

# ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 19

# QUATRIÉME PROFIL.

Largeur du fossé à l'ou-		oloiq sa	
verture.	12	pieds O pouces. Fig.	
Largeur du même sur le		ranoury	
fond.	4	0	
Sa profondeur	6	0	
Contenu solide de l'exca-			
vation par toise courante.	8	2	
Le tems nécessaire à ces		936 SES. 10	
façons.	4	fjours.	
	1000		

### CINQUIÉME PROFIL.

Largeur du fossé à l'ou-			Fig.	50
verture.	IO pieds	O pouces.		
Largeur du même sur le		SOUGH		
fond.	3	4		
Sa profondeur	6	6		
Contenu solide de l'exca-				
vation par toise courante.	5	7		
Le tems nécessaire à ces		ab to		
façons.	2 jou	$TS = \frac{1}{2}$		
	-	-		

## SIXIÉME PROFIL.

Largeur du verture.	fossé à	l'ou-	8 pieds o pouce	Fig. 6.
, ortago,	•		Bij	

Largeur du même sur le	· · · · · ·	
fond	2 pie	ds o pouces.
Sa profondeur.	5	0
Contenu solide de l'exca-		1
vation par toise courante.	4	0
Le tems nécessaire à ces		
façons.	2 10	ours.

### Façon des Lignes.

On employe ordinairement 8, 9 ou to jours à la façon des Lignes pour les bien faire; aux apprêts du parc; à l'arrivée des paysans, & des munitions, & à se préparer pour l'ouverture de la Tranchée. Pendant ce tems les Ingenieurs sont distribués le long des lignes qu'ils partagent entre-eux, pour avoir soin que les mesures y soient observées, & qu'elles se fassent bien. La diligence avec laquelle elles se font, ne permet pas qu'on y puisse apporter grande façon. Il faut cependant faire exactement observer les taluds des fossés & les profondeurs demandées pour les profils, autrement, soit que ce travail se fasse par des Paysans, ou par des soldats, ils en feront les taluds gras & renflés, & ne donneront jamais la profondeur nécef-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 21 faire aufossé, ni la largeur requise à son fond. Le principal soin de ces ouvrages est l'affaire des Officiers Géneraux, chacun a fon Quartier, & celle des Ingenieurs, quant aux mesures & façons qu'il faut leur donner. Il faut aussi donner quelque forme au-devant & au derriere des parapets de la ligne, ce qui se peut faire quand au devant en piétonnant & foulant bien les terres parlits de demi pieds d'épais, sur 2 ou 3 de large, les frapant aussi en talud avec la pele & le plat de la pioche; la finesse de l'œil est ce qui doit regler le talud exterieur des terres; comme il ne doit servir qu'un peu de tems, on n'y fait pas grande façon. Il faut cependant recouper les terres du talud interieur & les fouler, même les fasciner, si l'on peut, de fougere, de genets, d'épines, de paille, de grandes herbes, & même de petites branches & de gazon; enfin de tout ce qu'on peut, afin de soutenir les terres de derriere, sur un moindre talud que celui du devant, & que les foldats puissent, au besoin, joindre le parapet, & faire feu par dessus. Il y faut aussi faire une banquette, & pour conclusion, il faut rendre l'élevation des lignes, à tréspeu de chose près, conforme à celle du profil qu'on aura choisi. Les Ingenieurs subalternes doivent assiduement prendre ce

Biij

foin, pendant que celui qui les dirige en chef, s'occupe avec les principaux à reconnoître le fort & le foible de la Place, pour, après en avoir rendu compte au Général, former le dessein des attaques.

On faisoit autresois des épaulemens dans l'intervalle des lignes & de la tête des camps, à quelques 20 toises de cette tête, & de 35 ou 40 toises de long, principalement dans les parties exposées à quelque commandement des dehors, rarement sur les autres. Ils étoient disposés par alignement & paralleles à la tête des camps, de 9 pieds de haut, sur 10 ou 12 d'épais, mesurez au sommet. La Cavalerie des affiégeans se met derriere à couvert quand on attaque les lignes, & ne les quitte que quand il faut charger; cela les met à l'abri du Canon. On n'a point pratique cette méthode depuis 50 ou 60 ans. L'on fortifioit les lignes par des Forts & Redoutes, palissadées de distance en distance; on retranchoit même la plûpart des quartiers tout au tour, ce qui ne se pratique plus présentement, la brieveté des Siége n'exige point cette précaution

Portes & Barrieres des Lignes.

Pr. 3. On fait les Portes & Barrieres des Li-

gnes sur les avenuës des grands chemins ordinaires, par préserence aux autres, & après cela au milieu des Courtines. On y fait aussi une porte de 22 pieds de large, qui ferme par une barriere à fleau tournante sur un poteau, dont le sommet taillé en pivot, est planté sur le milieu où il partage l'ouverture en deux passages égaux. Ce fleau bat contre les deux autres poteaux, plantés aux deux extremités des passages avec des entailles pattées, ausquelles ils s'accrochent & se ferment avec une cheville plate, comme celle qui est représentée à l'endroit marqué B.

On doit observer de les placer toutes à peu près sur le milieu des courtines, & de les couvrir de redans en sorme de demi lune, l'une & l'autre saite comme il est re-

présenté à l'endroit marqué A.

#### Contrevallations.

Les Contrevallations sont de même qualité que les lignes, excepté que le profil n'en est pas si fort. Elles ne sont pas à négliger, principalement aux Siéges des Places dont la garnison est forte, & l'Armée assiégeante peu nombreuse; le circuit de celle-ci doit passer par le derriere de la queue des camps, à la distance à peu près Biiii double de la têta des mêmes es

double de la tête des mêmes camps aux lignes de circonvallations, en serrant la Place le plus près que l'on pourra, sans les trop exposer au Canon. On doit prositer de tous les avantages du terrein qui se rencontrent comme aux autres lignes. On fait aussi des passages fermés de barrieres de la même saçon, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient si fréquentes, & de les couvrir par des ouvrages détachés. On les slanque de redans, mais petits & moins frequens que ceux de la circonvallation. Au surplus le prosil de celle-ci doit être à peu prés comme le siviéme prosil plan-

P<sub>L</sub>: 2. peu prés comme le fixiéme profil planche deuxième.

En voilà assez pour toutes les especes de lignes dont on se pourra servir, lesquelles se doivent toujours regler selon les besoins; c'est-à-dire que si on est résolu d'attendre l'Ennemi dans les lignes, il les saut faire bonnes comme celles du premier prosil; si on prend le parti d'aller au-devant de lui on les peut saire comme on voudra, mais le plus sûr est de les saire bonnes. Les deuxième & troisséme prosils sont pour les bonnes, les troisséme & quatrième pour les médiocres, & les derniers pour les lignes des petits Sièges, où on ne laisse pas d'être obligé de prendre des précautions.

### Préparatifs des Attaques.

Des le commencement du Siége, on doit faire provision de gabions, & tenir la main à ce qu'ils soient bien faits & de bonne assiéte, & tous égaux, de 8,9 ou 10 piquets, chacun de 4 à 5 pouces de tour, lassés, serrés & bien bridés haut & bas avec de menus brins de fascines élayés en partie; on leur donne deux pieds & demi de haut surautant de diamétre, afin de les rendre plus maniables. Trois ou quatre jours avant l'ouverture de la tranchée, à peu près dans le tems que les Troupes ont achevé de camper & de se munir de fourage, on commande des fascines & piquets à tant par Bataillons, & tant par Escadron, ce qui va à deux ou trois mille pour les premiers, & douze ou quinze pour les derniers. La longueur des fascines doit être de six pieds sur vingt-quatre pouces de tour aux reliures qui seront doubles, & les fascines bien faites, les gros & petits brins recroifant également l'un sur l'autre, par liaison alternative. Les piquets doivent avoir trois pieds de long, sur cinq à six pouces de tour mesurés vers le milieu.

Il faut remarquer que les fascines & les piquets sont des ouvrages de corvées, de 26 DE L'ATTAQUE

même que les lignes; mais les gabions se payent ordinairement cinq sols piéce, à cause de la dissiculté de leur construction, qui demande des soins & de l'adresse. Tous les corps sont amas de ces sascines à la tête de leur camp, ou chacun d'eux sait son

magazin près des Sentinelles.

Quant aux Gabions, c'est un ouvrage de Sappeurs & Mineurs bien instruits, & d'un détachement de Suisses qu'on demande pour cet esset; ceux-ci sont ordinairement plus adroits que les François à cette sorte d'ouvrage. On doit aussi faire amas de toutes les chappes, & barriques vuides de l'Artillerie, de même que celles qu'on peut trouver chez les Vivandiers & à la campagne, desquelles on paye même prix que des gabions.

## Préparatifs du Parc.

Pendant qu'on travaille aux Lignes & aux préparatifs de la Tranchée, l'Artillerie de son côté travaille à sormer son Parc & son magazin à poudre, à monter les piéces sur leurs affuts, préparer les plates-formes du Canon & des mortiers, les séparer, ranger les bombes, boulets, grenades, les outils, à radoubler ce qui en a besoin, faire des portieres & fronteaux

de mire; on travaille en même tems à faire des blindes de bois rond ou quarré, de trois ou quatre pouces de groffeur, large de deux pieds & demi à trois pieds, entre deux poteaux pointus par les deux bouts, long de cinq à six pieds, entre deux traverses de 15 pouces de pointe à chaque bout.

On doit aussi faire amas de roulettes de charrue, de madriers pour les mantelets roulans à l'usage des Sappes. On amassera des crocs, sourches de ser, & gros maillets à long manches, des pelles de ser emmanchées long pour les Sappes, des pioches, des broüettes, des facs à terre & des paniers, dont il faut toujours avoir grande quantité.

# FAÇON DES MANTELETS.

Suite des préparatifs du Parc.

Les Mantelets propres aux Sappeurs, sont des machines roulantes, qui ne conviennent qu'à la Sappe. Pour les faire on cherche des roulettes de charuë à la campagne, ausquelles on met un essieu de quatre à cinq pouces de diamétre, sur quatre à cinq pieds de long entre les moyeux, au moyen desquelles on assemble une queuë sourchuë de sept à huit pieds de long, à tenons &

mortoises, passant les bouts de la fourche entaillée dans l'essieu; on les arrête ferme, par des chevilles ou des clous, les deux bouts traversés sur l'essieu, passant au travers du mantelet, qui est un assemblage de madriers de deux pieds huit pouces de haut, sur quatre de large, penchant un peu sur l'essieu du côté de la queuë, pour l'empêcher de culbuter en avant. Les madriers qui composent les mantelets, sont goujonnés l'un à l'autre, & tenus ensemble par deux traverses de quatre pouces de large & deux d'épais, aufquelles ils sont cloués & chevillés, & tout le corps du Mantelet appuyé sur une ou deux contre-Voyés la fiches, assemblées dans les traverses du Mantelet par un bout d'une part, & sur la queuë du même de l'autre, auquel elles sont fortement chevillées. Les plans & profils representant cette machine, acheveront de faire entendre sa construction. Comme le transport en est incommode, à cause de sa figure & pesanteur, le mieux sera après que toutes les pieces auront été préparées & présentées l'une à l'autre, de les marquer & faire porter toutes démontées à la tête des Sappes; & de les monter là, il y aura bien moins d'embaras.

PL. 4.

Les outils dont on se sert dans les Siéges sont, pics à hoyaux, pics à roc, pioches, pr. 4. pelles de fer, bêches communes, feuilles de fauge, pelles de bois ferrées & non ferrées, & lochets de flandres. Ces derniers font les meilleurs de tous en bon terrein. comme celui des Pais-Bas, rarement sont t'ils propres ailleurs, parce que le plus souvent les terres sont dures & mêlées de Tuf, cailloux & pierrailles, où ils ne sont pas d'un bon usage. Les pics à hoyau qui ont une pioche d'un côté & une pointe de l'autre sont bons, mêlés avec les pioches communes : les pelles de fer appellées escoupes ne sont pas mauvaises, quand elles ont une bonne douille & quelles sont bien emmanchées. Les bêches un peu longues, qui s'enfoncent dans la terre avec les pieds, sont encore assez bonnes, parce qu'elles enlevent la terre, & font l'excavation d'un même coup. Les pelles de bois ferrées sont bonnes, parce qu'elles prennent beaucoup de terre à la fois, mais elles se cassent facilement; les moindres de tout, sont les pelles de bois non ferrées, parce qu'elles sont très-cassante & de peu de durée; toutes ces estiti

peces d'outils sont bonnes pour la terre & pour les rocailles, les suivans sont pour le bois: sçavoir, serpes, haches communes, scies de toutes especes, cizeaux, fermoirs de toute grandeur, hachettes, doloires, herminettes, &c. & tous autres outils appartenans à la Charpenterie, Ferronnerie & Serrurerie, desquelles il doit y avoir plusieurs boutiques complettes dans le Parc; même des Tourneurs, pour faire les porte-feux des Bombes & des Grenades, plateaux de bois pour les Pierriers, tampon pour les Mortiers & le Canon. Il doit y avoir de plus des outils de Mineurs pour la terre franche, le roc & le tuf, les murs, &c. Toutes ces sortes d'outils qui doivent être bien emmanchés, se tirent des magazins, où il y en a pour l'ordinaire des amas de longue main, assemblés à loisir. Pour être bons, ils doivent être de quatre a cinq livres, fabriqués de bon fer, de bonne trempe, & bien acerés sur les tranchans, avec les pointes bien renforcées, de bonnes & fortes douilles à la tête, ce qui se voit rarement, parce que tout cela se prend à des prix faits, & que l'on ne tient pas la main avec assez d'éxactitude à leur exécution.

#### CHAPITRE V.

Sur la reconnoissance des Places.

TL y a présentement peu de Places I dans l'Europe dont nous n'ayons des Plans; la plûpart même sont gravés; mais quoique ces Plans soyent presque tous peu exacts, on ne laisse pas de s'en aider, & d'en tirer des lumieres qui ne sont pas inutiles, c'est pourquoi je crois qu'il ne les faut pas négliger, non plus que les cartes des environs des Places.

On trouve encore le moyen d'apprendre quelque chose de l'état des Places par les gens du pays, principalement par des ouvriers un peu intelligens, comme Maçons, Tailleurs de pierre, Appareilleurs, Terrassiers, Entrepreneurs, &c. On peut encore introduire quelqu'un dedans, qui après y avoir fait quelque séjour, vous apporte des nouvelles de ce que vous voulez scavoir.

A tout ce qu'on peut apprendre de la sorte, il ne faut pas trop s'y fier; on peut y ajouter ce que l'on peut en découvrir par soimême; c'est pourquoi il faut les reconnoître en personne, ou les faire reconnoître

DE L'ATTAQUE par des gens surs & intelligens, ce qui se

doit faire à petit bruit, de jour & de nuit.

De jour, on n'a pas la liberté de s'approcher de bien près, à moins qu'on ne le fasse presque seul, parce que les gardes avancées de la Place, & le Canon vous inquiettent quand vous êtes accompagné,

& vous empêchent d'approcher.

Le mieux est d'avoir de petites gardes avancées derriere soi, cachées dans des hayes ou dans quelque fossé, soutenuës par d'autres un peu plus éloignées, à la faveur desquelles on s'avance seul, ou trèspeu accompagné; cette pratique réussit presque toujours. Ce sont de ces sortes de choses qu'il faut dérober comme on peut,

& les revoir plusieurs fois.

Ces manières de reconnoître la Place, n'instruisent gueres que du chemin à tenir pour les attaques, du nombre & grandeur des bastions, Cavaliers, demi-lunes, ouvrages à corne, redans, chemins couverts, &c. ce qui est toujours beaucoup; mais s'il y a des sonds près de la Place, & autres couverts qui puissent être bons à quelque chose, on a peine à les bien demêler, & d'ordinaire on ne les reconnoît que fort imparsaitement, non plus que les eaux dormantes & courantes qui sont près de la Place.

Pour

Pour bien demêler tout ceci, il faut les reconnoître de nuit, bien accompagné, afin de les pouvoir approcher & toucher, comme on dit, du bout du doigt, ce qui ne se fait pas sans péril, encore ne voit-on pas grand chose; mais le matin en se retirant peu à peu avec le jour, on découvre ce qu'on vouloit voir d'une maniere plus parfaite. C'est en quoi il ne saut rien négliger, car on retire de grands avantages d'une Place bien reconnue.

Au furplus, ce n'est pas une chose bien aisée que de demêler le fort & le soible d'une Place; Vous avez beau la reconnoître de jour & de nuit, vous ne verrez pas ce qu'elle renserme dans soi, si vous ne l'apprenez par d'autres, c'est pour quoi il ne saut encore rien négliger pour en être instruit.

Il n'y a point de Place qui n'ait son fort & son soible, à moins qu'elle ne soit d'une construction reguliere, dont les pieces de même qualité soient toutes égales entre elles, & située au milieu d'une plaine rase & vaste, qui l'environne à perte de vuë, & qui n'avantage en rien une partie plus que l'autre, telle qu'est le neuf Brisack: pour lors on peut la dire également sorte & soible par tout, & en ce cas il n'est plus question que d'en résoudre les attaques par rapport aux commodités, c'est-a-dire,

34 DE L'ATTAQUE par le côté le plus à portée du quartier du Roi, du Parc de l'Artillerie, des lieux dont on peut tirer des fascines & des gabions, & des accès plus commodes: mais comme il setrouve peu de Places fortisiées de la sorte, & que presque toutes sont regulieres en partie, & irregulieres en d'autres par rapport à leurs fortifications, presque toujours composées de vieilles & de nouvelles pieces, elles ont toutes quelque défaut ou avantage par rapport à la situation, plus grandà un côté qu'à l'autre, ou par la nature de la campagne des environs, cela fait une diversité qui nous oblige à autant de differences observations.

Developons ceci le mieux que nous pourons, la chose en vaut bien la peine.

Si la fortification d'une Place a quelque côté situé sur un rocher de 25,30,40,50 ou 60 pieds de haut, que ce rocher soit sain & bien escarpé, nous la dirons inaccessible par ce côté; si ce rocher bat au pied d'une riviere d'eau courante ou dormante, ce sera encore pis; si quelque côté en plein terrein est bordé par une riviere qui ne soit pas guéyable, & qui ne puisse être détournée, que cette riviere soit bordée du côté de la Place d'une bon-

et de la Défense des Places. 35 ne fortification capable d'en défendre le passage, on pourra la dire inattaquable par ce côté; que si son cours est accompagné de prairies basses & marécageuses en tout tems, elle le sera encore davantage.

Si la Place est environnée en partie d'eau & de marais qui ne se puissent dessecher, & en partie accessible par des terreins secs qui bordent ces marais; que ces avenues soient bien fortifiées & qu'il yait des pieces dans le marais qui ne soient pas abordables, & qui puissent voir de revers les attaques du terrein ferme qui les joint : ce he doit pas être là un lieu avantageux aux attaques, à cause de cespieces inaccessibles, parce qu'il faut pouvoir embrafser ce que l'on attaque. Si la Place est toute environnée de terres basses & de marais, comme il s'en trouve aux Paysbas, & qu'elle ne foit abordable que par des chaussées, il faut :

1°. Confiderer si on ne peut point dessecher les marais, s'il n'y a point de tems dans l'année ou ils se dessechent d'eux mêmes, & en quelle saison; en un mot si on ne peut pas les saire écouler & mettre à sec.

2°. Si les chaussées sont droites ou tortues, ensilées en tout ou en partie de la place, & de quelle étendue est la partie qui ne l'est pas, & à quelle distance de la DEL'ATTAQUE Place; quelle en est la largeur, & si l'on peut y tournoyer une tranchée en la défilant.

3°. Si on peut asseoir des batteries audessus ou à côté sur quelque terrein moins bas que les autres, qui puissent croiser sur

les parties attaquées de la Place.

4°. Voir si les chaussées sont si fort ensilées qu'il n'y ait point de transversales un peu considerables, qui fassent front à la Place d'assez près, & s'il n'y a point quelqu'endroit qui puisse faire un couvert considerable contr'elles, en relevant une partie de leur épaisseur sur l'autre, & à quelle distance de la Place elles se trouvent.

5°. Si des chaussées voisines l'une de l'autre qui aboutissent à la Place, se joignent, & en quel endroit, & si étant occupées par les attaques, elles se peuvent entre-secourir par des vuës de Canon croisées, ou de

revers sur les pieces attaquées.

6°. De quelle nature est le rempart de la Place & de ses dehors; si elle a des chemins couverts, si les chaussées qui les abordent y sont jointes, & s'il n'y a point quelqu'avantsossé plein d'eau courante ou dormante, qui les sépare. Où cela se rencontre, nous concluons qu'il ne saut jamais attaquer par là, pour peu qu'il y ait d'apparence d'approcher de la Place par ailleurs

parce qu'on est presque toujours enfilé & continuellement écharpé du Canon, sans moyen de s'en pouvoir désendre, ni de s'en rendre maître, ni embrasser les parties attaquées de la Place.

### A l'égard de la Plaine il faut:

1°. Examiner par où on peut embrasser les fronts de l'attaque, parce que ceux la

sont toujours à préferer aux autres.

2°. La quantité de pieces à prendre avant de pouvoir arriver au corps de la Place, leur qualité, & celle du terrein sur lequel elles sont situées.

3°. Si la Place est bastionnée & revêtuë. 4°. Si la fortification est reguliere ou

à peu près équivalente.

5°. Si elle est couverte par quantité de dehors, quels & combien, parce qu'il faut s'attendre à autant d'affaires qu'il y aura

de pieces à prendre.

6°. Si les chemins couverts sont bien faits, contreminés & palissadés, & si les glacis en sont roides, & non commandés des pieces superieures de la Place.

7°. S'il y a des avants-fossés, & de quel-

le nature.

8°. Si les fossés sont revêtus & profonds; secs ou plein d'eau; de quelle profondeur;

Cij

si elle est dormante ou courante, & s'il y a des écluses, & la pente qu'il y peut avoir de l'entrée des eaux à leur sortie.

9°. S'ils sont secs, quelle en est la profondeur, & si les bords en sont bas & non revêtus; au reste on doit compter que les plus mauvais de tous sont les sossés pleins

d'eau quand elle est dormante.

Les fossés qui sont secs, profonds & revêtus sont bons; mais les meilleurs sont ceux qui étant secs, peuvent être innondés, quand on le veut, d'une groffe eau courante ou dormante; parce qu'on peut les deffendre secs, & ensuite les inonder, & y exciter des torrens qui en rendent le trajet impossible. Tels sont les fossés de Valenciennes du côté du Quesnoy qui sont secs, mais dans lesquels on peut mettre telle quantité d'eau dormante ou courante qu'on voudra, sans qu'on le puisse empêcher. Tels sont encore les fos-Tés de Landau, Place moderne, dont le mérite n'est pas encore bien connu. Cette Place toute neuve, & sans être achevée, a déja soutenu trois grands Siéges, dont aucun n'a été conduit avec une grande intelligence, & les défenses l'ont été encore plus mal.

Les trois Siéges de Landau dont parle ici M. le Maréchal de Vauban, sont, celui de 1702. fait par le Prince. Les Places qui ont de tels fossés avec des reservoirs d'eau qu'on ne leur peut ôter, sont très-difficiles à forcer, quand

de Bade, sous les ordres du Roy des Romains, & qui fut défendu par M. de Melac. Celui de 1703. fait Par M. le Maréchal de Talard; & celui de 1704. fait par le Prince Louis de Bade, le Prince Eugene & Milord Malbouroug. Celui-ci fut défendu par M. de Laubanie. Il paroît par ce que M. de Vauban dit ici, qu'il n'approuvoit pas beaucoup les attaques, non plus que les défenses de ces Sièges. Il s'explique plus clairement sur le premier, dans un Mémoire particulier, qui n'a point été encore imprimé. Voici les termes. " Melac homme "de Cavalerie, bon Officier & fort brave homme d'ail-"leurs, étant Gouverneur de Landau, se déchaîna fort " contre cette Place après qu'il l'eut perduë, croyant , fans doute excuser par-là sa mauvaise défense; disant , à tous ceux qui le vouloient entendre, qu'elle ne va-"loit rien, & que si on vouloit lui donner dix mille "hommes, il la reprendroit en six jours. L'évenement a "fait voir, ajoute M. de Vauban, par les deux Sieges " qu'elle a soutenuë depuis, le peu de fondement qu'il " y a à faire sur de pareils discours. J'ai vû souvent, dit "ce grand homme, plusieurs Gouverneurs parler mal ", de leur Place, & fort peu en parler bien; soit qu'ils , ne les connussent pas, ou qu'ils voulussent de bonne , heure préparer le Public à ne pas attendre grand-", chose de leur résistance. De pareils discours ne valent , rien, & ceux qui les tiennent, mériteroient bien, dit-"il, d'être déchargés de l'Employ qui leur donne occa-" fion de les tenir.

Depuis la mort de M. le Maréchal de Vauban, Landau a foutenu un quatrième Siège en 1713. mais la défense y fut encore moins honorable que celle des autres Sièges. Car la Villese rendit sans qu'il y eût des Batteries établies sur les contre-gardes, & sans que le corps de la Place fût pour ainfi-dire entamé. Dans aucun de ces quatre Sièges l'attaque n'a point été portée jusqu'aux Tours bastionnées; la Place a toujours capitulé après quelques logemens faits sur les contregardes du front attaqué.

Ciii

do DE L'ATTAQUE ceux qui les dessendent, sçavent en faire

usage.

Les fossés revêtus dès qu'ils ont 10, 12, 15, 20 & 25 pieds de profondeur, sont aussi fort bons, parce que les Bombes ni le Canon ne peuvent rien contre ces revêtemens & que l'on n'y peut entrer que par les descentes, c'est-à-dire, en défilant un à un, ou deux à deux au plus, ce qui est sujet à bien des inconveniens; car on vous chicanne par differentes sorties sur votre passage & vos logemens de Mineurs; ce qui cause beaucoup de retardement & de perte, outre que quand il s'agit d'une attaque, on ne la peut soutenir que foiblement, parce qu'il faut que tout passe par un trou ou deux, & toujours en défilant avec beaucoup d'incommodité.

Il faut encore examiner si les fossés sont taillés dans le roc, si ce roc est continue & dur: car s'il est dur & mal-aisé à miner, vous serez obligé de combler ces fossés jusqu'au rez du chemin couvert poursaire votre passage, qui est un travail long & dissicile, principalement s'il est prosond; car ces manœuvres demandent beaucoup d'ordre & de tems, pendant lequel l'Ennemi qui songe à se désendre, vous fait beaucoup soufrir par ses chicannes. Il détourne les materiaux, arrache les sascines, y met le seu,

vous inquiete par ses sorties, & par le seu de son Canon, de ses Bombes & de sa Mousqueterie, contre lequel vous êtes obligé de prendre de grandes précautions, parce qu'un grand seu de près est sort dangereux; c'est pourquoi il saut de nécessité l'éteindre par un plus grand, & bien disposé.

Après s'être bien instruit de la qualité des fortisications de la Place que l'on doit attaquer, il en faut examiner les accès, & voir si quelque rideau, chemin creux ou inégalité de terrein, peut favoriser vos approches & vous épargner quelque bout de tranchée. S'il n'y a point de commandement qui puisse vous servir: si le terrein par où se doivent conduire les attaques est doux & aisé à renverser; s'il est dur & mêlé de pierre, cailloux & rocailles, ou de roches pelées, dans lequel on ne puisse que peu ou point s'enfoncer.

Toutes ces differences sont considérables, car si c'est un terrein aisé à manier, il sera facile d'y faire de bonnes tranchées en peu de tems, & on y court bien moins de risque. S'il est mêlé de pierres & de cailloux il sera beaucoup plus difficile, & les

éclats de Canon y sont dangereux.

Si c'est un roc dur & pelé, dans lequel on ne puisse s'ensoncer, il faut compter d'y apporter toutes les terres & materiaux dont on aura besoin; de faire les trois quarts de la tranchée de fascines & de gabions, même de balots de bourre & de laine, ce qui produit un long & mauvais travail, qui n'est jamais à l'épreuve du Canon, & rarement du Mousquet & dont on ne vient à bout qu'avec du tems, du péril & beaucoup de dépense; c'est pourquoi il faut éviter tant que l'on peut, d'attaquer par de telles avenuës.

### Choix d'un front de Place en terrein égal le plus favorable pour l'attaque.

Il faut examiner & compter le nombre des pieces à prendre, car celui qui en aura le moins ou de plus mauvaises, doit être consideré comme le plus foible, si la qua-

lité des fossés ne s'y oppose point.

Il y a beaucoup de Places situées sur des rivieres qui n'en occupent que l'un des côtés, ou si elles occupent l'autre, ce n'est que par de petits sorts, ou des dehors peu considerables, avec lesquels on communique par un pont ou par des bateaux, au désaut du pont. Tel étoit autrefois Stenay, & tels sont encore Sedan, Mezieres, Charlemont & Namur, sur la Meuse; Metz & Thionville, sur la Mosselle; Huningue, Le vieux Brisack, Strass

bourg & Philisbourg sur le Rhin & plusieurs autres.

Où cela se rencontre, il est plus avantageux d'attaquer le long des rivieres, audessus ou au-dessous, appuyant la droite ou la gauche sur en de seur bord, & poussant une autre tranchée vis-à-vis, le long de l'autre bord, tendant à se rendre maître de ce dehors, ou d'occuper une situation propre à placer des batteries de revers, sur le côté opposé aux grandes attaques.

Comme les batteries de cette petite attaque, peuvent aussi voir le pont, servant de communication de la Place à ce dehors, les grandes attaques de leur côté en pourroient faire autant, moyennant quoi il feroit difficile que la Place y put communiquer long-tems, d'où s'en suivroit que pour peu que ce dehors fut pressé, l'Ennemi l'abandonneroit, ou n'y feroit pas grande resistance, principalement s'il est petit & peu contenant; mais ce ne seroit pas la même chose, si c'étoit une partie de la Ville ou quelque grand dehors, à peu près de la capacité de Wick, qui fait partie de la Ville de Mastrick : tout cela mérite d'être bien demêlé, & qu'on y fasse de bonnes & sérieuses reflexions, car il est certain qu'on en peut tirer de grands avantages, formershine begilde aroven

14 DE L'ATTAQUE

Après cela il faut encore avoir égard aux rivieres & ruisseaux qui traversent la Ville, & aux marais & prairies qui accompagnent leur cours; car quand les terreins propres aux attaques aboutissent contre, ou les avoisinent de près, soit par la droite ou par la gauche, cela donne moyen, en prolongeant les Places d'armes jusques sur les bords, de barrer les sorties de ce côté là, & de mettre toute la Cavalerie ensemble sur le côté des attaques, qui n'est point favorisé de cet avantage, ce qui est un autre bien considérable, parce que se trouvant en état de se pouvoir porter toute ensemble à l'action, elle doit produire un plus grand effet que quand elle est séparée en deux parties éloignées l'une de l'autre.

Outre ce que dessus, il est bon encore de commander journellement un piquet de Cavalerie & Dragons, dans les quartiers plus voisins des attaques, pour les pousser de ce côté-là, s'il arrivoit quelque sortie extraordinaire qui boulversat la tranchée.

Pour conclusion, on doit toujours chercher le foible des Places, & l'attaquer par préserence aux autres endroits, à moins que quelque considération extraordinaire ne vous oblige d'en user autrement. Quand on a bien reconnu la Place, on doit faire un petit recueil de ces remarques avec un plan, & le proposer au Général & à celui qui commande l'Artillerie, avec qui on doit agir de concert, & convenir après cela du nombre des attaques qu'on peut saire. Cela dépend de la force de l'Armée, & de l'abondance des munitions.

Je ne crois pas qu'il soit avantageux de faire de fausses attaques, parce que l'Ennemi s'appercevant de la fausseté dès le troisième ou quatrième jour de la tranchée, il n'en fait plus de cas, & les méprise; ainsi c'est de la fatigue & de la dépen-

se inutile.

L'on ne doit point faire non plus d'attaques séparées, à moins que la Garnison ne soit très-soible, ou l'armée très-sorte, parce qu'elles vous obligent à monter aussifort à une seule, qu'à toutes les deux, & que la séparation les rend plus soibles &

plus difficiles à servir.

Mais les attaques les meilleures & les plus faciles, sont les attaques doubles, qui sont liées, parce qu'elles peuvent s'entre-fecourir; elles sont plus aisées à servir, se concertent mieux & plus facilement pour tout ce qu'elles entreprennent, & ne laissent pas de faire diversion des forces de la garnison.

## 76 DEL'ATTAQUE

Il n'y a donc que dans certains cas extraordinaires & nécessités, pour lesquels je pourrois être d'avis de n'en faire qu'une, qui sont quand les fronts attaqués sont si étroits, qu'il n'y a pas assés d'espace pour pouvoir developer deux attaques.

Il faut encore faire entrer dans la reconnoissance des Places, celle des couverts pour l'établissement du petit Parc, d'un petit Hôpital & du champ de bataille pour l'assemblée des troupes qui doivent monter à la tranchée, & des endroits les plus propres à placer les gardes de Cavalerie.

Le petit Parc se place en quelque lieu couvert, à la queue des tranchées de chaque attaque; il doit être garni d'une certaine quantité de poudre, de balles, grenades, méches, pierres à sussil, serpes, haches, blindes, mantelets, outils, &c. pour les cas survenans & pressans, asin qu'on n'ait pas la peine de les aller chercher au grand Parc quand on en a besoin.

Près de lui se range le petit Hôpital, c'est-à-dire, les Chirurgiens & Aumôniers avec des tentes, paillasses, matelats & des remedes pour les premiers appareils des blessures : outre cela chaque Bataillon mene avec soi ses Aumôniers, Chirurgiens majors, les fraters, qui ne doivent point quitter la queuë de leurs troupes.

A l'égard du champ de bataille pour l'assemblée des gardes de tranchée qui doivent monter, comme il leur faut beaucoup de terrein, on les assemble pour l'ordinaire hors la portée du Canon de la Place, & les gardes de la Cavalerie, de même; celles-ci font placées ensuite sur la droite & la gauche des attaques, le plus à couvert que l'on peut du Canon, & quand il ne s'y trouve point de couvert, on leur fait des épaulemens à quatre ou cinq cens toises de la Place, pour les gardes avancées, pendant que le plus gros se tient plus reculé & hors la portée du Canon.

Quand il se trouve quelque ruisseau ou fontaine près de la queuë des tranchées, ou sur leur chemin, ils sont de grand se-cours pour les soldats de garde, c'est pourquoi il saut les garder pour empècher qu'on ne les gâte, & quand il seroit nécessaire d'en assurer le chemin par un bout de tranchée, sait exprès, on n'y doit pas

hésiter.

On doit aussi examiner le chemin des troupes aux attaques, qu'il faut toujours accommoder & regler par les endroits les plus secs & les plus couverts du Canon.

Quand le Quartier du Roi se trouve à portée des attaques, elles en sont plus commodes, mais cela ne doit point faire une sujétion considerable.

### DE L'ATTAQUE

d'Artillerie en soit le plus près qu'il est

possible.

C'est encore une espece de nécessité de loger les Ingenieurs, Mineurs & Sappeurs le plus près des attaques que l'on peut, asin d'éviter les incommodités des

éloignemens.

Les attaques étant donc resolues, on regle les gardes de la tranchée, sçavoir, l'Infanterie sur le pied d'être du moins aussi sorte que les trois quarts de la garnison, & la Cavalerie d'un tiers plus nombreuse que celle de la Place, de sorte que si la Garnison étoit de quatre mille hommes d'Infanterie, la garde de la tranchée doit être au moins de trois mille, & si la Cavalerie de la Place étoit de 400 chevaux, il faudroit que celle de la tranchée sut de 600.

Autrefois nos Auteurs estimoient que pour bien saire le Siége d'une Place, il falloit que l'armée assiégeante sut dix sois plus sorte que la garnison, c'est-à-dire, que si celle-ci étoit de 1000 hommes, l'armée devoit être de 10000; que si elle étoit de 2000, l'assiégeante devoit être de 20000, & si elle étoit de 3000, il falloit que l'armée, à peu de chose près, sut de 3000 hommes, selon leur estimation: en quoi ils n'avoient

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 49 voient pas grand tort; & si l'on examine bien toutes les manœuvres à quoi les Troupes font obligées pendant un Siége, on n'en fera pas furpris: car il faut tous les jours monter & descendre la tranchée; fournir aux travailleurs de jour & de nuit, à la garde des lignes, à celle des camps particuliers & des Géneraux, à l'escorte des convois & des fourages; faire des fascines, aller au commandement, au pain, à la guerre, &c. De sorte qu'elles sont toujours en mouvement, quelque grosse que puisse être une Armée; ce qui étoit bien plus fatiguant autrefois qu'à présent, parce que les Siéges duroient le double & le triple de ce qu'ils durent aujourd'hui, & qu'on y faisoit de bien plus grandes pertes. On n'y regarde plus de si près, & on n'hésite pas d'attaquer une Place à 6 ou 7 contre un, parce que les attaques d'aujourd'hui sont bien plus sçavantes qu'elles n'étoient autrefois.

Il y a cependant une chose à remarquer sur l'ancienne hypothese de l'attaque des Places, qui est que je ne conseillerois pas à une armée de dix mille hommes d'attaquer une Place où il n'y en auroit que mille, qu'on seroit obligé de circonvaller. La raison est que toute circonvallation devant se regler sur la portée du Canon

D

de la Place, & sur les défauts & les avantages des environs, on est obligé de la faire aussi grande pour les petites Armées que pour les grandes. Or il est bien certain qu'une Armée de dix mille hommes circonvalleroit très-mal une place, si on la vouloit attaquer dans les formes ordinaires, & même qu'une de vingt mille ne la circonvalleroit que foiblement. Car il n'y a point de Place, si petite qu'elle foit, qui n'ait du moins trois ou quatre cens toises de diametre avec ses fortifications; de-là aux lignes il y doit encore avoir quatorze ou quinze cens toises, pour n'avoir pas le Canon dans le derriere des Camps, ce qui fait 3000 toises; joignez les 400 de diamétre, vous aurez 3400 toises de diamétre pour toute la circonvallation, qui vous donnera pour sa circonference 10700 toises en la suppofant parfaitement circulaire; & si elle ne l'est pas, elle sera encore plus grande. Si l'on ajoute pour les redans & sinuosités de la ligne 3 ou 4 cens toises, on trouvera qu'il n'y a guéres de circonvallation, si petite qu'elle soit, qui n'ait au moins 12000 toises de circuit, c'est-à-dire près de 5 lieues de 2500 toises chacune, qui font à peu près les lieuës communes de France, the estroy of the relation of a

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 51 Il est aisé .de concevoir que des lignes de cette étenduë, seroient très-foiblement gardées par une Armée de 10 à 12 mille hommes, qui seroit chargée de l'attaque d'une Place, & de toutes les autres corvées indispensables des Siéges; ce qui prouve évidemment qu'une Armée de cette force, ne seroit pas en état de foutenir l'attaque d'une Armée de secours, qui se présenteroit à ces lignes. C'est ce qui fait que cette proportion qui seroit fort bonne pour les Armées audessus de 20000 hommes, ne le seroit pas pour celles qui sont au-dessous, à moins qu'elles ne fussent soutenuës par une Armée d'observation capable de tenir l'Ennemi en respect, & de l'empêcher de tenter un grand secours.

Pour les petits secours, comme ils se font à la dérobée, quand les lignes sont faites, il n'en passe que rarement, & même l'Ennemi ne les tente pas. Revenons à

la disposition des attaques.

C'est ici où les Ingenieurs doivent faire paroître toute leur capacité; car la disposition des attaques est principalement de leur ressort.

Il n'y avoit rien autrefois de plus rare que les gens de cette profession, & le peu qu'il y en avoit, subsistoit si peu de

Dij

72 DE L'ATTAQUE tems, qu'il étoit encore plus rare d'en voir qui eussent vû cinq ou six Siéges. Ce petit nombre étoit si exposé, étant toujours sur les travaux, qu'ils étoient ordinairement hors d'état de servir, par leurs blessures, dès le commencement ou le milieu d'un Siége, ce qui les empêchoit d'en voir la fin, & par conséquent de s'y rendre sçavans; cela joint à bien d'autres défauts dans lesquels on tomboit, ne contribuoit pas peu à la longueur des Siéges, & aux pertes considerables qu'on y faisoit. Mais depuis que le Roy a commencé à faire la guerre en personne, sa présence a inspiré plus d'esprit & de conduite aux Armées, & Sa Majesté ayant reconnu par elle-même, combien il lui étoit nécessaire d'avoir des gens éclairés, capables de la fervir dans les Siéges & dans les Places, elle a mis sur pied & entretenu un bon nombre d'Ingenieurs; quantité de gens, même de la Noblesse, s'étant jettés dans cette profession, attirés par ses bienfaits & par la distinction qu'ils y ont trouvés; de sorte que bien qu'on en tuë & estropie beaucoup, le Roy n'en manque pas, & on ne fait point de Siége depuis long-tems, qu'il ne s'y en trouve des 36 & 40, qu'on sépare ordinairement

en six Brigades de six ou sept chacune,

afin qu'à chaque attaque on en puisse avoir trois, qui se relevent alternativement tous les 24 heures: ce qui fait que jamais la tranchée n'est sans Ingenieurs, lesquels se partageant les soins du travail, sont qu'il va toujours, & qu'il n'y a pas une heure

de tems perduë.

Comme il faut de la subordination dans tous les Corps, celui-ci en a plus besoin qu'aucun autre, parce que tout ce qu'il fait, doit être concerté & dirigé par un Superieur très-intelligent, qui distribuë à chacun d'eux ce qu'il a à faire, & auquel tous répondent. Il y a autant de Brigadiers que de Brigades, qui ont tous leur sous-Brigadier, qui commande aux autres en second, & qui avec le Brigadier distribue le travail à toute la Brigade. Tous se doivent relayer tour à tour, parce qu'il n'y a guéres d'hommes, si robuste qu'il soit, qui puisse soutenir un aussi grand travail que le leur 30 heures durant. Car pour bien s'acquitter de leur fonction, le jour qu'ils relevent, ils doivent aller dès les 10 à 11 heures du matin à la tranchée avec les principaux, reconnoître ce qu'ils auront à faire, pour ensuite distribuer les Travailleurs qui leur sont donnés, selon les besoins qu'ils ont reconnu en avoir; après quoi ils vont les recevoir au rendez-

D iij

vous, où ils les préparent, selon les dispositions qu'ils ont faites. Ils peuvent bien se partager & se relayer la nuit & le jour; mais ils ne doivent jamais quitter la tranchée, que ceux qui les relevent, ne soient arrivés, & qu'ils ne leur ayent consigné le travail.

#### CHAPITRE VI.

De l'Ouverture de la Tranchée.

Uand tout est bien disposé, que tous les Paysans sont établis, les lignes avancées aux deux tiers ou trois quarts de leur façon, qu'il y a de bons amas de fascines à la tête des Camps, que l'Artillerie est en état de pouvoir mettre du Canon en batterie dans trois ou quatre jours, la Place étant bien reconnue, & ne paroissant rien audehors qui puisse vous traverser, & les attaques enfin résolues; on prend jour pour l'ouverture de la Tranchée. On choisit en même tems les lieux les plus propres à faire cette ouverture, où l'on met des marques. On reconnoît les allignemens PL. 5 & 6. prolongés, ainsi qu'ils sont marqués AD, BD, CE, des capitales des pieces qu'on doit attaquer, le long des-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. quels on se doit conduire, & qu'il faut marquer par des piquets, aufquels on attache des bouchons de paille marqués F. Le prolongement des capitales se connoît & se dirige en allignant la pointe des pieces qu'on doit attaquer par celles du chemin couvert qui les enveloppe, ce qui donne deux points : le troisiéme marqué par un piquet en allignement des deux premiers en lieu sur, où vous puissiez approcher commodément. Le quatriéme se prend en allignement des trois premiers; après quoi on n'a qu'à continuer sur ces deux derniers pour suivre le prolongement à mesure qu'on s'approche, en plantant autant de piquets qu'on en a besoin.

Moyen de mesurer la distance de l'Ouverture de la Tranchée au Chemin couvert.

On ne sçauroit trop prendre de connoissance sur tout ce qui regarde les Places
qu'on veut attaquer; celle de sçavoir leur
éloignement jusqu'à l'ouverture de la tranchée, n'est pas la moins nécessaire, puisqu'elle peut donner moyen aux Assiegeans
de sçavoir à point nommé, l'éloignement où l'on se trouve journellement
des dehors les plus avancés, pendant le
D iiij

cours des attaques; ce qui donnera moyen en même tems de bien placer les Places d'Armes, & servira pour diriger le chemin des Tranchées, parce que l'on sçait toujours où l'on est, & combien il en reste à faire pour arriver aux

ouvrages de la Place.

Supposé donc le lieu bien pris dans le prolongement de l'une des capitales marquée pour l'ouverture de la tranchée. Si l'on veut sçavoir précisément la distance qu'il y a de l'Angle le plus avancé du chemin couvert, il n'y a qu'à se servir des opérations de la Trigonométrie pour la trouver avec précision; mais comme on n'a pas toujours des tables de sinus & de logarithmes en la poche, voici un moyen simple qui n'est pas moins géometrique que les autres.

PL: 15. Soit donc la capitale prolongée A B, Fig. 9. l'angle du chemin couvert A, & le lieu où l'on veut ouvrir la Tranchée B, après avoir pris garde à se mettre en lieu où l'on puisse avoir l'espace nécessaire à l'operation, il n'y a qu'à former l'angle droit B, & tirer la ligne BC, avec des piquets, de 60, 80 ou 100 toises, plus ou moins; vous couperez cette ligne en trois ou quatre parties égales. Cela fait, sur son extrêmité C, formez un autre angle droit BCD,

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. \$7 & tirez la ligne C D, indéterminément: allignés l'un des piquets de la transverfale BC, comme E, avec l'angle du chemin couvert A, vous aurez deux points qui serviront à faire trouver dans leur allignement le point F, sur la ligne CD. Mesurez ensuite CF, avec une toise, pour connoître sa longueur; ensuite si CE est le tiers de BF, prenez trois fois la longueur CF, vous aurez la distance AB, connuë en toises. Car les deux triangles ABE, ECF, étant semblables, le côté AB, est au côté CF, comme BE est à EC; mais BE est triple de CE, donc AB sera triple de CF, & par conséquent pour avoir AB, il faut prendre trois fois la longueur de CF. Il faudra en faire autant aux autres attaques, pour être sur de toutes vos distances.

L'usage de cette connoissance est que toutes les sois qu'on veut sçavoir le chemin qui reste à faire, il n'y a qu'à faire mesurer celui que l'on a fait, le reste sera ce qui reste à faire; ce qui servira à marquer la distance la plus propre à placer les Places d'armes, Batteries, Logemens, &c.

Pendant que tout cela se dispose, le General regle l'état des Gardes de l'In78 DEL'ATTAQUE fanterie & de Cavalerie, sur le pied d'a-

voir cinq ou six jours de repos.

On regle en même tems la Cavalerie qui doit porter la fascine, & les Travailleurs de jour & de nuit, qui doivent être en fort grand nombre, les premieres & secondes Gardes, ce qui se fait un jour ou deux avant l'ouverture de la Tranchée, à la diligence du Major General & du Maréchal General des Logis de la Cavalerie, qui ont soin d'avertir les Troupes, & de bien reconnoître la situation des Gardes.

Ces deux Officiers doivent s'entendre avec le Directeur General de la Tranchée, recevoir de lui les demandes journalieres qu'il est obligé de leur faire sur les besoins de la Tranchée, & avoir soin de les y faire fournir très - exactement.

Tout cela préparé, le Directeur regle son détail avec les Ingenieurs, il les instruit du lieu par où il veut ouvrir la tranchée, & il a soin de leur faire prendre de la méche, des piquets, des maillets pour la tracer; ce que l'on fait porter en paquets par des Soldats; ce sont ordinairement des Sapeurs, lesquels ont soin de tenir tout prêt.

Lorsque tout est ainsi reglé, on pose

une petite Garde près des lieux destinés aux ouvertures, pour empêcher qu'on n'y dérange rien, & qu'on ne les fréquente pastrop; car il est bon de cacher son des-

sein tant qu'on peut.

Le jour de l'ouverture étant venu, les Gardes s'affemblent fur les deux ou trois heures après midi, se mettent en bataille, après quoi on fait la priere; le General les voit défiler, si bon lui semble; les Travailleurs s'affemblent aussi près de-là, tous munis de fascines, de piquets & chacun d'une pelle & une pioche; & quand la nuit approche, & que le jour commence à tomber, les Gardes se mettent en marche, chaque Soldat portant une fascine avec ses armes, ce qui se doit pratiquer à toutes les Gardes; à l'égard des outils, il suffit d'en faire prendre aux Travailleurs, les deux premieres Gardes, & de les faire laisser à la Tranchée où on les retrouve.

La Garde de la Cavalerie va en même tems prendre les postes qui lui ont été marqués sur la droite & la gauche des attaques, ou sur l'une des deux, selon qu'il a été jugé convenable; tout cela se fait le premier jour en silence, & sans tambour ni trompette. Les Grenadiers & autres détachemens, marcheront à la tête de

60 DE L'ATTAQUE tout, suivis des Bataillons de la Tranchée; & ceux-ci des Travailleurs, lesquels sont tous disposés par division de 50 en 50, chaque division commandée par un Capitaine, un Lieutenant & deux Sergens. On les fait marcher par quatre ou six de front, jusques près de l'ouverture de la Tranchée, où quand la tête est arrivée, le Brigadier Ingenieur du jour, qui a son dessein reglé, va poser les Brigades en avant, par où se doit conduire la Tranchée, pendant que les Bataillons s'arrangent à droite & à gauche de l'ouverture de la premiere Tranchée, derriere les couverts qui s'y trouvent, sinon aux endroits qui auront été marqués à leur Major, où ils déchargent leurs fascines; ensuite de quoi ils se reposent sur leurs armes en silence, toujours prêts à executer les ordres qui leur sont donnés. Pendant cet arrangement, le Brigadier de jour qui a posé ces détachemens, donne le premier coup de cordeau, & montre ce qu'il y a à faire aux fous-Brigadiers pour continuer à tracer la Tranchée; il fait ensuite défiler les Travailleurs un à un, portant la fascine fous le bras droit, si la Place est à droite, & fous le gauche, quand on la laisse à gauche, & commence lui-même par poser le premier des Travailleurs, & puis

le deuxième, troisséme, quatrième, cinquième, &c. l'un après l'autre, leur recommandant,

1°. Le silence.

2°. De se coucher sur leur fascine.

3°. De ne point travailler qu'on ne le leur commande.

Quand il en a posé quelque nombre, il cede la place au premier Ingenieur, qui continuë à poser & faire poser, pendant que lui Brigadier, va prendre garde au tracé; tout cela se continuë de la sorte jusqu'à tant qu'on ait tout posé, observant bien,

1°. Tous les replis & retours de la Tran-

chée.

2°. De faire avancer les gens détachés,

à mesure qu'on avance le tracé.

3°. De couvrir toujours les brisures des retours par un prolongement de 2 ou 3 toises en arrière, pour couvrir les ensilades; ce qui se fait au dépend de la ligne en retour, & ainsi de toutes les autres.

4°. De faire jetter la terre du côté de

la Place.

5°. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler, ni aussi de se trop écarter; mais de raser les parties les plus avancées des dehors de la Place, à quelques 10 ou 12 toises près; ce qui se fair plutôt par estime du'autrement, à moins qu'on n'ait commencé à tracer, avant que le jour soit tout-à-sait tombé, ce qui est toujours mieux, lorsqu'on le peut sans grand risque.

Pr. 5 & 6. De ne pas s'éloigner des capitales prolongées A D, B D, dont il faut renouveller les piquets F, de tems en tems, & les coëffer d'un bouchon de paille, afin de les reconnoître, même de quelque bout de méche allumée pendant la nuit; parce qu'il fe faut faire une loy de ne s'en pas éloigner, & de les fréquemment croifer, & par conséquent les reconnoître de tems en tems, pour pouvoir se diriger se-lon elles, afin d'éviter les écarts & retours inutiles, parce que ce sont les vrais guides qui nous doivent mener à la Place.

Pour mieux faire, il faut poser les retours à fascines comptées, afin d'en sçavoir toujours les mesures. Si la situation des ouvertures est favorable, il ne sera pas impossible qu'on puisse parvenir jusqu'à la premiere paralelle, ou Place d'Armes dès la premiere nuit; mais si on est obligé d'ouvrir de fort loin, cela sera moins aisé, & il saudra employer beaucoup plus de travail.

Il est à présumer que le Directeur Ge-

neral aura fait son projet sur le pied d'avancer jusques-là; à quoi j'ajoute, si cela se peut, de la commencer en retour, ne susse que par une cinquantaine de travailleurs.

Ce qui est dit ici pour les attaques de la droite, se doit aussi entendre pour celles de la gauche, chacune d'elles devant aller le même train, & toujours marcher de concert; de sorte que quand l'une trouve quelques difficultés qui la retarde, l'autre la doit attendre, pour éviter les inconveniens ausquels sont sujets ceux qui allant trop vîte, ne se précautionnent pas assez.

Quand le travail est disposé, on fait haut les bras, & tout le monde travaille, avertissant toujours les Travailleurs de jetter la terre du côté de la Place; on se diligente tant que l'on peut, jusqu'au grand jour; pour lors on fait mettre les détachemens à couvert sur le revers de ce qu'il y a de fait de la Place d'Armes, & derriere les plus proches replis de la tête des Tranchées, où on les fait coucher sur le ventre, car elles sont encore bien soibles au matin; après cela on congedie les Travailleurs de la nuit, & on les releve par un pareil nombre de jour, commençant par la tête, au contraire de

ceux de la nuit qu'on a commencé par la

queuë.

Il est rare que cette premiere journée puisse bien achever les ouvrages qu'on a commencés, quelques soins qu'on se puisse donner pour cela, parce que d'ordinai-

re on en entreprend beaucoup.

On ne doit pas cependant congedier les Travailleurs de jour, qu'ils n'ayent à peu près achevé l'ouvrage de la largeur & profondeur qu'on le veut mettre, ce qui est bien dissicile à obtenir des Ouvriers, qui ont toujours grande envie de s'en retourner, & très-peu d'achever.

C'est pourquoi il est à propos de faire parcourir, le second jour, le travail de la premiere nuit, par un détachement de cent ou deux cens hommes à chaque attaque, qui ne seront autre chose que d'achever & parer ce qui a été commencé la pre-

miere nuit.

La seconde Garde, le masque étant levé, on monte la Tranchée tambour battant, & on pose encore à découvert; mais il s'en saut bien qu'on entreprenne autant

de travail que la premiere nuit.

Celle-ci doit s'employer par préférence, à la continuation de la premiere Place d'Armes, à qui il faut donner toute l'étendue nécessaire; & cependant pousser ce qu'on qu'on pourra en avant, en croisant toujours les capitales, dont il faut avoir soin de marquer les prolongemens à mesure qu'on s'avancera vers la Ville, & les piquer à chaque sois qu'on les croise, asin de les rendre toujours plus remarquables.

La Place d'Armes entreprise sur toute sa longueur, doit être achevée dans toute la perfection qu'on pourra lui donner à la fin de la troisiéme Garde; parce qu'elle doit être la demeure fixe des Bataillons,

jusqu'à ce que la seconde soit faite.

Outre la premiere Place d'Armes, que je considere comme l'ouvrage de la deuxième & troissème nuit, quoique commencé dès la premiere, je suppose que les deux Tranchées auront marché en avant considerablement, mais non jusqu'à la deuxième Paralelle, ou Place d'Armes: il ne seroit pas prudent de se tant avancer.

Les Travailleurs de jour de cette Garde, doivent être fournis en nombre égal à ceux de la nuit, & le travail de jour commence par la tête, comme celui de la nuit par la queuë.

Tout le monde doit contribuer à presser & persectionner le travail de jour tant que l'on peut; après quoi & quand il est en état; il faut faire avancer les premiers

F

Bataillons dans la Place d'Armes, & ne mettre que des détachemens dans les ouvrages de la tête, avec ordre de ne point tenir ferme, si l'Ennemi vient à eux.

Le troisième jour, il faudra encore faire monter force Travailleurs, afin d'en pouvoir employer 3 ou 400 à perfectionner ce qui manquera des jours précedens, & arriver à la deuxième ligne paralelle ou Place d'Armes, à laquelle il faudra travailler aussi avec la même vivacité.

Comme le feu doit commencer à devenir dangereux, il faudra employer les Sapes, non qu'il faille renoncer tout-à-fait à poser encore à découvert quelque partie de la troisiéme nuit; mais il faut le faire discretement, & pour cela trouver quelque terrein favorable qui fournisse un demicouvert; ouprendre le tems que le feu de la Place est fort ralenti, comme il arrive souvent après les deux ou trois premieres heures, que les gens sont las de tirer; pour lors on peut dérober un tems pour poser 100 ou 120 Travailleurs & plus, si le seu continue à diminuer; mais c'est de quoi il ne faut pas abuser, parce qu'il faut tenir pour maxime, de ne jamais exposer son monde mal-à-propos, & sans grande raison; ce qui se fait bien moins souvent qu'il ne seroit à désirer parmi nous, sans

que cela nous avance beaucoup; au contraire, rien n'est plus capable de retarder le travail, c'est pourquoi après la seconde nuit, il ne saut plus poser à découvert sans grande circonspection.

# CHAPITRE VII.

De la Sape.

A Sape faisant une partie considerable de la Tranchée, je crois qu'il est à propos d'expliquer la maniere de la con-

duire avant que de passer outre.

Nous entendons par la Sape, la tête d'une tranchée poussée pied à pied, qui chemine jour & nuit également. Quoiqu'elle avance peu en apparence, elle fait beaucoup de chemin en effet, parce qu'elle marche toujours. C'est un métier qui demande une espece d'aprentissage pour s'y rendre habile, auquel on est bien-tôt fait, quand le courage & le désir du gain sont de la partie.

Voici comme elle se conduit.

L'ouvrage étant tracé, & les Sapeurs instruits du chemin qu'ils doivent tenir, on commence par faire garnir la tête de

PL. 7.

gabions, fascines, sacs à terre, sourches de ser, crocs, maillets, mantelets, &c.

Cela fait, on perce la Tranchée par une ouverture que les Sapeurs font dans l'épaisseur de son parapet, à l'endroit qui leur est montré; après quoi le Sapeur qui mene la tête, commence de faire place pour son premier gabion, qu'il pose sur son plan, & l'arrange de la main, du croc & de la fourche du mieux qu'il peut, posans le dessus dessous, afin que la pointe des piquets des gabions débordant le sommet, puisse servir à tenir les fascines dont on le charge. Cela fait, il le remplit de terre en la jettant de biais en avant, & se tenant un peu en arriere pour ne pas se découvrir : à mesure qu'il remplit le premier gabion, il frappe de tems en tems de son maillet ou de sa pioche contre, pour faire entasser la terre.

Ce premier rempli, il en pose un second sur le même allignement, qu'il arrange & remplit de même; après ce troisséme un quatriéme, se tenant toujours à couvert & courbé derriere ceux qui sont remplis: ce qu'il continue toujours de la sorte; mais parce que les joints des gabions sont fort dangereux avant que la Sape soit achevée, il les saudra fermer de deux ou trois sacs à terre, posés bout sur bout sur

chaque joint que le deuxiéme Sapeur arrange, après que le troisiéme & quatriéme

les lui ont fait passer.

Auvingtiéme outrentiéme gabion posé & rempli, on reprend les sacs de la queue pour les rapporter en avant, afin de les épargner; de sorte qu'une centaine de sacs à terre bien ménagés, peuvent sussir à conduire une sape depuis le commencement du Siége jusqu'à la fin.

A l'égard de l'exécution de la Sape,

voici comme elle se doit conduire.

Le premier Sapeur creuse 1 pied & demi de large sur autant de prosondeur, laissant une berme \* de six pouces au pied du gabion, & taluant un peu du même côté.

Le second élargit de 6 pouces & approfondit d'autant, ce qui fait deux pieds de

large, & autant de profondeur.

Le troisième & le quatrième creusent encore chacun d'un demi-pied, & élargissent d'autant, sont les taluds & réduisent les Sapes à 3 pieds de prosondeur, & autant de largeur par le haut, revenant à 2 pieds & demi sur le sond, les taluds parés; ce quiest la mesure que nous demandons pour la rendre parfaite. Il reste quatre hommes à

<sup>\*</sup> Suivant le Reglement pour l'instruction des Ecoles de-Royal Artillerie, cette berme doit être au moins d'un pied, pour empêcher que les gabions ne culbutent dans la sape ou la tranchée.

employer de la même Escoüade, qui se tenant en repos derriere les autres, sont rouler les gabions & fascines aux quatre de la tête, asin que les premiers Sapeurs les trouvent sous la main; ils leur sont aussi glisser des fascines pour garnir le dessus des gabions, quand ils sont pleins, scavoir deux sur les bords & une dans le milieu, qu'on a soin de faire entrer dans les piquets pointus des gabions, qui sur montent le sommet, asin de les tenir sermes; après quoi on les charge de terre.

L'excavation de ces trois pieds de profondeur, fournit les terres nécessaires à remplir les gabions, & une masse de parapet, formant un talud à terre courante du côté de la Place, rempli de haut en bas, qui ne peut plus être percé que par le Canon.

Quand les quatre premiers Sapeurs sont las, & qu'ils ont travaillé une heure ou deux avec sorce, ils apppellent les quatre autres, lesquels prenant la place des premiers, & travailleront de même sorce, jusqu'à ce que la lassitude les oblige à rappeller les autres, observant que celui qui a mené la tête, prend la queuë des quatre, à la premiere reprise du travail; car chacun d'eux doit mener la tête à son tour, & poser une pareille quantité de gabions, asin d'égaler le péril & le travail. De cette

façon on fait une grande diligence, quand

la Sape est bien fournie.

Au surplus, on fait marcher la Sape non seulement en avant, mais aussi à côté, sur les prolongemens de la droite & de la gauche; & pour l'ordinaire, on voit des 4,5 & 6 Sapes dans une seule tranchée, qui toutes cheminent à leur sin.

Dans le même tems, celui qui dirige les Sapeurs, doit avoir soin de faire servir des gabions & fascines à la tête des Sapes; ce qui se fait par l'intervention de celui qui commande la tranchée, qui lui fait

fournir le monde dont il a besoin.

Le moyen d'être bien servi, seroit de donner six deniers de chaque fascine portée de la queuë des tranchées à la tête des Sapes, payés sur le champ à la sin des voyages, ou d'une certaine quantité. Chaque Soldat en peut porter aisément trois, & faire trois ou quatre voyages; il faudroit par la même raison, donner un sou des gabions, en observant cette petite liberalité, les Sapes seroient toujours bien & aisément servies.

Il est encore à remarquer que quand on a affaire à des Ennemis un peu éveillés, ils canonnent la tête des Sapes avant que votre Canon tire, de maniere que souvent on est obligé de les abandonner; mais

E iiij

72 DEL'ATTAQUE

si on y est forcé de jour, on s'en dédom-

mage pendant la nuit.

A mesure que la Sape avance, on sait garnir celle qui est faite par les Travailleurs qui l'élargissent, jusqu'à ce qu'elle ait dix ou douze pieds de large sur trois de prosondeur, pour lors elle change de nom, & s'appelle tranchée, si elle sert de chemin pour aller à la Place; mais on la nomme Place d'Armes, si elle lui fait face, & qu'elle soit disposée pour y placer des Troupes.

Ces fortes d'ouvrages, qui supposent de l'adresse & de l'intelligence, & qui se font avec danger, doivent être bien payés,

si l'on veut être bien servi.

Le prix le plus raisonnable de la Sape, doit être de 40 sols la toise courante au commencement, sçavoir tout le long du travers de la seconde Place d'Armes, & ce qui se trouve entre elle & la troisséme.

2 liv. 10 s. pour la troisséme Place d'Armes & le travail jusqu'au pied du glacis.

3 liv. pour celle qui se fait sur le glacis.
3 liv. 10 s. pour celle qui se fait sur le

haut du chemin couvert.

5 liv. pour celle qui entre dans ledit chemin couvert.

10 liv. pour celle qu'on fait aux passages des fossés secs. et de la Défense des Places. 73 20 liv. s'ils font pleins d'eau, & quand elle fera double, comme cela arrive quelquefois, il la faudra payer au double, selon les endroits où on la fera.

A l'égard de celle qui se sera dans les bréches des Bastions & demi-lunes, elle n'a point de prix réglé, parce qu'elle est exposée à tout ce que la Place a de plus dangereux; c'est pourquoi selon le péril auquel ils seront exposés, il faudra donner

ce qu'on jugera à propos.

Le toifé se doit faire par un seul Ingenieur proposé pour cela à chacune des attaques; le même fait le compte des Brigades en présence des Officiers & Sergens, qui ont soin après de faire distribuer aux Escoüades ce qui leur revient; c'est pourquoi ils doivent controller tous les jours ce que chacun aura fait d'ouvrage, de concert avec l'Ingenieur qui fera le toisé, sur le prix desquels on pourroit retenir un dixième pour les Officiers & Sergens, asin de les rendre plus exacts à relever & faire servir les Sapes.

En observant cet ordre, comme tous seront interesses à ce travail, il ne faut pas douter qu'il ne se pousse avec toute la diligence possible, & l'on peut estimer qu'ils

feront 80 toises en 24 heures.

Au surplus l'Ingenieur qui les toisera, le

74 DE L'ATTAQUE doit faire tous les 24 heures, & toujours

laisser des marques sensibles à la fin de chaque toisé, & tenir Registre de tout, asin que quand on voudra le vérisier, on le

puisse faire sans confusion.

Or 80 toises à 2 liv. la toise, font 160 liv. dont ôtant le dixième qui est 16 liv. il restera pour les Sapeurs 144 liv. qui distribuées à 24 hommes, font 6 liv. pour chacun, ce qui est un gain raisonnable. Ils ne gagneront gueres davantage dans le courant du Siège, quoique le prix de la Sape augmente à mesure qu'ils approchent de la Place, parce que le péril augmentant aussi, il est sûr que plus ils en approcheront, & moins ils feront d'ouvrage.

On a accoutumé de leur payer quelque chose de plus que le prix de la toise courante pour chaque coupure qu'ils sont dans la tranchée, par la raison qu'il y a là plus d'ouvrage qu'ailleurs; cela se peur réduire à doubler le prix de la toise, & rien plus.

Au reste, il y a une chose à quoi les Officiers doivent bien prendre garde; c'est que souvent les Sapeurs s'enyvrent à la tête de leur Sape, après quoi ils se sont tuer comme des bêtes, sans prendre garde à ce qu'ils sont; c'est de quoi il saut les empêcher, en ne leur permettant pas d'y porter du vin qui ne soit mêlé de beaucoup d'eau.

Comme rien n'est plus convenable à la sûreté, diligence & bonne saçon des tranchées, que cette maniere d'en conduire les têtes, & de les ébaucher, rien n'est aussi plus nécessaire que d'en regler la conduite; car outre que la diligence s'y trouvera, il est certain qu'on préviendra beaucoup de sriponneries qui s'y sont, par la précipitation consuse avec laquelle elles se conduisent, qui sont qu'il y a toujours de l'embroüillement, & quelqu'un qui en prosite.

#### CHAPITRE VIII.

Des Lignes paralleles, appellées Places d'Armes.

Près avoir décrit la Sape, sa conduite de le moyen de l'employer utilement, nous la laisserons pour un tems se diriger à droite & à gauche des capitales, & faire son chemin vers la Place, pendant que nous expliquerons la façon, l'ufage & les proprietés des Places d'Armes, que nous nommerons ci-après Lignes paralleles, ou simplement Ligne première, seconde & troisséme, pour éviter

76 DEL'ATTAQUE

la confusion que la ressemblance de leurs noms avec les Places d'Armes de la Place

pourroit causer.

Soit donc qu'on ouvre la tranchée de près ou de loin, la premiere s'établit à 300 toises ou environ des dehors de la Place. Quand on peut l'établir plus près, il n'en est que mieux. Cette distance doit être observée dans toute la circulation qu'on lui fait faire, & considerée comme le plus grand éloignement où les sorties des Ennemis puissent donner atteinte; c'est pourquoi on n'en propose l'établissement qu'à cette distance.

Comme on n'a point donné de regle certaine jusques ici pour la façon & situation des Places d'Armes, cela fait qu'il y a toujours eu quelque consussion, & qu'elles n'ont pas toujours été fort bien situées.

La premiere fois que ces sortes de Lignes ou Places d'Armes ont été pratiquées, sur au Siége de Mastrick, sait en 1673. par le Roy en personne. Les attaques surent conduites par M. de Vauban, & cette redoutable Place sut prise en treize jours de tranchée ouverte. Depuis ce tems, elles ont été employées dans tous les Siéges que les François ont sait, mais avec plus ou moins d'exactitude. Le Siége d'Ath sait en 1697. est celui où elles ont

eté executées avec le plus de précision, & le peu de tems & de monde que ce Siége

coûta, en a justissé la bonté.

La figure de la premiere doit être circulaire, un peu aplatie sur le milieu; elle doit aussi embrasser toutes les attaques par son étendue, qui sera fort grande, & déborder la seconde ligne de 25 à 30 toises de chaque bout. Quant à ses autres mesures, on peut lui donner depuis 12 jusqu'à 15 pieds de large, sur 3 de profondeur; remarquant que dans les endroits où l'on ne pourroit pas creuser 3 pieds, à cause du roc, ou du marais qui se peuvent rencontrer dans le terrein qu'elle doit occuper, il faudra l'élargir davantage, afin d'avoir les terres nécessaires à son parapet. Jusqu'à ce qu'elle soit achevée, on n'y doit pas faire entrer les Bataillons, mais seulement des détachemns à mesure qu'elle se perfectionnera.

Les usages de cette Ligne ou Place d'Armes, sont,

1°. De proteger les tranchées qui se poussent en avant jusqu'à la deuxiéme.

2°. De flanquer & de dégager la tranchée.

3°. De garder les premieres Batteries.

4°. De contenir tous les Bataillons de la Garde sans en embarasser la tranchée.

#### 78 DE L'ATTAQUE

5°. De leur faire toujours faire front à la Place sur deux ou trois rangs de hauteur.

6°. De communiquer les attaques de l'une à l'autre, jusqu'à ce que la seconde ligne soit établie.

7°. Elle fait encore l'effet d'une excellente contrevallation contre la Place, de qui elle resserre & contient la Garnison.

La seconde Ligne doit être parallele à la premiere, & figurée de même, mais moins étendue de 25 à 30 toises de chaque bout, & plus avancée vers la Place de 120, 140, ou 145 toises; ses largeurs & profondeurs, doivent être égales à celles de la premiere Ligne. Il faut faire des banquettes à l'une & à l'autre, & border leur sommet de roulots de fascines piquetées pour leur tenir lieu de sacs à terre ou de paniers, jusqu'à ce qu'elle soit achevée; on n'y fait entrer que des détachemens pendant qu'on y travaille. La tranchée continue toujours son chemin, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la distance marquée pour la troisiéme Ligne; de sorte que la seconde n'est pas plutôt achevée, qu'on commence la troisiéme, & avant même qu'elle le foit totalement; pour lors on y fait entrer les Bataillons de la premiere Ligne, & on ne laisse dans celle-ci que la réserve qui est environ le tiers de la Garde, pendant tout

et de la Défense des Places. 79 cela le travail de la tranchée fait son chemin de l'une à l'autre, jusqu'à la troisséme.

Les proprietés de la seconde Ligne sont les mêmes que celles de la premiere; il n'y a point d'autre difference, si ce n'est qu'elle approche beaucoup plus près de la Place.

A 120,140, ou 145 toises, un peu plus, ou un peu moins, au-delà de la deuxiéme Ligne, on établit la troisséme, plus courte & moins circulaire que les deux premieres; ce que l'on fait pour approcher du chemin couvert, autannt que l'on peut, & éviter les ensilades qui sont là fort dan-

gereuses.

De forte que si la premiere ligne est à 300 toises des angles les plus près du chemin couvert, la seconde n'en est plus qu'à 160, & la troisséme à 1500 20 toises seulement; ce qui sussit à l'ayde des demi-Places d'Armes, dont nous parlerons tantôt, pour soutenir toutes les tranchées que l'on pousse en avant, quand les batteries ont tellement pris l'ascendant sur les ouvrages de la Places, que le seu est éteint, ou si fort affoibli, qu'on peut impunément le mépriser.

Mais si la Garnison est forte & entreprenante, & que les Batteries à ricochets ne puissent être employées, il faut s'approcher jusqu'à la portée de la grenade, c'est-à-dire à 13 ou 14 toises près des angles saillans: comme les sorties sont bien plus dangereuses de près que de loin, il saut aussi plus persectionner cette Ligne que les deux autres, lui doner plus de largeur, & la mettre en état de faire un grand seu, & qu'on puisse passer par-dessus en poussant les sacs à terre, ou les roulots de fascines devant soi; ce qui se fait en lui donnant un grand talud intérieur, avec plusieurs banquettes depuis le pied jus-

qu'au haut de ce talud.

C'est sur le revers de cette derniere Ligne qu'il faut faire amas d'outils, de sacs à terre, piquets, gabions & fascines, fort abondamment, pour fournir au logement du chemin couvert, & les ranger en tas séparés, près des débouchemens, avant que de rien entreprendre sur le chemin couvert. Sur quoi il y a une chose bien sérieuse à remarquer; c'est que comme les Places de Guerres sont presque toutes irrégulieres, & différemment situées, il s'en trouve sur des hauteurs, où le ricochet ayant peu de prise, ne pourroit pas dominer avec assez d'avantage, soit parce que les angles des chemins couverts en sont trop élevés, & qu'on ne trouve pas de situation propre à placer ces Batteries;

telle est, par exemple, la tête de Terranova au Château de Namur; celle du Fort Saint Pierre à Fribourg en Brisgaw; le Fort Saint André de Salins; la Citadelle de Perpignan; celle de Bayonne; celle de Montmidy, quelques têtes de Philisbourg, & plusieurs autres de pareille nature.

Il y a encore celles où les situations qui pourroient convenir au ricochet, sont ou des marais, ou des lieux coupés de rivieres, qui empêchent l'emplacement des Batteries, & celle enfin où les glacis élevés par leur situation, sont si roides, qu'on ne peut plonger le chemin couvert par les logemens élevés en Cavaliers, qu'on peut faire vers le milieu du glacis, comme on dira dans la suite. Lorsque cela se rencontrera, on pourra être obligé d'attaquer le chemin couvert de vive force; en ce cas, il faudra approcher la troisiéme Ligne à la portée de la grenade, comme il a été dit, ou bien en faire une qua+ triéme, afin de n'avoir pas une longue marche à faire pour joindre l'Ennemi, & toujours la faire large & spatieuse, afin qu'on s'y puisse manier aisément, & qu'elle puisse contenir beaucoup de monde, & une grande quantité de materiaux sur ses revers.

Cette Ligne achevée, on y fera en-

dant qu'on les employe.

Au surplus, si le travail de la premiere & seconde nuit de tranchée, peut se poser à découvert, celui des deux premieres Places d'Armes pourra se poser de même, parce qu'on est assez loin de la Place, pour que le seu n'en soit pas encore sort dangereux, & ce n'est guéres que depuis la deuxième Ligne qu'on commence à marcher à la Sape; mais pour ne point perdre de tems, & pouvoir avancer de jour & de nuit, on peut employer la Sape à

l'execution de la deuxiéme.

Outre les proprietés que la troisième Ligne a communes avec les deux premieres, elle a encore celle de contenir les

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. Soldats commandés qui doivent attaquer, & tous les materiaux nécessaires sur ses

C'est enfin là où l'on délibere & résoud l'attaque du chemin couvert, où l'on fait les dispositions, où l'on regle les troupes qui doivent attaquer, & d'où l'on part pour

l'insulte du chemin couvert.

Il faut observer que c'est de la seconde Ligne qu'on doit ouvrir une tranchée contre la demi-lune C, qui se conduit comme les autres, c'est-à-dire à la sape & le long Pr. 5. & 6. de sa capitale prolongée CE, & quand les trois têtes de tranchées seront parvenues à la distance demandée pour l'établissement de la troisiéme ligne, on y pourra employer six sapes en même tems, scavoir deux à chacune, qui prenant les unes à la droite & les autres à la gauche, se seront bien-tôt jointes; & comme les parties plus voisines de la tranchée se perfectionnent les premieres, on y pourra faire entrer le détachement à mesure qu'elles s'avancent, & on les fortifiera plus ou moins, selon que les sorties seront plus ou moins à appréhender.

Des demi-Places d'Armes.

Quand la Garnison est nombreuse & F ij

84 DE L'ATTAQUE
entreprenante, & que les intervalles des
grandes lignes sont de 140, ou 145 toises,
comme il faudroit qu'elles sussent pour

être bonnes, on pourra couper ces mêmes intervalles en deux parties à peu près égales par des crochets ou demi-Lignes de 40 à 50 toises de long, sigurées com-

de 40 à 50 toises de long, sigurées comPL. 5&6. me les marquées R, elles serviront à
placer les détachemens qui doivent appuyer les Travailleurs; ces demi - lignes
ou demi-Places d'Armes, ne sont bien
nécessaires qu'entre les deuxième & troisième ligne, pour pouvoir soutenir de
près les têtes avancées de la tranchée,
jusqu'à ce que la troisséme ligne soit achevée: leurs largeurs & prosondeurs doivent
être comme celles des tranchées, ou encore mieux, comme celles des grandes
lignes.

Pour conclusion, les proprietés des trois grandes lignes & des demi-lignes sont,

1°. De lier & de communiquer les attaques les unes aux autres, par tous les endroits où il est besoin.

2°. C'est sur leur revers que se sont tous

les amas de materiaux.

3°. Elles dégagent les tranchées & les débarassent des troupes, laissant le chemin libre aux allans & venans.

4°. C'est dans ces lignes que se rangent les

détachemens commandés pour les attaques, & que se reglent toutes les dispositions, quand on veut entreprendre quelque chose de considérable, soit de vive force ou autrement.

5°. Elles ont enfin pour proprieté singuliere & très-estimable, d'empêcher les sorties, ou du moins de les rendre inutiles, & de mettre en état de ne point manquer le chemin couvert.

# CHAPITRE IX.

# DES SORTIES.

Maximes générales qu'il faut observer pour les prévenir ou les rendre inutiles.

I. A premiere & la plus importante de toutes, est de bien saire persectionner les trois Places d'Armes, & de les mettre en état de servir à saire seu sur l'Ennemi, de même que les autres logemens, que nous appellons demi-Places d'Armes.

II. De ne faire aucun ouvrage qui n'en

soit flanqué à bonne portée.

III. De n'en point pousser en avant, que ceux qui les doivent soutenir, ne soient en état de le faire. F iij

IV. De bien disposer les troupes dans les Places d'Armes, tenir les aîles & le milieu toujours plus sorts que les autres parties, & destiner le gros de la Garde pour faire seu, & les Grenadiers & gens détachés pour marcher aux Ennemis, quand il en sera tems, n'oubliant pas de se menager une réserve, qui sera sorte du tiers ou du quart de la Garde, & qui tiendra lieu de troisième ligne.

V. Instruire journellement la Garde de Cavalerie de ce qu'elle devra faire en cas de sorties, & l'obliger d'envoyer au Lieutenant General de tranchée, quelqu'Officier intelligent pour recevoir ses

ordres.

VI. Renouveller tous les jours la disposition des Gardes, à cause de l'avancement des tranchées, & les regler comme si on étoit assuré que l'Ennemi dût faire fortie, & en conséquence de bien instruire les postes de ce qu'ils auront à faire.

VII. Ne jamais s'opiniâtrer à foutenir des ouvrages imparfaits, mais ceder & faire retirer les gens armés, & les travailleurs fur le revers des Places d'Armes voifines, laissant agir le feu de la tranchée, qui fera beaucoup plus de mal à l'Ennemi que la résistance qu'on pourroit lui faire, en s'opiniâtrant à lui tenir tête dans

des lieux désavantageux, qui ne seroient

pas en état.

VIII. Par la même raison, ne se point presser d'aller au-devant de l'Ennemi; mais l'attendre, le laisser engager & essuyer le seu des Places d'Armes, tant & si longtems qu'il trouvera à propos de s'y exposer, & quand il sera affoibli & bien engagé, le saire charger par les Grenadiers & gens détachés, pendant que la Garde de Cavalerie, qui aura eu le tems de venir, tombera sur lui de son côté, soit en le coupant, ou en le pressant par les slancs.

IX. Après avoir battu la fortie, ne la point poursuivre avec beaucoup d'opiniâtreté, mais se contenter de la pousser & renfermer chez elle; après quoi se jetter promptement dans la tranchée, pour ne pas demeurer exposé au seu de la Place, qui étant préparé, sera pour lors sort dan-

gereux. Miss de affer affer détaille. xuerge

X. Tenir encore une fois pour maxime très-certaine, de ne se jamais trop presser; mais de laisser agir votre seu, quand il est bien disposé, & ne revenir sur l'Ennemi que quand on le verra en désordre & sort engagé, & pour conclusion, ne se pas saire une affaire de lui voir renverser une douzaine ou deux de gabions, & mettre le seu à quelque bout du travail imparfait;

F iiij

ra très-cherement.

Ces maximes suffiroient pour indiquer les dispositions nécessaires à se pouvoir opposer aux sorties avec beaucoup d'avantage, & même pour empêcher l'Ennemi d'entreprendre rien de considérable; car il est certain que si on établit des Places d'Armes, comme il est proposé dans ces Mémoires, que la disposition des troupes y soit bien appropriée, l'Ennemi ne pourra faire de sorties qu'il ne rencontre tête pour tête, toute la Garde de la tranchée, & que si d'autre côté les Batteries à Ricochets font bien servies, il ne pourra s'assembler en nul endroit des chemins couverts oposés aux attaques; ainsi il n'y aura que peu ou point de sorties.

On pourroit donc en demeurer là, & finir ce Chapitre; mais comme on pourroit ne le pas trouver assez détaillé, nous allons expliquer plus au long ce que l'on doit observer pour empêcher les sorties,

ou les rendre inutiles.

Les forties ont toujours pour objet de faire du mal aux Assiégeans; ce qui peut arriver de plusieurs manieres.

1º. De battre la tranchée en tout ou en

partie.

2°. De raser quelque bout considérable

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 89 & mal protegé de ses logemens.

3°. De retarder le progrès des attaques. 4°. D'attiret l'Assiégeant sous le seu de

la Place, pour lors très-bien préparé.

5°. De reprendre quelque partie du chemin couvert nouvellement perdue, & où l'Assiégeant ne sera pas bien établi.

6°. Le chasser d'une bréche où il sera encore mal affermi, soit dans les demilunes, contregardes, ouvrages à corne, ou dans l'enclos de la Place même.

7°. De chicanner le passage du fossé.

8°. Et enfin de chasser ou tuer le Mineur dans son trou. Voilà en général les objets de toutes les sorties.

Nous diviserons les sorties en extérieures & intérieures. Les extérieures sont celles qui se sont hors des chemins couverts. Les intérieures sont celles qui se sont dans l'enclos des mêmes chemins couverts.

#### Des Sorties extérieures.

On peut diviser les sorties extérieures, en générales & particulieres. Les générales ne s'entreprennent que quand une Garnison est bien sorte, ou que la Place a reçu quelque rensort considérable, qui la met en état de brayer les Assiégeans, &

de pouvoir faire impunément de grandes

entreprises sur eux.

Ces sorties se peuvent réduire aux projets suivans; celui d'abbatre la tranchée, ou d'enlever quelque quartier des plus à portée. Ce dernier ne se peut exécuter que quand l'Assiégeant est très-soible par raport à la Garnison; pour lors c'est à lui à le sentir & à voir s'il est en état de continuer le Siége: s'il ne l'est pas, il doit lever le piquet le plus promptement qu'il lui sera possible. S'il se trouve en état de le continuer, il est à présumer qu'il ne se laissera pas surprendre; qu'il se sera précautionné d'une bonne contrevallation; que les Quartiers les plus exposés à la Place, seront bien retranchés; qu'on y fera bonne garde nuit & jour; que pendant la nuit ils auront des Batteurs d'estrade entr'eux & la Place pour les avertir; que tous les jours ils renforceront leurs Gardes; & enfin qu'ils se mettront en état de n'avoir rien à craindre de ce côté-là; & que de plus ils auront toujours un piquet commandé de Cavalerie & d'Infanterie, pour, à tout événement, s'en pouvoir servir au besoin. Moyennant ces précautions, il est moralement impossible qu'une sortie réussisse, quelque grande & bien concertée qu'elle puisse être. A sol sove a share de lorg sl

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 91 Si la fortie se fait sur la tranchée, l'Ennemi ouvrira en même tems toutes les barrieres du chemin couvert opposé aux attaques, & même celles de la droite & de la gauche qui les débordent, afin de pouvoir fortir plusieurs corps à la fois. Tous ensemble attaqueront tout le front des tranchées. Si cela arrive à la premiere ou seconde Garde de tranchée, cette sortie pourroit échoüer, & s'exposer à souffrir une grande perte, parce qu'elle s'éloigneroit trop de la Place, & qu'elle essuyeroit long-tems le feu de la tranchée, avant que d'en pouvoir venir aux mains, sans que de sa part elle puisse lui rendre la pareille; que de plus elle se mettroit en état d'être coupée par la Cavalerie, tant de la Garde que du piquet, & chargée en même tems par les Grenadiers, & gens détachés de la tranchée, soutenus des Bataillons, ce qui seroit très-capable de la battre & défaire entierement. C'est pourquoi quelque forte que puisse être un Garnison, je ne crois pas qu'elle se doive commettre jamais à de pareilles avantures; les deux ou trois premiers jours de la tranchée, elle peut faire seulement quelque galopade de Cavalerie de peu d'effet, & incapable de rien déranger aux attaques. or ebind alob aulgrul ol

Les quatre ou cinq premiers jours de la tranchée, on sera encore loin du chemin couvert; comme la deuxiéme Place d'Armes pourroit bien n'être pas achevée, il ne seroit pas impossible que l'Ennemi dans le désir de prositer de cette impersection, ne pût hasarder une sortie, s'il étoit bien sort. Il est à présumer que la premiere Place d'Armes sera pour lors achevée, & occupée par la Garde, & la seconde commencée, mais non tout-àfait achevée; en ce cas, la disposition suivante pourra servir à repousser la sortie, & rendre ses efforts inutiles.

1°. Bien garnir les extrêmités de la premiere ligne ou Place d'Armes, & le milieu par des Grenadiers & gens commandés, & le surplus de la même ligne, le

border par des Bataillons.

2°. Si la deuxième Place d'Armes est bien avancée, quoique non achevée, y faire tenir deux ou trois Bataillons, avec des détachemens, & des Grenadiers à l'extrêmité des aîles.

3°. Une Compagnie de Grenadiers à la queuë des Travailleurs les plus avancés, & quelques détachemens pour les foutenir, avec des Sentinelles à la tête du travail, bien averties de ce qu'elles auront à faire; & le furplus de la Garde, posté de manie

re qu'elle puisse border les Places d'Armes, & tous les logemens à seu qui seront en état.

Cela bien disposé, & toutes les Gardes faisant front à la Place, il y aura encore plusieurs instructions à donner aux troupes de la tranchée. La premiere, de bien avertir tous les postes de ce qu'ils auront à faire, pour ne pas se laisser surprendre.

La deuxième, de ne point tenir ferme dans les parties imparsaites du travail, mais de ceder & faire retirer les Travailleurs & gens armés de la tête dans les revers marqués des Places d'Armes prochaines, &

laisser agir le feu de la tranchée.

La troisième, de ne se pas presser d'aller aux Ennemis, mais d'attendre qu'ils soient à quinze pas de la tranchée, avant que de faire sortir les Grenadiers, & gens

commandés pour aller fur eux.

La quatriéme, de faire tout le feu possible des logemens & Places d'Armes, pendant tout le tems que les Ennemis seront en marche pour venir à vous : cela bien observé, donnera un grand avantage à l'Assiégeant.

Pendant que ceci se passera, la Garde de la Cavalerie, qui doit être avertie en montant la tranchée, de ce qu'elle aura à faire en cas de sortie, aura vraisem94 DEL'ATTAQUE

blablement disposé devant elle deux ou trois petites troupes de trente ou quarante Maîtres chacune, commandée par de bons Lieutenans, qui observant la marche des Ennemis, attendront qu'ils soient bien. engagés, & le signal qui leur sera fait de la tranchée avant que de partir; & quand ils se verront à quelques trente ou quarante pas près, pour lors ces petites troupes doivent partir, & prendre aussi-tôt le galop, pour aller ou charger par les flancs, ou les couper tout-à-fait, pendant que les Grenadiers sortant des Places d'Armes, les attaqueront par la tête. Le gros de la Garde de la Cavalerie, divisé en plusieurs Escadrons, doit suivre au trot, pour soutenir ces détachemens, & faire son possible pour couper la sortie. Si elle est soutenue par la Cavalerie de la Place, comme il n'en faut pas douter, il ne faudra pas manquer de la faire charger par quelquesuns de vos Escadrons, pendant que d'autres soutiendront les petites troupes, & se joindront avec elles pour achever de rompre le gros de la sortie, qu'il faudra poursuivre tant que l'on pourra, se mêler avec elle, & s'en épauler contre les feux de la Place; mais sitôt que les Ennemis seront recoignés dans leur chemin couvert, il faut que toute l'Infanterie qui aura chargé, se rejette dans la tranchée, & que la Cavalerie s'éloigne promptement; car le seu de la Place, qui sans doute sera bien préparé, deviendra alors sort dangereux.

Voilà de quelle maniere on peut repousser les grandes sorties sans grande perte, les quatre ou cinq premiers jours de l'ouverture de la tranchée. Quand les premieres & secondes Places d'Armes seront achevées, & garnies des troupes qui leur conviennent, les Ennemis n'en en-

treprendront plus de semblables.

Mais comme la troisiéme Place d'Armes se fait, pour l'ordinaire, fort près de la Place, & qu'elle est assez éloignée de la seconde, il pourroit bien arriver que l'Ennemi entreprendroit encore dessus, avant qu'elle fût achevée; cependant les premieres & secondes Places d'Armes étant pour lors bien garnies, l'Ennemi sera moins en état de réüssir que ci-devant; car il sera beaucoup resserré: cependant jusqu'à ce que la troisiéme ligne soit en état de recevoir du monde, il pourra bien être tenté d'entreprendre; c'est pourquoi quand la tranchée sera poussée jusqu'à l'endroit de fa situation, il faudra la diligenter avec application, la garnir & border de troupes à mesure que quelque partie s'achevera, avant que de pousser la tranchée plus avant, & ensin la mettre en état de

recevoir quelques Bataillons.

Lorsque cette Place d'Armes sera une fois remplie des troupes qui lui conviennent, il n'y aura plus d'autres sorties à craindre, que celles qui se sont à la dérobée, qui sont toujours petites, & ne s'entreprennent guéres que de nuit. Supposé cependant que l'Ennemi en entreprît quelqu'une de considérable avant qu'elle sût achevée, il ne saudra pour les repousser, que tenir la conduite ci-devant proposée pour les quatre ou cinq premieres Gardes.

Toutes les forties à faire entre la troisiéme Place d'Armes & le chemin couvert, ne se font que pour tâcher de surprendre quelque bout de sape imparsait, renverser le travail, y mettre le seu, & obliger les postes avancés de la tranchée, à se découvrir.

Ces forties se font ordinairement par dix, vingt, trente, ou quarante hommes, appuyés de beaucoup de seu préparé contre ceux de la tranchée, qui se découvriront pour les charger; ce qui ne sçauroit manquer d'être sort sanglant, vû la proximité du chemin couvert, c'est pourquoi il ne saut pas s'y exposer; mais il saut bien apprêter

apprêter le seu de la troisième Place d'Armes, & le laisser agir; après quoi quand il sera tems d'y faire marcher quelques Compagnies de Grenadiers, se servir des couverts de la tranchée, tant qu'on pourra, & sur-tout ne se point presser d'aller audevant de ces sorties; mais ceder, & leur donner lieu de s'engager pour les attirer sous votre seu; ensuite de quoi, quand ils seront bien en désordre, les saire pourser par les Grenadiers, sans poursuivre trop loin; mais se contenter de les recoigner chez eux, & puis se retirer dans vos couverts.

Comme ces sorties ne peuvent avoir pour objet que de surprendre quelque tête de tranchée imparfaite, ou d'obliger votre monde à s'exposer au seu apprêté pour cela; il faut pour ne s'y point commettre; donner ordre aux Sapeurs, & à ceux qui les joindront, de se retirer promptement sur les revers de la Place d'Armes sitôt qu'on verra paroître les premieres têtes de la sortie; laisser agir quelque tems le feu de la ligne, & revenir sur eux, quand on les verra affez engagés, sans se faire une affaire de les voir renverser une douzaine ou deux de gabions, & y mettre le feu, pourvû qu'on le leur fasse bien acheter. Une heure de réparation bien employée

98 DE L'ATTAQUE fera qu'il n'y paroîtra plus. Ceci est une répétition de ce qui a été déja dit: je l'avouë; mais l'importance de la chose mérite bien qu'on la répéte plusieurs sois, plutôt que de manquer à la bien éclaircir.

#### Des Sorties intérieures.

Si après être logé sur le parapet du chemin couvert, l'Ennemi s'avisoit d'y revenir, avant que le logement fût bien établi, il ne faut point s'opiniâtrer à le soutenir; mais il faut faire retirer les Travailleurs & gens armés à l'abri des Cavaliers, & leur laisser jetter leur seu, qui se réduira peur-être à faire jouer quelques fougaces. Pendant ce tems-là, il faut faire servir les Ricochets, & remonter fur les Cavaliers pour leur faire faire feu : il est sûr qu'ils ne sortiront pas de leur chemin couvert pour défaire ce logement ; c'est pourquoi ils n'y feront pas grand mal. Il faut donc leur laisser quelque tems jetter leur premiere fougue, après quoi les mêmes gens qui étoient à la garde du logement, ayant repris haleine, ou d'autres gens frais, bien munis de grenades & de ce qui leur sera besoin, reviendront sur la sortie, & acheveront de lui faire quitter le logement, qu'il faudra réparer & mettre en état de

pouvoir se soutenir lui-même, le plutôt

qu'il sera possible.

Si après qu'on aura pris les traverses les plus prochaines, l'Ennemi fait mine d'y revenir ; vraisenrblablement il ne le fera que pour avoir le tems de faire jouer quelques fougaces, & attirer ce qu'il pourra d'Assiégeans dessus; c'est pourquoi sans avoir d'empressement de s'y mettre, il faudra d'abord céder, & quelques momens après, les faire brusquement attaquer par une Compagnie de Grenadiers, qui les pouffent & délogent de-là. En même tems il faudra en faire entrer trois ou quatre dans le chemin couvert, pour chercher le trou de la mine, en tirer la saucisse, la rompre ou l'enterrer, si on ne peut l'arracher.

Que si pendant toute l'émeute que cette action causera, la sougace jouë, il saudra se loger dans le trou qu'elle sera, & s'y couvrir aussi-tôt, ensuite on s'étendra, &

l'on achevera de s'y établir.

Quand on se sera rendu maître des Places d'Armes des angles rentrans, si avant d'avoir mis les logemens en état, l'Ennemis'avisoit d'y revenir par une sortie, il faudroit se conduire comme cidevant, sans se présenter ni se mettre en peine de la soutenir de vive sorce, parce

G ij

que le feu de la Place d'Armes, celui des ricochets & des bombes, & l'effet des pierriers, vous en feront raison dans peu.

Que si toutes ces choses ne peuvent l'obliger à l'abandonner, la moindre charge le déterminera à s'en aller: ce qui doit être suivi d'une réparation & d'un achevement parfait, qui mette l'Assiégé hors d'état de faire de pareilles entreprises.

Si l'Ennemi fait une fortie dans le fossé, ce ne peut être que dans ceux qui seront secs, pour tâcher d'en traverser le passage, y apporter du retardement, & nuire

à l'attachement du Mineur.

Les précautions à prendre contre ces forties, qui sont ordinairement soibles, sont de bien faire plonger les logemens du chemin couvert dans le fossé, le plus près que l'on pourra, & même les batteries contre les flancs, où il sera bon d'avoir quelques gargouches chargées à balles de mousquet, pour en cas de besoin, en charger promptement quelques pieces.

Outre ce que dessus, en débouchant dans le fossé, il faudra débuter par établir des logemens adossés contre son bord extérieur, qui flanqueront le passage des deux côtés. Ils doivent être assez étendus pour y mettre à couvert vingt-cinq ou tren-

te Grenadiers.

11 .73

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 101 Après cela, on travaillera à l'épaulement ; il faut le charger de terre le plus qu'on pourra, afin qu'il foit moins facile à briser; car si les Ennemis l'attaquent, ce ne sera que dans cette vûë. C'est pourquoi, supposé que l'eau fût près de la superficie du fond, il y faudroit faire des trous, & se pourvoir d'écoupes pour jetter de l'eau de tems en tems sur l'épaulement, & le moüiller. Il sera bon aussi de percer dans le fossé par plusieurs descentes, & d'avoir dans le logement le plus prochain, quelques Compagnies de Grenadiers pour accourir au secours de l'épaulement.

Quant au Mineur, si on sait bréche avec le Canon, il ne sera pas question de sorties sur lui; & si après l'éboulement du Canon, on juge qu'il soit nécessaire d'y en attacher un, l'épaulement qui sera pour lors achevé, & le logement sait pour soutenir l'un ou l'autre, muni du monde nécessaire, seront sussissant pour le proteger, sans se mettre en peine d'y faire autre chose.

A l'égard du retour des Ennemis sur des logemens en bréche, sur lesquels on ne seroit que soiblement établi, c'est une chose assez commune aux gens qui veu-tent se désendre, quand on les presse trop.

Giij

102 DE L'ATTAQUE

Nous dirons de quelle maniere on doit se procurer cet établissement, lorsque nous parlerons de la prise de la demi-lune, qui est un moyen sûr de prévenir les retours, & de faire du moins qu'ils ne soient pas dangereux; & comme ce qui se fait pour une Demi-lune en cas pareil, se peut faire pour une Contregarde, Ouvrage à corne, Bastions, & autres pieces revêtues, nous sinirons ici le Chapitre des Sorties, qui sont très-peu fréquentes depuis l'usage des Places d'Armes, du moins les grandes.

## CHAPITRE X.

# DES BATTERIES DE CANON.

S I l'on s'en rapporte à l'opinion commune de la plûpart des gens, & principalement des Officiers d'Artillerie, il faut mettre du Canon en Batterie dès le premier jour de la tranchée; pratique qui dans le fond n'est bonne qu'à faire du bruit, & à consommer des munitions très-inutilement, parce que du Canon tiré de cinq ou six cens toises, n'a point de force contre des parapets à l'épreuve, & n'ajuste que par le plus grand hasard du monde; c'est pourquoi on ne doit placer des Batteries dès le commencement du Siége, que lorsque quelque rideau vous approche de la Place à juste portée; autrement il faut de nécessité avancer jusqu'à la premiere ligne, & même jusqu'à la deuxiéme, pour saire des Batteries qui puissent faire l'esset qu'on se propose, qui est de démonter le Canon de l'Ennemi, & de le chasser de ses désenses.

Au premier cas, on peut travailler aux Batteries le troisséme jour, pour tirer le

cinquiéme.

Au second, on ne doit pas esperer d'en pouvoir tirer avant le sixième. Je crois ce second parti le meilleur, parce que si l'on attend jusques là, on pourra placer les Batteries si avantageusement, qu'on ne sera pas obligé de les changer de Place, tant que le Siège durera; ce qui est un grand bien & un ménage considérable, en ce que l'on bat de plus près, & qu'on ne consomme point tant de munitions malàpropos.

L'objet de ces Batteries doit être double; sçavoir de démonter le Canon qui est devant vous, & d'éteindre le seu de l'Ennemi en le chaffant de ses désenses. Pour cet effer, il n'est pas nécessaire de placer

G iiij

104 DE L'ATTAQUE les Batteries différemment, si elles se trouvent bien pour l'un, elles seront bien pour l'autre.

PL: 5. Soit donc le front de la Place attaquée A B, ayant pour dehors la demi-lune C. Il faut chercher le long des Places d'Armes, où les prolongemens des faces attaquées, tant de la demi-lune que des Baftions, viendront les couper, & le marquer; rendre ces lignes fensibles par des piquets, comme S, & en même tems réfoudre la situation des Batteries, qui doivent toujours se placer en avant, & hors la Place d'Armes, comme est G, H, I, K, L.

Ces situations étant déterminées, on ouvrira des sapes pour y communiquer par un bout de tranchée fait exprès; après quoi on en distribue le terrein à l'Artillerie, qui fait incessamment ses prépara-

tifs pour cet effet.

de les disposer; sur quoi on doit observer.

I. De saire front direct à la partie qu'on

veut battre.

II. De porter tellement les découvertes fur l'intérieur des pieces attaquées, que les deux tiers des Canons puissent enfiler directement & par plongées, les faces des pieces opposées aux attaques.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 105 III. D'ouvrir les embrasures, de maniere que des mêmes piéces on puisse écharper un revers sur les chemins couverts,

qui font faces aux attaques.

IV. D'établir les Plates-formes de ces Batteries, aussi haut que le niveau de la campagne, & plus, si l'on peut; mais parce qu'il est impossible de bien ajuster, quand les Plates-formes sont pliantes & mal faires, comme il arrive souvent, on donnera ici le détail d'une Batterie, telle qu'il faudroit qu'elles fussent toutes, pour que l'on en tirât tous les avantages possibles.

# Construction d'une Batterie.

Il seroit à souhaiter que le lit du Canon fût élevé de cinq ou six pieds au-dessus de PL.9. la terre ferme, pour être à raisonnable hauteur; mais cela pourroit faire perdre plus de tems que cet avantage n'en peut faire gagner. Il faut donc se réduire à l'usage ordinaire, qui est de les élever jusqu'au niveau de la campagne, & quelques pieds de plus, s'il est possible.

Disposer l'espace sur le pied de 18 à 20 pieds du milieu d'une embrasure à l'autre, sur la largeur de 18 à 20 pieds de Plate-

forme.

Faire les parapets de trois toises d'épais,

fur la hauteur de sept pieds & demi au moins. La matiere de ces parapets, que l'Artillerie appelle épaulement, doit être de la terre prise sur le lieu, au-devant de la Batterie, soulée de lit en lit, & fascinée en boutisse & parement, proprement reliée & bien piquetée, ce qui doit faire liaison avec les lits posés en boutisse, asin que le parement se soutienne & ne surplombe pas, remarquant que celui des embrasures doit être aussi fait de même.

Les embrasures doivent avoir deux pieds & demi, ou trois pieds d'ouverture à la gorge au plus étroit, & huit ou neuf pieds au plus large, sur deux pieds & demi à mais la la gorge au plus large, sur deux pieds & demi à mais la la gorge de la gorge

demi à trois pieds de genoüillere.

Les Plates-formes doivent être compofées de cinq à fix gîtes par embrasures, de bois quarré de cinq à six pouces sur dixhuit à vingt pieds de long; d'un heurtoir de six à sept pouces quarrés, & de six à sept pieds de long; de dix-huit madriers d'un pied de large, deux pouces & demi d'épais sur sept pieds & demi de long pris du heurtoir, revenant à treize pieds & demi sur le derriere des Plates-formes.

Les gîtes de ces Plates-formes doivent être posés sur la terre battue, & bien également applanie, assemblés par entailles, avec leurs heurtoirs en égale distance, ouvrant également sur le derriere, comme il est figuré à leur plan particulier. Ces gîtes proprement arrêtés par des piquets, & l'entredeux rempli de même terre battue & bien pressée, sur laquelle on pose après les madriers.

Toute la Plate-forme d'une piece, doit avoir dix-huit à vingt pieds de long, sur sept & demi de large au heurroir, revenant à treize pieds & demi sur le derriere, avec une pente de quatre à six pouces du derriere au-devant, observant de la tenir toujours la plus élevée qu'il sera possible.

Il faut de plus, border l'intérieur de chaque embrasure d'un cordon de sascines, & les blinder avec de gros roulots bien liés, les armer de portieres à l'épreuve du mousquet, & que chaque piece soit munie d'un fronteau de mire.

Les Batteries achevées, on y mene le Canon, & ce qu'il faut pour le fervir. Au furplus, pour bien faire une Batterie, il y faut au moins employer deux jours & une nuit, ou deux nuits & un jour, & relayer fouvent les ouvriers: il vaudroit mieux y mettre plus de tems, & qu'elles fussent bien faites.

Tant qu'il s'agira de démonter le Canon ennemi, on pourra battre à pleine charge; mais aussi-tôt qu'il sera démonté, PL. 9.

108 DEL'ATTAQUE

il faut battre en ricochet. Pour cet effet, il faut mettre les pieces sur la semelle, c'està dire à toute volée, & charger avec des mesures remplies & raclées avec exactitude, versant la charge dans la lanterne, & la conduisant doucement au fond de la piece, sur laquelle on coule la bourre, appuyant dessus, avec le refouloir, sans battre. La piece chargée de la forte, pointée & posée sur la semelle, comme il est dit ci-dessus, il n'y aura plus que le trop, ou le trop peu de charge qui puisse empêcher le coup d'aller où l'on veut; mais on a bientôt trouvé la véritable charge qu'il lui faut : car en chargeant toujours de même poudre, & de mesure, on l'augmente & diminue, jusqu'à ce qu'on voye le boulet entrer dans l'ouvrage, effleurant le sommet du parapet; ce qui se voit aisément, parce qu'on conduit le boulet à l'œil.

Quand on a une fois trouvé la vraye charge, il n'y a qu'à continuer; comme la piece ne recule pas au moins sensiblement, à cause de cette charge qui est beaucoup plus petite que la charge ordinaire, tant que la même poudre dure, le boulet se porte

toujours où il doit aller.

Observez aussi que quand on change de poudre, il faut prendre garde au ricochet, & le regler de nouveau; & quand il est

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. trop fort, c'est-à-dire quand il éleve considérablement, il sera bon de l'abaisser, & d'employer pour cet effet, le coin de mire, & augmenter la charge, afin de le roidir un peu davantage, il en devient plus dangereux. Mais il faut prendre garde à deux choses: l'une, de ne pas trop roidir, parce qu'il pourroit passer sans plonger; & l'autre, qu'il rase toujours les paniers, dont les Soldats affiégés se couvrent; & quand il en abat quelqu'un, il n'est que meilleur; car c'est la persection de bien tirer, que de raser le sommet du paraper, le plus près qu'il est possible, sans le toucher; un peu d'exercice & de bon sens, l'ont bientôt reglé.

Il faut encore bien prendre garde à une chose, c'est que le ricochet ne doit pas saire bond sur le parapet des saces prolongées, mais sur le rempart qui est derriere; c'est pourquoi il faut toujours laisser quatre toises ou environ, depuis le devant des pieces que l'on bat, jusqu'à l'endroit où

l'on pointe.

Quand il y a lieu de changer d'objet, & de battre en revers sur le chemin couvert, ou dans le fossé, ou sur l'arriere des Bastions, il n'y a qu'à donner un peu de slasque à la piece, la repointer, & toujours l'abbatre sur la semelle, & remon-

ter ensuite le ricochet, jusqu'à ce qu'on soit ajusté; après quoi il n'est plus nécessaire d'y toucher. Quand les pieces sont dirigées sur ce que l'on veut battre, comme elles ne reculent point, on peut les affermir pour la nuit & le jour; & quand même il faudroit les contenir par des tringles cloüées sur les Plates-formes pour s'en mieux assurer, cela n'en seroit que mieux.

Le nombre des pieces aux Batteries à ricochets, doit être depuis 5 jusqu'à 8 ou 10. Si l'on en mettoit moins, le ricochet seroit trop lent, & laisseroit du tems à l'Ennemi, dont il pourroit se prévaloir, pour se traverser & travailler à ses retran-

chemens.

Par cette raison, on ne doit jamais permettre de tirer en salve, mais toujours un coup après l'autre, par intervalles égaux.

On ne doit non plus jamais tirer à ricochet, qu'onne charge avec des mesures, c'est de quoi il faut être abondamment fourni.

Les mesures nécessaires doivent être de fer blanc, comme celles dont on mesure le sel; sçavoir d'une once, de deux, de trois, de quatre, de huit onces, qui sont la demi-livre, & ensin de seize onces qui sont la livre.

Cette quantité par chaque piece, peut

fusfire, & même on pourroit s'en passer de moins; car s'il s'agit de charger d'une once, vous en aurez la mesure; si de deux, vous l'avez aussi; si de trois, de même; si de quatre, vous l'avez encore; si de cinq, ajoutez un à quatre; si de six, ajoutés deux à quatre; si de sept, ajoutez trois à quatre, la huitième fait la demilivre, qui répétée deux sois, fait la livre; trois fois, fait la livre & demie; quatre sois, sont deux livres.

Il vaut mieux néanmoins avoir quelques mesures de plus, pour ne point tâtonner, & les faire toutes numeroter avec bien de l'exactitude. On est bientôt accoutumé au ricochet, qui est la meilleure & la plus excellente maniere d'employer utilement le Canon dans les Siéges.

Les proprietés de ces Batteries dans les

commencemens d'un Siége, sont.

I. De démonter promptement les barbettes, & toutes les autres pieces montées le long des faces des Bastions & Demi-lunes qui peuvent incommoder la tranchée, en battant à pleine charge.

II. De plonger les fossés, y couper les communications de la Place aux demilunes, principalement, s'ils sont pleins

d'eau.

III. De chasser l'Ennemi des désenses de

112 DE L'ATTAQUE la Place opposées aux attaques, en battant à ricochet.

IV. De chasser l'Ennemi des chemins couverts, & de tellement l'y tourmenter par la rupture des palissades, en les plongeant d'un bout à l'autre qu'il soit obligé de les abandonner.

V. De prendre le derriere des flancs & des courtines qui peuvent s'opposer aux passages des sossés, & les rendre inutiles.

VI. D'être d'une grande œconomie, en ce qu'elles peuvent servir tant que le Siége dure, sans être obligé de changer les Batteries.

VII. De consommer sept ou huit sois moins de poudre que les autres Batteries, & de ne jamais tirer inutilement.

VIII. De tirer plus juste & plus promptement, & bien plus efficacement que toutes les autres manieres de battre.

Après les Batteries à ricochet, il n'en faut pas d'autres que celles du chemin couvert; car pour ce qui est de rompre les désenses, outre qu'elles sont de longue discussion, c'est une erreur; on ne le fait jamais, & il n'arrive point qu'un parapet à l'épreuve soit assez rasé pour que l'on ne s'en puisse plus servir. D'ailleurs cela est inutile quand le Ricochet est bien placé, & qu'il fait son devoir; ainsi toutes

les

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 113 les autres Batteries nécessaires, doivent s'établir sur le haut du parapet du chemin couvert, & le doivent border, elles sont toutes de même espece, mais elles ont

differens usages.

Les premieres en ordre doivent être PL. 117 les deux d, d de 4 pieces chacune destinées à l'ouverture de la demi-lune C. On les place de part & d'autre de son angle. à peu près dans les endroits marqués d, d; & quand la demi-lune est prise, on les peut changer de place, en les mettant un peu à droite & à gauche pour enfiler son fossé, afin de pouvoir battre en bréche les épaules des Bastions, comme on voit en

€, €.

Après que les bréches sont faites, soit à la demi-lune ou aux Bastions, & bien éboulées, on tient ces Batteries en leur premier état, toujours prêtes à battre le haut, jusqu'à ce qu'on en soit le maître; on biaise même les embrasures pour aggrandir davantage les bréches, observant que pour faire bréche avec le Canon, il faut toujours battre en salve, & le plus bas qu'on peut, mais jamais le haut, parce que cela attire des ruines au pied, qui rompent l'effet du Canon.

Pour bien faire, il ne faut pas que la sape ait plus de 6 à 7 pieds de haut. On ne doit

jamais quitter le trou qu'on bat, qu'on ne l'ait enfoncé de 8 à 10 pieds au moins; après quoi, on leur fait élargir la bréche, comme on l'a dit ci-dessus, qui est une affaire de 24 heures au plus; on peut donc dire que les Batteries des demi-lunes ont trois usages.

Le premier, est celui d'ouvrir la piece

attaquée.

Le second, de battre le haut de la bréche.

Et le troisiéme, d'ouvrir le corps de la

Place, près des orillons.

Les secondes Batteries en ordre, sont celles marquées h, h, qui s'établissent sur le haur du chemin couvert, devant les faces des Bastions A & B, qu'on veut ouvrir.

Celles-ci sont composées de 6, 7 à 8 pieces chacune. Leur usage est de battre en sape le pied des Bastions sur toute l'étendue des faces, pour y saire bréche; & quand les bréches sont saites, & autant abbatues qu'on le désire, onconserve une partie de ces pieces pour battre le haut, & on en recule trois ou quatre sur le derriere de la Plate-sorme, desquelles on bouche les embrasures avec une barrique remplie de sacs à terre & d'autres, qu'on range à côté. Elles servent pour lors à chasser l'Ennemi du haut des bréches, & à achever

d'abbattre les défenses, pendant que les ricochets continuent à plonger & enfiler les dedans, & l'empêchent de s'y préfenter.

La troisséme espece de Batterie du chemin couvert, sont les marquées i, i, qu'on oppose aux stancs; celles-ci sont pour l'ordinaire, de 5, 6, 7 à 8 pieces, selon l'espace que l'on peut avoir. Leur usage est de démonter le Canon des stancs opposés, ce qui n'est pas bien aisé, & ne se fait qu'en rompant le stanc même, & en abbatant toutes ses désenses; ce qui va quelque-sois à une longue contestation, quand elles ne sont pas aidées par les échapées des ricochets & par les bombes, même par les pierriers, l'un & l'autre y pouvant être très-utilement employés, quand elles sont bien placées.

Au Siège de Fribourg en 1713. la Place fut prise avant qu'on eut pû entierement démonter les Batteries des slancs, parce que les

orillons les couvroient de revers.

On peut encore placer des Batteries de Canon sur les Places d'Armes des angles tentrans, comme il est marqué au plan en k, k, dont l'usage est de faire bréche à la courtine, & de tourmenter les tenailles. Celles-ci sont rares, & ne doivent pas trop bien réüssir; c'est pourquoi il vaux

H ij

TIG DEL'ATTAQUE

mieux y mettre des pierriers.

Outre ces Batteries, qui toutes se placent sur le haut du chemin couvert, on peut encore ajuster des ricochets sur les flancs, les plaçant, comme il est marqué sur le plan en, kk; moyennant quoi, il y a peu d'endroits où le Canon de l'Enne-

mi puisse tenir long-tems.

Voilà à peu près toutes les Batteries praticables, à moins qu'on n'ait recours à des revers éloignés & séparés des attaques par des rivieres & des eaux non guéables; ce qui arrive assez souvent aux Places qui sont fort irregulieres, & situées sur des rivieres, comme on l'a pratiqué à Namur, lorsque le Roys'en rendit maître, & à Brisack, lorsque Monseigneur le Duc de Bourgogne en sit le Siége & le prit.

Résléxions sur l'usage des Batteries de Canon, qui tirent à pleine charge.

Il n'y a rien de plus important que le bon usage du Canon dans un Siége; mais il est très-rare d'en voir qui soit bien servi, & encore plus, qui ajuste comme il le devroit. On s'étonne avec raison de l'inégalité de ses coups, & de leur peu d'esset; mais peu de gens en voyent le désaut. Il est cependant très - visible, puisqu'il ne provient que de la mauvaise construction des Plates-formes, & de l'inégalité de la charge qu'on lui donne. Pour tirer plus juste, il faut donc,

1°. Faire ces Plates-formes complettes, folides, & non pliantes, comme celles

dont on se sert.

2°. Charger de mesure, comme il est

proposé pour les Batteries à ricochet.

3°. Observer les coups qu'on tire, & quand on aura bien ajusté, les marquer sur le coin de mire, ou sur la semelle, & recharger de même, tant qu'il y aura de la même poudre. Quand les barils sur lesquels on se sera réglé, seront vuides, il saudra examiner de nouveau les premieres charges dont on se servira; il est sûr que tant qu'on chargera de la même poudre, les coups ajusteront incomparablement mieux.

Ensin il ne saut point se négliger sur les Batteries, mais les saire solidement, avec les soins & précautions proposés; moyennant quoi, on en verra de bons essets: c'est sur quoi le General doit étendre ses soins avec application, & ne s'en pas rapporter aux Officiers d'Artillerie, qui par négligence ou par interêt, pourroient se relâcher de leur devoir à cet égard, ce qui est d'une conséquence infinie: car c'est le bon.

Hiij

118 DE L'ATTAQUE employ du Canon & des Bombes, qui prend les Places, & abrége les Siéges.

## CHAPITRE XI.

Des Batteries à Bombes & à Pierres.

ES Batteries à Bombes doivent être fituées à droite & à gauche de la tranchée, assez éloignées d'elle, pour que les allans & venans n'en soient point incommodés.

Pr. 5 & 6. A l'égard de leur distance à la Place, il saut les placer entre les premieres & secondes Places d'Armes, ou attenant & joignant les Batteries à ricochet, asin qu'elles puissent aussi battre d'ensilade; ainsi leur situation la plus convenable est les endroits marqués O.

Le parapet de leurs Batteries doit être de la qualité de celui du Canon, excepté qu'on n'y fait point d'embrasures. Comme il importe peu que leurs Plates-formes foient élevées, ou non, on peut les enfoncer de deux ou trois pieds pour plus grande commodité, & pour avoir plutôt fait, & les éloigner de neuf ou dix de l'épaulement.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. Pour établir une Batterie à Bombes, il faut préparer un espace de 10 à 12 pieds quarrés pour chaque mortier, qu'il faudra applanir & bien battre à la demoifelle, avec une pente de 4 pouces du derriere au-devant, sur lequel on posera des poutrelles de bois quarré, tant plein que vuide, de 8 à 9 pouces de gros, sur neuf à 10 pieds de long, qu'on arrêtera ferme sur le terrein par des piquets. Après avoir égalé leur distance & leur pente, on remplit les environs & les entredeux de la Platteforme de même terre battue, & égalée au rez des poutrelles, qui seront couvertes de madriers bien joints sur les poutrelles, & l'un contre l'autre, de 3 pouces d'épais, sans être cloués ni chevillés sur les poutrelles; mais seulement arrêtés par des piquets tout au tour; de maniere que quand il s'agira de les défaire, on le puisse sans les gâter. Cela fait, on environnera la Plateforme d'une tringle tout au tour, pour arrêter le recul du mortier; on aura soin de bien déblayer & applanir les environs, afin que leur service soit libre & dégagé, remarquant que la distance d'un mortier à l'autre, doit être de 15 à 16 pieds. Il faudra en même tems prolonger un bout de l'épaulement, & faire un trou ou deux, bien couverts à quelque distance, sépa-H 1111

rée de la Batterie, pour mettre en fûreté les poudres & les bombes chargées.

Tout cela préparé de la forte, il n'y aura plus qu'à mettre les Mortiers sur les Platteformes. Si on les place bien la premiere fois, il ne sera plus nécessaire de les changer; c'est pourquoi il faudra les approcher dès le commencement, du moins autant que les Batteries à ricochet, marquées sur le Plan G, H, I, K, L, des

Planches 7. & 6.

Cela fait, & les Mortiers montés fur les Plates-formes, il faudra simplement tirer aux désenses, aux Batteries de la Place, & dans le centre des Bastions & de la demilune, où on peut faire des retranchemens, & non aux maisons, parce que ce sont autant de coups perdus, qui ne contribuent en rien à la prise de la Place, & le dommage qu'on y sait, tourne toujours à perte pour l'Assiégeant; c'est pourquoi il est nécessaire de bien apprendre aux Bombardiers ce qu'ils doivent battre, & leur désendre très-expressément de tirer aux bâtimens.

#### Des Mortiers à Pierres.

Les Pierriers se doivent mettre bien plus près que les Batteries à bombes : leur fituation, quant à la distance, se partage en deux, dont la premiere est entre la troisième Place d'Armes & le pied du glacis, parce qu'ils ne portent pas loin; & la seconde, sur les angles faillans & rentrans du chemin couvert, tant des demi-lunes que des Bastions. Il ne faut à ceux-ci qu'un épaulement comme aux Batteries à bombes, & une Plate-forme toute simple, parce qu'il ne s'agit pas de soutenir l'effort d'une grosse charge, comme aux Mortiers à bombes.

Le vrai lieu de les bien placer, seroit dans le chemin couvert sur les angles flanquans & rentrans; mais ils y seroient

trop difficiles à servir.

Au surplus, les Mortiers à bombes sont de 12 à 13 pouces de diamétre; si on en pouvoit avoir une demi-douzaine de l'espéce appellée Comminge, qui ont 16 ou 18 pouces, & mille bombes par Mortier, ils seroient très-utiles pour faciliter l'éboulement des bréches, & ruiner les retranchemens. Ceux de 8 pouces sont de peu de service; les Pierriers sont beaucoup moins chargés de métal que les autres, ils doivent être de 18 pouces de diamétre.

On feroit fort bien de battre en ricoehet les faces des demi-lunes collaterales PL. 5 & 5. M & N, qui ont vûë fur la droite & la 122 DE L'ATTAQUE

gauche des attaques, parce qu'elles ne laissent pas d'incommoder beaucoup de leur Mousqueterie, & du Canon.

On s'est beaucoup arrêté au détail des sapes, des Places d'Armes & des Batteries à ricochet, parce que ce sont des nouveautés, dont les proprietés ne sont pas encore bien développées, non plus que la maniere de bien placer les Mortiers à

bombes & les Pierriers.

Les Hollandois employent depuis peu, quantité de petits Canons courts, qu'ils appellent Obus, \* & de petits Mortiers à grenades portatifs par deux hommes, avec quoi ils en tirent une fort grande quantité; mais cela demande trop de service & de dépense, & ils ne sont pas de grand effet, il vaut mieux s'en tenir aux gros Canons, à nos Bombes & aux Pierriers.

Ce n'est pas que l'on ne puisse employer le Canon de 4, de 8 & de 12 livres de balles à la tranchée, mais en augmentation des Batteries à ricochet seulement.

Voilà ce qui m'a paru devoir être particulierement expliqué; reprenons présentement la conduite de nos tranchées.

<sup>\*</sup> L'Obus est un Mortier qui a ses Tourillons au milieur pour jetter horisontalement des bombes de 8 pouces de diametre. Il est monté sur un affut à rouage. Les Hollandois ont encore des Mortiers à Tourillons comme les Obus, qu'ils tirent sur des affuts de bois, à stasques, comme ceux du Canon.

#### CHAPITRE XII.

#### Continuation de la Tranchée.

S I l'on a poussé les tranchées en même tems que leurs Places d'Armes, PL. 11 elles seront arrivées au pied du glacis, aussi-tôt que la troisséme ligne sera achevée; & jusques-là, sa conduite en doit être uniforme, on doit seulement observer.

1°. De ne jamais s'éloigner des capitales prolongées qui leur fervent de guides.

2°. De racourcir leur retour, à mesure qu'on s'approche de la Place, comme il

est marqué au Plan.

3°. De ne les jamais enfiler sans une nécessité absolue; & lorsqu'on sera contraint de le faire, de couvrir les enfilades par de bonnes traverses, avant que l'Ennemi en puisse prositer.

L'estraverses sont des bouts de tranchée pl. 12. séparés, qui servent à couvrir les revers & les ensilades, selon les endroits où on les applique. Comme elles ont différentes sigures, nous les expliquerons par les qualités qui conviennent le plus à l'usage qu'on en fait; Sçavoir.

Les tranchées à crochet B.
Les directes C.
Et les tournantes D.

Les tranchées doubles, sont celles dont l'un des côtés sert de traverse à l'autre, pour se couvrir mutuellement contre les revers & enfilades, qui viennent des deux côtés.

Les tranchées à crochet se font sur tous les retours de la tranchée, sur les extrémités des lignes & Places d'Armes, & sur ceux des Cavaliers.

Les directes servent à boucher les enfilades, à quoi on est quelquesois contraint.

Et les tournantes sont principalement employées, tant dans les logemens du chemin couvert, dont on n'est pas encore bien le maître, que dans les grandes pieces, comme Bastions, Demi-lunes & Ouvrages à corne. On les employe aussi quand après en avoir pris quelqu'ouvrage, on prolonge la tranchée vers le centre, pour en achever d'occuper le dedans, & y faire quelque établissement.

Les figures de tous ces ouvrages sont représentées dans la Planche 12.

# Des Avant-fossés.

Dans les lieux où il se trouvera des avant-fossés pleins d'eau, il les faudra combler un peu en biaisant, s'enfilant de l'arête du glacis, & du furplus, s'épauler comme aux passages du fossé des demilunes.

Ceux-ci font beaucoup plus aifés; mais il est à remarquer qu'il ne faut pas entreprendre ces paffages, que l'on ne soit fortisié sur son bord par une forte parallele, ou plutôt que la troisiéme ligne ou Placed'Armes ne soit bien établie, & en état de soutenir par son feu le passage, & tout ce qui se fera au-delà de l'avant-fossé. Quand on l'aura passé, il faudra s'étendre unpeu le long du bord du glacis, à droite & à gauche, afin d'y loger quelque détachement pour soutenir les Travailleurs de près, qui après cet établissement gagneront le milieu de l'arête, environ à moitié chemin de la palissade, pour de-là s'étendre à droite & à gauche, & gagner l'enfilade du chemin couvert, par un des côtés de son angle, que le ricochet enfilera par plongées de l'autre, établissant aussi les Cavaliers dans leur tems, aux fins proposées pour l'attaque des chemins couverts des Pays fecs.

126 DE L'ATTAQUE

Quand le glacis est plat & fort large, on y fait quelque sois passer toute la troisième ligne, auquel cas la prise du chemin couvert en est plus facile; mais il se trouve rarement assez large, & quand cela est ainsi, on doit faire plusieurs passages de sossé; car il saut toujours être en état de partir par de grosses troupes.

## CHAPITRE XIII.

De la prise du Chemin couvert.

S Upposant la tranchée arrivée à moitié du glacis, on sera en état de choisir l'un de ces deux partis; sçavoir, d'attaquer le chemin couvert de vive force, ou par industrie.

Si l'on choisit celui de l'industrie, ce ne pourra être que par l'effet des Batteries à ricochet, soutenues de la proximité des Places d'Armes & des Cavaliers, qu'on aura fait pour imposer au chemin couvert: parce que les unes mettent les palissades en désordre, & chassent l'Ennemi de ses désenses, & les autres imposant par leur supériorité, la Place ne sera plus tenable, attendu même la proximité de cette troi-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 127 siéme ligne, qui contenant de fort gros détachemens, joints à toute la Garde de la tranchée, pourront mettre les Assiégeans en état de tomber tout d'un coup fur le chemin couvert par un gros corps, & d'envelopper & tailler en pieces tout ce qui se trouvera dedans dans un instant; chose à quoi l'Ennemi doit s'attendre, sans qu'il y ait apparence d'éviter ce coup: ce qui bien consideré, la raison veut que les Assiégés ne se commettent pas à recevoir un échec qui paroît effroyable, sans fruit, & sans aucune apparence de le pouvoir éviter, que par l'abandon du chemin couvert.

Les apparences presque certaines, sont donc qu'ils ne s'y hasarderont pas, & qu'ils n'y laisseront que de petits détachemens; auquel cas, les ricochets & les petits Cavaliers b, b, que nous supposons faits à moi- PL. II. tié du glacis, prendront infailliblement le

chemin couvert, sans coup ferir.

Mais si ce chemin couvert n'est point battu des ricochets, qu'on ne soit pas en état de le dominer par les petits Cavaliers, qu'il soit bien traversé, & la garnison forte, on sera peut-être obligé d'en venir aux mains, & de le forcer par une attaque générale.

En ce cas, après avoir bien achevé &

muni abondamment la troisième ligne d'outils, sacs à terre, gabions & fascines, on fait commander huit ou dix Compagnies de Grenadiers d'extraordinaires, plus ou moins, selon que la Garnison sera forte ou soible, que l'on joint à ceux de la tranchée, avec d'autres détachemens de Fusiliers disposés tout le long de la troisième ligne ou Place d'Armes, sur trois ou quatre rangs de hauteur, rangés contre le parapet, les Travailleurs commandés derrière eux, sur le revers de la Place d'Armes, fournis de gabions, sascines, sacs à terre, &c. & de chacun deux outils.

Quelque tems ayant cela, on doit avoir averti les Batteries de Canon, Bombes & Pierriers de se tenir prêtes, & de ce qu'ils ont à faire, comme aussi du tems qu'on attaquera, afin qu'ils se mettent en état, de même que les autres postes de la tranchée qui doivent concourir à l'action. Quand tout est prêt, on donne le signal, ce qui se fait par une certaine quantité de coups de Canon ou de Bombes, desquelles les trois ou quatre dernieres traînent un peu, afin de donner le tems aux troupes de se développer. Quand le dernier coup a fini le signal, tous les gens commandés passent brusquement par-dessus le parapet de la Place d'Armes, mar-

chent

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 129 chent à grands pas au chemin couvert, qu'ils enveloppent de tous côtés, & entrant dedans par les ouvertures, chargent tout ce qu'ils rencontrent, & en chassent l'Ennemi; pendant que les Ingenieurs établissent promptement les Travailleurs fur le haut de son parapet, lesquels ne sont pas plutôt arrangés, qu'on leur fait incefsamment fournir des sacs à terre, & des fascines par d'autres. On rappelle presque en même tems les troupes qui ont chargé, lesquelles se viennent rallier derriere les Travailleurs, où ils restent, genou en terre, jusqu'à ce que le logement soit en état de les couvrir.

Pendant cette action, qui est toujours très-violente, toutes les Batteries de Canon & de Mortiers tirent incessamment aux désenses de la Place, aussi-bien que les Places d'Armes de la tranchée qui ont des vûës

sur les mêmes défenses.

La Place de son côté se désend, & met tout en usage pour repousser l'Assiégeant. Comme la plus grande partie, ou pour mieux dire, tout ce spectacle se fait à découvert de la part des Assiégeans, & dure quelquesois deux ou trois heures, il y a toujours beaucoup de sang répandu de la part de ceux qui attaquent, & de ceux qui désendent; mais pour l'ordinaire, beauqui désendent; mais pour l'ordinaire, beau-

coup plus des premiers que des derniers: c'est pourquoi toutes les sois qu'on peut se rendre maître du chemin couvert par industrie, sans être obligé d'en venir aux mains; c'est sans contredit, le meilleur

moyen qu'on puisse employer.

Supposons présentement que les ricochets soient bien disposés, & que leur effet, joint à celui des Cavaliers & de la Place d'Armes, puissent donner assez d'ascendant sur le chemin couvert, pour imposer à un, ou à plusieurs de ses angles, par les enfilades ou plongées des Cavaliers; pour lors, quand la tranchée sera parvenue au pied du glacis, il n'y aura plus guéres de retours à faire; encore ne pourra-t-on pas s'empêcher de les enfiler; mais il faut tâcher que ce ne soit que du chemin couvert, & brifer fouvent; moyennant quoi on couvre aisément les enfilades, dont les coups partant d'un lieu près & peu élevé, ne font que raser l'horison, & ne plongent guéres.

Après le deuxième ou troisième retour au plus, le mieux sera de s'ensiler le long de l'Arrête du glacis par une sape double, qui se couvre des deux côtés à l'ordinaire, & qui couvre sa tête par des mantelets roulans, ou des gabions pleins de sascines & de sacs à terre, que les sapeurs poussent & arangent devant eux, selon leur besoin; moyennant quoi, ces deux tranchées s'achevent
sans beaucoup de péril, pourvû qu'on suive directement l'arrête; car les ouvertures de la palissade qui sont à sa pointe, &
joignant le parapet, sont un biais qui ne
présente point à l'arrête, mais vis-à-vis des
faces seulement; il n'y a tout au plus que
la place d'un Fusilier ou deux, qui puisse
voir la tête des tranchées, à qui il est facile
d'imposer par le seu de la troisième ligne,
qui doit être pour lors en état & par les ricochets.

Quand on sera assez avancé pour juger qu'on n'est plus qu'à 13 ou 14 toises du chemin couvert, ce qui se connoît par le jet des grenades à main, dont la portée ne va pas plus loin, il faudra s'arrêter là, & s'étendre à droite & à gauche du chemin couvert, ayant soin de se bien couvrir contre les ensilades des angles saillans de la droite & de la gauche. Quand on sera parvenu jusqu'à doubler le chemin couvert de 7 ou 8 toises de chaque côté, il faut se barrer contre les ensilades par de grosses traverses assez étendues pour couvrir entierement le derriere des Cavaliers.

Il est à remarquer que la distance de 14 toises, met l'intérieur de ces Cavaliers à couvert de l'effet des grenades, & hors

132 DE L'ATTAQUE de la situation des mines. Car si l'Ennemi ne veut pas chambrer trop près de sa palissade de peur de la faire sauter & de s'ouvrir, il ne voudra pas non plus les faire si éloignées, que leur effet ne puisse nuire au logement établi sur le haut du parapet, ce qui arriveroit, s'il les poussoit à une distance à peu près égale à celle des Cavaliers; c'est pourquoi il ne le fera pas, & vraisemblablement il prendra un milieu, qui sera de ne point hasarder le saut de la palissade, & de chambrer sa mine à portée de pouvoir nuire aux logemens, c'est-àdire qu'il aura fait ses mines à 4,5, ou 6 toises de la palissade, qui est à peu près la moitié de la distance aux Cavaliers; en ce cas, elles ne feront pas de mal aux logemens, en bordant ledit chemin couvert de près, ni aux Cavaliers, parce qu'ils en seront distans de 7 à 8 toises, si ce n'est par la chute de quelque débris de mine, qui étant peu de chose, ne feront pas grand fracas. parvenus julqu'à don

Au surplus, comme les mines se sont & se chargent avant la construction des Cavaliers, leur situation, aussi-bien que leurs essets, sont toujours sort incertains.

couvert de l'effet des grenades, & hors

# De la construction des Cavaliers.

Supposons la tranchée étendue à droite & à gauche des angles faillans, dont on PL. 132 veut chasser l'Ennemi, à la distance de 14 ou 15 toises, comme on l'a dit ci-devant, en doublant cet angle de 7 à 8 toises, il faudra.

1°. Leur donner la capacité des Places d'Armes; dans cette fituation, il est à préfumer qu'on sera à peu près au niveau du chemin couvert.

2°. Avoir fait grand amas de gabions, facs à terre & fascines de toute espece, au

logement le plus près.

3°. Avoir des Travailleurs de relais tous prêts, & quand le jour commencera à tomber, travailler de force à l'élevation de ce logement: ce qui se fait promptement, en y employant trois ou quatre rangées de gabions, posés l'un sur l'autre, en retraite d'un pied & demi l'un de l'autre, pour servir de relais, & d'autant de banquettes.

4°. Arraser le dessus de chaque gabion, après qu'ils seront remplis de fascines & de terre, jusqu'à ce que de cette élevation on puisse plonger à l'aise dans le chemin couvert; après quoi border le sommet de ces Cavaliers de sacs à terre, y faisant

Liij

DE L'ATTAQUE 134 les creneaux nécessaires; observant d'élever aussi les traverses à pareille hauteur, & même un peu plus. Tout cela bien poufsé, peut être fini au grand jour, & en état d'y faire monter des Grenadiers, qui plongeant de près dans le chemin couvert, en chasseront infailliblement l'Ennemi, y étant aidés des bombes, des pierres & des Batteries à Ricochet; & étant instruits des endroits où il faudra tirer, ils ne manqueront pas de bien tourmenter l'Ennemi dans ses défenses & dans les parties du chemin couvert, un peu éloignées des pointes les plus avancées.

L'Ennemi, en l'abandonnant, ne manquera pas de mettre le seu à ses mines, s'il y en a, ce qui sera le signal de sa retraite. S'il le sait, il y saudra faire passer des Travailleurs, qui se logeront dans le trou qu'elles auront sait, & en même tems occuper les deux côtés de l'angle, en se logeant des deux côtés de la palissade, &

s'y couvrant en toute diligence.

Pour cet effet, il faudra avoir menagé des forties par la tête de la double fape; je dis par la tête, car il vaut mieux que ce soit par-là, que par les extrêmités de la droite & de la gauche, parce qu'on n'aura qu'à un peu écarter les mantelets & les sacs à terre, qui pourront saire empêche-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 135

ment, ce qui sera bien-tôt fait.

Peu de tems après, on fera la communication au logement par la prolongation de la fape. Il suffira pour cet effet de poser 25 à 30 gabions de chaque côté de l'angle, & d'y faire passer en même tems beaucoup de sacs à terre pour couvrir les joints des gabions, & donner moyen aux Travailleurs de se mettre à couvert promptement, n'oubliant pas de se bien traverser aux deux extrêmités. Si les ricochets & les bombes sont bien leur devoir dans ce tems-là, on n'aura pas grand seu à es-suyer.

Le travail de ce logement doit être continué par des Travailleurs relayés, qui en peu de tems, le mettront en état d'y demeurer en sureté. Il faudra continuer à le persectionner, jusqu'à ce qu'il soit en état de faire seu aux désenses de la Place; ce qui demande beaucoup de soin, parce qu'il saut que ce prolongement soit sûr & commode, que les créneaux soient bien faits, & qu'ils puissent plonger dans le sond du chemin couvert, biaiser sur les Bastions & demi-lunes, & que la com-

munication soit bien achevée.

Aussi-tôt que ce logement sera en état, il saudra y saire entrer un détachement, avec ordre de ne pas s'opiniâtrer à le sou-

I iiij

136 DEL'ATTAQUE

tenir dès le commencement, si l'Ennemi. contre toutes les apparences, se mettoit en tête d'y revenir; mais de laisser agir les ricochers & les bombes, qui jointes au feu de la Place d'Armes & des Cavaliers, l'auront bientôt écarté. Etablir après cela, des sapes à droite & à gauche, pour prolonger & étendre le logement, sans s'écarter du bord du parapet, qu'il faut toujours serrer de près, réduire celui des logemens à l'épaisseur nécessaire, pour résister au Canon, & toujours perfectionner ce qu'on fera, à mesure que l'on avancera, & le bien traverser contre les enfilades, les revers des Bastions & demilunes.

Quand on sera parvenu près des premieres traverses du chemin couvert, si l'Ennemi les garde encore, comme il ne pourra y avoir que peu de monde, on pourra le chasser par une Compagnie de Grenadiers, & jetter six ou sept hommes assurés dans le passage de la traverse, avec des outils, asin qu'ils s'y logent, & en même tems prendre garde à la fougace; car si l'Ennemi demeure là, ce ne sera qu'en intention de la faire jouer à propos, s'il le peut. C'est pourquoi soit qu'on prenne le chemin couvert de sorce, ou par industrie, il ne saut pas manquer

de faire entrer deux ou trois hommes hardis, pour chercher l'embouchure des mines, & pour en arracher le faucisson, précaution qui a presque toujours réüssi.

Quand on fera parvenu aux traverses les plus prochaines de la pointe, qui sont celles qui pour l'ordinaire bornent la Place d'Armes, il faut faire une entrée dans le chemin couvert, & le percer pour cela visà-vis le milieu des premieres traverses, afin d'en couvrir sa tranchée pour la défiler; bien enfoncer ces passages, les faire de bonne largeur & les blinder. De plus, il les faut rendre aisés & commodes, & les prolonger vers le bord du fossé, à la sape, se couvrant de la traverse. Quand on y sera parvenu, il faudra les joindre de part & d'autre, le long de la portion de cercle autour de l'angle du fossé, laissant une épaisseur à l'épreuve devant soi, à cause du Canon des flancs & des courtines.

Ce logement ainsi établi, sera tenu bas & fort enterré, asin qu'il ne fasse point d'empêchement à celui qui sera derriere, sur le haut du parapet du chemin couvert. Son usage sera de faire seu sur les bréches de près, & d'y placer des Pierriers en cas de besoin.

Il faut continuer à couler dans l'épaifseur des parapets du chemin couvert, jus-

qu'aux Places d'Armes des angles rentrans, d'où il faudra peut-être chasser l'Ennemi de vive force, supposé qu'il s'y tienne encore, comme cela se peut. Il est cependant vrai que les ricochets & les bombes pouvant fort l'incommoder sur le derriere des Places d'Armes, il n'y a guéres d'apparence qu'il s'opiniâtre à y demeurer, sur-tout quand il se verra serré de près par les sapes de la droite & de la gauche; le feu des Bastions & des demi-lunes ne le foutenant que très-foiblement, parce qu'il sera éteint par celui des bombes & des ricochets des attaques, qui doit être d'une grande vivacité dans ces tems-là. En tout cas, ce sera l'affaire d'une ou deux Compagnies de Grenadiers, qu'il faudra faire partir à propos, après avoir averti & fait aprêter les Batteries de Canon & de Mortiers, avec lesquelles il faut convenir d'un signal.

La prise des Places d'Armes rentrantes du chemin couvert achevera de l'occuper tout entier; il faudra ensuite s'établir tout le long, & le bien traverser, jusqu'à ce que tout soit bien occupé, couper ces mêmes Places d'Armes par les gorges, commes Places des angles flanqués, entrer dedans, & s'y bien établir. Les endroits k, k,

et de la Défense des Places. 139 montrent comment cela se peut faire.

### Des Batteries qu'il faut établir sur le Chemin couvert.

Sitôt qu'on fera maître du chemin couvert, on doit sans perdre de tems, s'appliquer à trois choses.

La premiere, à distribuer la place aux Batteries qui doivent agir contre les

flancs.

La seconde, aux Batteries destinées à faire brêche.

Et la troisième, aux descentes du fossé.

La place des Batteries opposées aux PL. 11. flancs, est marquée i, & celle des Batteries qui doivent ouvrir les Bastions h.

A l'égard des descentes, les endroits les plus propres à les faire, sont marqués f, l, tant à la demi-lune qu'aux Bastions.

La construction des Batteries a été expliquée aux Chapitres X. & XI. C'est pourquoi nous n'en parlerons ici que pour dire qu'en établissant les Batteries sur le chemin couvert, il faudra avoir égard encore à trois choses.

La premiere, à l'épaulement qu'il faut faire fort près du bord du parapet. 140 DE L'ATTAQUE

La deuxiéme, de bien ouvrir les embrasures.

Et la troisséme, de les bien dégorger, & leur donner une grande pente du derriere au devant, pour les mettre en état de plonger jusqu'au bas du revêtement, où l'on veut faire bréche.

### CHAPITRE XIV.

De la descente du fossé de la Demi-lune.

dormante ou courante. S'ils sont secs, l'on commence l'ouverture de leur descente plus près ou plus loin, suivant qu'ils sont plus ou moins prosonds. Si cette prosondeur est fort grande, comme de 18, 20, 25, à 30 pieds, il faudra commencer l'ouverture dès le milieu du glacis, & passer en galerie de mineur, par dessous le logement de la contrescarpe & le chemin couvert, pour sortir à peu près aussi bas que le fond du sossé, comme il est marqué au Plan & prosil A, Planche 14. Ce qui se pratiqua à Montmedy & à Stenay sort heureusement, & ce qu'on doit saire en cas pareil, à toutes les Places, dont les

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 141 fossés sont secs & fort profonds. Si le fossé n'a que 12 à 15 pieds de profondeur, il suffira de passer au-travers des parapets du chemin couvert, & avoir soin de bien blinder la descente, & de s'enfoncer 4 à 5 pieds au-dessous de la banquette, prolongeant la rampe en arriere, autant qu'il sera nécessaire, pour l'adoucir en avant, & la rendre moins roide; conduire ensuite le reste en rampe, & à sape découverte, sur-tout le travers du chemin couvert, se prolongeant le long des traverses, jusques sur le bord du fossé. Quand on l'aura joint, on travaillera à l'approfondissement de la descente, autant qu'il sera nécessaire, réglant le fond en marche d'escalier, s'il est nécessaire, soutenu par des planches avec des piquets.

Voyez le profil A de la Planche 14. observant de bien étayer les terres des bords pour les empêcher de s'ébouler, & tom-

ber dans la descente.

Si le fossé est plein d'eau dormante, dont la superficie soit élevée de 3,4, ou 5 pieds près du bord, la descente sera plus facile, parce qu'il n'y aura que peu de rampes à faire; mais il faudra toujours s'épauler très-sortement du côté des slancs, & marcher en gallerie couverte, composée de fascines, soutenues par de sortes blin-

DEL'ATTAQUE 142 des, plantées de part & d'autre, à 5 ou 6 pieds l'une de l'autre, avec d'autres, posées en travers, ce qui fera la largeur de la gallerie, sur 6 pieds de hauteur. Il faudra la charger de deux ou trois lits de fascines, posées avec la fourche, & bien arrangées, afin qu'il n'y reste pas de jour. Autrefois on les faisoit par des assemblages de charpenterie de bois quarré, couvertes par les côtés & par le dessus, de madriers à l'épreuve du Mousquet, & sur le tout, par des peaux de bœufs fraîchement tués. Outre cela, le côté opposé aux flancs, se faisoit à l'épreuve du Canon; ce qui se continuant sur tout le passage du fossé, employoit bien du temps & de la dépense, & ne laissoit pas souvent d'être interrompu, parce que rarement le feu du Canon de la Place, qui pouvoit avoir vûe dessus, étoit bien éteint, non plus que celui de la Mousqueterie; mais depuis que l'on a sçu se rendre maître de ce seu par les ricochets & quantité d'Artillerie, on y fait moins de façon.



#### CHAPITRE XV.

## De la Prise de la Demi-lune

A prise de la Demi-lune devant pré-ceder celle des Bastions, nous nous attacherons à décrire les préparatifs qui doivent préceder son attaque & sa prise. On embrasse les angles des deux côtés de 4 ou 5 pieces de Canon, chacun marqué d, Planche 11. commençant les deux en- PL. 113 semble par la pointe, en tirant vers les épaules, jusqu'à ce qu'on ait fait 12 à 15 toises de bréche, bien éboulée de part & d'autre de son angle flanqué; observant toujours de battre en sape de 3, 4, 5à 6 pieds près du pied des murs au plus, & de ne pas tirer un seul coup de ces Batteries contre le haut, mais toujours contre le bas & en salve, ramassant tous les coups ensemble. Il ne faut pas quitter les endroits aufquels on se sera attaché, qu'on ne voye tomber la terre du derriere du revêtement; cela marquera qu'il est entierement coupé.

Cette manœuvre exécutée à la lettre, on biaisera les pieces sur ce qui n'a point

DE L'ATTAQUE été entamé. On fait ainsi des autres, & taluant le passage des fossés marqués f. Planche 11. vis-à-vis l'extrêmité des bréches du côté des épaules, &c.

Nous avons déja dit qu'il falloit couvrir en gallerie le trajet du chemin couvert. parce qu'il est plongé, enfilé, & sujet aux pierres & grenades. Cette gallerie ne doit point avoir moins de quatre pieds & demi à cinq de large, même six; il suffit de l'é-

pauler du côté de la Place.

Pour la bien faire, il faut avoir des blindes, plus fortes de bois que les communes. Si le fossé de la demi-lune est sec, il PL. 14. faudra prendre dans le fond la terre nécessaire à se couvrir, si l'on peut s'y enfoncer, & y employer beaucoup de fascines & de sacs à terre. Voyez ce passage marqué C, Planche 14.

> Quand la terre est rare, on en fait broueter, si la gallerie est large & commode; sinon on la fait passer de main en main avec des paniers, ou à la pele. Outre cela, on y employe encore une grande quantité de fascines, qui est l'espece de materiaux le plus en usage pour ces sortes d'ou-

vrages.

Pendant qu'on y sera employé, il faudra animer les ricochets un peu vivement, & même les renfoncer de quelques pieces.

Un

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 145 un jour ou deux avant l'attaque. Il faudra aussi ajuster les Batteries à bombes & à pierres, afin d'occuper ceux qui seront à sa défense, les empêcher d'inquiéter le passage du fossé, & les obliger de se retrancher dans sa gorge; il faudra même faire battre sa communication à la Place,

par les ricochets des Bastions.

Si tout cela est bien conduit, la défense de cette piéce deviendra très-dangereuse pour ceux qui la soutiendront. Il ne faudra point se presser de l'attaquer, mais laisser bien ouvrir les bréches en battant toujours en sape; le parapet suivra l'éboulement, quand le revêtement sera tombé. Si les contreforts ne suivent pas, il les faudra battre aussi, & y employer le Canon des Batteries biaisées, comme celles qui sont marquées e, e, qui peu de tems après, & PL. 116 quand la demi-lune sera emportée, pourront être utilement employées contre les Bastions. Il faudra aussi faire tirer des bombes dans l'excavation, & sur le bord même des bréches, & du Canon dans le haut, quandil ne reste plus que peu d'épaisseur au parapet; & pendant qu'on travaillera à cet éboulement, continuer les passages du fossé de part & d'autre, & les bien épauler; ensorte qu'on y puisse être à couvert, & que la descente soit libre & dégagée.

146 DE L'ATTAQUE

Il faut se préparer en même tems au logement, par l'amas des materiaux nécesfaires, comme fascines, gabions, facs à terre, & quantité d'outils, dont il faudra faire des provisions, le plus près qu'il sera possible, sans embarasser la tranchée, & les ranger sur le revers par tas. On aura foin de bien accommoder les logemens qui doivent faire seu, préparer toutes les Batteries de Canon, de Bombes & de Pierriers, faire commander cinq ou six Compagnies de Grenadiers d'extraordinaire, à telle fin que de raison, & avertir ceux qui commanderont les Batteries, de ce qu'ils auront à faire, suivant les signaux qu'on leur fera; & pour cet effet, les faire venir fur les lieux pour les voir de plus près, & recevoir leurs instructions.

Le signal se pourra faire par un Drapeau, qu'on élevera sur la pointe des logemens du chemin couvert, en lieu où il puisse être vû de toutes les Batteries en même tems, & des logemens, observant de faire ôter tous les autres; moyennant quoi, tout étant prêt, les susses passés entre les sacs à terre, prêts à faire seu, on attendra en silence le signal, qui sera de hausser le Drapeau, quand il faudra faire seu, & de le baisser, quand on le voudra faire cesser. Cela préparé de la sorte, & les bréches

en état, on fera monter deux ou trois Sapeurs dans la bréche, non vers la pointe, mais sur la droite & la gauche, joignant les endroits où finira la rupture des murs du côté des épaules, où il se fait, pour l'ordinaire, un couvert entre la partie du revêtement qui demeure sur pied, & celle

qui tombe.

Ces deux ou trois Sapeurs se mettront dans ces couverts, & tireront les décombres en bas, en remontant vers le haut; ils seront place pour eux & pour deux ou trois autres qu'on y sera monter, avec ordre à tous de s'en revenir, quand l'Ennemi se mettra en devoir de les en chasser. Dans ce cas, aussi-tôt qu'ils en seront dehors, il saudra faire le signal, & les Batteries de toute espèce, & les logemens faisant leur devoir, il est sur que l'Ennemi ni demeurera pas long-tems, & qu'il en sera bientôt écarté.

Sitôt qu'on s'en appercevra, il faudra baisser le Drapeau, & faire remonter les Sapeurs, qui reprenant leur ouvrage, le diligenteront de leur mieux, avec ordre de l'abandonner comme la premiere sois, dès que l'Ennemi se représentera; ce qu'il pourra bien faire une seconde sois, & même une troisséme. A chaque sois il faudra toujours recommencer à faire joüer les

K ij

148 DEL'ATTAQUE

Batteries, même celle du chemin couvert; ce qui écartera certainement l'Ennemi, & laissera la liberté d'établir le logement. Ce ne sera apparemment que la premiere & seconde fois qu'ils reviendront, qu'ils feront jouer les mines, s'il y en a, ce qui sera la marque infaillible qu'ils abandonnent l'ouvrage. Ces mines ne seront pas d'un grand effet, attendu qu'elles joueront à vuide, si nos gens n'y sont pas, ou dans l'endroit où il n'y aura personne, comme à la pointe, ou dans celui où il y en aura peu, auquel cas, elles ne pourront attraper que trois ou quatre hommes au plus. Cependant les Sapeurs auront préparé quelques couverts dans l'excavation, qu'il faudra occuper par de petits détachemens, quand il en sera tems, sans se trop presser; mais sitôt qu'ils auront abandonné l'ouvrage, il faudra travailler de vive force au logement, & le bien assurer dans l'excavation des bréches, & non plus avant: ensuite l'étendre à droite & à gauche sur le rempart, & y entrer par des sapes, formant une portion de cercle qui occupe tout le terreplein de son angle flanqué; d'où l'on coulera après par les extrêmités le long des faces de la droite & de la gauche, jusqu'à ce que l'on se soit mis en état de forcer les retranchemens

de la gorge, ce qui n'ira pas loin. On peut voir la maniere de faire cet établissement dans le Plan, à l'endroit marqué g, Planche 11.

PL. 112

La suite du logement de la demi-lune sera continuée jusqu'à son entiere occupation, qui ne sera terminée que par la prise duretranchement de la gorge, s'il y en a, & par l'établissement fait tout le long de ses bords, ce qui se fera par le prolongement des sapes à droite & à gauche, le long du rempart, comme il a été dit ci-dessus, & par une tranchée menée par le dedans de la Place. Les prolongemens des sapes mettront à portée de prendre les traverses, & en état de voir la communication de la tenaille à la demi-lune, & la tranchée facilitera les attaques des retranchemens de la gorge, quand il en sera tems.

Nous avons supposé que la demi-lune étoit revêtuë; examinons maintenant celles qui ne le sont pas, ou qui ne le sont que de gason, ou de placage fraizées

& palissadées.

Îl faut proceder à leur attaque, de la même maniere qu'à celles qui font revêtuës jusqu'à l'ouverture des bréches; c'est - à - dire, que les attaques, les Batteries de toutes façons, les logemens

K iij

du chemin couvert, les descentes & passages de fossé, doivent être la même chose.

A l'égard des bréches, comme il ne ferapas question de revêtement, il suffira de raser la fraise, les palissades, ou la haye vive, s'il y en a, de bien labourer les taluds extérieurs de la piece, & d'en rompre la pointe, asin que tous ces éboulemens sassent & facilitent de grandes montées, dont on se servira, quand on voudra la faire attaquer, soit en gros ou en détail, soit par l'une ou par l'autre des manieres que l'on a ci-devant expliquées.

Examinons maintenant ce qui se doit

pratiquer à l'attaque des Bastions.

## CHAPITRE XVI.

Du passage du fossé, du corps de la Place, & de la maniere de se rendre maître des Bastions.

PL. 14. Padant l'attaque de la demi-lune', l'on a dû travailler aux descentes du fossé aux Bastions, & elles doivent même avoir percé dans le grand sossé; auquel cas, s'il est sec, il faudra proceder à son

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 151 passage comme à celui de la demi-lune, & ne pas manquer de l'assurer, en jettant quelque monde dedans, à qui il faudra

faire un petit couvert.

S'il est de la nature de ceux qui se peuvent défendre secs & pleins d'eau, il faudra prendre garde à ne pas déboucher plus bas que la superficie de l'eau, quand il est plein, parce qu'il innonderoit la descente,

ce qu'il faut éviter.

Voici donc ce qu'il faut observer dans ce passage. Quand il est plein d'eau, on fait passer la fascine de main en main, en rangeant 100 ou 120 hommes, plus ou moins, en haye, selon les besoins, à deux pas l'un de l'autre, adossés contre le parapet, qui la font passer de main en main jusqu'à la tête du pont. A mesure qu'on la passe, le Sapeur qui mene la tête, l'ajuste en épaulement fur sa droite ou sur sa gauche, selon le côté vers lequel il doit se couvrir. Quand il en a jetté une assez grosse masse pour pouvoir en être couvert, il s'avance de quelques pas, & pour lors il travaille au pont, & pique la fascine de haut en bas devant soi, en la plongeant dans l'eau. Quand elle vient à hauteur de la superficie de l'eau, il en pose des lits en travers, sur lesquels on fait voiturer un peu de terre, qu'on répand tout le long pour la faire enfoncer. Ensuite K 1111

152 DEL'ATTAQUE on recharge sur le même lit, jusqu'à ce que le passage soit ferme & élevé de quelques pieds au-dessus de la superficie de l'eau, sur la largeur de 12 à 14 pieds, qui est celle qu'il faut donner au pont. Pendant cette manœuvre, on fortifie toujours l'épaulement, en y jettant des fascines un peu en avant, à la fourche, qu'on arrange comme on peut. On l'éleve considérablement, parce que les fascines s'affaissent toujours affez. Quand on s'apperçoit que la fascine touche le fond du fossé, & que l'épaulement est affermi, on lui fait un parement de fascines reliées, & attachées avec des piquets. On peut voir la maniere d'exécuter toutes ces choses dans les Plans

Pr. 14. & Profils de la Planche 14.

Il faut observer que si le débouche ment est plongé des Bastions, il faudra commencer ce passage par former une montagne de fascines devant soi, qu'on éleve de 8, 9 à 10 pieds de haut. On se coule derriere pour travailler à l'épaulement, & ensuite à la Gallerie, entretenant toujours ladite montagne, & la poussant en avant, jusqu'à ce que l'on soit tout-à-sait au-dessous des plongées; après quoi on retire peu à peu les sascines de la montagne, & on les employe à l'épaulement, & au pont, continuant toujours ce passage jusqu'au pied des bréches, qui doivent être fort avancées, quand on y parviendra.

Que si le Bastion plonge sur le débouchement, ce ne sera pas assez de cette montagne de fascines devant soi, il y saudra ajouter une bonne & sorte gallerie, qu'on avancera peu à peu à l'abri de la montagne, comme il a déja été dit; ce qui sera continué aussi loin que la plongée pourra s'étendre, & même au-delà. La Planche 14. par les Plans & Prosils, montre la disposition de cette manœuvre.

Mais si l'eau du fossé étoit grosse & courante, ou qu'elle puisse devenir telle par le moyen des écluses, il faut convenir de bonne foy, que la plus difficile manœuvre des attaques, est celle du passage de ce fossé, principalement quand on ne peut détourner le courant, ni l'affoiblir par le dehors. Alors à moins d'y porter du soin & de l'adresse, il est bien difficile d'y réussir, si on ne trouve moyen d'éteindre totalement le feu de la Place, & que l'Ennemi ne puisse plus tirer des flancs, des faces, ni des courtines, non plus que des tenailles; encore ne peut-on éviter que les bombes, les pierres & les grenades ne vous inquiétent beaucoup.

Si l'on pouvoit éluder tout cela, on fe-

roit ce qu'on voudroit, & on travailleroit dans ce fossé comme ailleurs; mais on a beau faire, on n'en peut éviter qu'une partie, & il faut demeurer d'accord que cet ouvrage est extrêmement dangereux; car on n'y peut travailler qu'à découvert, & pour peu qu'on soit vû, on n'y réüssira que fort lentement, & à force d'y perdre du monde.

Le moyen le plus sûr, est de tâcher de rompre les écluses à force de Bombes & de Canon, comme l'on sit à Ath en 1697. ou s'en rendre maître, lorsqu'elles sont à portée de cela. Si l'on y réüssit, le passage de ce sossé se fera, comme nous l'avons expliqué ci-dessus; si l'on n'en peut venir à bout, ce passage sera sort dissicile.

Examinons cependant ce qu'il y a à faire en pareille occasion, & supposons pour cela un fossé de place, dans lequel passe un courant considérable. Ce courant nourri par une riviere qui coulera au travers, ou par un réservoir qui le distribuëra dans le sossé de tems en tems, au moyen des écluses, qui ouvrant & fermant par reprises, comme il s'en trouve dans beaucoup de Places, donnera des courans tels que l'Assiégé voudra. Que ce sossé soit l'un ou l'autre, il est sûr que le courant sera con-

tinué fort ou foible, ou répété de tems en tems par éclusées, & que pour lors il n'y aura d'autre moyen d'en faire le passage, que par une grosse digue au travers du fossé, assez forte pour arrêter les eaux à la même hauteur que les écluses peuvent les retenir, ensorte que leur niveau ne puisse surmonter celui de la digue à deux pieds

près.

Pour parvenir à cet effet, il faut faire amas d'une très-grande quantité de fascines, bien fourées de pierres, de gazons, & de terre, afin qu'elles aillent plus promptement à fond; il faut établir cette digue sur une grande largeur, & la fortement terrasser, battre même les terres, & piloter la digue pour l'attacher sur le fonds du fossé; en un mot, il faut la rendre fort solide, l'avançant peu à peu jusqu'à 3 ou 4 toises près du pied du revêtement, où pour lors le courant étant resserré, tourmentera beaucoup. Il faudra se servir de tout ce qu'on pourra pour faire chemin, comme de gros gabions farci de pierres, & coulés à fond, qui laisseront quelque passage à l'eau, des tonneaux remplis de même, de chevalets que l'on chargera de pierres, terre & fascines, tant qu'on pourra, même de bateaux coulés à fond, si on en peut avoir, le tout avant que de tirer

un feul coup de Canon vis-à-vis pour faire bréche. Après qu'on fera parvenu par toutes fortes de moyens à resserrer ce courant, jusqu'à ne lui laisser plus que 2, 3, ou 4 toises de passage au pied du revêtement, qu'on aura bien assuré la tête de la digue, & qu'on l'aura élevée, de maniere que le gonssement des eaux ne la puisse surmonter; il faudra pour lors battre vivement le pied du révêtement vis-à-vis, jusqu'à ce qu'il tombe dans le sossée, ce qui achevera vraisemblablement d'en fermer le passage.

Que s'il ne l'est pas tout-à-fait, il saudra attacher un Mineur sur la jonction du mur resté debour, & la partie éboulée, & enfoncer la mine bien avant, vis-à-vis la tête du pont, asin que son esse acheve de combler ce qui laisse encore un passage au courant; & s'il en reste quelque partie qui ne soit pas sermée, il saut saire passer quelques Travailleurs au pied de la bréche, qui s'y logeront, & y seront les établissemens nécessaires à pouvoir contribuer à son achevement, en y travaillant de leur côté.

Pour donner quelque mesure sur laquelle on puisse compter, & qui puisse servir de régle à ces passages, nous dirons,

1°. Que la premiere chose sur laquelle

on doit être exactement instruit, avant de travailler au passage, est de sçavoir combien l'eau peut s'élever sur les écluses.

2°. Quelle est leur ouverture. 3°. Quelle est la largeur du fossé.

4°. Quel volume d'eau passe quand les écluses sont ouvertes.

5°. De quelle profondeur il est, quand

les eaux y jouent de pleine force.

6°. A quelle hauteur elle peut monter dans le lieu où l'on veut faire son pas-

fage.

Supposons maintenant que l'eau se puisse élever de six pieds de haut; que sa profondeur ordinaire au bas des mêmes écluses, soit de 4 pieds, & qu'il y ait 2 pieds de pente depuis l'écluse jusqu'au passage du fossé, le tout sera 12 pieds, ausquels il en faut ajouter 2, pour l'élevation de la digue, au-dessus de la superficie de l'eau, ce qui fera 14 pieds en tout pour l'élevation totale de la digue. Il lui faut donner au moins le double d'épaisseur, faisant 28 pieds, si on veut la bien assurer; & comme il a déja été dit, il la faut bien terrasser, charger de pierres & piloter, sans y comprendre l'épaulement, qui n'étant composé que de fascines, n'aura de résistance contre la poussée de l'eau, que celle qui lui sera donnée par la digue; ainsi il

faudra employer au moins cinquante milliers de fascines pour un seul passage, sans compter celles que le courant entraînera, les sacs à terre, les pilots & autres materiaux, & le tems qu'il y faudra employer, qui sera bien long, encore n'oseroit-on s'assurer de réüssir; ce qui prouve la bonté des sossés d'eau courante au-dessus de tous les autres, & encore mieux la difficulté de les passer. Voilà cependant la maniere la plus assurée de le pouvoir faire, & à laquelle il en saudra venir, si on veut faire passer des Troupes & du Canon sur les Bastions.

Il y a encore un autre moyen qui est excellent; mais il n'est praticable que dans les sossés étroits, revêtus, & fort haut de bord, qui seroit d'attacher deux Mineurs, l'un au Bastion, & l'autre sur le bord du sossé, placés vis-à-vis l'un de l'autre. Si on chambre assez avant de part & d'autre, & que les mines soient grandes, & bien chargées, il pourra arriver que leur esset comblera le sossé tout d'un coup, principalement si l'eau arrêtée ne peut pas s'élever de plus de 5 ou 6 pieds au-dessus du courant; ce moyen est prompt, & s'execute à peu de frais, mais il n'est pas si certain que le premier.

Sirôt que par l'un ou l'autre de ces expé-

diens, on aura arrêté le courant, il faudra travailler en diligence, & avec une extrême application à achever de donner toute

la solidité possible à la digue.

Il n'y a pas d'autres moyens de le passer, sur les quels on puisse compter pour quelque sureté; car d'y employer des chevalets, ponts volants, & radeaux, outre qu'il en faudroit toujours revenir à faire un pont solide, on y pourroit travailler qu'à découvert, & on ne trouveroit ni sureté, ni possibilité, ni utilité à leur construction.

C'est pourquoi, je crois qu'il faut préferer la méthode que l'on vient d'expliquer, qui suffira pour les Places médiocrement désendues, & où les courants seront foibles; mais si la Garnison étoit forte, & la désense conduite par des gens habiles, & qu'il y eût des tenailles, il faudroit y apporter plus de précautions, parce que les tenailles n'étant point exposées au ricochet, ni aux revers & aux passages du fossé, on ne peut les battre que de biais. Dans cette situation, les tenailles pourroient apporter de grands obstacles au passage du fossé, si on employoit toutes sortes de moyens pour l'empêcher.

Soit donc que le fossé soit sec ou plein d'eau, s'il s'en rencontre où l'on prévoye que cela puisse arriver, il faudra occuper

DE L'ATTAQUE 160 toute la demi-lune jusqu'à la gorge, comme il a déja été dit, & en même tems faire un passage couvert, du chemin couvert à la bréche vis-à-vis; travailler à l'établissement d'une Batterie de 4 ou 5 pieces sur l'angle flanqué de la demi-lune, où l'on fera passer le Canon à force de bras, de cabestans & de chévres. Cette Batterie sera préparée contre le milieu de la courtine, & principalement contre la tenaille, & la porte de sortie, par où on y communique, Pour cet effet, il faudra bien affermir l'un des passages du fossé, & afin qu'il puisse fervir au Canon, le paver de gîtes & de madriers pour le rendre plus commode, & ouvrir le chemin couvert pour achever de lui faire un passage, & en même tems faire une rampe sur la bréche pour en faciliter la montée. Il vaut mieux mettre cette Batterie sur la pointe que dans le fond de la gorge, parce qu'elle sera plus aisée à placer & à servir, plongera davantage, découvrira mieux la poterne & la communication, & ne sera pas si exposée au feu de Pr. 11. la Place, qu'elle le seroit, si on s'avançoit jusques dans la gorge. Il faut faire en même tems deux autres batteries sur les deux Places d'armes du chemin couvert, d'au-

tant de pieces k, k, & une de Mortiers à pierrres dans le logement le plus près de la

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 161 la gorge de cette demi-lune, duquel il fautdra bien assurer la communication, & la rendre commode au broiletage des pierres qu'il y faudra voiturer. Toutes ces Batteries, c'est-à-dire celles des deux Places d'Armes k, & celles de la demi-lune avec protis les Pierriers & les bombes, sont principalement destinées à imposer à cette tenaille, & à empêcher qu'elle ne nuise beaucoup au passage des grands fossés.

À l'égard des deux flancs de l'attaque. quoique les échapées des ricochets les prennent par derriere, les Batteries directes pardevant, & les bombes & les pierres par tous les côtés, il n'est pas cependant inutile de leur préparer à chacun un ricochet de trois pieces k; car s'il y a beaucoup de Canons dans la Place, les Assiégés pourront tant rechanger, qu'ils trouveronr moyen d'en substituer toujours quelques pieces à celles qui seront démontées.

Les Officiers d'Artillerie des Places qui sçavent leur métier, ne manquent pas de mettre du Canon sur la courtine du front attaqué, moins pour tirer directement devant elle, que pour battre d'écharpe sur les logemens du chemin couvert devant les Bastions A & B. Ces pieces tirées par des embrasures biaisées, cou-

162 DEL'ATTAQUE pées dans l'épaisseur du parapet de la courtine, incommodent fort ces logemens, & le débouchement de la descente du fossé, & même le commandement du passage, dont elles voyent une bonne partie. Elles font très-mal aisées à démonter, parce que les Batteries opposées aux flancs, ne peuvent les voir, & que leur recul étant trop enfoncé, il est très-difficile de les trouver, à moins que de mettre du Canon sur les parapets des Places d'Armes, d'où on les puisse battre directement. C'est à quoi il ne faut pas manquer dès qu'on en sera maître, & qu'on s'appercevra qu'il y aura des pieces de canon sur la courtine, qu'on fera aush rechercher par les bombes & les pierres. Il faudra encore tâcher de leur établir un ricochet ou deux; ce qui est assez difficile, à moins qu'il n'y ait quelque marque sur la courtine, qui puisse en faire connoître l'allignement pardessus les Bastions, comme un portail, des guérites, quelque grand bâtiment addossé contre le derriere du rempart, ou des arbres plantés à la ligne, toutes ces remarques ne doivent pas manquer d'être observées.

Un bon Plan peut beaucoup aider à ces découvertes, parce que si le prolongement de la courtine coupe en quelque en-

Pt. 68

droit les faces; cela joint aux autres remarques, pourra indiquer son enfilade, & en même tems les endroits propres à placer les ricochets. Les Batteries L, L, des demi-lunes collateralles, pourront faite cet effet, ou bien on en fera sur les extrêmités de la seconde Place d'Armes, comme en S, S. Dans ces sortes de Batteries, il faudra se souvenir d'élever le coup, & de charger un peu plus les ricochets.

Au surplus, il faut si bien prendre ses mesures sur tous ces expédiens, que les besoins qu'on en pourroit avoir, soient toujours prévenus, & que toute chose se sasse dans son tems; car c'est là le grand sécret pour bien conduire des attaques, que de sçavoir faire exécuter chaque chose à propos.

Il faut toujours supposer que la Place qu'on attaque, doit faire une vigoureuse désense, & ne jamais compter sur la soiblesse de sa résistance; car on y est presque

toujours trompé.

Supposons présentement les passages du fossé des Bastions en état, & les bréches ouvertes & bien éboulées, il y faudra proceder comme à la demi-lune, y faire monter peu de monde dans les commencemens, jusqu'à ce qu'ayant fait tomber le

L ij

parapet en bas, & bien adouci la montée, on soit en état d'y faire monter de petits détachemens; & pour lors il le faut saire avec ordre de ne rien opiniâtrer, préparans les ricochets, Batteries directes, bombes & pierres, pour être servies comme à la demi-lune, toujours en vûë d'y répéter les mêmes expédiens.

Mais si les Bastions avoient des retranchemens revêtus dans leur gorge, il pourra arriver que les Assiégés s'opiniâtreront à soutenir les bréches. En ce cas, il faudra se préparer à les y forcer, & après les avoir bien reconnus & préparé les montées, les faire attaquer à la seconde ou troisséme fois de vive force par de gros détachemens, qui ayant repoussé l'Ennemi, auront ordre de se loger sur le haut dans l'excavation des bréches, & non dans le dedans des pieces, & après les logemens achevés, ouvrir des sapes à droite & à gauche du terrein vers les gorges. Que si c'étoit un vieux corps de Place revêtu, qui fût fermé à ces mêmes gorges, comme à Barcelone, & à beaucoup d'autres Places, l'on pourroit être obligé de faire monter du Canon sur les Bastions, à quoi il ne saudra pas hésiter; & cependant l'on se coulera à droite & à gauche vers les flancs, le long des banquettes.

On pourra faire abandonner les tenailles en chemin faisant, si l'Assiégé les occupoit encore, en coupant de petits logemens dans l'épaisseur des parapets des flancs, quand on aura coulé jusques-là. Pendant ce tems-là, on s'approchera du retranchement de la gorge par le haut & le bas, dans le même tems.

Les défenses de ce retranchement seront quelques tems après battuës sans relâche, du Canon qu'on aura monté sur les Bastions; il faudra aussi chercher à le battre de bombes & de pierres tant qu'on pourra, & ensin y attacher le Mineur.

### CHAPITRE XVII.

Des Mines.

I l'on n'a pas fait un fréquent usage des Mines dans le courant des attaques, ce n'est pas qu'on les croye inutiles; mais l'on ne peut douter que celui du Canon ne leur soit préserable, parce que son esset n'est pas, à beaucoup près, si incertain.

Avec le Canon on fait bréche où on veut, quand on veut, & telle qu'on la veut; ce que la Mine ne peut pas faire L iii

avec la même certitude. Quand les bréches sont au point que vous les désirez, vous battez le haut avec les mêmes pieces, sans être obligé de les changer, service qu'on ne sçauroit attendre des Mines que par hazard. Cependant il est vrai de dire, que de l'usage du Canon & des Mines joint ensemble, & employé à propos, résulteront les moyens les plus certains, & presque les seuls que nous ayons, pour sorcer ou désendre les Places, & que sans eux, tous les autres sont longs, difficiles & de peu d'effet,

Comme il ne se peut qu'on ait très-souvent besoin du secours des Mines, soit pour attaquer, ou désendre les Places, & même pour les raser, je mettrai ici ce que j'en ai appris, après avoir expliqué les es-

fets & la façon de la poudre.

# CHAPITRE XVIII.

De la fabrique de la Poudre & de ses effets.

A dose de la meilleure & plus fine Poudre, est de trois quarts de salpêtre de trois eaux, sur un demi-quart de bon fouffre, & autant de charbon de chenevottes, ou de bois de coudre ou de faule; le meilleur de tous est le plus leger, & le plus sec, le tout faisant une livre de com-

polition.

Ces matieres étant bien mêlées, sont exposées à la meule roulante, jusqu'à ce qu'elles soient bien broyées, remarquant qu'il les faut arroser & remuer presque incessamment. On les tire de-là pour les mettre dans les pots ou mortiers de fer fondu des Moulins à Poudre, où elles sont humectées de tems en tems d'eau de fontaine, & battuës au pilon 16 ou 18 heures durant, fans intermission, quelquefois davantage, les remuant de tems en tems. Après les avoir tiré de-là un peu humides, elles sont roulées & passées au grenoir, où la Poudre prend sa forme & fon grain; après quoi on la fait bien sécher au Soleil pendant l'été, ou dans des Poëles pendant l'hyver.

Cela fait, on l'encaque dans des tonneaux faits exprès, qui en contiennent ordinairement 200 livres juste, lesquels sont doublement rensermés par une seconde sutaille, appellée chape, & en-

suite mis dans les magasins.

Voilà comme se fait cette Poudre si terrible, inconnue aux Anciens, & tellement

L iiij

DE L'ATTAQUE hors de toute apparence de pouvoir jamais être inventée; ensorte que si quelqu'uns'étoit avisé de la proposer il y a 300 ans, comme une vérité prête à éclore, & à laquelleil ne manquoit qu'un peu de spéculation, & de curiosité pour la mettre au jour, & qu'il eût ajouté combien elle seroit commune, & ses effets surprenans, on l'auroit sissé, & traité de visionnaire & de fou, aussi extravagant que ceux qui ont crû avoir trouvé, à peu de chose près, la Pierre Philosophale, dont l'invention ( supposé qu'elle soit possible ) n'auroit peut-être rien de plus admirable que celle de la Poudre.

# Explication des effets de la Poudre.

Remarquez que l'activité de la Poudre enflammée est si vive, & son action si prompte, qu'on ne sçauroit distinguer d'intervalle entre les deux: tout se fait dans le même instant, avec une violence qui ne va pas moins qu'à rompre & mettre en pieces tout ce qui lui sait obstacle.

Figure premiere, de telle grandeur qu'on voudra, suspendu en l'air, sans qu'aucune de ses parties touche à terre, il est certain que si on y met le seu, l'étenduë de son in-

flammation formera un autre globe autour du premier, dont tous les rayons seront égaux, parce que tous s'éloigneront également du centre dans le même instant, & qu'ils s'étendront autant vers le bas que vers lehaut; & bien que le seu de sa nature, monte toujours, l'activité de la poudre enslammée ne donnera pas le loissir à celui-ci de s'assujetir à cette

loy.

Mais si ce même globe étoit à demi plongé, comme B, Fig. 2. dans une matiere dure, & capable de résister à l'action de la Poudre, il est évident que toute l'activité de son embrasement se porteroit sur la partie libre, qui n'étant point contenuë, les rayons de la partie contrainte se joignant à ceux de la partie libre, produiroient sur ce demi-globe, tout l'esset répandu autour du globe entier; d'où s'ensuivroit que les rayons de la partie contrainte, joindroient touté leur force à celle de la partie libre, ce qui doubleroit la force des deux, & en même tems l'étenduë (a) de leur embrasement, représenté

<sup>(</sup>a) Ce que M. de Vauban dit ici, a besoin d'une espece d'examen. Il est vrai que la Poudre s'enslamme circulairement, & que lorsqu'elle est rensermée dans un lieu quelconque, elle s'échapera, si on y met le seu, avec d'autant plus de vitesse & de force, qu'elle aura moins d'espace pour se dilater; mais cette dilatation ou

par les rayons de la seconde Figure B.

Que si cette même quantité de poudre étoit encore plus resserée, & qu'au lieu de lui laisser le demi-globe entier, on ne lui laissoit que le quart contenu par l'angle ABC, Fig. 3. le surplus de ce qui pourroit l'environner, étant de matiere dure, capable de la résissance nécessaire; alors tous les rayons de l'embrasement se joignant dans la partie libre, redoubleroient encore de force, & s'allongeroient au

extension ne suit point les proportions exactes que M. le Maréchal de Vauban avance ici sans preuve.

Si l'on suppose, avec cet illustre Ingenieur, que la Poudre fasse son effet dans une sphere, & qu'elle puisse s'étendre vers sa surface, autant que sa force le lui permettra; qu'ensuite on renferme la même quantité dans une demie-sphere où elle puisse aussi s'étendre, suivant son dégré de force, vers sa surface: La Poudre en s'enflammant dans la sphere, formera une autre sphere d'un rayon quelconque. Lorsqu'elle agira dans la demie-sphere, elle ne sera pas capable d'une plus grande extension; ainsi elle y formera une autre demie-sphere égal en solidité, à la sphere précedente, & dont la sphere entiere seroit double de celle qui auroit pour rayon celui de la premiere. Mais cette derniere sphere double en solidité de la premiere, n'a pas un rayon double, puisque les solides semblables, sont comme les cubes de leurs rayons, & non comme leurs rayons; & qu'ainsi si son rayon étoit double, sa sphere seroit octuple; or comme elle n'est que double, le rayon de la demie-sphere ne sera donc pas double de celui de la premiere sphere, ainsi que le suppose M. de Vauban. On peut appliquer le même raisonnement aux autres propositions de cette espece de Théorie, sur l'inflammation de la Poudre, pour se convaincre qu'elle n'a pas toute l'exactitude qu'on peut défirer.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. double de ceux du demi-globe, & au quadruple de ceux du globe entier; d'où s'ensuivroit encore que toute la violence qui accompagne son activité, continueroit toujours à s'unir & renforcer, à mesure que l'ouverture de son inflammation seroit diminuée, comme il est représenté par la troisiéme Figure. Si on continuoit à resserrer de plus en plus les ouvertures de cette même quantité de poudre, elle augmenteroit toujours de force & d'activité, à proportion de la diminution de l'ouverture qu'on laisseroit à sa fuite, & cela, sans rien perdre de sa force; car si au lieu de réduire la fuite de son embrasement au quart du globe, comme ci-dessus, on la réduit au huitiéme, comme EFG, Fig. 4. certainement les rayons dudit embrasement s'allongeront huit fois autant que ceux du globe entier, & réuniront en eux toute la force & l'activité dudit globe, comme il est représenté à la quatriéme Figure E.

Que si au lieu de cette ouverture angulaire, on réduit l'espace de sa fuite à un canal rond ou quarré, de capacité proportionnée à celles des poudres destinées à l'embrasement, & que les environs de ce canal soient de matiere dure, & capable de toute la résistance nécessaire, l'embrasement de la poudre qui se dirigera par ce canal, agira avec une violence extrême dans toute sa longueur, & poussera avec un éclat & une impetuosité surprenante, tout ce qu'elle trouvera à son chemin, bien loin au-delà de la bouche dudit canal, comme il est représenté par la cinquiéme sigure.

Rendons présentement l'effet des Mines intelligible, autant que le sujet le pour-

ra permettre.

Soit donc la mine A, Fig. 6. engagée PL. 15. de 3 ou 4 toises sous la superficie de la terre, le plus ou moins n'y fait rien. Si nous la supposons enflamée, les rayons de l'inflamation seront sûrement contenus par le bas B, soutenu de tout le globe de la terre, opposé au vuide D, qui est à sa superficie, ils le seront aussi par les côtés C, C, segments de ce même globe d'une épaisseur immense ; ils le seront encore par les deux triangles FAC, parce qu'ils participent encore beaucoup des solides précedens: ajoutons que FDF représente la superficie de la terre, dont la distance au centre de l'embrasement, est le moindre de tout, & conséquemment le plus foible des environs; il est donc évident que l'effort de la Mine se fera vers le point D, qui est le plus près de l'embrasement.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. puisque c'est la partie la plus foible, & que les parties EAD, DAE, participans beaucoup de cette foiblesse, seront à peu près enlevés de même, ou du moins fort écartés de leur place D; d'où il suit que l'effet d'une Mine raisonnablement chargée, ne force jamais que la moitié des parties CAD, sçavoir ED, DE. La raison est que toutes les parties E, D, E, qui tiennent du plus foible, céderont, & seront enlevées par l'effet de la Mine; à quoi s'accordent très-bien toutes les expériences qui ont été faites jusques-ici en plein terrein, ce qui prouve encore que la poudre suit la loy naturelle des Méchaniques, & agit toujours du côté le plus foible, comme tous les corps qui ont le mouvement libre.

Suivant ce raisonnement, le demi-globe CDC, est divisé en quatre parties égales, dont les deux soibles EDE, sur les quelles l'action se fait, faisant le quart de la capacité, l'angle de la Mine, ou du cone renversé EAE, est droit, ou à peu près, & c'est sur cela que nous réglerons ci-après, le calcul de l'excavation des Mines.

Remarquez que bien que l'effet d'une Mine soit ici représenté en terrein égal, ou de niveau, & que par conséquent il semble devoir être tel qu'il est re-

174 DEL'ATTAQUE présenté en la sixiéme Figure; il ne l'est ainsi que pour en faciliter la démonstration: car on ne scait guéres de Mine de la sorte, si ce n'est quelque fougace sous des glacis de contrescarpe, pour faire sauter un logement de tranchée trop avancé. Celles que l'on fait, sont d'ordinaire, sous des Remparts de Place, des Tours, des dehors & des bords de fossé, pour ébouler, abatre, renverser, ou pousser en avant, & jamais pour élever à plomb; mais bien que les superficies en soient fort inégales, & l'action biaise, les mêmes principes subsistent toujours, & il suffit de diriger le foible de la résistance du côté où l'on veut faire l'éboulement, de char ger à propos, & le bien boucher, pour être sûr qu'elle poussera son effet de ce côté-là, quelque inégalité qui se trouve dans le haut des terres.

# Réflexions sur les effets de la Poudre.

Quoique l'action de la poudre enflamée soit d'une force incompréhensible, on n'a pas laissé de trouver moyen de soumettre ses efforts à des régles certaines. Par exemple, les Canons de toutes especes, & toutes les armes à seu dont on se sert, se chargent toutes avec des quantités de poudre mesurées.

On a long-tems agi par estimation sur la quantité qu'il en falloit pour charger les Mines, sans avoir rien de déterminé sur le plus ou le moins de leur charge; mais à force d'étude & d'expériences faites depuis 50 ou 60 ans, on est parvenu à trouver les proportions convenables; d'où il suit que leur usage peut avoir présentement des regles aussi certaines que celles des armes à seu (a); c'est de ces expériences réiterées plusieurs sois, qu'on a tiré les connoissances suivantes.

I. Pour enlever une toise cube de terre commune, il y faut employer 12, 15 à 18 livres de poudre: Que pour les grosses murailles solides, & de long-tems rassisses, il en saut 20, ou 25 livres, un peu plus, ou un peu moins, selon que la poudre est bonne.

II. Pour contenir 80 livres de poudre,

(a) Il n'est pas exactement vrai que l'on soit parvenu à trouver des regles certaines sur ce qui concerne les Mines. La nature des differens terreins dans lesquels on les sait joiier; les changemens que l'humidité, les variations de l'air, & mille autres circonstances produisent dans la force de la poudre, ne permettent pas de présumer qu'on parvienne jamais à trouver avec une entiere précision, la quantité nécessaire pour la charge des Mines. Tout ce que les expériences en pareille matiere, peuvent donner, sont seulement des approximations, & il faut les répeter un grand nombre de fois, & dans des terreins differens, pour s'assurer des effets qu'elles produisent.

176 DE L'ATTAQUE il faut un peu plus d'un pied cube de vuide.

III. La poudre agit toujours contre le plus foible de la Mine; ainsi il est aise de lui faire faire son effet du côté qu'on voudra, puisqu'il n'y a qu'à mettre le foible de ce côté-là.

IV. Si on fait une Mine en terrein, dont la superficie soit de niveau, son effet formera un cône tronqué, & renversé, la pointe en bas, dont la base sera double de la hauteur du cône entier.

V. En fait de Mine, celui qui tient le dessous, a roujours l'avantage, parce qu'il est en état de faire sauter celui qui est deffus.

De la premiere de ces maximes, il s'ensuit qu'on peut supputer la quantité de poudre nécessaire à toutes sortes de Mines; car supposé que vous avez à faire bréche dans un Rempart qui vous paroisse de 32 pieds d'élevation; si vous en rabattez 6 pour la hauteur du parapet, restera 26 pour l'élevation du Rempart que vous voulez ouvrir. Joignons à cela,

1°. la considération du revêtement, qui étant d'une matiere plus solide que la terre du Rempart, mérite aussi une attention particuliere.

2°. La conjecture de l'épaisseur du Rempart part que vous ne pouvez pas connoître; ainsi, réflexion faite, vous ne devez donnerà cette gallerie que le tiers, ou la moitié au plus de cette hauteur, sçavoir 12 ou 13 pieds de long directs, non compris les retours, de peur que si on la poussoit plus loin, la Mine ne sît son effet du côté de la Place, & ne vous privât des avantages que vous en voulez tirer.

# CHAPITRE XIX.

Maniere de supputer l'excavation des Mines.

L'Eboulement d'une Mine est le trou; ou l'excavation que laissent les terres qui en ont été chassées. Ce trou a la forme d'un cône tronqué, dont sa chambre est sa partie qui approche le sommet, & le diametre de la base de ce cône est double de sa prosondeur. (a)

Supposons que ABCD, Figure 7. soit PL. 178

(a) Il faut ajouter: Et celui de la base insérieure, ou vers le sommet, égal à la hauteur des terres au-dessius du sourneau, ou égal à la ligne de moindre résistance. C'est ainsi qu'on nomme la plus courte perpendiculaire, qu'on peut élever sur un des côtés du sourneau, jusqu'à la superficie du terrein, comme GH, Figure 7.

178 DE L'ATTAQUE
le profil de la chambre, & que GH, soit
la hauteur des terres au-dessus; ajoutez à
la hauteur HG, la moitié de la largeur
AB de la même chambre, vous aurez la

M. de Vauban fait le calcul de l'excavation d'une Mine, en supposant qu'elle forme un cône, dont la pointe ou le sommet est au milieu du fourneau; ce qui n'est pas exact. Car on a trouvé par l'expérience, que cette excavation étoit un cône tronqué, dont le diametre de la base ou de l'ouverture supérieure de la Mine, étoit double de la ligne de moindre résistance, & que celui de la petite base de ce cône tronqué, imaginée passer par le centre du fourneau, étoit égal à cette ligne, comme on vient

de le faire remarquer.

En se servant de ces deux observations, on peut facilement toiser le cône tronqué enlevé par la Mine. On en connoît la hauteur qui est celle de la profondeur des terres, où le fourneau doit être placé. On connoît le diametre de l'ouverture de la Mine, qui est double de cette ligne, & enfin celui du fond de l'excavation qui lui est égal. Connoissances suffisantes à tout Géometre pour toiser le cône tronqué dont il s'agit. Après quoi on détermine la quantité de poudre, dont le fourneau de la Mine doit être rempli, en multipliant les toises de la solidité du cône tronqué, par le nombre de livres de poudre, dont il est besoin pour enlever une toise du cube du terrein dans lequel se fait la Mine.

M. de Valliere, Lieutenant General des Armées du Roy de France, & Inspecteur General des Ecoles d'Artillerie, Homme célébre dans la science des Mines, & à qui l'Artillerie doit beaucoup, a trouvé que l'excavation de la Mine étoit un paraboloïde, solide qu'on peut considérer comme une espece de cône tronqué arrondi, dont la petite base formeroit une calote spherique. Il a trouvé aussi que le diametre de l'ouverture de la mine sur le terrein, étoit double de la ligne de moindre résistance, ou de la ligne qui exprime la hauteur des terres au-dessus du fourneau; & ensin que le diametre de la section de ce solide, faite par le lieu où est

profondeur entiere du cône H G, dont le diametre EF, est le double.

Pour avoir présentement la solidité de

placé le fourneau, étoit égale à cette ligne. Ce qui suffit pour pouvoir toiser le paraboloïde que forme l'excavation de la Mine. Mais comme ce solide ne différe pas du cône tronqué de même base & même hauteur, d'une quantité considerable, on peut, sans erreur sensible, calculer les Mines par le moyen du cône tronqué, parce que son calcul est un peu plus simple que celui du

paraboloide.

Il est à propos de faire observer ici que malgré les expériences dont nous venons de parler, qui servent de base au calcul des Mines, plusieurs Auteurs modernes croyent néanmoins qu'on peut faire le diametre de l'ouverture supérieure de la Mine plus grand que le double de la ligne de moindre résistance. C'est ce qu'on voit dans plufieurs nouveaux ouvrages fur l'Artillerie imprimés à Paris, entr'autres, dans la Théorie sur le Méchanisme de l'Artillerie par M. Dulacq, Officier d'Artillerie du Roy de Sardaigne, & dans le Traité d'Artillerie de M. le Blond, Professeur de Mathématique des Pages du Roy de France Cet Auteur rapporte le résultat de plusieurs expériences faites en 1729. à l'Ecole d'Artillerie de la Fere, suivant lesquelles il paroit que plus les fourneaux ont été chargés, & plus l'excavation a été grande; comme aussi que le diametre du fond de l'excavation est bien moindre que la ligne de moindre réfisfance. Ces expériences peuvent apporter quelque changement dans le calcul ordinaire des Mines; cependant il semble qu'on doit le conserver jusqu'à ce que les expériences de la Fere soient confirmées par d'autres experiences faites dans des terreins differens. On le doit d'autant plus, que même, suivant l'Auteur qu'on vient de citer, la méthode ordinaire ne peut manquer de produire les effets qu'on en attend, & même de plus grands, attendu que les Mines se trouvent chargées de plus de poudre qu'il n'en est besoin : c'est pourquoi comme il ne s'agit ici que d'une œconomie de poudre, qui ne fait pas un objet fort important, la

Mi

180 DEL'ATTAQUE ce cône, multipliez cette profondeur par elle-même, vous aurez son quarré; multipliez ce quarré par la même profondeur, vous aurez le solide de l'excavation.

On propose cette méthode, parce qu'elle est simple, & la plus abregée de toutes. \* L'exemple qui suit, éclaircira ce sait.

Supposons la largeur de la chambre ABCD, de deux pieds & demi, la hauteur de la terre au-dessus GH, de vingt-deux; ajoutez-y la largeur de la moitié de la chambre, sçavoir un pied & un quart, la somme sera vingt-trois & un quart; supposons quatre toises pour éviter les fractions; multipliez quatre par quatre, vous aurez seize pour son quarré, que

prudence demande qu'on ne quitte pas aisément une méthode, dont l'expérience prouve la bonté, & dont l'inconvénient, si tant est qu'elle en ait, ne roule absolument sur rien de bien essentiel.

\* Le toisé du cône, tel que M. de Vauban l'enseigne ici, donne à peu de chose près, la solidité exacte de ce solide. Car le cube du diametre du rayon d'un cercle, est au cône qui auroit pour base, ce cercle, & pour hauteur, son rayon, comme ce rayon est à la sixième partie de la circonference du cercle. Or comme le rayon differe de peu de chose de la sixième partie de la circonference du cercle; il s'ensuit donc, &c. On auroit ce toisé plus exactement par une régle de trois, de cette maniere. Comme le rayon est à la sixième partie de la circonference du cercle, de même le cube du rayon est au quatriéme terme, qui seroit la solidité du cône, ou en faisant comme 21 est à 22. Ainsi le rayon du cercle est à la solidité du cône, &c.

vous multiplierez encore par quatre, pour avoir son cube 64, qui marque affez précisément la quantité de son excavation.

Quoique ce calcul ne soit pas parfaitement exact, il suffit néanmoins pour la pratique, ou un peu plus, ou un peu moins, n'apporte aucune différence sensible, & sa simplicité le doit saire préferer à un plus exact, qui seroit plus embarassant.

Pour sçavoir la quantité de poudre, dont vous devez charger la Mine, il n'y a qu'à multiplier la quantité de toises cubes que vous avez trouvé, par 15 livres; ainsi 64 multiplié par 15, vous donnera 960 livres pour la charge de cette Mine, à laquelle ajoutant un cinquiéme à cause de la maçonnerie, & de l'humidité que les poudres peuvent contracter dans la Mine même, ou dans le parc, ou même dans les magasins, vous aurez 1152 livres pour la charge la plus raisonnable de cette Mine.

Remarquez que si le terrein de la Mine étoit peu lié & sabloneux, on pourroit épar-

gner le cinquiéme de la poudre.

Ceux qui ont recherché à fond les proprietés les plus précifes des Mines, ont trouvé qu'un pied cube de poudre pese environ 80 livres. Ainsi divisant les 1152 livres de poudre de la Mine précedente par 80, l'on aura 14 pieds, & un peu plus,

M iij

pour le cube de la poudre; mais la chame bre des poudres doit occuper un espace d'un tiers ou environ, plus grand que le cube de la poudre qu'elle doit contenir, à cause des planchers faits à terre, & pailles dont on se ser, pour mettre séchement la poudre; c'est pourquoi l'excavation totale doit occuper 18 à 20 pieds cubes de vuide.

Le calcul raisonné ci-dessus, se réduit à supposer une Mine en plein terrein, dont l'effet également retenu de tous côtés par le bas, ne se peut faire que par le haut;

mais comme l'excavation de cette Mine ne vaudroit rien dans un Siége, où la Mine doit faire bréche dans un Rempart, en le renversant dans le fossé; ce qui ne se peut, qu'en plaçant la chambre de la Mine de sorte que le foible se trouve du côté qu'on veut que se fasse l'esset, Par exemple, soit un Rempart de 30 pieds de haut, comme celui qui est représenté, Pr. 15. Fig. 8. Il faut établir le fourneau, ou la chambre A, de sorte que l'effort se fasse du côté B, & non du côté C, en tenant la partie AB, plus foible que la partie AC, & que toutes les autres qui environnent la chambre A. Pour connoître à peu près, le dégré de foiblesse qu'il faut donner à AB, par raport à AC, on a réglé la profondeur de la gallerie dans les terres sur le pied de la moitié de la hauteur du Rempart; de sorte que s'il a 30 pieds de haut, le Mineur doit s'ensoncer de 12

à 15 pieds directement; car:

1°. Si la chambre étoit poussée aussi avant dans les terres, que le Rempart a de hauteur, c'est-à-dire en D, il est certain que l'esser se feroit du côté de C, comme le plus soible; & pour lors l'excavation formant le cône renversé EDF, toute la muraille de F en B, resteroit debout, outre que la plus grande partie des terres enlevées, retomberoient dans leur trou.

2°. Faisant la chambre à 12 ou 15 pieds de profondeur égal à la moitié de la hauteur du Rempart, tout l'effort se sera du côté de B, comme le plus foible; & pour lors l'effet cherchera à former le cône AIH; mais étant empêché par le bas de BàI, l'effort ne perdant rien, se trouvera d'autant vers le haut, qu'il aura été retenu; & par conséquent il se portera de H en K, de sorte que l'effort de la Mine placée en A, avancée de la moitié de la hauteur de la terre, ou de la maçonnerie, fera l'excavation ABK, qui est toute la muraille, qui tombant entiere, entraînera avec elle, non seulement les terres qu'elle avoit à M iii

184 DE L'ATTAQUE foutenir, mais encore celles que l'effort de la Mine aura ébranlées.

C'est sur ce raisonnement qu'on a fait la Table suivante, composée de quatre

colones.

La premiere, marque en pieds les dissérentes hauteurs des Remparts au-dessus des Mines, depuis 10, jusqu'à 80 pieds.

La seconde, marque en pieds les dissérens ensoncemens des chambres, qui sont égaux à la moitié de la hauteur des Rem-

parts.

La troisième, marque les dimentions en pieds & pouces courans des chambres, les supposant de figure cubique, & dont les capacités sont d'un tiers, ou approchant, plus grandes que les cubes des poudres qu'elles doivent contenir, à cause des planches, pailles, sacs à terre, &c. dont on fait le lit des poudres.

La quatriéme, marque la quantité de poudre nécessaire à la charge des mines indiquées dans les autres colones à côté.



#### TABLE

Pour les différentes grandeurs des Mines dont on se peut servir dans les Siéges, réglees suivant la moindre épaisseur des terres qu'elles ont à chasser, depuis 5 pieds jusqu'à 40, ou depuis 10 pieds de hauteur de Rempart jusqu'à 80 pieds.

The state of the s					
Hauteur des Remparts au-	Profondeur des galleries jus-	Meiures des	Quantité de poudre nécessaire		
dessus des cham	qu'aux cham-	pieds & pouces	à la charge des		
bres.	bres.	courants.	Mines.		
	" biods	o pied. 7 pou.	10 liv.		
10 pieds.	5 pieds.		18		
12	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	DESCRIPTION OF THE PARTY			
14	7	0 10	28		
16	8	0 11	42		
18	9	I	60		
20	10	I 2	82		
22	II	1 3	109		
24	12	I 4	142		
26	13	1 5	180		
28	14	I 7	226		
30	15	1 9	277		
32	16	I Io	336		
34	17	1 11	403		
36	18	2 I	479		
38	19	2 . 2	564		
40	20	2 4	617		
42	21	2 5	761		
44	22	2 6	875		
46	23	2 8	1000		
48	24	2 9	1136		
50	25	2 10	1294		
52	26	3 0	1444		
54	27	3 1	1617		
- 56	28	3 3	1803		
58	29	3 4	2004		
60	30	13 6	2218		
62	31	3 7	2447		
64	32	3 8	2692		
66	33	3 10	2952		
68	34	3 11	3229		
70	35	4 0	3522		
72	36	4 2	3883		
74	37	4 3	4161		
76	38	4 4	4510		
78	39	4 6	4873		
80	1 40	14 7	5258		

Au défaut de cette Table qu'on ne peut pas toujours avoir avec soi, il y a un moyen simple pour trouver la mesure des chambres, & la quantité de poudre qu'il leur convient.

1°. Prenant la neuviéme partie de la moindre épaisseur de terre ou de ma connerie jusqu'à la Mine, l'on aura, à peu près, la mesure des chambres en tout sens.

2°. Pour la quantité de poudre, prenant le cube de la moindre épaisseur de terre, ou de maçonnerie, & retranchant la derniere Figure, le reste sera la quantité nécessaire, sur le pied de 18 livres pour chaque toise cube; mais si on n'en veut donner que 15 livres, il faudra retrancher un sixiéme du nombre resté; de même pour 12 livres par toise cube, il en faudroit retrancher un tiers.

#### EXEMPLE.

Supposons une moindre épaisseur de 20 pieds, la neuvième partie sera 2 pieds 3 pouces pour la mesure de la chambre en tout sens. Pour les poudres, supposant la même épaisseur de 20 pieds, le cube de 20 est 8000, retranchant la derniere Figure, reste 800, qui est la quantité de poudre qu'il faut à 18 livres par toise cube.

Que si l'on n'en vouloit donner que 15 livres, comme 15 livres différent de 18 livres d'un sixième, il faut retrancher un sixième de 800, restera 667 livres, nombre assez conforme à celui de la Table, parce qu'on la fait sur le pied de 15 livres par toise cube; ainsi à 12 livres par toise cube, il faudroit retrancher un tiers, parce que 12 est un tiers moindre que 18; ôtant le tiers de 800, restera 534 livres pour la quantité de poudre nécessaire à une Mine ensoncée de 20 pieds, remarquant que 18 livres c'est beaucoup, & qu'à 12 livres c'est bien peu.

### USAGE

# DE LA TABLE PRÉCEDENTE.

Connoissant la hauteur du Rempart, connoître la capacité de la Mine, qui y convient.

#### EXEMPLE.

S I le Rempart a 30 pieds de haut, cherchez dans la premiere colonne des hauteurs du Rempart, le chiffre 30, vous trouverez vis-à-vis, dans la seconde co-

lonne, 15, qui est l'enfoncement du niveau dans les terres. Dans la troisiéme, le chiffre i pied o pouces, marque la dimension de la chambre en tous sens; c'est-à-dire, i pied 9 pouces de haut, sur 1 pied 9 pouces de large, & autant de profondeur; & dans la quatriéme colonne vous trouverez 277 livres, qui est le nombre de livres de poudre nécessaire à chargerla chambre, auquel vous pouvez ajouter un tiers ou un quart, à cause de la solidité du revêtement, & de l'humidité des poudres; ainsi, si à 277, vous ajoutez le tiers, vous aurez 370 livres pour la charge de la Mine. La précision est ici peu nécessaire; vous ferez la même chose pour toutes les autres hauteurs.

Remarquez 1°: que quand on fixe la longueur des galleries directes à moitié de la hauteur, cela ne se doit pas toujours prendre au pied de la lettre, & doit s'entendre sans compter les retours. (a)

2°. Que quand il s'agit d'ouvrir de gran-

<sup>(</sup>a) Ce n'est pas par la longueur de la gallerie, & de tous ses contours, qu'il faut estimer l'enfoncement de la chambre de la Mine dans les terres ou la maçonnerie qu'on veut faire sauter, mais par la longueur de la ligne de moindre résistance, ou de la ligne la plus courte qu'on peut élever perpendiculairement sur un des côtés du fourneau, jusqu'à la superficie des terres, ou de la maçonnerie opposée à ce côté.

des élevations, il vaut mieux féparer les Mines en plusieurs chambres, parce que

cela fait bien plus d'ouverture.

De sorte que s'il s'agissoit d'ouvrir un Rempart de 80 pieds de haut, la premiere colonne donneroit 80 pieds. La seconde, 40 de gallerie ; la troisiéme, 4 pieds 7 pouces quarrés de chambres; & la quatriéme 5258 liv. de poudre pour la charge; en ce cas, on pourroit pousser la gallerie en avant de six pieds de moins, & ajouter environ le tiers de 5218, viendra 7010 de poudre pour la vraye charge, qui divisée en trois, produiroit de quoi charger une Mine treflée, à trois chambres, dont la charge, si elles étoient égales, seroit de 2336 livres de poudre pour chacune; mais parce que celle du milieu doit être enfoncée de 7 à 8 pieds plus que les autres, j'y mettrois 3010 liv. de poudre, & 2000 livres dans chacune des autres; ce qui ne pourroit manquer de produire un grand effet.

A l'égard de la grandeur des chambres, qui peuvent convenir à ces differentes quantités de poudre, il n'y a qu'à prendre garde au nombre de la quatriéme colonne qui approche le plus de cette quantité; ainsi 2952, étant le chiffre qui a le plus de rapport à 3010, je regarde vis-à-vis

190 DE L'ATTAQUE dans la troisiéme, il s'y trouve 3 pieds 10 pouces pour la hauteur, longueur, & largeur de la chambre; & à l'égard de celles de 2000 livres, la capacité des chambres se trouvera vis-à-vis le nombre de 2004, qui est celui de la quatriéme colonne qui en approche le plus près. Je regarde donc à la troisiéme colonne vis-à-vis, & je trouve 3 pieds 4 pouces, qu'il faut entendre en tout sens, comme la précedente, pour la grandeur des chambres qui leur conviennent, & ainsi de toutes les autres. Remarquez que bien que les regles de la Table soient bonnes par elles-mêmes, il se trouve de si grandes différences tant dans la qualité des terres, dont les unes sont glaises, les autres grasses, d'autres sabloneuses, & d'autres mêlées de roc ou rocailles, & même d'autres de roc solide; que dans la folidité des revêtemens. les uns résistent incomparablement mieux que les autres, & qu'il y a tant d'inégalité d'ailleurs dans la force des poudres, que le plus sûr est de fortisser toujours la charge, le plus ne pouvant gueres faire de mal, au lieu que le moins en feroit beaucoup.

3°. Il est d'une importance extrême d'égaler les feux pour les pouvoir donner justes à plusieurs chambres à la fois, & non seulement on doit bien prendre garde de tenir la saucisse séchement, & de ne la
pas trop presser dans les augets; mais il la
faut bien compasser; ensorte qu'il n'y en ait
pas un demi-pouce de long à l'un des bras
de la Mine, plus qu'à l'autre. Dans celles
où il y a plusieurs fourneaux, comme les
galleries doivent être de differentes longueurs, il faut faire la faucisse de droit à
gauche, dans la gallerie, en forme de
ziguezague, comme elles sont représentées aux Planches 18, & 19, & surtout bien placer le foyer, qui est le lieu
choisi pour donner seu à la Mine.

On joint ici la Table de M. de Valliere pour la charge des Mines. Elle a été calculée dans la supposition que l'excavation de la Mine est un paraboloïde. Elle est plus exacte que celle de M. de Vauban, ayant été calculée sur un solide plus approchant de la véritable excavation de la Mine, que celui dont ce célébre Maréchal de

France s'eft fervi.



### TABLE

Pour la Charge des Mines, felon M. DE VALLIERE, Lieutenant Général des Armées du Roy, & Inspecteur Général des Ecoles d'Artillerie.

des lignes de moindre	Quantité de poudre dont les Mines doivent être chargées.	des lignes de moindre	Quantité de poudre dont le Mines doiven être chargées.
Pieds.	Livres. Onces.	Pieds.	Livres. Onces
I	02		.868
2	OI2	22	.998
3	28	23	1140
			1296
5	60	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1558
	.204	ALTO BOTH AND COLUMN TO STOLE	16471
7	.322	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1815
8	.48		2058
	.685	COLUMN AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	2286
	.93I2		2530
	12412	The second secon	2792
12	162		3072
	20515	CHARLES THE CONTRACT OF THE CO	3369
	2574	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	3680I
	3164	STATE OF THE PARTY	4019
	324		4374
	4609		4748I
18	54612	Fig. 1 Sept. Land Street Street, Stree	5144
19	643		5561
	750		6000

# CHAPITRE XX.

De l'Attachement du Mineur.

A Près avoir suffisamment expliqué Pr. 17. l'effet & la nature des Mines, il faut

maintenant en expliquer l'usage.

L'attachement du Mineur se fait au milieu des faces, ou bien au tiers, à le prendre du côté des angles flanqués des Bastions, Demi-lunes, ou autres ouvrages équivalens. Il vaudroit mieux que ce fût en approchant des épaules, parce que l'effet de la Mine couperoit partie des retranchemens, s'il y en avoit; mais on s'attache, pour l'ordinaire, à la partie la plûtôt en état, & la plus commode. Cet attachement doit toujours être précedé de l'occupation du chemin couvert, & de l'établissement des Batteries nécessaires sur le même chemin couvert, de la rupture des flancs, qui peuvent avoir vûë sur le logement du Mineur, & de la descente, & passage du fossé, auquel il faut ajouter un logement capable de 20, ou 30 hommes devant le fossé, pour la garde du Mineur.

194 DEL'ATTAQUE

Dans le tems qu'on acheve ces préparatifs, on doit travailler à l'établir; ce qui se fait en deux manieres, l'une ancienne, & l'autre moderne. L'ancienne est d'envoyer deux ou trois Travailleurs, qui s'enfoncent dans les décombres tombés au pied du revêtement, où ils sont place pour poser des madriers, remarquant que si c'est un sossé plein d'eau, il faut se mettre en état de commencer l'œil de la Mine à un pied au-dessus de la superficie de l'eau, supposé que l'Assiegé ne la puisse pas élever davantage. Si c'est un sossé se faut commencer le plus près du sond qu'on pourra, asin de tenir toujours le dessous.

Après que la place est préparée, on y fait porter 6, 7, ou 8 madriers de 7 à 8 pieds de long chacun, sur un de large, & 4 pouces d'épais, couverts de ser blanc, à cause des seux d'artistice. On les appuye, bien joints les uns aux autres, contre le mur, leur donnant assez de pied pour que deux Mineurs se puissent loger dessous un pel commodément, & y travailler à leur aise; on les couvre après cela de peaux de bœus fraîchement tués, quand on en a, & on bouche l'ouverture sous les madriers du côté du slanc, avec des sacs à terre, donnant toute l'épaisseur qu'on peut à cet

épaulement.

Après cela on fait entrer le Mineur sous les madriers, qui commence aussi-tôt à percer dans l'épaulement, & à s'enson-cer dans le corps du mur du mieux qu'il peut.

Il faut avouer que cette méthode est dure, longue & très-dangereuse, & qu'elle a fait périr une infinité de Mineurs;

car ils font long-tems exposés,

1°. Au Canon des flancs, dont l'Ennemi, vous dérobe toujours quelque coup de tems en tems, quoiqu'il foit démonté & en grand défordre, parce qu'il y remet de nouvelles pieces, avec lesquelles il tire, quand il peut, & ne manque guéres le logement du Mineur.

2°. Au Mousquet des tenailles & des flancs hauts & bas, s'il y en a qui soient un

peu en état.

3°. Aux pierres, bombes, grenades & feux d'artifices, que l'Ennemi tâche de pousser sur lui du haut en bas des parapets.

4°. Aux surprises des sorties dérobées, qu'on ne manque pas de faire sort fréquemment, & par-dessus cela, à toutes les ruses & contradictions des Contre-mines.

De sorte que la condition d'un Mineur en cet état, est extrêmement dangereuse, & recherchée de peu de gens; & ce n'est

Nij

196 DEL'ATTAQUE

pas sans raison qu'on dit que ce métier est

le plus périlleux de la Guerre.

Quand cet attachement est favorisé du Canon en batterie sur les chemins couverts, c'est toute autre chose, le péril n'en est pas, à beaucoup près, si grand. On lui ensonce un trou de 4 ou cinq pieds de profondeur au pied du mur où il se loge, & se met à couvert, en fort peu de tems, du Canon & du Mousquet des slancs, des Bombes & Grenades, & seux d'artissice qui ne peuvent plus lui rien faire. Peu de tems après son attachement, il n'a plus que les sorties & les Contre-mines à craindre.

Ajoutons à cela, que si après avoir décombré & vuidé son trou de ce qu'il aura trouvé d'ébranlé par le Canon, il en ressort pour un peu de tems, & qu'on recommence à y faire tirer 50 ou 60 coups de Canon bien ensemble, cela contribuëra beaucoup à l'agrandir & à l'ensoncer.

Ce même Canon lui rend encore un bon office, quand il y a des Galleries ou Contre-mines dans l'épaisseur du mur, parce qu'il les peut ensoncer à droite & à gauche, à quelque distance du Mineur, & par ce moyen, en interdire l'usage à l'Ennemi; il sert même à disposer la prochaine chure du reyêtement, & à la faciliter. Les Mineurs se relevent de deux heures en deux heures, & travaillent avec toute la diligence possible, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à chambrer. Pendant qu'ils avancent leur ouvrage, on fait approcher les poudres, les sacs à terre, & les sumiers nécessaires au bouchement de la Mine, que l'on apporte dans les Places d'Armes plus prochaines. Les Charpentiers de l'Artillerie préparent en même tems les étais, les bois, les planches pour soutenir la gallerie, & pour la boucher quand la Mine est chargée.

La gallerie doit avoir trois pieds & demi de haut fur deux & demi de large au moins; & quand on travaille aux rameaux, on réduit, autant que l'on peut, leur gallerie à deux pieds & demi de haut, fur deux de

large.

Le Mineur doit extrêmement se mésser des Contre-mines, écouter souvent s'il n'entend pas travailler pour venir à lui; auquel cas, il doit sonder du côté qu'il entendra le bruit. Souvent on en fait d'un côté pendant qu'on travaille de l'autre, pour tromper l'Ennemi, ce qui ne se peut guéres que quand on est dans les terres; pour lors on peut travailler avec de gros ciseaux plats, qu'on pousse de la paume de la main, sans fraper autrement qu'avec.

N iij

198 DEL'ATTAQUE

le poing sur le manche, pour faire éclater

la terre sans bruit.

Si l'Ennemi vous presse, il faut le prévenir, s'il se peut, avec une sougace qui l'étousse dans sa Contre-mine; pour cet esser, on pourroit se servir de sondes faites en tarrieres, brisées, de deux ou trois pieds, qui s'ajustent les uns aux autres.

Ces tarrieres qui sont de differens calibres, s'introduisent dans le trou l'un après l'autre, pour l'aggrandir, jusqu'à lui donner cinq à six pouces de diametre; on l'ensonce le plus avant qu'on peut, du côté de l'Ennemi, comme de 5, 6 à 7 pieds; après quoi on y pousse un grosse gargouche de même calibre, contenant 10 ou 12 livres de poudre, qu'il faut bien boucher, & tamponer de votre côté, la très-sortement étayer, & y donner le seu par un tuyau percé au milieu du tampon, comme le sont les bombes.

Si la gallerie de l'Ennemi n'est qu'à 4 pieds de la tête de cette fougace, il est

fûr qu'elle en sera enfoncée.

D'autres se servent de deux à trois bombes jointes ensemble pour faire cet effet; d'autres d'un petit sourneau de 80 à 100 livres de poudre, sait à la hâte, pour enfoncer la gallerie de l'Ennemi, qui quelquesois vous prévient aussi de son côté;

Comme il ne manque pas de sonder pour sçavoir à quelle distance vous êtes de lui, il faut être alerte; & quand le bout de la sonde paroît, être prompt à remplir le trou, quand il la retire, par le bout d'un pistolet, qui étant introduit juste & à propos par un homme assuré, ne manque guéres de tuerle Mineur ennemi.

Il faut faire suivre ce coup de trois ou quatre autres, & y pousser une sonde pour nétoyer & empêcher qu'il ne le bouche de

son côté.

Remarquez qu'il est bon dans ces ren-

contres, d'être précautionné.

un plat, de quatre pouces d'épais, avec une cheville dans le milieu, pour le tenir & l'opposer à ce trou, comme un bou-

clier, si l'affaire tourne en dispute.

2°. D'une lance à feu puante, toute prête pour l'introduire dans le même trou, & après lui avoir donné feu, bien boucher de votre côté, afin que toute la fumée passe dans la gallerie Ennemie; d'où on en chassera le Mineur pour quelque tems. Il faut prositer de son absence pour chambrer la Mine, & pour faire jouer un petit fourneau, qui le chasse tout-à-sait de la gallerie, & la créve. Selon que les ouvertures sont grandes de l'une à l'autre, on

Niiij

y insinuë quelquesois, une bombe, qui y fait merveille. D'autresois des porteseux, seulement pour les épouventer; d'autresois des grenades: Le meilleur est la bombe quand on le peut, parce qu'elle rompt la gallerie. Un petard y peut être aussi employé, quand il y reste peu à percer, & pour conclusion, on se fait de part & d'autre le plus de mal que l'on peut.

Voilà à peu près les chicannes qui se font sous terre de Mineur à Mineur, où les plus adroits & les mieux précautionnés, ont ordinairement l'avantage; mais quand on craint de tomber dans ces cas, le mieux est de faire jouer une Mine médiocre dans le commencement, pour créver les Galleries des Ennemis, & les en chasser pour deux ou trois jours. Pendant cet intervalle on attache le Mineur d'un autre côté, & pour lors on s'ensonce hardiment dans la masse du Rempart.

On dit chasser l'Ennemi de la gallerie, pour deux ou trois jours, parce que la terre s'ébranle & se meurtrit, pour parler en terme de Mineur, à 5 ou 6 toises de l'endroit où la Mine a joué, & remplit tout de sumée si puante, que personne ne peut en soutenir l'odeur; ce qui ne fait pas le même effet du côté de l'Assiégeant, parce qu'il y a plus d'air, & qu'il n'est pas ques-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 201 tion d'employer de si longues galleries.

Quand l'effet des Mines est soutenu par celui des grosses batteries, établies sur le bord du fossé contre les slancs & les bréches, que les bombes sont abondamment servies, & que l'on y joint les pierres, les conditions de l'Ennemi deviennent dures, & si mauvaises dans les pieces attaquées, où tombent tous ces orages, qu'il ne s'y peut remuer en grosse troupe, sans être exposé à mille dangers, qui lui tuent à tout moment beaucoup de monde, & affoiblissent d'autant plus la Garnison.

## CHAPITRE XXI.

De la différence des Mines.

Te crois qu'il ne sera pas inutile d'expliquer ici ce que c'est que Mine directe, Mine double, ou faite en T, Mine triple, ou tressée. On n'en fait guéres de quadruple dans les Siéges; cependant on en pourroit faire, & même de quintuple & septuple, si on vouloit; mais cela seroit long & de peu d'utilité.

La Mine directe est celle qui n'a qu'une

chambre & une gallerie; par conséquent celle-ci établit sa chambre pour l'ordinaire, à la racine des contresorts, quand il y en a, & employe plus de poudre à proporplus 18. tion que les autres. Figure A, Planche 18.

Nº. 12

Mine double, ou en T, est celle qui après avoir percé l'épaisseur du revêtement, se sépare en deux rameaux, qui s'étendent par derriere le revêtement, & vont chercher la racine des deux contresorts voisins, dans la solidité desquels on

PL. 18. chambre. Fig. B.

Mine triple ou tressée, est celle où non content de deux fourneaux séparés, on en pousse un troisième dans les terres, qui va chercher le derriere des contresorts. Celle-ci en embrasse ordinairement trois, & procure un grand éboulement de terre, & une prosonde excavation, quand elle réüssit bien.

Ces fourneaux doivent être faits à égale distance les uns des autres, quand on le peut; mais les porte-feux doivent être nécessairement égaux, avec une grande justesse; autrement il y auroit danger que celui de quelqu'un des fourneaux ne s'étoussaire, comme il arrive souvent; c'est à quoi on ne sçauroit trop apporter de circonspection. On charge ordinairement de quelque 50 livres de poudre,

le fourneau du milieu plus que les deux

autres. Fig. C. Pl. 18. No. 1.

On y peut ajouter plus de fourneaux; mais je crois qu'en voilà assez pour une bréche raisonnable; en tout cas, l'on propose sur les Planches 18 & 19, N°. 1. & N°. 2. plusieurs Plans qui serviront à secourir l'idée de ceux qui en voudront davantage.

Au reste, la conduite des galleries ne doit pas être directe, il faut du moins, la briser deux ou trois sois quarément, ou en angles droits, pour avoir plus de facilité à la bien boucher, & faire même des seuillures de 4 à 5 pouces de large, & autant d'ensoncement dans les endroits qui pourroient servir à rendre leurs sermetures plus solides.

Les chambres doivent être proportionnées à la quantité de poudre que vous y voulez employer, & qui est à peu près reglé par la Table ci-devant, pour toutes sortes de Mines, grandes & petites; quant à la figure des chambres, les rondes ou quarrées sont celles qui leur conviennent

le mieux.

Il faudra en unir le fond le mieux qu'on pourra, & donner quelque rehaussement à son cul de four, & la bien nétoyer.

Quant aux manieres de charger les Mines, il faut en premier lieu, bien prendre

garde que le fond de la chambre ne soit pas trop près de l'eau.

En second lieu, de s'enfoncer d'un pied, ou d'un pied & demi plus que la galerie, si

le fond le permet.

En troisième lieu, de les bien nétoyer, & préparer ce qui doit servir à leur sermeture.

Et en quatriéme lieu, avoir des augets, des saucisses prêtes, & bien saites. Les saucisses sont de longs boudins de toile, de grosseur à passer un œuf de poule, qu'on remplit de poudre, de maniere qu'elle y soit bien continuë, & non trop pressée;

tout cela étant prêt, on charge.

On a autrefois employé trois moyens pour charger les Mines. Le premier, avec des bariques entieres, arrangées dans les chambres, dont en ôtant les chapes, on débouchoit les bondons, rompant aussi quelques douves, & répandant un peu de poudre entre deux.

Cette méthode étoit fort incommode dans les lieux étroits, & ne donnoit pas une assez grande facilité au prompt embrasement des poudres, qui est essentiel, pour que la Mine ait un grand esser.

On l'a quittée pour charger avec des facs à terre, remplis de poudre, qu'on a arrangé par tas dans la chambre, le Mi-

neur ayant soin de donner un coup de couteau à chacun pour les ouvrir, & de répandre de la poudre entre deux. Plusieurs

pratiquent encore celle-ci.

Mais la meilleure de toutes les méthodes est de plancheyer de madriers, si l'on peut, le fond de la chambre, de répandre bien également sur ce plancher, un pouce d'épais de paille, recouverts de sacs à terre vuides, pour empêcher que la poudre ne prenne trop tôt l'humidité; après quoi on la verse en tas, comme un monceau de bled, qu'on empêche de toucher au bord de la chambre, par la même raison, en continuant de les garnir tout au tour de

paille & facs à terre.

Celui qui conduit la charge, est ordinairement un Ossicier des Mineurs, un Sergent, ou du moins un Caporal, qui doit avoir grand soin d'introduire le bout de la saucisse dans le milieu des poudres, asin qu'elle puisse porter son seu également, observant encore de la contenir en cet état, par le moyen d'une broche, ou cheville de bois, de trois ou quatre pouces de long, & de cinq ou six lignes de diametre, dont il la perce de part en part en dedans de la chambre, & le plus près qu'il peut des madriers, pour l'arrêter & empêcher qu'on ne la puisse arracher en

la tirant par l'autre bout, ou que la violence du feu de la poudre dans toute la longeur de la faucisse, ne fasse cet effet.

Après cela on renferme sa suite dans l'auget, qui est conduit jusqu'à l'entrée de la mine, observant de tenir toujours le mi-

lieu tant qu'on peut.

La Mine une fois chargée de la quantité de poudre qu'on y veut mettre, on travaille à la boucher, & c'est ce qu'il y a de plus important à faire dans cette conduite, & où il faut que les Maîtres Mineurs payent

plus d'adresse & de sçavoir faire.

La Mine se ferme par des bouts de madriers fort épais, joints l'un à l'autre, & bien contrebutés; on maçonne tout le vuide avec de gros moilons, & du fumier qui lui sert de mortier, serrant les joints avec quantité de bois fait exprès, & battus à la masse. On traverse souvent la gallerie de madriers bien soutenus; ce qui s'observe dans toute sa longueur. A la porte de la chambre, & au premier retour, on se barre avec plus de soin, avec des madriers bien contrebandés d'étais, & on continuë de maçonner avec la même application jusqu'au troisiéme ou quatriéme retour, qu'on ferme toujours de même, prenant sur cela, toutes les précautions possibles, ayant toujours soin que les augets ne se dérangent point, & que la saucisse soit bien conduite, & tenuë séchement.

Quand on juge que la Mine est suffisamment bouchée, on en demeure là; & pour lors on établit le foyer, ou la lumiere de la Mine qu'on couvre soigneusement, en attendant l'ordre d'y mettre le feu.

Pendant que la Mine se bouche, on fait les préparatifs de l'assaut, si l'on en veut donner un, ou du logement sur la bréche. Pour cela, il faut avoir une grande provision de materiaux & d'outils dans les Places d'Armes prochaines, & que les Batteries de Canon, de Bombes & de Pierriers, soient pourvûës pour tirer au moins so ou so coups par piece.

moins 50 ou 60 coups par piece.

Il faut un gros détachement de Grenadiers, prêt avec ceux qui les doivent soutenir, & tous les Travailleurs nécessaires, garnis d'outils, de materiaux, &c. Le tout placé, arrangé, on instruira chacun de ce qu'il aura à faire, & on commandera un détachement de 100 Travailleurs à la tête, pour déblayer, & réparer promptement les désordres que la Mine pourra faire aux têtes plus avancées de la Tranchée.

Toutes choses étant prêtes, il faudra commencer par faire retirer les troupes peu à peu, & sans bruit, hors la porté des éclats que la Mine pourra faire aux têtes les plus avancées de la tranchée, ce qui ne se peut faire qu'à peu près; car quelquesois elle éclate loin, & quelquesois elle ne fait que renverser.

Les Troupes étant retirées, il faudra aussi faire retirer les Sentinelles, & ne laisser que quatre ou cinq Fusiliers bien dispos & hardis, pour escorter le Mineur dans sa retraite. Cela fait & disposé, lui envoyer ordre d'y mettre le seu, & de se re-

tirer.

Sitôt que la Mine a fait son effet, les Officiers d'Artillerie de toute espece, regagnent leurs Batteries, & racommodent promptement ce qu'il peut y avoir de gâté. Tous les gens commandés retournent à leurs postes; & la premiere chose qu'on y fait, est de parcourir toute la tête de la Tranchée, & le passage du fossé avec les Travailleurs commandés, & rétablir ce que l'effet de la Mine y a gâté. Pendant cela, on fait reconnoître la bréche, & les Batteries se tiennent en état de battre, suivant les ordres qu'ils en ont eu pour achever d'aplanir la bréche, empêcher les Ennemis de s'y présenter, & les inquiéter dans leurs retranchemens. Les gens commandés pour faire feu, bordent les logemens, & après avoir rangéles sacs à terre, ils ils passent les armes entre deux, & se mettent en état de faire seu sur tout ce qui

paroît sur le Rempart.

Toutes ces mesures étant bien prises, & sagement executées, il sera bien dissicile que l'Ennemi se puisse présenter en grosse troupe au soutien de ces bréches, & encore plus, qu'il y puisse tenir, non

plus que dans ses Retranchemens.

Pour cela, il ne faut pas se presser, ni rien entreprendre étourdiment; mais se conduire suivant la disposition où l'on verra les choses, & toujours par les voyes les plus sures; car deux ou trois heures de plus ou de moins, n'avancent, ni ne reculent guéres les affaires d'un Siége, & elles coutent quelques bien du monde, quand elles sont mal employées, & qu'on se presse trop.

Les choses étant dans cet état, il y aura deux partis à prendre, celui de se loger de plein saut sur le haut des bréches, poufsant de vive sorce tout ce qui s'y présentera, ou de s'y prendre comme il a été proposé pour les bréches saites par le Ca-

non.

Que si l'entreprise paroît trop difficile, & hasardeuse, il vaudra mieux r'attacher encore une sois le Mineur, & recommencer à canoner, pour donner toute l'éten-

0

duë & la facilité convenable aux bréches. Ce parti est préferable à tous les autres, & l'Ennemi ne le foutient presque jamais, & cependant on gagne toujours terrein.

Voilà le Chapitre des Mines suffisamment expliqué, à l'aide des desseins, contenuës dans les Planches 15, 16, 17, 18 &

19. Nº. 1. & Nº. 2.

Si l'on observe exactement dans un Siége, ce qui a été expliqué ci dessus, tant de l'usage des Mines, que de celui du Canon & des Bombes, il y a lieu de se promettre que l'Ennemi sera bientôt forcé de battre la chamade, quelqu'opiniâtre qu'il puisse être.

On ne va plus, à beaucoup près, si loin, & nous n'avons point vû de Places dans ces dernieres Guerres, qui ait attendu l'extrêmité où nous avons supposé que la Place, dont on vient de décrire l'attaque, a été réduite.

La défense de celles qui sont attaquées de la sorte, devient trop dangereuse, pour pouvoir durer si long-tems, & quand les attaques y sont menées méthodiquement, les Assiégés doivent y perdre autant de monde que les Assiégeans, comme il est arrivé à Ath; la raison en est claire.

La Tranchée ne se fait point à découvert, dès qu'elle devient dangereuse; il ne se fait point de grosses attaques, qui expo-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 211 sent beaucoup de monde à la fois, & la Garde ne se monte que de cinq ou six jours l'un : au lieu que les Assiégés, quelque bonne conduite qu'ils puissent tenir, ne peuvent pas se dispenser d'avoir le tiers de leur monde en Garde, l'autre au bivouac, & la plus grande partie de l'autre, occupée aux retranchemens, réparations, & au service du Canon, ce qui les expose presque continuellement. De sorte que de trois jours il y en a du moins deux, où l'on peut dire que les deux tiers de la Garnison souffrent beaucoup; les bonnes dispositions des Batteries de toutes especes, les allant chercher par tout; de maniere qu'il n'y a pas un seul endroit dans toute la partie de la Place opposée aux attaques, qui ne soit très-dangereux; ce qui ne se peut sans souffrir de grandes pertes.

Il ne faut donc pas s'étonner si les Places se rendent plutôt qu'elles ne le faisoient autresois. La quantité de dehors qu'elles ont de plus, dont la désense fatigue & confomme bien du monde, & les avantages que les attaques prennent sur elles, bien plus considérables que celles d'autresois, affoiblissent tellement les Garnisons, qu'il n'y en a guéres, j'ose dire pas une, qui soit assez hardie pour se commettre à une dernière affaire, dont le mauvais succès pres-

que certain, les exposeroit à être taillés en pieces.

Voilà nos attaques conduites à leur fin; par les voyes les plus courtes, les plus raifonnables & les moins ensanglantées, qui

se puissent mettre en usage.

Les principes sur lesquels on a établi cette disposition d'attaque, sont puisés dans ceux de la fortification même, qui en suppose le système régulier, comme le plus parsait, & auquel ce qu'on fait, doit se rapporter, autant que les dissérentes

situations le peuvent permettre.

On a supposé de même un front de Place régulier & uni, qui n'est avantagé de rien dans un endroit plus que dans l'autre. Ce n'est cependant pas à dire que cela se trouve par tout; mais nous examinerons dans le Chapitre suivant, ce que les différences de la construction & de la situation des Places doit apporter de changement dans la manière de les attaquer.



## CHAPITRE XXII.

De l'Attaque des Places irrégulieres.

TL se trouve peu ou point de grandes 1 Places, qui soient absolument régulieres. La plûpart tiennent bien quelque chose du régulier, mais beaucoup plus de l'irrégulier, parce que les Villes ayant été bâties & fermées de murailles, ou fortisiées à l'antique, avant que la Fortification moderne fût en usage, on a profité, autant qu'on a pû, de ce que la vieille enceinte avoit de meilleur, pliant, accommodant, & même alterant les regles de la nouvelle Fortification en faveur de ce qu'on a trouvé de bon de la vieille. C'est ce qui fait qu'on trouve peu de Fortifications de grandes Places qui soient régulieres; tout est plein d'irrégularité & de pieces accommodées à leur fituation, haute & basse, plate ou coupée de rivieres. ou ajustées à ce qu'il y a de vieux fait, & très-souvent selon le caprice de ceux qui les ont bâties. On prend seulement garde qu'il n'y ait rien de contraire aux bonnes maximes de la Fortification, &

Qiij

214 DE L'ATTAQUE c'est le mieux qu'on puisse faire.

Tout cela se réduit à observer que toutes les pieces se slanquent bien; que la ligne de désense ne soit pas trop longue; que toutes les parties se soutiennent l'une & l'autre, & se puissent entre-communiquer; que tous les parapets soient à l'épreuve du Canon, & ces mêmes pieces environnées de sossée & chemins couverts palissadés, &c.

Quand tout cela est à peu près observé, le reste tombe dans des regles sort communes, pour lesquelles on n'a souvent eu

que de foibles attentions.

C'est pourquoi, comme la diversité des situations contraint souvent de se relâcher, & d'admettre des figures fort bisares, qui ne laissent pas d'avoir du bon, il arrive aussi que le fort & le foible des Places se présente fort diversement, & que les accès à ces mêmes Places, y causent une infinité de diversité, par la maniere dont la Fortification se présente aux attaques; par l'inégalité des accès haut & bas, par les entrecoupemens de leurs avenues, des rivieres, ruisseaux, marais, &c. par les bifarreries des couverts qui les environnent; par la multiplicité des dehors, bâtis en differens tems, & par des génies trèsdifferens; par le resserrement des espaces

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. qui peuvent nous y conduire; & par je ne sçai combien d'autres accidens de terrein, qui accompagnent presque toujours les vieilles Fortifications.

Il faudroit autant de regles qu'il y a de Places, si on vouloit proposer leurs attaques toutes instruites & corrigées; c'est ce qu'on n'entreprendra pas de faire, cela méneroit trop loin : on se contentera de proposer une certaine quantité de Places de differentes figures, comme autant d'exemples capables de donner les ouvertures nécessaires à l'instruction des attaques, de celles qui peuvent avoir quelque rapport avec elles.

### PREMIER EXEMPLE.

Attaque d'un front de Place couvert d'un ouvrage à corne. Planches 20, & 21.

De tous les dehors ajoutés à la fortification, aucun n'égale en mérite les ouvrages à corne bien placés, non sur le milieu des courtines, comme on le fait communément, mais sur les capitales des Bastions, dont ils embrassent les faces entieres. En cet état, leurs longs côtés font défendus du Canon des courtines à seu rasant, & par les deux demi-lunes collaterales 5 & 6, PL. 200

qui leur donnent des flancs fichans de 40 à 50 toiles chacun, qu'on ne leur peut ôter, parce que la tête de cet ouvrage voit de revers sur l'attaque de ces pieces, & les soutient jusqu'à ce qu'on s'en soit rendu maître.

Or supposé la Place bien revêtuë, l'ouvrage à corne & sa demi-lune, avec les deux collaterales aussi revêtuës, leurs fossés profonds & revêtus, & le tout environné d'un chemin couvert bien conditionné, ce qui est une des plus grandes perfections qu'on peut donner à la Fortification. Il ne faut pas moins de tems, de précautions & de travail pour se rendre maître de ce seul ouvrage, que pour le front du corps de la Place bien bastionné; & quand il est pris, la Place demeurant en son entier, il faut faire de nouvelles attaques contre la Place par le dedansde la gorge, qui est toujours un lieu fort difficile & fort dangereux.

Pour juger de son mérite par rapport à ceux qu'on érige sur les courtines, il faut sçavoir que pour pouvoir s'en rendre maître, il faut prendre son chemin couvert 1, la demi-lune 2, l'ouvrage à corne 3, avec toutes les traverses 4, les deux demi-lunes collaterales 5 & 6, ce qui ne yous méne qu'à un bassion 7, que yous

etes après obligé d'attaquer par les deux faces avec beaucoup d'incommodité. Cependant tout cela ne produit que l'équivalent d'une attaque; & voilà 5 pieces à prendre pour y parvenir, compris le chemin couvert, sans compter les retranchemens intérieurs de cet ouvrage, qui peuvent encore donner de l'occupation.

Mais quand ces ouvrages à corne sont situés sur le milieu des courtines, comme dans la Planche 22. On n'a à prendre que le chemin couvert 1, la demi-lune de sa tête 2, la corne 3, avec les traverses 4, & quelquesois une demi-lune 5, qui pour l'ordinaire est petire, & de peu de désense, par les supériorités que l'élevation du Rempart prend sur elle; tout cela ne sait que 4 pieces à prendre: cependant la prise de cet ouvrage vous méne aux deux Bastions 6 & 7, avec bien plus de commodité, que la premiere corne ne sait à l'unique Bastion 7 de la Planche 20.

D'où il suit que les ouvrages à corne placés sur les capitales prolongées des Bastions, sont en tout préserables à ceux qui sont sur les courtines, ce qui se pratique aussi présentement, autant que le terrein

le peut permettre.

Lorsqu'une Place sera accompagnée de semblables pieces, on sera bien d'éviter,

PL. 22

autant que l'on pourra, de les attaquer par-là; mais lorsque l'on sera obligé de le faire, il faut s'y prendre comme au corps de la Place, & y employer les Tranchées, Places d'Armes, Cavaliers, Batteries à ricochet, de même que par tout ailleurs. La planche 20 montre la meilleure Figure qu'on puisse donner à cet ouvrage, & en même temps la disposition de ses attaques complettes, telles quelles se peuvent conduire en terrein uni.

Comme elles n'ont rien que de semblables aux attaques que nous avons déja inftruites, non plus que les descentes & passages de fossés, nous n'en dirons rien de plus particulier jusqu'à la prise de la corne; mais lorsqu'on sera maître de cet ouvrage, il faudra loger 3 ou 4 pieces de Canon fur chacun des deux demi-Bastions, & 6 ou 8 sur le milieu de la courtine pour être employés.

1°. Contre les Retranchemens & traverses du dedans

Et 2°. contre le Bastion même, dont il faudra battre les défenses; & si on pouvoit le plonger affez bas, le battre en bréche. Si cela ne se peut, il faut occuper son chemin couvert à l'ordinaire, ou le bord de sa contrescarpe, s'il n'a point de chemin couvert, & y établir des Batteries y,

PL. 21. y,z, z, pour faire bréches aux deux faces

dans le tems qu'on travaillera aux passages des deux sossés.

Pendant que la Tranchée s'avancera par le dedans de l'ouvrage à corne, on marchera aux demi-lunes collaterales 5 & 6, dont la prise suivra celle de ce grand ouvrage, à quelques jours près. La Planche 21 montre la disposition de ces attaques depuis le chemin couvert jusqu'à la Place, de même que la situation des Batteries intérieures, & les ruptures & rasement de Rempart à faire, pour saciliter le chemin du Canon aux Batteries du chemin couvert.

### SECOND EXEMPLE.

Attaque d'une Place située sur une grande Riviere. Planches 22, & 23.

Soit une tête de Place, dont l'attaque a PL. 222 été résoluë, bâtie sur le bord d'une riviere de 80, ou 100 toises de large, avec un pont dessus fait de batteaux, ou sur pilotis, soutenuë à la tête par une espece de dehors, ou petit Fort D, & le front attaqué de cette Place rensorcée par un ouvrage à corne, sait comme il est marqué 3, Planche 22, & la tranchée supposée avancée jusqu'à la troisième Place d'Armes. Nous reprendrons les attaques pour les conduire

à leur fin, suivant l'ordre ci-devant prescrit pour la distribution générale des attaques, dont il ne faut jamais s'éloigner jusqu'à la prise de l'ouvrage à corne, que l'on doit attaquer comme un front de Place. Ce qui étant fait, il faudra établir des Batteries sur les demi-Bastions de la même corne, comme dans le premier exemple, & percer dans l'ouvrage par les angles rentrans de la courtine & des flancs, &c. & de-là marcher en avant vers les traverses 4, comme il est marqué au Plan, Planche 23.

A mesure qu'on se rend maître de cer-

te corne 3, on doit couler le long des che-

mins couverts de ses longs côtés, continuer la tranchée vers les Bastions, se dirigeant par les capitales; on s'approchera des angles du chemin couvert, dont on se pourra emparer peu de tems après la prise de la corne. Le surplus se doit conduire à l'ordinaire. I, L & M, marqueront les places des Batteries à ricochet, à prendre de part & d'autre de la riviere. O est une tranchée qui va chercher le Fort D. N & N, des Batteries des deux côtés de la riviere, pour tirer au Pont & le couper. Le surplus de ces attaques tombant dans la conduite ordinaire, n'a pas besoin de plus grande explication.

## TROISIÉME EXEMPLE.

Attaque d'une Place entourée de fausses Brayes. Planches 24, 6 25.

S'il étoit question de l'attaque d'une Place où il y eût des fausses Brayes, qui fournissent une défense double, basse & rafante, & qui rendent le passage du fossé de la Place difficile & très-dangereux, on pourroit la rendre inutile par l'effet du ricochet, lequel est leur grand destructeur, & par les Batteries du chemin couvert, qui les enfilent de revers & de plongée; de sorte qu'on les fait aisément abandonner. Comme l'Ennemi y peut revenir de tems en tems, & faire abandonner le passage du fossé avec grande perte, pour peu qu'on y demeure, le mieux est d'en couvrir la tête par cette montagne de fascines, dont il est parlé aux passages des fossés, Planche 14.

Il y faut ajouter l'usage toujours prêt

de bombes & de pierres.

A. B. Fortification à fausses Brayes. PL. 241

L. L. Deux ricochets qui l'enfilent & la plongent en même tems. Les Batteries du chemin couvert peuvent encore l'enfiler. n folle tout autour; & d'une

222 DEL'ATTAQUE

K & K. Batteries de front.

Pr. 25. f, l, Passages des fossés tant de la demilune que des Bastions, ausquels la fausse Braye pourroit nuire, si elle n'étoit pas contenue par les ricochets & autres Batteries.

# QUATRIÉME EXEMPLE.

Attaque d'une Place ayant une vieille enceinte couverte de dehors à la moderne. Planches 26, & 27.

Quand on attaque de vieilles Places, dont les corps ne sont flanqués que par des tours & revêtemens terrassés, & sondés sur berme, il se rencontre assez souvent, qu'ayant de bons sossés, elles sont d'ailleurs environnées de dehors, qui suppléent assez bien au désaut des Bastions, comme Tournay, Douay, Barcelonne & autres. On attaque celles-ci par tranchées & Batteries, comme les autres; auquel cas, les ricochets, Places d'Armes & sapes, y peuvent être d'usage, comme aux autres Places.

PL:26. Soit donc un front de Place attaquée ABC, comme le plus foible, ayant ses Remparts à l'ordinaire, environnés d'un bon fossé tout autour, & d'une ceinture

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 223 de dehors, disposé comme D, E, F, il en faudra diriger les attaques à l'ordinaire, y employant les trois Places d'Armes, les lignes de direction, Batteries, sapes & tranchées, ainsi qu'à toutes les au-

Il y a beaucoup de vieilles Places qui sont fortifiées de la sorte, & qui ne laissent pas de pouvoir résister quelque tems; mais cette résistance n'est pas longue: car si le fossé est sec, & les dehors de terre non revêtuë, de groffes batteries bien placées, les mettent bientôt en désordre par la rupture de leurs fraises & palissades, & par le déchirement de leur gazonage & de

leurs hayes vives, s'ils en ont.

Rarement après le chemin couvert perdu, & les descentes & passages des fossés avancées, les Garnisons attendent un affaut général, principalement si le corps de la Place est fort endommagé & ouvert; c'est pourquoi il faut plonger le corps de PL. 26. la Placepar les Batteries à ricochet I, K, L, & le battre en bréche de celles des Places d'Armes, en même tems qu'on travaille au passage des fossés f. La défense de ces dehors de terre à fossés secs, est fort dangereuse, quand les Batteries des Assiégeans font bien leur devoir; carcroisant de toutes parts, il n'y a

224 DEL'ATTAQUE guéres de fraise & de palissades qui n'en

soient rompuës.

Si les fossés sont pleins d'eau, c'est autre chose; on peut attendre le passage des fossés de toutes les pieces, tant que leur communication avec la Place peut subsister; mais quand elles sont rompuës, il est sort dangereux de les soutenir de vive force: car si elles sont vivement battuës du Canon & des Bombes, il est difficile que les Retranchemens, non plus que les communications, puissent subsister; auquel cas, le plus sûr pour ceux qui les défendent, quand ils se voyent en cet état, est de n'y hasarder que peu de monde à la fois, & de ne pas attendre l'extrêmité.

Il n'en est pas de même du corps de la Place, s'il a un bon sossé; comme on ne pourra l'aborder que par les comblemens & passages qu'on y sera; s'il n'y a plusieurs bréches, & même d'assez grandes, la Garnison, selon qu'elle sera forte, pourra hasarder d'y soutenir un assaut ou deux, parce qu'on ne pourra aller à eux qu'en désilant; mais il n'en seroit pas de même, s'il y avoit des Batteries à ricochet, qui ensilassent le Rempart par les deux bouts; pour lors il ne seroit pas au pouvoir de la garnison de s'y présenter en grosse troupe, à moins que d'être fréquemment traversée;

ce qui ne seroit pas capable d'empêcher qu'il ne sût emporté, si les bréches étoient grandes, & les Assiégeans en état de s'assembler au pied des bréches avant que de monter.

# CINQUIÉME EXEMPLE.

Attaques d'une Place située dans un Marais. Planche 28.

Supposons une autre Place, tellement environnée de marais, qu'on ne la puisse aborder que par des chaussées I; si ces marais ont quelques écoulemens, il ne faudra pas manquer de les rechercher & de les dessécher tant qu'on pourra, c'est-à-dire en tout ou en partie, & de détourner en même tems les eaux qui les forment & entretiennent, soit ruisseau ou riviere. C'est ce qu'on doit faire dès le commencement du Siége, & qui se fait assez facilement en pays plat. Mais si tout cela ne suffit pas, & qu'on n'en puisse venir à bout, il faudra s'y prendre d'autre façon, & tâcher de l'aborder par les chaussées, auquel cas on examinera leur largeur & leur élevation au-dessus du marais, & le terrein sec de leur droite & de leur gauche qui les borde, & sur-tout si elles sont enfilées par la

# 226 DE L'ATTAQUE

Place en tout ou en partie.

Si les chaussées n'ont d'élevation que celle qui est nécessaire au desséchement des chemins, c'est-à-dire presque au niveau du marais; cela ne vaudra rien, parce qu'on ne pourra ensoncer sans trouver l'eau.

Si la chaussée est étroite, comme de deux toises, ou au-dessous, & ensilée, elle ne vaudra rien non plus, parce qu'on ne s'y pourra conduire par détours.

Si elle n'est point accompagnée à droite ou à gauche de quelque terrein sec, qui puisse servir à placer du Canon, il n'y aura

pas moyen de rien faire.

Mais si la chaussée étoit de 5,6,à 7 toifes de large, sur 3,4,5 pieds de haut, avec de bons taluds des deux côtés, qu'il y ait quelque terrein aux environs, élevé d'un deux ou trois pieds au-dessus de la superficie du marais, & que plusieurs autres chaussées pareilles concourent à la même avenue, on pourra s'en servir faute de mieux.

Il faudra d'ailleurs examiner où l'on pourra placer les Batteries à ricochet & à bombes, & le faire à droite & à gauche des chaussées, tant que l'on pourra, pour n'en point embarasser la tranchée, que le moins qu'il sera possible: Que si le ter-

rein est fi ingrat qu'on ne puisse trouver où les mettre, on les placera sur les chaussées, en les faisant à rédents, comme les

figures L & M le représentent.

Le Siége de Mons a été une espece de composé de tout cela; car on détourna la Troüille de la Place, & tant que le Siége dura, on travailla à l'écoulement des marais, qui sont aux environs de la sortie de cette riviere de la Ville; on marcha toujours par des avenuës sort étroites. La Planche 28 montre assez clairement le surplus de la conduite qu'on peut tenir à ces attaques, qu'il est bon d'éviter tant qu'on pourra.

### SIXIÉME EXEMPLE.

Attaques d'une Place située sur une hauteur. Planche 29.

Supposons une Place située sur une hauteur, qui présente pour son soible, un front sièlevé, & dont l'avenuë soit si étroite, qu'on ne puisse trouver où placer le ricochet; telles à peu près que sont Charleroy, le Château de Namur, & le Fort Saint Pierre de Fribourg en Briscawt, le Fort Saint André de Salins, & les Citadelles de Perpignan & de Bayonne, on

Pij

228 DE L'ATTAQUE

ne pourroit pas observer toutes les regles ci-devant prescrites, ni poster des Batteries à ricochet partout où il en seroit besoin; en ce cas, il faut faire en partie ce qu'on ne peut saire en tout, & en placer où l'on peut; car il n'y a point de place, quelque situation avantageuse qu'elle ait, qui ne présente toujours quelques parties soibles, qui peuvent être en prises.

Si la situation est bien reconnuë, & le ricochet placé, il est rare qu'on ne trouve moyen d'enfiler quelqu'une des pieces attaquées, & c'est à celle-là qu'il se faut principalement attacher, sans toutesois cesser d'agir contre les autres par les voyes ordinaires. Quant à celles qui ne peuvent être battues à ricochet pour être trop élevées, il faut voir à quoi peut aller cette élévation à peu près; car si une piece n'est élevée au-dessus de la situation du ricochet. que de 5, 10, 15 à 30 toises, & que la Batterie soit distante de 250, 300, 350 toises, on pourra l'enfiler par plongées; il n'y a qu'à bien régler la charge & molir le ricochet, jusqu'à ce qu'on voye entrer le boulet dans la piece, en éfleurant le parapet.

Pr. 30. Soit, par exemple, la face d'un Bastion attaqué A, élevée de 15 toises au-dessus du niveau de la Batterie B, & cette Batterie

fituée à 250 toises de la Place, on voit par le coup de Canon tiré de la Batterie, & reglé à une certaine élevation, qu'il ne cesser pas de la plonger, & d'y faire son esset; il n'y a pour cela qu'à donner la charge juste, il est certain qu'on portera le boulet où l'on voudra.

Quand on ne pourra pas placer le ricochet directement sur l'ensilade, il faudra l'ajuster un peu plus au-dessus, ou au-dessous, il ne laissera pas d'être encore bon, & de faire esset, mais moins que quand il est directement.

Au surplus, lorsque la situation est tellement avantageuse, qu'on ne peut pas trouver où placer des Batteries à ricochet, il saut avoir recours aux Batteries directes, & les faire croiser tant qu'on peut. Mont-Royal, ci-devant une des meilleures Places de l'Europe, étoit absolument inaccessible au ricochet, de quelque côté qu'on pût se tourner.

Toutes les Places qui sont situées sur des élevations plus grandes que 12 ou 15 toises, sont presque hors d'atteinte du ricochet, parce que quand il saut pointer le Canon si haut, l'affut ne le peut soutenir, ou bien il saut mettre une charge si soible, que le boulet n'a pas la force de s'élever. Contre ces sortes de Places, on

P iij

trouve ordinairement de l'avantage à couler le long des rampes, on n'y est pas tant vû, & le terrein y est meilleur; mais il faut en même tems marcher par le haut, autrement les sorties seroient fort dangereuses pour les tranchées qui se trouveroient dans le bas.

Il y auroit beaucoup d'autres choses à dire sur l'attaque des Places de toute espece, mais on n'auroit jamais fait; car comme il n'y en a pas une qui se ressemble de figure & de situation, il n'y en a point qui n'oblige à mettre quelque diversité dans les attaques, & lorsque l'observation des régles devient impossible en tout, ou en partie, il faut que le bon sens y supplée; mais il faut toujours les avoir en vûë, & ne s'en éloigner que le moins que l'on peut. Il y en a même de générales, qui se peuvent observer presque par tout; comme de ne se pas enfiler sans couvrir l'enfilade par des traverses; de ne point faire de lignes inutiles; de marchet à la sape dès que la tranchée devient dangereuse; d'appuyer toujours la tranchée par de bonnes lignes paralleles, ou Places d'Armes, & de placer la derniere tout contre le chemin couvert; à quoi si l'on ajoute le bon usage des Batteries de toutes especes, on ne fera que très-peu de fautes, quelques Places que l'on puisse afsiéger.

## SEPTIÉME EXEMPLE.

Attaques des Places sur des sommets de montagnes, & sur des escarpemens.

Dans l'exemple précédent, nous avons fupposé que la Place étoit située sur une hauteur médiocre; mais il s'en trouve de beaucoup plus élevées sur des sommets de montagnes, & sur des rochers presque inaccessibles; avec des escarpemens naturels, ou faits à la main, qui les fortissent considérablement; ce qui mérite bien qu'on en éclaircisse les attaques un peu

plus amplement.

Il y en a qui n'ont d'accès possibles que par les avenuës de leurs entrées, qui sont pour l'ordinaire, étroites, pierreuses & pleines de roc, dont la superficie est pelée, les abords très-peu spatieux pour des attaques, & nullement propres pour les Batteries à ricochet & les Places d'Armes, ni même pour les petits Cavaliers du chemin couvert; telle est en partie Luxemboug, & telle étoit Mont-Royal, la Mothe, Clermont en Argonne, Hombourg & Bitches, petites Places qui étoient

P iiij

232 DE L'ATTAQUE très-bien fortifiées en leur tems, dont la

plûpart font démolies.

De telles Places sont ordinairement petites & incommodes pour les abords du commerce nécessaire à leur entretien. fujetes à manquer d'eau, très-aifées à bloquer, & de très-petite conséquence pour la Guerre de campagne, à moins qu'il n'y ait des Villes qui leur soient attachées, ausquelles elles servent de Citadelles. Celles qui n'en ont point, ne sont bonnes qu'à établir les contributions, inquiéter les Pays voisins, & les Armées par leurs Partis. Telles sont en Franche-Comté le Château de Joux, le Fort Saint André & le Château Belin, & plusieurs autres; & relles furent encore Longwy & Clermont, Scirk & Mouzon, sur les frontieres de Champagne & de Lorraine.

Dans les siécles passés, il y en avoit une infinité d'autres; car on ne fortissoit guéres que sur des hauteurs presque inaccessibles, qui ont été démolies, & la plûpart abandonnées, à cause de la difficulté de leurs accès, parce que ces Places ne peuvent contenir que des Garnisons soibles & de peu d'entreprises; on n'y peut faire d'entrepôts, ni de magasins pour les Armées, à cause de leur petitesse, & de la difficulté de leurs abords, toujours roides, difficiles

& embarassans pour les chariots; mais elles sont excellentes pour contenir les Pays conquis, à peu de frais, inquiéter le Pays Ennemi, & y étendre la contribution. Il en reste encore un grand nombre de semblables dans les Pays de montagnes; il y en a sur-tout dans les Pays d'Arragon, de Valence, & dans la Catalogne, qui ont donné beaucoup d'affaires aux Armées d'Espagne, & qui ont empêché pendant long-tems, la reddition entiere de ces Royaumes, comme Venasque, Solsone, Cardone & autres.

Les Siéges les plus convenables à la reddition de ces Places, sont des blocus de 3, 4, 5, 6, 7 & 8 mois; pendant ce tems-là, leurs munitions se consomment, & leurs Garnisons s'affoiblissent par la défertion; si cela ne suffit pas pour les réduire, on prend son tems pour les attaquer. C'est ainsi que se firent les Siéges de Clermont & de Mouzon, après avoir été bloquées des cinq & six mois.

Quand des Siéges commencent par blocus, on faisit les avenuës, on resserre les Places le plus près que l'on peut, on les circonvalle quelquesois par des lignes & des forts, quand elles sont un peu considérables; on prend ensin toutes les mesures possibles pour empêcher qu'il n'y DE L'ATTAQUE entre ni fecours, ni vivres.

De tels blocus ne se pratiquent plus guéres, & depuis le Siége de Perpignan par le Roy Louis XIII. nous n'avons vû en France que celui de Montmelian, & en Italie celui de Verceil pendant la derniere Guerre. En Allemagne, Hongrie, Transilvanie, Croatie, & Dalmatie, on a eu souvent recours à cet expédient, aussi bien que dans les dernieres Guerres de l'Empereur, & des Venitiens contre les Turcs, qui ont été terminées par le Traité de Carlowitz en 1698.

Les blocus se font par des corps médiocres, ils prennent des quartiers à quelque distance de la Place, d'où ils harcellent sans cesse la Garnison & les Habitans par des Partis, en rôdant tout autour, battant l'estrade le jour & la nuit sur les avenuës, pour empêcher que rien n'y entre, ni n'en

forte.

Quand ce blocus se convertit en Siége réglé, on resserre davantage la Place, & après avoir pris toutes les précautions possibles contre les secours, & fait les préparatifs nécessaires, on ouvre ensin la tranchée par les avenuës les plus praticables, sur quoi on doit observer trois choses.

10. D'éviter tous les endroits inaccef-

fibles.

et pe la Défense des Places. 235 2°. De ne point attaquer par des rampes

unies & fort roides, le long desquelles les Ennemis puissent rouler de grosses pierres, bombes, barils foudroyans, chevaux de frise roulans, des chariots chargés de

pierres & de seu, & autres artifices.

3°. De ne point attaquer par des lieux trop sujets aux plongées de la Place, & tout-à-fait dénués de situation qui puissent avantager les Batteries & Places d'Armes; mais bien par les plus accessibles, & où le terrein sera moins contraire; car il est certain qu'il n'y a point de Places élevées, où il n'y ait des accès plus favora-

bles les uns que les autres.

Après donc que par d'exactes observations, on se sera bien assuré du fort & du foible de la Place, & ensuite déterminé sur le choix des attaques, il faudra faire comme aux autres Places, dont il a été parlé ci-devant, & y employer le couvert, le découvert, la sape, les Places d'Armes & les Batteries directes au désaut du ricochet. Quoique les paralleles ou Places d'Armes ne puissent pas envelopper le front de l'attaque, autant qu'il seroit à désirer, il ne saut pas laisser d'en accompagner la tranchée, quand elles n'auroient que 50, 60 à 100 toises d'étendue, asin de pouvoir soutenir ce que l'on poussera en avant: Placer du mieux qu'il sera possible les Batteries, & sur-tout qu'elles découvrent bien ce qu'elles voudront battre; qu'elles croisent, autant qu'il sera possible, sur les désenses.

Il y faut employer une nombreuse Artillerie, si l'on peut, asin qu'elle puisse faire de grands essets en peu de tems.

Les Batteries à bombes ou à pierres bien placées, doivent être d'un bon usage contre ces petits lieux, qui étant pour l'ordinaire, serrés, pierreux, pleins de roc & rocailles, sont sujets à beaucoup d'éclats. C'est à la faveur de toutes ces Batteries qu'il faut pousser la tranchée jusqu'au pied du glacis, & là établir la derniere Place d'Armes à 14 ou 15 toises du chemin couvert, s'il y en a. Après qu'elle. sera bien achevée, & abondamment munie de tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir infulter le chemin couvert avec avantage, & après avoir bien ruiné les défenses, & labouré le haut de son parapet, & mis sa palissade dans le plus grand défordre qu'il sera possible, par le Canon & par les Bombes, il faudra entreprendre de s'y loger. Comme les palissades ne se ruinent pas, à beaucoup près, si facilement par les Batteries directes, que par les revers & ricochets, il faudra faire

de grands amas de fascines & de sacs à terre avant que de l'attaquer, tant pour souveir faire jetter une quantité entre les palissades & le bord du parapet, par des gens armés, afin de se faire un passage.

Ce logement fair, & bien établi, il faudra suivre les régles générales le mieux qu'on pourra; c'est-à-dire, placer du Canon sur le haut des parapets pour battre en bréche, faire des trous de Mineurs, & travailler aux descentes de sossés, soit en prenant par-dessous le chemin couvert, s'il ne l'est pas; trouver après cela moyen de battre les slancs du Canon, des bombes & des pierres; ce qui n'est pas toujours aisé à faire.

A Montmidy, on ne put battre le flanc de la droite que de l'angle rentrant du chemin couvert, vis-à-vis le milieu de la courtine; l'angle faillant opposé, manquant d'espace, & étant d'ailleurs trop sous le seu des grenades du Bastion devant lui, & trop exposé aux revers, & écharpé de sa gauche; comme ce flanc étoit couvert d'un petit orillon, on sut assez long-tems à le battre, sans pouvoir le ruiner tout-à-sait.

Il se trouve souvent que les revêtemens

238 DE L'ATTAQUE

de ces Places ont de grands escarpemens de roc au pied; il en faut bien examiner la hauteur, pour voir si l'éboulement des bréches faites par le Canon, pourroit s'élever jusqu'au défaut du roc; & s'il n'y a point de défaut, ou veine dans le rocher, qui puisse favoriser l'attachement du Mineur, & ensin si le roc est dur, mol, à

bancs rompus & par feüillets.

A Montmidy, on trouva bien un grand escarpement au pied du Bastion, mais en même tems le roc étoit plein de veines; dont on se servit pour l'attachement du Mineur. Il est aussi à remarquer qu'on perça dès la moitié du glacis par dessous le chemin couvert de cette Place, trois descentes de fossés qui déboucherent d'abord au niveau de son fond, ce qui donna moyen d'y mettre du monde pour attacher & soutenir le Mineur, qui sans ce secours, n'auroit pas pû tenir, parce que le Canon du flanc gauche, tourmentoit beaucoup son logement, & y tua bien du monde, avant que le Canon de ce flanc fût démonté: Les Ennemis y jetterent d'abord une infinité de feux d'artifice, bombes & grenades, qui firent beaucoup de peine, jusqu'à ce que le Mineur fut tout-à-fait enfoncé dans le roc ; c'est sur quoi il faut extrêmement se précautionner.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 239 A Stenay, les Assiégés allumerent un grand feu au pied du Bastion de la gauche, devant le trou du Mineur, qui l'en chassa lans retour.

Au premier Siége de Sainte Manchould, les Mineurs furent chassés de leurs trous, & l'Ennemi obligé de changer d'attaques.

Au Siége de Mouzon, les Assiégés firent un si grand seu au pied de la bréche, qu'on fut deux jours sans en pouvoir approcher. Cela s'est vû à plusieurs Places, & l'on avoit proposé de faire la même chose au dernier Siège de Lille, si les munitions avoient

permis d'attendre l'assaut.

A Clermont, on s'y prit autrement. On attacha trois Mineurs presque en même PL. 39. tems, l'un fous la pointe d'une grande demi-lune, bâtie sur le penchant de la montagne, qui couvroit l'unique porte de cette Place, dont le revêtement étoit beau & très-épais, mais sans contre-fort; c'est pourquoi les faces n'étoient point terrassées, mais seulement les flancs d'une épaule à l'autre 2, 3, soutenus par un second reculement formé en portion de cercle, comme on peut voir à la Planche 30.

Les deux autres Mines étoient ouvertes à moitié des glacis, les galleries étant poussées plus de 30 pieds au-dessous du

chemin couvert, dont on ne pouvoit se rendre maître, à cause de la trop grande proximité des bastions, dont le pied ne laissoit que deux toises entre lui & le parapet du chemin couvert, sans le sossé entre-deux. On pénétra plus de 30 pieds sous le corps de la Place, & on y sit trois Mines, dont la premiere devoit être chargée de 1600 livres de poudre; la seconde, de 6000 livres, & la troisiéme, du côté du Bourg, poussée sous la partie appellée Donjon, quoiqu'il n'y en eût plus, devoit l'être de 16 ou 18 mille livres.

Ces Mines étoient prêtes à charger, & on en attendoit de terribles effets; mais il est sûr que celle de la demi-lune n'auroit fait qu'ouvrir le premier revêtement, & que le reste n'auroit pas suivi, parce qu'il n'y avoit rien que ces retranchemens derriere, qui étoient loin, & bien revêtus.

Il y avoit beaucoup d'apparence que les deux autres auroient faites de grands efcarpemens, & que les bréches n'auroient pas été accessibles. On les sit voir aux Ennemis, dans le tems qu'on les alloit charger, ils en eurent peur, & se rendirent. S'ils avoient été bien habiles en fait de Mines, ils ne l'auroient pas fait, & se se roient tiré d'affaire avec bien plus d'honneur qu'ils ne le sirent.

HUITIÉME

## ET DE LA DÉFENSE DES PLACES: 241 HUITIÉME EXEMPLE

Attaques des Places fortifiées de Tours bastionnées, Planches 31 & 32.

Il y a encore fort peu de Places fortifiées à Tours bastionnées, & je ne connois que Landau, le Neuf Brisac, Befort, & quelques parties de Besançon, qui le soient; mais le système en étant fort bon par rapport aux Siéges de ces tems-ci, il ne faut pas douter qu'on ne fortifie dans la suite les

Places suivant cette méthode.

Ouand il y aura lieu d'en attaquer de semblables, il faudra s'y conduire comme à celles qui sont fortifiées selon l'usage ordinaire, & y employer les tranchées, Places d'Armes, ricochets, Cavaliers de tranchées, logemens du chemin couvert, & passages de fossés, jusqu'à la prise des contregardes, desquelles le logement sera sans doute plus difficile, & contesté avec beaucoup plus davantage; de la part des Ennemis, que ceux des Bastions ordinaires. Car étant détachés & soutenus par des retranchemens revêtus, elles mettent le corps de la Place en sûreté; & en état de faire sa désense particuliere, bien mieux que celle des Bastions atta-

chés, qui ne sont retranchés que par des parties de vieux corps de Places qui passent par leur gorge, lesquels n'ayant pas été bâtis dans les mêmes vûes, n'ont pas les mêmes avantages.

Ce qu'il faut donc faire à celles-ci, sera,

1°. D'employer les Batteries qui auront

Pl. 31 & servies contre les slancs des contregardes

pour rompre les coins de ces mêmes slancs,
qui empêchent la vûë de ceux des Tours
bastionnées, afin de les découvrir, & d'en
pouvoir battre le haut & le bas avec le

même Canon, sans le changer de place.

2°. Occuper entierement le dedans des contregardes, en coulant par le bas & le haut de leur Rempart, vers le derriere de leurs flancs, & se loger sur le bord du sossé qui les sépare des Tours, comme il est marqué Planche 32, aux endroits g, lais sant le milieu de la Place libre.

Un Auteur, dont nous avons déja parlé dans le cours de ces Notes, (M. le Blond) qui vient de donner un fort bon ouvrage sur l'attaque des Places, soupgonne que cet article de l'attaque d'une Place fortifiée avec des Tours bassionnées, n'est pas de M. de Vauban, parce qu'il ne lui paroît pas traité d'une maniere digne de ce grand homme. Il est vrai qu'on n'y trouve rien qui fasse connoître l'excellence de cette Fortisication, le chef-d'œuvre de M. de Vauban, dont tous les avantages ne paroissent pas avoir été bien connus de ceux qui ont désendu Landau. Mais une espece de preuve que cet article n'est point de M. de Vauban, c'est ce qu'on y propose, de faire servir les Batteries du chemin cou-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES: 243 Et 3°. de raser un espace dans la pointe des contre-gardes de 15 ou 18 toises chacune de large, pour donner jour au seu de 5 ou 6 pieces de Canon, marquées r, de la pointe du chemin couvert, dont on disposera les embrasures & plates-formes, pendant qu'on sera occupé à ce rasement,

vert, vis-à-vis l'angle flanqué des Contre gardes, pour ruiner l'angle flanqué, & les faces des Tours. Pour cela il faudroit ruiner, ou plutôt raser, comme le dit l'Auteur de cet article, 15 ou 16 toises de chaque côté de la pointe des Contre-gardes; mais ceux qui ont quelque expérience dans les Siéges, ne préfumeront point que ce moyen se puisse pratiquer devant l'Ennemi. Le Canon, ni les Mines, ne déblayeront jamais un aussi grand espace de Rempart; & de le faire emporter à la hotte par des Ouvriers, c'est un expédient qu'on ne peut proposer sérieusement en pareil cas. Ainsi la disposition dont il est question, pour battre en breche les Tours doit en quelque façon, être regardé comme une démonftration de ce que l'Auteur, dont nous venons de parler, ne fait que soupçonner. Il est vrai, comme il le remarque, & comme il est fort aisé de le remarquer qu'on a ajouté à cet ouvrage plusieurs exemples, réflexions, & remarques, qu'on ne peut attribuer à M. de Vauban, attendu qu'il s'y agit de choses arrivées depuis la mort. On a observé dans cette Edition, de mettre en lettres italiques, ceux de ces endroits qui ont paru les plus sensibles; mais on a jugé à propos de ne rien changer à l'article des Tours bastionnées, sur lequel ceux qui ont quelque connoissance de l'attaque des Places ne seront pas embarassés à porter leur jugement. On ajoutera seulement ici, que pour battre la Tour bastionnée, ilfaut nécessairement établir des Batteries sur la Contre-garde. Les lieux les plus avantageux où elles puissent être placées, sont sur le bord du fossé des Tours bastionnées, vis-à-vis leurs faces, afin de pouvoir les battre en sape:

Qij

244 DEL'ATTAQUE qu'il faudra abaisser aussi bas que le chemin couvert, afin de pouvoir battre en sape les Tours, le plus bas qu'il sera possible, pour les ouvrir entierement, & les poufser jusques dans le fond de leurs voûtes. Pour lors, outre que l'ouverture faite par le Canon, sera de toute la capacité de la Tour, il en rendra les flancs hauts & bas. inutiles, & il pourra rompre les petites désenses du derriere, & le pilier qui soutient le milieu de la voûte, ce qui la fera tomber tout-à-fait. Moyennant quoi, il n'y restera que la carcasse des flancs. On pourra même, s'il y a jour, battre encore à droite & à gauche des mêmes Tours, pour en chasser le Canon Ennemi, qui delà ne mangueroit pas d'incommoder les logemens de la Contre-garde. Pendant que cela se fera, comme on aura occupé le terre-plein du Rempart des Contregardes, quand on fera parvenu au flanc, il faudra percer au-travers, & y faire de petits logemens pour chaffer l'Ennemi des tenailles. A l'égard du dedans de la piece, il est à présumer qu'on aura joint le bord du fossé, où étant parvenu, il y aura deux choses à faire; l'une doit consister au passage dudit fossé de part & d'autre des Tours; & l'autre à faire des Mines sous le bord de sa contrescarpe, pour la renverser dedans, & faciliter son comblement, comme il est marqué en t, t, Planche 32.

Cela étant executé à propos, on se rendra aisement maître des Tours. La Place ne fera pas cependant encore ouverte; mais comme elle sera bien prête de l'être, & qu'il ne restera plus de flancs aux Ennemis, ils batteront apparemment la chamade; une plus grande réfistance ne pouvant servir qu'à empirer leur condition, & à les faire prendre prisonniers de guerre. C'est pourquoi il ne faut pas douter qu'ils ne se rendent aussi-tôt, sur-tout si pendant les attaques de la Contre-garde & de la Tour, on a eu soin de bien tirer des bombes & des pierres dans les derrieres, & aux environs des Tours. Que s'ils ne le faisoient pas, il faudroit s'établir dans les ruines de ces Tours, s'y fortifier, & rompre les galleries de la droite & de la gauche par des fougaces, & ensuite en venir à de plus grandes Mines, dont l'effet acheveroit d'ouvrir la Place, si l'Ennemi soigneux de son salut, ne prévient sa perte par une prompte reddition; sur quoi on sera pour lors en état de leur faire des conditions fort dures.



## CHAPITRE XXIII.

Des Fonctions des Officiers Generaux à la Tranchée.

E General qui commande l'Armée qui fait le Siège, a une autorité absoluë; il dispose & ordonne, comme il lui plaît, tout ce qui regarde les attaques, & l'on ne doit faire aucune entreprise considérable que par ses ordres; mais il doit consulter avant de rien résoudre, l'Ingenieur General, qui a la direction des attaques: le défaut d'observation de cette circonstance, a couté souvent la vie à bien du monde.

Il est très-important que le General visite la tranchée, mais de tems en tems seulement, & non tous les jours. Il doit y venir peu accompagné, & visiter tout; se faire rendre compte sur les lieux, de chaque chose en particulier, & donner ses ordres sur tout, autant qu'il le jugera nécessaire.

Si les attaques sont séparées, le Lieutenant General de jour, choisit celle qui lui plaît; si elles sont liées, comme il a le commandement général, il commande aux deux; & par conféquent il doit occuper le milieu entre les deux, mais non pas à la tête des attaques, parce que les allées & venuës des gens qui ont affaire à lui, embarasseroient le travail, outre qu'il seroit trop éloigné du gros des Troupes; le milieu de la tête des Bataillons, est le lieu qui lui convient le mieux. Il peut & doit visiter de tems en tems, la tête des ouvrages.

Le plus ancien Maréchal de Camp, doit fe mettre à la droite, l'autre à la gauche; les Brigadiers à la queuë des détachemens

les plus avancés.

Le Lieutenant General de jour, commande à la Cavallerie, Infanterie, Artillerie, Ingenieurs, Mineurs, & généralement à tout ce qui regarde la sûreté & l'avancement des attaques; mais il se doit concerter avec le Directeur de la Tranchée, & ne rien entreprendre, ni résoudre sans sa participation; car ce dernier est l'ame, & le véritable mobile des attaques.

L'application particuliere d'un Lieutenant General, doit être de bien poster les Troupes, regler les détachemens, saire servir les têtes de la tranchée, & sournir des Travailleurs extraordinaires, quand on lui

en demande.

248 DE L'ATTAQUE

Les Maréchaux de Camp font la même chose que le Lieutenant General, par subordination, & ils doivent recevoir ses ordres, & les rendre aux Brigadiers, & ceux-ci aux Colonels, qui les distribuent à leurs Regimens, à qui ils ont soin de les faire executer.

Quandil y a quelques entreprises à faire, c'est le Lieutenant General qui en doit ordonner l'execution par l'avis & sur

l'exposé du Directeur General.

L'orsqu'il y a peu de ces premiers Officiers dans une Armée, ce n'est-pas une nécessité que le Lieutenant General de jour, couche à la tranchée, il sussit qu'il la visite pendant le jour, & qu'il y donne ses ordres.

Quatre Lieutenans Generaux suffisent pour une Armée commandée par un Maréchal de France, le double des Maréchaux de Camp, & le double de ceux-ci en Brigadiers; c'est-à-dire que s'il y a quatre Lieutenans Generaux, il devra y avoir huit Maréchaux de Camp, & seize Brigadiers; un plus grand nombre est inutile, & bien plus à charge que nécessaire dans les Armées.

Des Rois & des Princes.

Si des Rois, ou de grands Princes, dont

la vie est précieuse aux Peuples, étoient en personne à l'Armée, & qu'ils voulussent voir la Tranchée, ce qu'on ne peut désaprouver, il faudroit prendre les précautions suivantes, sur le tems & les circonstances de ces visites.

1°. Que cela n'arrive pas souvent; mais seulement deux, trois, ou quatre sois tout

au plus pendant un Siége.

2°. Que ce ne soit qu'à des Places considérables, & non à des bicoques.

3°. Que la Tranchée soit bonne, & au-

tant assurée qu'on le peut faire.

4°. Qu'ils voyent l'ouverture de la Tranchée, si bon leur semble; mais qu'ils ne la visitent plus que lorsque le Canon se sera rendu maître de celui de la Place.

5°. Que la nuit qui précedera les visites qu'ils voudront faire, on envoye une partie de leur Garde à la Tranchée, distribuée par petits pelotons en differens endroits, pour plus grande sûreté de leurs personnes.

6°. Qu'ils y aillent fort peu accompagnés, & seulement d'un Capitaine des Gardes, de trois ou quatre de leurs Officiers, & de cinq ou six Seigneurs de leur Cour, ou des Officiers Generaux, & du Directeur de la Tranchée, qui doit marcher immédiatement devant eux, pour leur

fervir de guide, & leur rendre compte, en chemin faisant, de toutes choses.

7°. Qu'il ne se fasse aucun mouvement de Troupes pendant qu'ils seront à la Tranchée; mais qu'elles se rangent toutes sur le revers, laissant le côté du parapet à sa marche.

8°. Qu'on fasse asseoir tous les Soldats, leurs armes à la main, les Officiers se tenant debout du même côté, le chapeau à la main, sans laisser paroître leurs spontons par-dessus la tranchée.

9°. Qu'ils visitent tout jusqu'à la troisième Place d'Armes, même jusqu'à la queuë des sapes, afin qu'ils en soient mieux

instruits.

10°. Qu'ils montent de petits chevaux, bas de taille, doux, qui ne soient pas ombrageux, pour faire leur tournée, au moins jusqu'à la seconde parallele, ou Place d'Armes, n'étant pas possible qu'ils y puissent sournir à pied, quand les Tranchées sont un peu avancées.

11°. Qu'on leur fasse un ou deux repofoirs dans les endroits de la Tranchée les plus convenables; ces mêmes lieux pourront servir après, de couverts aux Ossi-

ciers Generaux de garde.

Après tout ce que nous avons dit sur la Tranchée, il faut encore ajouter une vé-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. rité constante, c'est qu'il n'y a aucun lieu fûr dans la Tranchée, quelque soin qu'on se puisse donner de la bien faire. Comme il n'y a rien qui puisse mettre à couvert des bombes & des pierres, quand on est sous leur portée, & que la Place en tire, il n'y a point non plus de parapet de tranchée, qui ne puisse être percé par le Canon, à huit pieds au-dessous du sommet; & dans l'infinité de coups de mousquets qui se tirent, il y en a toujours quantité, dont les bales rasant le haut des parapets, s'amortissent & plongent, la plûpart, avec encore affez de force, pour blesser & tuer ceux qui en font atteints.

Il y a de plus, des coups de biais ou d'écharpe, qui rasant aussi le parapet de la tranchée, s'ammortissent, & ne sont pas moins dangereux, & qu'on ne peut gué-

res éviter.

Quand on est sous la portée des grenades, c'est encore pis; les coups de seu sont là dans leur force, & bien plus certains; outre que les éclats des grenades & des bombes volent partout, & vont le plus souvent tomber où on ne les attend pas; c'est pourquoi je crois qu'il est de la prudence, que les grands Princes, de la vie desquels dépend le sort des Etats, dans les visites qu'ils feront dans la tranchée, DE L'ATTAQUE
ne passent point au-delà de la troisième
Place d'Armes. Ils ne doivent pas même
aller jusques-là.

## CHAPITRE XXIV.

De la maniere d'empêcher les secours.

Près avoir exposé dans les Chapitres précedens, tout ce qu'on a jugé de meilleur, & de plus utile pour l'attaque des Places, il reste encore à expliquer la conduite que les Assiégeans peuvent tenir pour empêcher les secours. Pour y par-

venir,

1°. Il est premierement nécessaire que les lignes soient bonnes, bien faites, fraisées & palissadées, s'il est possible, en Pr. 33. tout, ou en partie, non sur le haut A, du parapet, comme on l'a pratiqué en quelques endroits, ou dans le fond du sossé B, comme on a fait en d'autres lieux, mais le long du bord extérieur, comme on fait au chemin couvert. Les palissades ne valent rien ailleurs, ou fort peu de chose; car la premiere A, peut autant servir à l'Ennemi qu'à nous; & la seconde B, n'empêche pas que le sossé ne soit rempli

en fort peu de tems, par la grande quantité de fascines que l'Ennemi y jette.

Il faut observer que l'élevation de la pointe ne doit surpasser celle du sommet du parapet, que de quinze à dix-huit pouces au plus; autrement elle pourroit nuire aufeu de la ligne. Il faut encore mieux la planter tout-à-fait hors de la ligne, à 25 ou 30 pas du fossé, comme D, auquel elle doit être parallele, & pancher la pointe vers le dehors, d'environ 45 degrés, enterrée de trois pieds mesurés à plomb, en ayant quatre de saillie hors de terre, & la tête élevée de trois pieds au-dessus de la campagne. En cet état, elle ne fera que peu ou point d'empêchement au feu de la ligne, & l'Ennemi ne la pouvant couper, ni faire fauter, elle l'arrêtera tout court, un espace de tems assez considérable, pendant lequel le feu de la ligne le fera beaucoup souffrir; mais ce moyen est plus à désirer qu'à esperer, à cause de la difficulté, & presque impossibilité, d'avoir une assez grande quantité de palissades, & de la longueur du tems qu'il y faudroit emploïer, qui est absolument contraire à la diligence avec laquelle on est obligé de faire les lignes. Il faut donc se réduire à la façon commune, les faire bonnes, & leur parapet avec sa banquette, quand on ne peut autrement.

254 DEL'ATTAQUE

2°. Mais comme elles ne sont pas toul jours accessibles de tous côtés, & qu'il se peut trouver des rivieres, étangs, marais, quelque grand ravin ou escarpement qui en fortifie les approches, & en couvre une partie, il peut arriver que la Place affiégée se trouvant dans un pays de bois, on pourroit en armer les endroits les plus foibles, & ence cas il ne faudroit pas manquer de faire la palissade D, & faire, s'il est possible, quantité d'épaulemens à la moitié de la distance, entre la ligne & la tête des Bataillons, paralleles à l'un & à l'autre, comme il est représenté Planche 33. Ces épaulemens ayant 40 toises environ de long, & 9 à 10 pieds d'épais, mesurés au sommet, sur autant de hauteur, en distance les uns des autres de 50 à 60 toises, servent à couvrir la Cavallerie qui se met derriere, & même les Bataillons, contre les plongées du Canon & du mousquet, pendant une attaque.

Les Princes d'Orange, Maurice & Frederic-Henry, se faisoient une si grande application de bien faire leurs lignes, qu'ils y employoient des mois entiers; aussi étoient-elles si bonnes, qu'on ne les y a jamais forcé, quoiqu'elles ayent été souvent attaquées. Ils ne se contentoient pas de faire de bonnes lignes, ils y ajoutoient

des Forts particuliers de distance en distance, & fortisioient leurs quartiers séparément, selon l'usage de leur tems. Ils ajoutoient même des dehors sur les endroits les plus exposés, qui arrêtoient les Ennemis, & donnoient le tems aux Troupes des Quartiers voisins, d'arriver & de secourir les endroits attaqués, ce qui les a toujours fait écheoir, & mis en danger d'être battus dans leurs retraites. On y fai-soit aussi des avant-sosses E; mais l'expérience a fait connoître qu'ils n'étoient bons qu'à fournir un grand couvert à l'Ennemi.

3°. Il faut faire des buchers de deux ou trois charretées debois sec, à quelques quarante ou cinquante pas hors de la ligne, vis-à-vis des angles slanqués, & sur le milieu des courtines, également espacés, & mettre le bois debout, garnissant le milieu de menu bois & de paille séche, laissant une petite ouverture pour y mettre le seu, quand on a donné le signal. Voyez la Planche 33.

Voilà quels peuvent être les préparatifs les plus praticables des lignes contre les fecours; mais il faut avoüer que toutes ces précautions, toujours mal observées, ne nous garantissent pas d'insulte. L'exemple técent de Turin en est une preuve, & il 256 DE L'ATTAQUE

faut convenir que lorsqu'on peut avoir une Armée d'observation, elle remedie mieux sans contredit, à tous les inconveniens des secours, & pour lors il n'est pas nécessaire de se tant précautionner.

Il n'y a que quatre manieres de secourir

les Places, qui sont;

1°. D'y conduire des secours à la dérobée, comme il est arrivé à Lille, ce qui n'oblige pas toujours à la levée du Siége.

2°. De vive force, quand l'Assiégeant fortant de ses lignes, va au-devant de l'Armée du secours, & lui donne bataille.

3°. Quand l'Ennemi prend le parti le plus sûr, qui est de faire diversion en attaquant une des Places des Assiégeans, qui puisse lui tenir lieu d'une espece d'équivalent.

4°. Quand il prend le parti d'attaquer les

lignes de jour ou de nuit.

Nous avons dit à peu près ce qu'il y a à dire sur le premier dans l'article de l'Investiture, il nous reste à nous expliquer un peu

au long fur les trois autres:

Il arrive donc assez souvent, que quand l'Armée assiégeante se sent supérieure, ou égale à celle du secours; elle sort des lignes, marche au-devant, se poste le plus avantageusement qu'elle peut, & lui présente bataille.

Pour

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES: 297 Pour se mettre en cet état, l'Armée assiégeante laisse au moins la tranchée garnie & fortifiée de quelques troupes, & le surplus foiblement investi de quelqu'autre, pour garder le Camp & les bagages. Ce moyen est très-hasardeux & peu sûr, si l'Armée assiégeante n'est très-supérieure à celle de secours, qui profitant souvent de la sortie des Troupes hors des lignes, jette des secours de troupes & de munitions dans la Place, pendant qu'elle vous amuse d'un autre côté par une disposition apparente de se préparer à combattre; c'est pourquoi ce moyen ne se doit employer qu'à bonnes enseignes, & en prenant bien ses avantages, pour n'être point surpris.

Il y a celui de la diversion, quand l'Ennemi, au lieu de secourir la Place, prend le parti d'en assiéger une de son côté. Celui-ci ne secourt pas la Place assiégée, mais il cherche à se consoler de sa perte par la prise d'une autre Place, qui lui puisse renir

lieu d'équivalent.

Ce qu'il y a à faire pour le premier Afsiégeant, est de hâter d'achever le Siége entrepris, & de marcher promptement au secours de celle que l'Ennemi assiége, pour la sauver.

Venons à la maniere la plus ordinaire de donner secours à une Place assiégée.

258 DE L'ATTAQUE

Une Armée qui se dispose à secourir une Place, se précautionne premierement de tous ses besoins ordinaires & extraordinaires. Ses ordinaires, sont les outils à remuer la terre, & couper le bois, le Canon & fon attirail; ceux-là la suivent partout. Ses extraordinaires consistent à se munir de beaucoup de fascines & de clayes pour combler les fossés des lignes, ceux-ci se trouvent sur les lieux, & dans le tems, & selon que les besoins le requierent. Cette Armée ne manque pas de tirer aussi tout ce qu'elle peut de Troupes de ses garnisons pour se renforcer. Cela fait, & l'Armée en corps, elle s'approche peu à peu, & prend poste près des lignes, le plus avantageusement qu'elle peut.

A Arras, l'Armée Françoise se campa à Mouchy-le-Preux, poste avantageux, & s'y retrancha. A Valenciennes, les Ennemis se posterent à Famars, autre poste avantageux, où elle se retrancha pareillement. Il ne faut pas douter que toutes les Armées de secours n'en fassent autant, & qu'elles ne commencent par-là; car elles n'iront pas étourdiement donner dans des lignes, au moment de leur arrivée. On veut voir clair à ce que l'on fait; & de plus, comme il est bon de laisser afsoiblir les

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 250 Assiégeans, elle prend son tems, & se choisit une situation avantageuse à une lieuë ou environ des lignes. Là elle se retranche, & attend le moment favorable, pendant lequel elle se faisit des petits postes des environs, qui peuvent lui être bons à quelque chose. Après cela, elle fait reconnoître les lignes, & ne manque pas de donner toute la jalousie possible aux Assiégeans, & cela de tous côtés, ce qui ne se passe guéres sans plusieurs escarmouches de Cavalerie, qui ne décident rien, & qu'on n'engage de la part des Ennemis que pour avoir lieu d'approcher les lignes de plus près, & d'en reconnoître mieux les approches, & de la part des Afsiégeans, pour en empêcher. Pendant que cela se passe, l'Armée de secours se prépare des chemins, fait des ponts sur les tivieres, s'il y en a, & qu'il lui soit nécessaire d'en avoir, & se met en état de donher de la défiance aux Assiégeans de tous côtés; donne de ses nouvelles à la Place, en recoit des siennes, & se concerte avec elle pour le tems & la maniere d'attaquer les Assiégeans; ceux-ci qui l'observent, & qui ont dû se tenir pour bien avertis depuis qu'ils ont vû l'Ennemi prendre poste près d'eux, & s'y retrancher, donnent de leur part, tout le bon ordre qu'ils peu260 DEL'ATTAQUE

vent à leurs affaires, en reglant & partai geant les postes que chaque Régiment doit soutenir. On couche ordinairement à bivoüac, pour n'être pas surpris pendant la nuit; on ordonne des Piquets, & des Corps de reserve par tous les Quartiers, afin de pouvoir en diligence se poster aux lieux attaqués, à quoi les Dragons sont plus propres que les autres Troupes, parce qu'ils se peuvent porter avec promptitude sur les lieux, suppléer au défaut d'Infanterie, border les lignes pour un tems, & charger à cheval, quand il en est befoin. On distribue des munitions aux Troupes, afin qu'elles n'en manquent pas; on fait de petits magasins aux postes; on dispose le Canon aux endroits où on le croit mieux placé; on envoye de grands & petits Partis hors des lignes, pendant la nuit, pour avoir des nouvelles des Ennemis, & tâcher de découvrir leurs mouvemens, & on reveille les intelligences & les Efpions.

Le tems pris pour l'attaque étant venu, elle se fera de jour ou de nuit; si c'est de jour, toutes seintes étant inutiles, l'Ennemi se met en bataille, l'Infanterie en premiere & seconde ligne, & la Cavalerie derriere elle en deuxou trois autres lignes, chaque Bataillon portant des sascines pour combler les fossés de la ligne. En cet état, & après avoir choisi l'endroit qu'il veut attaquer, il marche droit à la ligne, toujours en bataille avec plusieurs détachemens devant lui, pour essuyer les premiers feux.

L'Assiégeant qui a dû se préparer à tout événement, voyant l'Ennemi venir à lui, setient sur ses gardes; il regle ses dispositions sur les siennes, & fait border les Retranchemens le plus épais qu'il peut, ce qui lui tient lieu de premiere ligne, derrière laquelle il en range une seconde, pour servir de rensort à la premiere, & derrière celle-ci, une ou deux de Cavalerie, & tout cela composé des Troupes tirées des quartiers éloignés, qui ne paroissent pas pouvoir être attaqués.

Quand on a le tems de se préparer de la sorte, il n'est guéres possible que l'Ennemi puisse forcer la ligne, & je n'ai point oùi dire qu'on y ait réussi, si ce n'est à celle de Cazal par M. le Comte d'Harcourt, qui en vint à bout, comme par miracle, après y avoir été repoussé trois ou quatre sois, & il y a plus de so ans que cela est arrivé. L'exemple de ce qui est arrivé devant Turin en 1706, ne prouve pas qu'on doive attendre de grands succès de ces attaques; les lignes y étoient mal formées,

Rij

262 DEL'ATTAQUE

les Retranchemens trop serrés, ensorte que la Cavalerie ne s'y pouvoit tourner, & que l'on n'y pouvoit déployer que dix ou douze Bataillons; ajoutons à cela la

mésintelligence des Generaux.

Si l'Ennemi prend le parti d'attaquer de nuit, c'est-à-dire à la pointe du jour, l'affaire sera bien plus sérieuse. Comme il dérobera sa marche, & cachera son dessein le plus qu'il lui sera possible, fera mine de vouloir attaquer par un endroit de la ligne, pendant qu'il se préparera à tomber sur l'autre, tâchant par tous moyens de donner le change par de fausses apparences, pour obliger l'Assiégeant à demeurer fur ses gardes également par-tout; s'il peut le trouver en cet état, c'est hazard s'il ne réuffit quand l'affaire est bien menée; car telle partie qui sera gardée par mille hommes, peut être attaquée par mille autres, soutenus par plusieurs corps l'un devant l'autre, qui se portant vigoureusement, il est bien dissicile d'empêcher que l'Ennemi ne parvienne jusqu'à la ligne, & que s'attachant au parapet, il ne le borde de son côté, & ne chasse les Assiégeans de l'autre, par un feu supérieur à celui du dedans, pendant qu'avec des Travailleurs, il y feroit des ouvertures pour en faciliter l'entrée à ses Troupes. Ce coup est d'autant plus à craindre, que si on n'est pas bien averti du dessein de l'Ennemi, on se tient à peu de chose près, également par-tout sur ses gardes; ce qui est un très mauvais

parti à prendre.

Comme une ligne en cet état ne peut être que très-foible, l'Ennemi y a de grands avantage sur elle; car il se porte à la faveur de l'obscurité, jusques fort près du fossé, avant que d'être découvert, où ne trouvant qu'une foible résistance, il force les lignes avant que le piquet & le secours des Assiégeans soit arrivé au lieu de l'attaque.

C'est ainsi que les lignes de Lerida en Catalogne, d'Arras & de Valenciennes en Flandres, surent autresois sorcées, & que toutes celles que l'on attaquera de la sorte, le seront, ou seront en grand danger de l'être, si l'on ne prend pas des mesures plus sortes que celles qu'on prend ordinairement.

Ce qu'on doit faire en pareil cas, est donc de tâcher, en toutes manieres, de découvrir le dessein de l'Ennemi, sur le

lieu & le tems qu'il doit attaquer.

Ce dessein qu'il a interêt de cacher, ne peut être découvert que par une exacte observation de ses mouvemens, & ayant plusieurs Espions dans son Camp, qui doivent se jetter journellement dans le vôtre.

Ring

264 DEL'ATTAQUE

fur - tout dans le tems qu'ils le verront partir pour venir aux lignes, & par les Pri-

sonniers qu'on fera.

Si on voit l'Ennemi s'attacher à reconnoître un côté de la ligne plus que les autres, & que ce côté soit assez près de lui, pour qu'il puisse s'en approcher dans une nuit de marche pour pouvoir l'attaquer le lendemain au point du jour; si la place, ou l'enclos des lignes est traversée par des rivieres, dont l'un des côtés soit seulement occupé par l'Ennemi, & qu'il fasse plusieurs ponts dessus, comme 3, 4, ou 5, c'est un signe évident qu'il a dessein d'y faire passer plusieurs colonnes à la fois ; de même s'il se saisit de quelque Château ou Maison forte au-delà de cette riviere, qui ne lui soit nécessaire que pour lui aider à cacher son dessein.

Joignant toutes ces apparences ensemble, on pourra conjecturer que l'Ennemi a dessein d'attaquer par le côté le plus à portée de ces ponts, principalement si l'inégalité du terrein peut cacher sa marche, ou qu'il soit composé de plaines unies, où il n'y air rien qui puisse retarder sa marche, & compter qu'il ne sera que de sausses attaques vis-à-vis de son Camp, & par tout ailleurs, ce qui arrivera

infailliblement,

Une autre observation importante à faire, est que si après avoir estimé la distance qu'il y a des autres côtés de la ligne au Camp de l'Ennemi, on trouve qu'il n'en puisse faire le chemin, ni arriver avant le jour, par la marche d'un nuit d'été, qui ne dure que cinq ou six heures, il faut voir si le tems qu'il lui faut, peut s'accorder avec ce que l'on aura appris des Espions, des Prisonniers & des Rendus.

A propos d'espions, je crois qu'on n'en sçauroit trop avoir, & qu'il seroit à souhaiter qu'on en pût recevoir des nouvelles tous les jours, plutôt deux sois qu'une, principalement quand l'Ennemi se prépare à venir attaquer, & ensin quand il se mettra en marche pour venir aux lignes; c'est alors qu'ils peuvent, en observaut de quel côté l'Ennemitourne la tête, voir sur quel

partie de la ligne il va tomber.

Si à tout ce qui vient d'être dit, on ajoute encore la découverte des grands & petits Partis, qui doivent battte l'estrade pendant la nuit, sous la portée du Canon des lignes, il est presque impossible que l'Ennemy puisse empêcher qu'il ne soit découvert de fort bonne heure; auquel cas, il faudra achever de bien garnir les côtés de la ligne par où il peut y aborder, en tirant des Troupes de ceux qui ne sont pas

266 DE L'ATTAQUE à portée pour leur trop d'éloignement.

Il ne faut pas oublier aussi de garnir la ligne de Canon de ce côté, quelques jours auparavant, & de le tenir en bon état, de faire garder les buchers, s'il y en a, par deux ou trois Soldats chacun, qui auront ordre d'en allumer les feux au signal qui se fera, par un certain nombre de coups de Canon, dont on sera convenu. Quand on sera assuré du côté par où l'Ennemis'approche, on donnera le signal quand il sera aux deux tiers de la portée du Canon, & aussi-tôt on allumera les buchers, & l'on fera retirer les boutes-feux dans la ligne, par des endroits qui leur auront été marquées. Ces feux allumés suppléeront au défaut de lumiere, qui pourroit encore manquer, & feront un jour artisiciel, d'autant plus dangereux pour l'Ennemi, qu'on tire beaucoup mieux, & plus droit à la lueur du feu pendant la nuit, que de jour. Si toutes ces observations sont faites avec soin, je me persuade qu'on parviendra à corriger le malheur des lignes attaquées de nuit, par la raison que ne provenant que de l'incertitude où l'Ennemi vous trouve, elle sera levée, sitôt qu'on sera averti de son dessein.

Après tout, il faut convenir de bonne foy, que de tous les Retranchemens que la Guerre employe pour attaquer & défendre, aucun n'est si mauvais que les lignes de circonvallation. La raison est que leur circuit est toujours de beaucoup trop grand pour le nombre des Troupes qui doivent les désendre; car supposé le diametre d'une circonvallation de 3400 toises, qui est le moins qu'il puisse avoir, comme on l'a déja dit, la circonference, y compris les rédans & les détours, sera au moins de 12000 toises, ou de près de

5 lieuës communes de France.

Que si pour border une ligne de cette étenduë, on donne seulement 3 pieds à chaque Soldat, il faudra 24000 hommes pour un seul rang, & pour 3 de hauteur 72000 hommes de pied, sans rien compter pour la seconde ligne, ni pour les tranchées & les autres Gardes, qui demanderoient bien encore autant de monde, pour que tout fût suffisamment garni. Où trouver des Armées de cette force? Et quand on dégarniroit la moitié des lignes les moins exposées, pour renforcer celles qui le feroient le plus, on ne parviendroit pas à les garnir suffisamment, à beaucoup près, d'autant plus que si les Places assiégées sont un peu considérables, la circonvallation deviendra bien plus grande que celle qui est ici supposée, ce 268 DEL'ATTAQUE

qui éloigne encore plus de la possibilité de les pouvoir bien garnir. C'est pourquoi l'on peut hardiment assurer que de tous les Retranchemens d'Armées, la circonvallation est toujours le plus mauvais, quelques soins que l'on puisse prendre de la rendre bonne; & le mieux qu'on puisse faire dans un Siége reglé, est d'avoir recours aux Armées d'observations.

Examinons maintenant quelle doit être la force d'une Armée d'observation, par raport à celle de secours, cela n'est pas aisé. Il est certain néanmoins qu'elle doit toujours être proportionnée aux forces de l'Ennemi; & pour bien éclaircir ceci, ayons recours à quelques exemples.

Je dis donc qu'il est absolument nécessaire d'être bien informé des forces que l'Ennemi peut mettre en campagne, & c'est à quoi on ne sçauroit donner trop d'attention; supposons après cela qu'on puisse y mettre 25000 hommes, & nous, 35000; s'il s'agit d'un Siége, on pourra faire une Armée d'observation, & si on peut se donner quelques jours d'avance pour faire les lignes, la chose en sera plus aisée. Que cela soit ou non, si l'Ennemi se met en état de les approcher, on pourra lui opposer 18 à 20000 hommes, en observant qu'ils prennent un poste avan-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 266 tageux à portée des lignes, & où ils s'y doivent bien retrancher; car si une Armée bien postée, ajoute un bon Retranchement aux avantages de la situation qu'elle occupe, elle fera aisément tête à une qui sera d'un tiers plus forte qu'elle, & quand même elle le seroit davantage, si l'Armée d'observation sçait bien se conduire, il est sûr que l'Ennemi n'osera l'attaquer, parce que lorsqu'elle se trouvera prête à combattre, elle pourra encore tirer des secours de l'Assiégeante, de même que cellecipourra lui en donner de son côté. Ce qui estici proposé par cet exemple, peut s'appliquer à de plus grandes Armées, & se restraindre à de plus petites, selon la force de l'Ennemi à qui l'on a affaire.

Que si l'Ennemi se présente à quelque côté des lignes, éloigné de l'Armée d'observation, il sera au choix de celle-ci d'entrer dans la circonvallation, & de se présenter sur deux lignes, du côté qu'il pourroit attaquer, ou de prendre poste à côté de lui, pour le charger en flanc, pendant qu'il attaquera de front; le tems, les circonstances, les situations des lieux, les conséquences qui en doivent résulter, détermi-

nent au parti qu'on doit prendre.

## CHAPITRE XXV.

Récapitulation des Principes qui ont été établis dans ce Traité.

Près avoir expliqué en détail, & aussi exactement qu'il nous a été possible, dans ce Traité, tout ce qui pouvoit regarder les attaques des Places, nous avons crû qu'il ne seroit pas inutile de rensermer en peu de mots, sous le nom de maximes générales, ce qu'il y a de plus essentiel, afin qu'il se présente plus aisément à l'esprit.

Maximes générales pour servir à la construction des lignes.

I. Les faire bonnes, & profiter de tous les avantages du terrein, autant que l'on peut.

II. Donner à leur circuit tout l'espace

nécessaire, & rien de plus.

III. Ne point exposer les Camps sous la

portée du Canon de la Place.

IV. Ne les point commettre aux commandemens extérieurs des dehors de la Place, qui pourroient incommoder le dedans des lignes par le Canon & le Mouf-

quet.

V. Occuper tous les commandemens des environs, qui pourroient nuire à la ligne & au Camp, foit par la ligne même, ou par des Forts & Redoutes détachés, plutôt que de hasarder de les laisser occuper par une Armée de secours.

VI. L'observation de ces maximes présupposée, il ne doit rester d'étenduë au circuit des lignes, que celle qu'elles doi-

vent précisément occuper.

VII. Si la ligne est coupée de rivieres ou de canaux, y faire le plus de ponts qu'on pourra; c'est-à-dire plutôt deux qu'un, ou plutôt trois que deux, & de même plutôt quatre que trois, asin de faciliter le prompt transport des secours d'un côté à l'autre, & éviter la consusion où l'on se trouva à la levée du premier Siège de Valenciennes, où ce défaut sit périr une partie de l'Armée, & en dernier lieu à Denain, où un semblable défaut a couté la vie à plusieurs milliers d'hommes, & fait échoüer tous les projets des Alliés, & procuré à la France des avantages dont elle n'eût osé se flater.

VIII. Employer les bois, rivieres, ruifseaux, étangs, marais, ravines, fossés, escarpemens, chemins creux, & générales ment tout ce qui peut favoriser la situation des lignes; les appliquer à leur fortification, sçavoir les bois par les abatis; les rivieres & ruisseaux, en rompant les quais, & les faisant servir d'avant-fossés aux lignes; les étangs, en les mettant entre vous & l'Ennemi; les marais, en augmentant, s'il se peut, leurs eaux, & les mettant devant les lignes; les ravines, grands fossés & escarpemens, en les plaçant à même fin; en un mot, faire servir toutes les diversités du terrein à leur fortification, comme autant d'avantages favorables que la nature nous présente, & qu'il ne faut pas négliger.

IX. Les avant-fossés des lignes ne sont raisonnables qu'autant qu'ils peuvent être remplis d'eau; & de toute autre façon, ils ne valent rien, parce qu'ils ne servent qu'à cacher l'Ennemi, quand il a tant fait que

de s'avancer jusques-là.

X. Que la distance de la tête des Camps à la ligne, ne soit pas plus éloignée de 120 toises, ni moins de 80, à moins qu'on n'y soit contraint par les inégalités du terrein.

XI. Que l'éloignement de la pointe d'un rédant à l'autre, ne foit guéres plus de 120 toises, ni moins de 80, si ce n'est que les inégalités du terrein obligeassent de faire autrement.

XII. Que les lignes de contrevallation puissent, au besoin, être approchées de la Place assiégée, jusqu'à l'extrêmité de la portée du Canon, & pas davantage.

# Maximes générales pour la conduite des Attaques.

I. Etre toujours bien informé de la force des Garnisons, avant de déterminer les

attaques:

II. Attaquer toujours par le plus foible des Places, & jamais par le plus fort, à moins qu'on n'y foit contraint par des raifons supérieures, qui, comparées aux particulieres, font que ce qui est le plus fort, dans les cas ordinaires, se trouve le plus foible dans les extraordinaires; ce qui dépend des lieux, des tems, & des saisons que les Places sont attaquées, & des differentes situations où l'on se trouve.

Quand le Roy assiégea Valenciennes, Sa Majesté n'ignoroit pas que le front de la porte d'Auzain, ne sût le plus sort de la Place; cependant il la sit attaquer

par-là.

1°. A cause de la facilité des approches par la chaussée de Rhume, qui étant pas

274 DEL'ATTAQUE
vée, amenoit toutes les munitions depuis
Dunkerque, Ypres, Lille, Doüay &
Tournay, jusqu'à la queüe des tranchées,
ce qui ne se pouvoit par tout ailleurs.

2°. De la facilité d'avoir des fascines, y ayant de grands bois près de-là, qui pouvoient abondamment sournir toutes celles

dont on avoit befoin.

Et 3°. De pouvoir contrevaller, comme on fit par la tranchée, toute cette partie qui s'étend depuis l'inondation au-deffous de la Place, jusqu'à celle au-dessus; ce qui étant repeté par deux Places d'Armes, l'une devant l'autre, & par tout les plis & replis de la tranchée, l'Ennemi sut enfermé dans sa Place, réduit à ne pouvoir pas fortir quatre hommes hors de son chemin couvert, depuis la porte de Tournay, jusqu'à la porte Notre-Dame; desorte que s'il se fût présenté un grandsecours, le Roy auroit pû, en renforçant la tranchée de deux Bataillons, & de trois ou quatre Escadrons, lever tous les Quartiers de ce côté, qui faisoient les deux cinquiémes du circuit des lignes, pour en renforcer son Armée, & se présenter aux Ennemis, fans que les attaques eussent cessées de faire leur chemin.

Ces raisons, ou autres semblables, prévalent quelquesois sur les communes trèsavantageusement; & c'est pourquoi où cela se trouve, on ne doit pas hésiter de les saire valoir.

De semblables raisons ont déterminé en 1708. le Prince Eugene à attaquer la Ville de Lille par où il l'a fait, qui est certainement un des

plus fort de la Place.

III. Ne point ouvrir la tranchée que les lignes ne soient fort avancées, & les munitions & materiaux nécessaires prêts & à portée; car il ne saut point languir par ce manquement, mais avoir toujours les besoins nécessaires sous la main.

IV. De faire toujours trois grandes lignes paralleles, ou Places d'Armes, les bien situer & établir, leur donnant toute l'étendue nécessaire. La maniere dont l'Ennemi se désend, vous peut déterminer à négliger quelques paralleles en avant, comme l'on sit à Ath en 1697.

V. Embrasser toujours tout le front des attaques, asin d'avoir l'espace nécessaire

aux Batteries & Places d'Armes.

VI. Les attaques liées sont préferables à toutes les autres.

VII. Employer la sape dès que la tranchée deviendra dangereuse, & ne jamais saire à découvert, ni par sorce, ce que l'on peut par industrie, attendu que l'industrie agit toujours sûrement, & que la sorce ne

S ij

276 DE L'ATTAQUE réussite pas toujours, & on hasarde pour

l'ordinaire beaucoup.

VIII. Ne jamais attaquer par des lieux ferrés & étroits, ni par des marais, & encore moins par des chaussées, quand on le peut par des lieux secs & spatieux.

IX. Ne jamais attaquer par des angles rentrans, qui puissent donner lieu à l'Ennemi d'envelopper ou croiser sur la tête des attaques, parce qu'au lieu d'embrasser, il se trouveroit par les suites que la tranchée seroit enveloppée, comme il est arri-

yé au dernier Siége de Turin.

X. De ne point embarrasser la tranchée de Troupes, ni de Travailleurs, ni de materiaux; mais ranger les uns & les autres dans les Places d'Armes de la droite & de la gauche, & laisser le chemin libre pour le service du travail, & pour les allans & venans.

XI. Le moyen le plus sûr de bien réüssir aux Siéges, est d'avoir une Armée d'obser-

vation.

XII. Ne jamais porter un ouvrage en avant près de l'Ennemi, que celui qui le doit soutenir, ne soit en état de le saire avantageusement.

XIII. Que les Batteries plongeantes, appellées ricochets, soient toujours situées sur les enfilades & revers des pieces atta-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 277

quées, & non autrement.

XIV. Employer les Batteries à ricochet, & les Cavaliers de tranchées à la prise des chemins couverts, par préserenceaux attaques de vive force, dans tous les endroits où on le pourra faire.

XV. Observer la même maxime à l'attaque de tous les dehors, & même du corps

de la Place.

XVI. Ne jamais tirer aux Bâtimens de la Place, parce que c'est perdre son tems, & consommer des munitions mal-à-propos, pour des choses qui ne contribuent en rien à leur reddition, & dont les réparations coûtent toujours beaucoup après la prise de la Place.

XVII. La précipitation dans les Siéges, ne hâte point la prife des Places, la recule souvent, & ensanglante toujours la scéne; témoins Barcelone, Landaw &

plusieurs autres.

XVIII. La saison la moins propre à l'attaque des Places, est l'hyver, parce que c'est celle des mauvais tems & des grands froids, qui sont beaucoup souffrir les Troupes.

XIX. Attaquer les Places entourées de marais dans les tems les plus secs de l'année, parce que vraisemblablement on y

sera moins incommodé des eaux.

Siij

278 DE L'ATTAQUE

XX. Aux Places regulieres, il faut des attaques régulieres; mais aux Places irrégulieres, il faut attaquer, comme on peut, sans toutefois s'éloigner de l'observation des regles que le moins qu'il est possible.

XXI. Aux Places où il y a Château & Citadelle, si d'autres raisons ne prévalent, comme il arrive souvent, il faut, autant qu'on pourra, attaquer par la Citadelle, parce que la Citadelle prise, la Ville suit nécessairement, au lieu qu'en attaquant la Ville la première, on a deux Siéges à faire pour un.

XXII. Ne jamais s'écarter ni s'éloigner de l'observation des regles, sous prétexte qu'une Place n'est pas bonne, de peur de donner lieu à une mauvaise de se désendre

comme une bonne.

XXIII. Les attaques par des lieux ferrés & étroits, sont toujours difficiles, & sujettes à de grands inconvéniens, parce qu'on n'y peut pas toujours observer les

regles.

XXIV. Toute Fortification reglée par les Maîtres de l'Art, a toujours quelque chose de regulier, ou fort approchant, à moins que la situation n'y repugne toutà-fait; il en doit être ainsi de la conduite des attaques bien entenduës.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 279 XXV. Les Pays de marais qu'on ne peut écouler ni épuiser, ne sont pas propres à l'attaque des Places, qu'autant que la foiblesse de leur Fortification & de leur Garnison en favorise l'entreprise, & que les digues par où on les peut aborder, donnent moyen par leur largeur & hauteur, de conduire une tranchée tout le long, avec les retours nécessaires, sans être contraint de s'enfiler, & qu'il se trouve quelque terrein sec à côté, plus élevé que la superficie du marais, pour y pouvoir établir utilement des Batteries de toute espece, qui suppléent en partie aux conditions demandées dans les cas ordinaires.

XXVI. Attaquer de jour quand la tranchée a tellement pris ses avantages, qu'il n'y a plus d'endroit dans tout le front attaqué, qui soit exempt de la superiorité du Canon, des bombes, des pierres, & de la mousqueterie; & attaquer de nuit, quand une grande partie de ces endroits ne sont pas dans les cas précedens.

XXVII. Tout Siége de quelque consideration, demande un homme d'expérience, de tête, & de caractere, qui ait la principale disposition des attaques, sous l'autorité du General; que cet homme dirige la tranchée, & tout ce qui en dé-

Sin

pend, place les Batteries de toute espece, & montre aux Officiers de l'Artillerie, ce qu'ils ont à faire; à quoi ceux-ci doivent obéir ponctuellement, sans y rien ajouter ni diminuer.

XXVIII. La même raison fait encore que ce Directeur des attaques, doit commander aux Ingenieurs, Mineurs, Sapeurs, & à tout ce qui a rapport aux attaques, dont il est comptable au General seul, par la raison que quand il y a plusieurs têtes à qui il faut rendre compte, il est impossible que la consusion ne s'y mette; après quoi tout, ou la plus grande partie, va de travers, au grand désavantage du Siége & des Troupes.

XXIX. Enfin, ne jamais s'éloigner de l'observation de ces maximes, parce qu'on ne le sçauroit faire sans manquer dans une chose ou dans l'autre, & souvent dans

tout.



# १८५८५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५

# SECONDE PARTIE.

# DE LA DÉFENSE DES PLACES.

QUOIQUE plusieurs Gouverneurs fe siant trop en leur courage, ayent négligé la Science de défendre les Places; cette science est cependant très-estimable. Ils ont crû qu'il suffisoit d'avoir exposé leur vie dans toutes les occasions, ou recherchées, ou offertes durant le Siége, pour avoir rempli leur devoir. L'exemple de plusieurs Places, qui bien que prises faute de conduite, ont été défendues avec beaucoup de valeur, & d'éclat, les a fait tomber dans cette erreur, & ils n'ont point craint le blâme qu'ils pouvoient mériter, en se rendant plutôt qu'ils ne l'auroient fait, s'ils avoient daigné joindre à la valeur, la science qu'ils ont négligée d'apprendre.

Cette science si nécessaire à un Gouverneur, ne peut s'acquerir que très-médiocrement par la lecture des meilleurs Livres; elle veut une application plus étenduë, & l'expérience seule la peut former. Il est aisé de juger par le grand nombre des fautes qui se sont faites dans la défense des Places, & des fausses maximes qui y ont été reçuës, combien cette heureuse expérience est rare & difficile à ac-

querir.

Plusieurs Gouverneurs ont crû que leurs dehors étant pris, & le Mineur attaché au corps de la Place, ou tout au plus le Battion ouvert, ils pouvoient capituler avec honneur, après avoir paru l'épée à la main, sur le haut de la bréche à la tête d'un Bataillon qui ne combat point; mais qui seulement essuye tout le seu du Canon, & de la Mousqueterie de l'attaque, & se retire ensuite de la bréche, derriere quelque soible retranchement, qui semble n'avoir été sait que pour la Capitulation des Troupes, & non pour la désense de la Place.

La cause d'une si prompte Capitulation, est quelquesois le raisonnement des Ossiciers, qui menageant peu leur honneur & leur gloire, & voulant se conserver quelques petits équipages, persuadent au Gouverneur, qui souvent veut bien être persuadé, qu'il peut capituler avec honneur, & qu'il vaut beaucoup mieux par un Trai-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 283 té volontaire, assurer la liberté des Habitans, & fortir tambour battant, Enseigne déployée, bale en bouche, la méche allumée par les deux bouts, & traîner avec soi quelques pieces de Canon, & des Équipages, que d'attendre à une extrêmité prochaine, & courir le risque d'être emporté de vive force. Ils lui représentent qu'une partie des Soldats sont blessés, d'autres malades, & que ceux qui sont en état de servir, sont rebutés par les longues veilles, & les grandes fatigues qu'ils ont euës, & méritent bien qu'on fonge à leur conservation: ils employent enfin cent autres raisons pour infinuer au Gouverneur le dessein qu'il avoit peut-être déja pris de capituler; il est bien aise qu'ils lui en fassent l'ouverture, & après quelques formalités, il convient avec eux qu'il faut se rendre, comme si un Bastion qui ne peut être dépoüillé de sa chemise qu'en un seul endroit, donnoit une libre entrée aux Ennemis, & que l'on n'eût revêtu la Place de ses Remparts que pour une Capitulation, que des Troupes ont souvent faite dans de foibles Retranchemens, & même en rase campagne; comme s'il étoit impossible de réparer une bréche, & de la bien défendre, & de faire de bons Retranchemens les uns derriere les autres; ce qui

284 DE L'ATTAQUE cependant est aisé, & je le ferai voir dans la suite de ce discours.

Nous avons expliqué, en parlant de l'Attaque des Places, la maniere de les défendre. Nous avons même supposé que le Gouverneur de la Ville assiégée étoit intelligent, qu'il profitoit des avantages que lui pourroit fournir la situation ou construction de sa Place, pour faire une longue & belle défense, & qu'il ne se rendoit qu'à l'extrêmité. Il s'en faut beaucoup que les Places qui ont été assiégées depuis 30 ans par les François ou par les Ennemis, ayent fait une défense si bien conduite, si l'on excepte Keiserwerth. Cependant il ne seroit pas impossible de pratiquer encore plus de chicanes, & de rendre la défense plus longue & plus ruineuse à l'Assiégeant, si les Gouverneurs & les Officiers des Places étoient mieux inftruits de leur devoir qu'ils ne le sont, & s'ils vouloient bien sacrifier leurs interêts à leur gloire, & au bien de la Patrie.

C'est ce que nous allons expliquer. Nous supposerons que la Place est suffisamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Munitions de guerre & de bouche, de médicamens & de toutes les autres choses nécessaires pour la nourriture & le soula

gement des Troupes, & pour la défense de la Place.

#### CHAPITRE I.

Des avantages particuliers que les Places peuvent avoir par le terrein où elles sont situées, & par leur fortification.

IL n'y a point de Place qui n'ait quelque proprieté particuliere, qui peut lui être avantageuse, quand on sçait la découvrir, & en prositer. Par exemple, s'il y en avoit une coupée en deux par une Riviere, chose assez commune, c'est une proprieté dont on peut tirer plusieurs avantages.

1. Si l'Ennemi attaque par un des côtés des entrées ou sorties de cette Riviere, & qu'il n'occupe pas l'autre; de-là même on pourra se plonger sur celui qui ne sera point attaqué, & prendre des revers sur

les tranchées.

2. S'il attaque par les deux côtés de la même Riviere à la fois, ses attaques étant divisées, il aura de la peine à les soutenir,

& il sera obligé de monter beaucoup plus fort; sinon il sera exposé à être battu à l'une ou à l'autre de ses attaques par les sorties, à cause de la difficulté des communications interrompues par le canal de cette Riviere.

3. S'il y a des Retenuës ou Ecluses à l'entrée de cette Place, en retenant les eaux, on pourra inonder quelques parties des environs, comme à Oudenarde, Tournay, Condé, Menin, Doüay, Valenciennes, & plusieurs autres, qui ont ces avantages, au moyen desquels, grande partie de leur circuit devenant inaccessible, c'est un avantage considérable; & si on peut encore ménager des courants dans les fossés, ce sera encore un nouvel obstacle qu'on opposera à l'Ennemi.

4. Si la Place est environnée de marais, qui n'en permettent les approches que par des chaussées, c'est un grand avantage en ce que les tranchées en sont toujours mauvaises, sujettes aux écharpes & axu enfilades du Canon de la Place, ce qui rend leur marche sort lente & très-meurtriere, & qui donne moyen à la Place de pouvoir défendre son chemin couvert de pied serme, comme aussi le loisir de préparer les Retranchemens des autres parties.

5. Si partie du circuit de la Place est si-

tuée sur des Rochers escarpés, & à l'abri de l'escalade, c'est autant de pieces inaccessibles; & par conséquent un avantage, en ce que cette partie n'a pas besoin de grands soins, ni de beaucoup de troupes

pour sa sureté.

6. S'il y a de grands dehors à la Place, comme des ouvrages à corne ou à couronne, ou quelque piece équivalente de plus que les choses ordinaires; où cela se trouvera, ce sera autant de moyens d'en pouvoir redoubler la désense, ou de la prolonger considérablement; parce qu'on peut opiniâtrer la résistance de ces pieces, sans crainte que si elles sont emportées de vive sorce, cela puisse exposer le corps de la Place à quelque événement sâcheux.

7. S'il y a des demi-lunes doubles, dont les intérieures soient revêtuës, c'est un moyen sûr de prolonger la désense de la grande, & de faire valoir tous les autres petits retranchemens qu'on y voudra faire, sans crainte que leur prise puisse être suivie d'un succès qui mette la Place en

danger.

8. S'il y a des pieces collaterales, qui ayent des vûës ou quelques croisées sur les fronts attaqués, ce sera encore un os à ronger pour l'Ennemi, auquel elles causeront du retard, pour se parer de leur effet,

DE L'ATTAQUE si on scait en faire un emploi convena-

9. S'il y a quelques flancs dans le front attaqué, dont l'opposé direct ne puisse être occupé par les Batteries Ennemies, ce flanc sera très-funeste à l'Ennemi, parce que pouvant faire usage de son Canon & de sa Mousqueterie dans le tems d'un assaut, il pourra lui faire manquer son coup, & lui causer de grandes pertes.

dans les Bastions attaqués, & de longue main préparés, que l'Ennemi ne puisse pas ruiner par ses Batteries du dehors, la Garnison pourra hardiment soutenir plusieurs assauts au corps de la Place, sans craindre qu'elle puisse être emportée.

11. S'il y a une vieille enceinte intérieure sur pied en tout ou en partie, qu'elle soit revêtue, & qu'elle avoisine le derriere de la Fortification moderne attaquée, on pourra, selon qu'elle sera disposée, la faire servir d'un bon retranchement, à même sin que les précédentes.

12. Si le fossé de la Place est revêtu, l'Ennemi en allant à l'assaut, sera obligé de désiler par les seules ouvertures & désenses qu'il se sera faites; ce qui lui causera un désayantage considérable.

CHAP.

# CHAPITRE II.

Des précautions qu'il faut prendre avant que la Place soit assiégée.

Ans une longue paix les Gouverneurs & les principaux Officiers des
Places fortes, oublient que leurs Villes
peuvent être affiégées, & ils en négligent
les environs. Ils permettent aux Bourgeois de faire des jardins entourés de
hayes & de fossés, de planter des arbres,
quelquefois même de bâtir des maisons
sous la portée du Canon de la Place : ce
qui ne devroit jamais se permettre. Mais
lorsqu'une Place peut craindre d'être afsiégée, il faut absolument réparer cette
faute.

Le Gouverneur ne doit jamais rien souffiir sous la portée de son Canon, qui puisse lui dérober la vûë des Ennemis; il ne doit y laisser aucun fossé sec à remplir, aucun buisson à couper, aucune éminence, s'il est possible, sans la faire raser & applanir.

Il doit tous les jours s'attaquer lui-même en sécret, & chercher autant de disséren-

290 DE L'ATTAQUE tes défenses qu'il invente de nouvelles at

taques.

Jusqu'ici les Gouverneurs n'ont pas plus tôt apperçu qu'ils sont investis, qu'ils contribuent eux-mêmes à faciliter aux Ennemis l'attaque de leur Place, en leur marquant par leur Canonade le terrein qu'ils doivent occuper pour leur campement; au lieu que s'ils demeuroient dans le silence, il pourroit arriver de deux choses l'une, que leur Camp seroit trop, ou trop peu étendu; s'il l'étoit trop, la circonvallation en seroit d'une garde plus difficile contre le secours; s'il l'étoit trop peu, ils seroient quelques jours après, lorsque le Canon de la Place commenceroit à tirer, obligés de s'éloigner : la ligne de circonvallation presque achevée, seroità recommencer, & ils auroient perdu beaucoup de tems & de peine.

Le jour que l'Ennemi s'avance pour reconnoître les lieux les plus commodes pour l'attaque, ce qui se fait ordinairement un jour ou deux avant la tranchée, & quelquesois le même jour; ear quoique la chose ait déja été reconnue par plusieurs en détail, le General y va cette derniere sois pour en résoudre. Le Gouverneur doit bien prendre garde qu'aucun des siens ne puisse être pris prisonnier, et de la Défense des Places. 291 car le plus mal habile Soldat peut donner

des avis importans.

Siles Ennemis qui se sont approchés, sont foibles, il faut faire fortir un plus grand nombre de Soldats de la Place, pour les tenir éloignés par le seu de Mousqueterie; & si ils sont forts, on ne doit laisser audehors que quelque peu de Cavalerie ou d'Infanterie, qui puisse par une retraite facile, faire essuyer à l'Ennemi tout le feu de la Place. Dans ces fortes d'occasions les gens sortis de la Place, doivent s'attacher à tirer sur les particuliers, parce qu'un General qui va reconnoître, se détache ordinairement du gros qui l'accompagne, & ne veut être suivi que de ceux qui peuvent remarquer avec lui les défauts de la Place, & lui aider à choisir le lieu le plus commode pour l'attaque. C'est sur ces gens-là que ceux qui sont commandés au-dehors, doivent faire feu; car ce sont des têtes qu'il vaut beaucoup mieux abbattre, qu'un plus grand nombre de moindre importance, puisque ce sont ceux qui doivent avoir la principale conduite des atraques, ausquels le General aura permis de le suivre.

Le Gouverneur ayant reconnu le deffein de l'Ennemi par le lieu de l'ouverture de la tranchée, il doit faire travail-

Tij

ler diligemment à des fourneaux sous le glacis de la contrescarpe, & avancer aux pointes des angles saillans de la même contrescarpe, de petits travaux ensoncés, en sorme de contre-garde, sous le parapet desquels on sera aussi quantité de petits sourneaux, & il sera planter des palissades à deux pieds du parapet au-dedans de l'ouvrage, élevées d'un pied & demi plus que la hauteur du petit travail.

Le jour, ou plutôt la premiere nuit de l'ouverture de la tranchée, le Gouverneur doit demeurer dans le filence, jusqu'à ce

doit demeurer dans le silence, jusqu'à ce qu'il soit assuré du vrai lieu de l'attaque. Il doit tenir toute la Garnison sous les armes, & s'assurer contre les surprises, parce que l'Ennemi pourroit seindre plusieurs attaques, & parce moyen emporter quelqu'un des dehors, duquel il pourroit se saisir à la faveur de quelque sossé, rideau, ou autre couvert voisin qu'on auroit négligé, ou auquel on n'auroit pas eu le tems de songer à remedier. Cela arrivant, iln'y a rien à ménager, il faut tout hasarder pour chasser l'Ennemi qui s'en seroit emparé, réparer ce qu'il auroit détruit, & détruire ce qu'il auroit fait pour se couvrir; tâcher de fortifier ce lieu-là mieux qu'il n'étoit auparavant, soit par des ouvrages de maconnerie, de terre, ou du moins de palissades, & j'ose même assurer que quoique la présence de l'Ennemi soit un obstacle très-incommode à qui veut réparer ou construire des travaux, cet obstacle néanmoins n'est pas insurmontable, puisque l'on a vû à Lerida en 1647, les Assiégés sonder, & élever une muraille à l'épreuve du Canon, entre l'ouverture de la tranchée & la Place, à qui elle formoit une seconde enceinte du côté de la Place.

Le vrai lieu de l'attaque n'étant plus douteux au Gouverneur, il ne s'y doit opposer par aucune sortie; il doit se contenter detirer quelque coup au bruit, si ce n'est que l'Ennemi s'approche de trop près, alors il faut ordonner qu'on fasse seu de toutes parts, & faire travailler nuit & jour aux contremines de la demi-lune, & des Bastions attaqués, si elles n'étoient pas faites auparavant; faire dégorger les embrasures au - dedans & au - dehors de la Place, dans tous les lieux qu'il jugera les plus nécessaires, pour opposer, s'il est possible, un plus grand nombre d'Artillerie aux Batteries Ennemies. Dans les combats de Troupes contre Troupes, l'avantage demeure le plus souvent à celui qui tire le dernier; mais au contraire dans les Siéges, celui qui commence le premier à tirer, aordinairement l'avantage, lorsque d'ail-

T iii

DE L'ATTAQUE leurs son Artillerie est la plus nombreuse & la mieux servie.

Je souhaiterois cependant qu'un Gouverneur ne se servît jamais de son Canon, que pour rompre quelque Batterie plus foible que celle qu'il y peut opposer, ou quelque logement qui l'incommoderoit dans la suite, parce quel'on doit ménager extrêmement la poudre dans une Place assiégée. D'ailleurs à bien considerer toute chose, les Assiégeans ont presque toujours plus de Canon que les Assiégés, & plus de munitions ce qui les rend tout-à-fait supérieurs, principalement aux Places ordinaires. Ainst je crois qu'il seroit plus utile de réserver la poudre pour la Mousqueterie qui en consume moins, & fait plus de mal aux Assiégeans, & pour de petits fourneaux; car la charge de 10 ou 12 pieces de Batteries placée fous un logement, le détruit plus facilement, que cent volées de Canon.

Je ferois d'avis 1°, que le Gouverneur opposât peu de monde aux endroits où l'Ennemi s'attache le plus, & qu'on les relevât souvent, les obligeant de serrer les parapets le plus près qu'ils pourront; qu'il sit placer le gros des Gardes un peu écarté sur la droite & la gauche des at-

raques.

2º. Qu'il fit cabaner les Soldats der-

riere le parapet des pieces attaquées, pour les mettre à couvert des pierres & même des bombes, par des couverts triangulaires de gros bois rond ou quarré, de 8 ou 10 pouces de diamétre.

3°. Qu'on s'enterrât dans les taluds du derriere du Rempart, & d'en couvrir le devant, ou l'entrée des trous par des bois rompus & brisés des maisons prochaines;

celui-ci est peu considérable.

4°. Qu'il y eut autant de Mortiers que de Canons dans les Places, dont un tiers à bombe, de fonte verte, & les deux autres tiers de fer fondu; ceux-ci ayant la culasse assez forte, peuvent avoir la volée fort déchargée de métal, parce que ne devant servir qu'à jetter des pierres ou des grenades, ils ne sont pas exposés à de si grands efforts que ceux qui doivent tirer des bombes. Tous ces Mortiers doivent être montés sur des assurs plats, faits en traîneaux, pour les changer facilement de place, leur plate-forme & outils toujours en état d'être transportés d'un lieu à un autre.

Cette dépense ne pourroit être bien considérable, & elle seroit d'un grand secours dans le soutien des Siéges. Car si l'Ennemi tire des pierres, on sera en état d'en tirer plus que lui, & même des grenades; d'où

T iiij

DE L'ATTAQUE
il arrivera vraisemblablement que toutes
les sois qu'il s'attachera à en tirer, si on
lui répond sur le même ton, & qu'il s'apperçoive qu'on ne sui en tire que parce
qu'il en tire, sans doute il cessera d'en
tirer, parce qu'il n'aura pas les pierres si
à la main que les Assiégés, qui n'ont qu'à se
fervir des pavés des ruës les plus prochaines, & qui d'ailleurs pourront se garantir de
celles de l'Ennemi, par les petits couverts
qu'ils auront pratiqués proche le parapet.

A l'égard des bombes, la Place n'en doit tirer qu'aux Batteries les plus proches; c'est pourquoi il ne sera pas nécessaire de les charger beaucoup, le surplus de la poudre devant être employé à la désense des bréches, & à faire des sougasses.

Je ne m'arrêterai point à parler du détail, non plus que de la quantité de toutes les choses nécessaires pour la désense d'une Place. Je me contenterai de dire qu'il ne scauroit y avoir trop de munitions de Guerre & de bouche, de seux d'artisice, bombes, grenades, gabions, grosses & petites sascines, chevaux de frise armés, paniers, sacs à terre, hottes, broüettes, civieres, cordages, quelques chevres, & crics, plusieurs assuts dissérens, pour monter les dissérentes piéces de Canon, grande quantité de palissades, & de toutes autres sorres de bois; des outils propres à remuer la terre, & à rompre le roc, d'autres propres à couper, & scier le bois; des forges garnies, & des gens propres à mettre le tout en usage; supposant d'ailleurs la Place munie d'hommes & de Canons, dont le nombre doit être proportionné à la grandeur des Places, & à ce que l'on doit craindre du dedans, & du dehors; un Hôpital

n'est pas moins nécessaire.

Le jour qui suit la premiere nuit de l'ouverture de la tranchée, le Gouverneur doit connoître par ce premier travail de l'Ennemi, ce qu'il pourra faire la seconde, & jusques à quelle distance des travaux de la Place, il pourra conduire son attaque. S'il juge que la tête de la tranchée puisse arriver à la portée du pistolet de ses dehors, il ira par une ligne de contre-approche, sur la droite & la gauche des attaques, & ensilera par-là une ou plusieurs lignes du travail de l'Ennemi, selon qu'il les aura plus ou moins avancées, & qu'elles seront construites.



### CHAPITRE III.

De la ligne de Contre-approche.

A ligne de contre-approche, dont A ligne de comité appli-tant de gens ont parlé sans l'expliquer, a été cruë de plusieurs, une ligne imaginaire, & quelqu'uns ont pris pour cette ligne, les logemens qu'on a faits sur le bord d'une Riviere, que l'Assiégeant étoit obligé de passer pour conduire son attaque vers la Place affiégée, comme il arriva au passage de la Riviere d'Aisne, au Siége de Sainte Manehould, & dans la défense de plusieurs autres Places; mais la vérité est que personne ne l'a mise en usage, de notre tems. Cette ligne est une espece de tranchée que l'Assiégé fait depuis son chemin couvert, à droit & à gauche des attaques, pour enfiler les travaux de l'Ennemi; elle doit être, à mon avis, éloignée de 50 à 60 toises de l'attaque, & d'une longueur telle que l'on jugera nécessaire, pour voir de revers l'Ennemi dans son travail. L'ouverture doit être faite en dehors des Places d'Armes ou réduits, placés dans l'angle rentrant de la contrescarpe, entre la demi-lune non attaquée,

& le Bastion attaqué.

Il faut placer aux côtés de l'ouverture de cette ligne de contre-approche, de petites pieces d'Artillerie, & dans la demilune, vis-à-vis cette même ouverture, de bonnes pieces de Canon, pour la nétoyer, en cas que les Ennemis voulussent s'y loger, après en avoir chassé les Assiégés.

L'Ennemi fera des retours pour s'épauler contre cette contre - approche, où il poussera une ligne pour la joindre, croyant larendre sans effet; mais cette même ligne qu'il fera, rendra sa Cavalerie inutile contre les sorties des Assiégés, outre qu'une autre ligne plus éloignée & plus étendue, fera le même effet que la premiere, & rendra à cette premiere l'usage pour lequel elle avoit éte faire, avant la jonction qu'en avoit fait l'Ennemi avec l'attaque; d'autant que le feu de cette seconde ligne de contre-approche, verra en flanc, & de revers, celle de la jonction, laquelle étant vûë, sera inutile, & favorable aux Assiégés.

Si la tranchée est sur une ligne droite hors l'enfilade des travaux de la Place, & assurée seulement par des redoutes, de distance en distance, les lignes qui seront dans l'intervalle des redoutes, seront assurément vûes de la ligne de contre-approche; & par conséquent elles seront désertes; & si entre les redoutes, les Ennemis ont fait de grandes Places d'Armes, le seul remede est de les attaquer de front, à force de grenades, tandis que les gens commandés les chargeront en flanc, & que le Canon & la Mousqueterie de la Place seront un seu perpétuel sur les redoutes.

## CHAPITRE IV.

Des Sorties.

ES Sorties faites à propos, peuvent considérablement retarder les approches. L'ordre qu'il y faudroit observer, seroit de faire marcher à la tête, un petit Bataillon de 90 hommes, 30 de front sur 3 de hauteur, & 30 Grenadiers sormeroient un quatriéme rang allant aux Ennemis, où étant arrivés, ils passeroient par les intervalles, & se porteroit entre le premier & le second rang; ou prendroient le devant sans s'assujettir à l'ordre du Bataillon, selon d'occasion qui se présenteroit.

Les 90 hommes seroient armés de

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 301 toutes pieces, ayant en main de fortes & longues pertuisannes, ou fourches à crochets, ou autres armes de pareille nature, l'épée & les pistolets à la ceinture. Un autre Bataillon de 180 hommes suivroit de près, à 30 de front sur 6 de hauteur, dont le premier rang seroit aussi armé de toutes pieces, & les autres à l'ordinaire, & les Chefs de file ainsi armés, feroient l'arriere-garde dans la retraite. Après le second Bataillon, marcheroient 200 Travailleurs avec des outils, pour raser le travail de l'Ennemi, 15 ou 20 seroient chargés de feu d'artifice, pour brûler ce qui ne pourroit pas être détruit promptement, & quelqu'un porteroit les choses nécessaires à enclouer le Canon, si on n'avoit pas le loisir de l'amener dans la Place, ou de l'exposer à l'Artillerie des Assiégés. Derriere tout cela un Bataillon de 3 ou 400 hommes, doit marcher au petit pas, à la tête des travaux des Ennemis, & là faire halte, si ce n'est que ceux qui les précedent, eussent besoin de son secours pour achever de vaincre.

Il est peu d'actions dans la Guerre, où la diligence & la bonne conduite soient plus nécessaire qu'en celle-ci. Par la diligence, vous surprenez les Ennemis; par la vigueur, vous les mettez en désordre, & les contraignez d'abandonner un travail qu'ils ne ga-

302 DEL'ATTAQUE

gneront & ne rétabliront pas facilement; quandvous l'aurez détruit; & par la bonne conduite vous vous servez de leurs travaux contre eux-mêmes, & faites ensuite d'une suite forcée, une belle retraite. Enfin la bonne conduite garantit presque toujours des dangers qui suivent la mauvaise.

La premiere sortie, qui a pour objet la destruction des travaux Ennemis, doit être faite le jour de l'ouverture de la ligne de contre-approche; parce que le feu de cette nouvelle ligne verra en flanc, & derriere l'Ennemi dans son travail, & ne laissera aux gens sortis qu'une partie de la tranchée à surmonter, puisque la défense des lignes sera séparée, si l'attaque va d'angle en angle, ou ce qui est la même chose, de retour en retour, & que la partie vûë de la contre-approche sera abandonnée par ceux qui seroient à sa garde, qui se seront retirés, aux endroits que la contre-approche ne peut voir. Si la fortie prend les Assiegeans dans cette marche, on ne doit pas douter qu'elle ne les conduise audehors de tous leurs travaux, presque sans peine.

L'ordre que je propose pour les sorties, n'étant pas une loy, ne doit pas être suivi si exactement, qu'il puisse ôter à l'Assiégé une occasion de chasser l'Assiégeant de

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 303 son travail. Les connoissances que le Gouverneur aura de la foiblesse, & de la mauvaise conduite de ceux qui seront de garde à la tranchée, doit obliger de les attaquer avec plus ou moins de force, il doit encore le faire, lorsque le mauvais tems aura mis l'Ennemi en état de ne pouvoir se servir de ses armes à seu contre les troupes qui sortiront sur lui; & comme le succès des sorties fait un des principaux retardemens de l'attaque, le Gouverneur ne doit pas se contenter d'avoir une seule fois battu l'Ennemi, & détruit ses travaux, il doit si bien prendre ses mesures par luimême, que sans trop fatiguer les Soldats, il rebute l'Assiégeant, tantôt par de petites & même des fausses sorties, & tantôt par de véritables, qui produisent leurs effets.

Je ne sçai quelle raison a pû empêcher jusqu'ici les Gouverneurs de saire sortir de leurs Places, quinze ou vingt Maîtres, pour chasser les Travailleurs de l'attaque. Je ne demande pas que cette petite troupe combatte, mais qu'elle sonde seulement sur 6 ou 700 hommes, qui n'ont pour toute arme que l'épée & la pele, & qui ne demandent qu'un prétexte pour se retirer, ou pour mieux dire, de prendre la suite. Quelque soin que prenne ensuite un Officier General pour rassembler les Pionniers, il est certain qu'il ne s'en retrouvera pas la moitié, ce qui retardera extrêmement le travail; outre l'effet de cette petite sortie dont je viens de parler, elle en produira un autre non moins considérable que le premier, puisqu'elle servira à découvrir les postes que tiendront les troupes commandées sur la droite & la gauche des attaques, pour soutenir les Travailleurs; lesquels étant reconnus par les Assiégés, ils feront seu à coup sûr, sur ces troupes qui n'ont point de couvert pour les en garantir.

Si l'on oppose à ce que je viens de dire, que ces mêmes troupes iront à la charge sur ce petit nombre de Cavaliers, commandé seulement pour donner l'épouvante à des Travailleurs, je dirai ce que j'ai déja dit, qu'ils ne vont pas là combattre des gens armés, mais seulement pour chasser des Pionniers, & découvrir les postes de ceux qui les soutiennent, & se retirer sans combattre; cela réussissant tant soit peu, ce sera toujours une nuit inutile aux Ennemis.

Je suis surpris que dans toutes les désenses des Places qui ont été attaquées pendant une si longue suite de Guerres, aucun des Gouverneurs n'ait fait sortir de sa Place huit ou dix braves Soldats assez intelligens, pour prendre ceux qui ont le principal

foin de la conduite des attaques. Rien ; ceme semble, n'est plus facile à exécuter ; puisque l'on ne peut pas ignorer que ceux qui sont chargés de conduire les lignes de la tranchée, vont reconnoître & tracer les ouvrages sans bruit , très-peu , ou point accompagné, & qu'il n'est pas difficile à huit ou dix hommes résolus, de se glisser sur le ventre à la faveur de la nuit, & prendre le derriere de celui qui ne craignant rien derriere lui, n'a pour objet que son travail. Ceci doit être exécuté sans bruit.

### CHAPITRE V.

De la Défense de la Contrescarpe:

Omme il faut que l'Ennemi se rende maître des travaux avancés, avant que d'attaquer la contrescarpe à laquelle ils sont attachés, il faut qu'il en chasse l'Assiégé par la sorce, ou qu'il aille pied à pied saire son logement au-dessus par la sape. Si c'est par la sorce, il faut l'attendre de pied serme, & l'éclairer avec des lances & torches à seu, lesquels à 30 ou 40 pas, jetteront un seu qui s'attachera, & brûlera tout ce qu'il rencontrera de combus

tible. Si malgré le feu d'artifice & le feu du Canon logé dans les Places d'armes retranchées, qui doit raser les faces attaquées de ces petits dehors, l'Ennemi s'obstine à s'y loger, on doit abandonner l'ouvrage, jusqu'à ce que le logement ait commencé à se faire; pour lors ne restant plus que les Travailleurs à découverts, il saut faire sortir cent hommes armés pour attaquer la tête de la tranchée, tandis que cent autres seront seulement le

tour de l'ouvrage pour le nétoyer. J'ai remarqué dans tous les Siéges, où je me suis trouvé, que quelque foible qu'ait été une sortie faite sur le travail des Assiégeans, quand ce travail est proche, elle a toujours fait lâcher le pied aux plus avancés, lesquels épouvantés, se renversoient fur ceux qui devoient les foutenir, & fouvent les entraînoient dans leur fuite, surtout dans les sorties qui se font de nuit; l'obscurité grossissant les objets, fait souvent voir à celui qui fuit, un grand nombre d'Ennemis qui le suit; aussi les sorties de nuit ne se font presque jamais que pour donner l'épouvente aux Assiégeans les plus avancés, sur-tout aux Travailleurs. Celles qui se font de jour étant plus éclatantes, demandent de plus grands succès. Mais comme avec le tems, il faut céder le

terrein du travail avancé, foit que par la force ou par la fape les Ennemis s'en soient rendus les maîtres, on doit y avoir fait quantité de petits sourneaux, ausquels on donne le seu en se retirant, & qui par leur esset détruiront le logement & l'ouvrage.

J'ai déja dit qu'il falloit quantité de petits fourneaux sous le glacis pour s'en servir dans le besoin; voici le tems de les mettre en usage, si ce n'est que l'Ennemi qui aura vû la prise & le bouleversement des premiers travaux, appréhendant de semblables accidens, ne porte pas le logement sur le haut du glacis, se contentant de l'environner par la sape, & d'aller par la même sape éventer les sourneaux. A la vérité ce chemin est le plus sûr, mais aussi il est le plus long.

Quoique l'Ennemi évente les fourneaux, qui auront été faits fous le glacis, les logemens qu'il aura fait au-dessus, ne seront pas en sureté des Mines, parce que l'Assiégé en pourra faire au-dessous des fourneaux qui auront été éventés, & les Mines seront d'un plus dangereux & plus surprenant esset, parce qu'elles seront plus d'exécution, & que le péril sera moins attendu. Une sortie faite au même moment, augmentera la surprise & l'étonnes

ment des Ennemis.

On doit observer une chose très-essent rielle dans la construction de ces Mines. qui est de prendre garde que par leur esfet, elles ne renversent le chemin couvert dans le fossé, au lieu de bouleverser le logement voisin des Ennemis, & la sape qu'ils auront commencé pour la défense du fossé. Pour cela il faut prendre garde que la chambre de la Mine soit plus éloignée du bord extérieur du fossé, qu'il n'y aura de hauteur de terre à enlever audessus. Ce n'est pas qu'il faille attendre que l'Ennemi ait fait son logement au haut des glacis pour l'inquieter par des Mines, si ce n'est qu'on soit bien assuré que le même Ennemi ne s'enfonce point sous terre, pour aller éventer les travaux souterrains, qui auront été préparés par les Assiégés; en ce cas, il faut amuser l'Ennemi autant qu'on pourra, en lui disputant son logement; mais lorsqu'il croira avoir bien avancé la tête des tranchées & ses logemens, il faut les enlever par des Mines & des fourneaux, & renverser aussi, s'il est possible, la Place d'Armes qu'il aura faite pour la sureté de ses travaux avanacés, & l'obliger pat ce moyen à chercher fous la terre, la sureté qu'il n'aura pû trouver dessus. Ainsi l'Ennemi sera forcé de faire quantité de travaux souterrains, ausquels on doit s'opposer par des rameaux entrecoupés, qui auront tous communications au grand canal des Mines. Les rameaux étant faits à propos, faciliteront la construction des fourneaux & des Mines, qui seront faites aux lieux où il en sera besoin, pour renverser les travaux des Ennemis, & rendre par ces mêmes moyens, ces travaux inutiles, ou du moins les retarder.

Comme ces petites chicannes dépendent de la conduite du Gouverneur, & que la nécessité des tems, & la commodité des lieux fournissent des moyens d'en inventer de nouvelles, il est certain que s'il scait, & veut bien se désendre, l'Ennemi ne gagnera pas un pouce de terrein, depuis qu'il sera arrivéà la portée du pistolet de ses dehors, qu'il ne lui en coûte beaucoup de tems; autrement il feroit inutile de fortifier les Places, & de les sçavoir défendre, si cette même sçience ne nous faisoit connoître que leur usage est de rendre une médiocre quantité de Soldats égale en force, à une puissante Armée.

Bien que par ce discours il semble que je veüille rendre les Places imprenables, ou du moins que j'aye dessein de persuader que la fortune doit décider qui des deux

Viij

DE L'ATTAQUE doit être le vainqueur, ou du General assiégeant, ou du Gouverneur assiégé; ce n'est pas mon sentiment, puisque je suis persuadé qu'une Armée qui attaque une Place, doit, avec le tems, malgré toute la résistance de l'Assiégé, demeurer victorieuse; mais aussi le Gouverneur faisant bien son devoir, il peut, pendant une longue défense, arriver des choses qui obligent l'Ennemi à lever le Siége. Le nombre des morts, celui des blessés, les maladies, le mauvais tems, le manque de fourages, de vivres, & de munitions, la crainte d'un secours, ou des choses encore plus importantes, peuvent forcer l'Ennemi d'abandonner le Siége d'une Place qu'il avoit attaqué dans les formes, mais qui a été bien défenduë.

L'Assiégeant ayant environné tout le glacis par la sape, & fait son logement audessus, n'est pas encore maître du chemin couvert, il saut auparavant qu'il rompe les palissades, qui sont plantées dans le même chemin couvert, ainsi que celles du petit travail avancé, ou qu'il passe par-dessous les palissades par d'autres sapes.

Pour s'y opposer, on doit avoir fait dans le chemin couvert, plusieurs traverses mobiles, telles que sont les portes des barrieres, lesquelles étant ouvertes, couvriront ceux qui seront auprès des palissades immobiles, & les garantiront du seu des flancs; car l'Ennemi s'étant rendu le maître de la hauteur du glacis, chacune des faces qui sorment les angles flanqués du parapet du chemin couvert, serviront de flanc aux Ennemis, contre ceux qui le doivent désendre, & sans ces traverses mobiles, le moindre petit désordre arrivant aux Assiégés en ce lieu-là, peut mettre les choses en état de ne pouvoir plus les rétablir.

Il faut préparer toutes sortes de chicanes contre l'ouverture de la sape (je dis de la sape, quoiqu'on en fasse plusieurs pour entrer dans le chemin couvert) & comme ordinairement l'ouverture de celle qui est destinée pour le passage & la descente du fossé, se fait vis-à-vis la face du Bastion attaqué, à peu près un tiers vers la pointe; on doit, si le fossé est sec, avoir préparé des fourneaux pour renverser non seulement la sape, mais encore le logement voisin; & quand même cela ne se pourroit, le fossé étant plein d'eau, l'Ennemi ne seroit pas encore le maître du chemin couvert, bien que la sape sût commencée, & même ouverte pour y entrer, puisque l'on ne doit point l'abandonner entierement, que l'Ennemi n'ait logé son Ca-V iiii

312 DEL'ATTAQUE

non le long des faces du parapet de ce même chemin couvert, pour détruire les palissades & les traverses mobiles, qui sont

plantées au-dedans.

Il faut aussi avoir fait sous les mêmes faces de bons sourneaux pour renverser les Batteries, quand elles sont prêtes à tirer; toutesois il ne saut mettre le seu à ces sourneaux que le plûtard qu'il sera possible, & attendre que le Canon des slancs simples ou doubles de la Place, ait tâché de ruiner dans leurs constructions, ces Batteries qui leur sont opposées.

Cependant le chemin couvert ne sem pas entierement abandonné, puisqu'on pourra toujours y aller & venir de l'un & de l'autre côté, à la faveur des traverses mobiles, & des Places d'Armes retranchées, & lorsqu'on sera forcé de le quitter, sans espoir de retour, on doit mettre le seu aux sourneaux, dont il est parlé ci-

desfus.

L'Assiégeant n'ayant plus d'Ennemi à combattre dans le chemin couvert, attaquera les Places d'Armes retranchées, qui lui donneront de la peine à prendre, si elles sont revêtuës de maçonnerie, ou bien fraisées ou palissadées dans le fond de leur fossé, l'Assiégeant sera obligé de s'en ouvrir le passage par des sourneaux qui ne

fe feront pas facilement, si le fossé est bien désendu; ainsi l'attaque de cêtte petite piece retardera de quelques jours celle des autres plus importantes à la confervation de la Place. Celui qui commandera dans ces petits dehors, doit s'y retrancher par de bonnes palissades pour la sureté de sa retraite; il doit, en se retirant, mettre le seu aux sourneaux qui auront été faits, pour détruire, s'il se peut, tout l'ouvrage, ou attendre que l'Ennemi ait fait son logement au-dedans, pour l'envelopper dans le même débris.

### CHAPITRE VI.

De la Prisc de la Demi-lune.

Par la prise du Retranchement de la Place d'Armes, l'Ennemi étant resté maître de tout le chemin couvert, travaillera au passage du fossé de la demilune, le comblera, s'il est plein d'eau, & s'épaulera du côté des slancs opposés, c'est-à-dire contre les saces des bastions, qui servent de slancs aux saces des demilunes. Il saudra brûler l'épaulement, & ce qui pourra être consumé du pont, par

les feux d'artifice, & aller au-devant du Mineur par les Contremines. Si le fossé est sec, l'Ennemi ira par une gallerie souterraine, ou couverte au pied de la muraille, attacher le Mineur qu'il faut inquiéter par de petites sorties souvent résterées; une bonne palissade dans le sonds, & des caponnieres aux extrêmités, seroient d'un grand secours.

Mais soit que la bréche se fasse par la Sape, par la Mine, ou par le Canon, elle deviendra à la sin assez raisonnable pour donner entrée aux Ennemis, & ils emporteroient facilement la demi-lune, si elle n'étoit pas bien retranchée, quoique

d'ailleurs elle fût bien défenduë.

Le Retranchement doit être de la même forme, & de la même hauteur, ou un peu plus que le parapet de la demi-lune, & doit être palissadé dans le fond de son fossé; ce retranchement ainsi fait, il saut planter plusieurs palissades les unes sur les autres, de distance en distance, partant du parapet de la demi-lune attaquée jusqu'au bord du fossé de son Retranchement, & que tout ceci soit sait avant la bréche saite; car il ne seroit plus tems de planter des palissades, au moment qu'il faut songer à se désendre. Elles serviront d'un flanc intérieur pour la désense de la

bréche, lorsque les Ennemis voudront s'y loger, ce qu'ils auront de la peine à faire, tant que les traverses seront en état de résister, ils seront enfin contraints de les détruire les unes après les autres par des fourneaux.

L'Ennemi ayant surmonté toutes ces difficultés, se loge à la sin sur le haut de la bréche, & ensuite sur le haut du Retranchement; mais si le fossé de ce Retranchement est rempli de bois commun, mêlé de seu d'artissice, pour l'aider à s'enslamer, je ne vois pas par où l'Ennemi pourroit entrer dans ce Retranchement, & subsister dans le logement qu'il aura fait sur le haut de la bréche de la demi-lune.

Cette sorte de désense ne convient qu'aux sossés étroits, tels que sont ceux des Places d'Armes & Retranchemens dans les angles rentrans de la contrescarpe, & dans ceux qui doivent être faits dans la demi-lune, & dans le Bastion attaqué, à cause de leur peu de largeur, & l'on ne doit pas craindre, tant que le seu durera, que l'Ennemi aille plus avant, si ce n'est par-dessous terre; mais on doit être précautionné par des galleries souterraines, contre les travaux souterrains des Ennemis; & quand même la bréche seroit faite à la demi-lune, l'Ennemi n'osera jamais hasar-

der d'y entrer pour s'y loger, tant que la lunette ou Place d'Armes subsistera.

Si l'on ne veut pas se servir de cette défense pour les petits fossés, il faut avoir recours aux autres défenses ordinaires, mais peu pratiquées, & obliger l'Ennemi de faire la descente avec la même précaution dont il s'est servi pour entrer dans celui de la demi-lune, qui sera défendu de même, si on y a planté des palissades au fond, & fait des caponnieres aux extrêmités; les bois des caponnieres doivent être bien joints par-dessous, de crainte que l'Ennemi n'y jettât de la poudre, laquelle entrant par les ouvertures, & le feu y étant mis, rendroit ces caponnieres inutiles. Pour éviter ces accidens de feu, il faut non seulement bien joindre les bois, mais encore les couvrir de terre & de peaux d'animaux, fraîchement écorchés.

Avant que l'Ennemi se soit fait un passage pour entrer dans le Retranchement, il faut encore s'être retranché par des palissades, qu'on peut désendre quelque tems, & se retirer en sureté, ayant déja fait retirer la plus grande partie des Troupes qui servoient à la garde de la demidune; & lorsque l'on est obligé de se retirer tout-à-fait, il faut donner le seu aux sourneaux, qui auront été saits pour détruire les retranchemens.

### CHAPITRE VII.

## De la Défense des Bastions.

ES Ennemis, selon les apparences, n'ayant plus personne à craindre audehors de la Place, lorsque la demi-lune sera entierement abandonnée par les Assiégés, & que les Assiégeans y auront établis leur logement, ils ne penseront plus qu'à combler le grand fossé, s'il est plein d'eau; & s'il est sec, ils seront une gallerie souterreine ou couverte, ou peut-être se contenteront de s'épauler contre le sanc opposé pour passer le fossé, & c'est ce passage qu'il faut retarder autant qu'il sera possible.

Si le fossé est plein d'eau, il faut faire ce que j'ai déja dit pour la désense de celui de la demi-lune, qui est d'en ruiner l'épaulement par le Canon des slancs, & par des seux d'artifices que des Bastions pour-

ront y appliquer sans péril.

Si le fossé est sec, l'Ensiemi aura sans doute beaucoup de peine à le passer, & à attacher le Mineur au pied de la muraille du Bastion, d'autant qu'on doit avoir plan218 DE L'ATTAQUE té une bonne & forte palissade dans toute l'étendue des faces des Bastions attaqués vers le milieu de leur fossé, aux extrêmités de laquelle on aura fait de bonnes caponnieres pour défendre ces mêmes palissades ; ainsi le Mineur ne pourra s'attacher sitôt au corps de la Place, & ne le fera qu'avec beaucoup de crainte & de danger, sitoute la palissade n'est pas entierement ruinée; mais elle sera très-difficileà ruiner, si le fossé est d'une profondeur raisonnable, & d'une largeur proportionnée à sa profondeur. Tandis que l'Ennemi s'occupe à surmonter ces difficultés, il faut lui en préparer de nouvelles, ausquelles apparemment il ne doit plus s'attendre.

Il arrive très-rarement que l'Affaillant dans son attaque, embrasse plus d'un des côtés de la Place: ce qu'il en occupe ordinairement de plus, c'est le terrein nécessaire pour les Batteries opposées aux slancs des Bastions attaqués; & comme ces Batteries ne peuvent subsister sans un épaulement qui les couvre des endroits de la Place qui peuvent les voir, & ne sont point attaqués, c'est cet épaulement qu'il faut détruire. Pour y parvenir facilement, on doit pousser une gallerie souterraine, partant du sossée de la demi-lune non attaquée, la plus voisine de l'attaque, allant jusques

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 319 fous les épaulemens, où l'on fera des fourneaux, qui par leurs effets laisseront à découvert les flancs des Batteries, lesquelles seront bientôt démontées par le Canon de la demi-lune non attaquée, & des autres endroits de la Place qui pourront les découvrir; ce qui se peut & doit être fait à la droite & à la gauche des attaques, s'il est possible, en même tems, afin de surprendre dans ce moment les Ennemis par une sortie, soutenuë du seu de tous les travaux de la Place les plus proches de l'attaque. Il faut encore attaquer les Ennemis dans les lieux qu'ils doivent présumer ne pouvoir être attaqués; & pour le faire surement, je souhaiterois qu'il y eût une gallerie souterraine partant du milieu de la courtine, allant à l'angle formé des deux demi-gorges de la demi-lune, laquelle serviroit dans son passage de Caponniere pour la défense du fossé, & serviroit auffi de chemin pour conduire à la demi-lune, sous laquelle il faut faire plusieurs Mines, ausquelles on ne doit pas donner le feu que l'Ennemi ne soit occupé à donner l'assaut au corps de la Place. Le feu étant mis aux Mines, qu'on aura placées sous le logement des Ennemis, qu'elles détruiront, il faut aller se repofterà la demi-lune, & s'y rassurer un logement, s'il est possible. Cette diversion donnera lieu aux Assiégés de réparer la breche faite au corps de la Place, ou donnera du tems sussissamment pour s'établir dans la demi - lune. Car on peut douter si l'Ennemi abandonnera son attaque au corps de la Place, ou s'il ira pour soutenir ses gens attaqués & vaincus dans la demi-lune.

Véritablement deux affaires de cette nature arrivant en même tems, peuvent donner de l'embarras au plus habile General; mais si on a fait partir un rameau du canal des Mines faites sous la demilune, & que ce rameau ait été poussé jusques sous les débris de la bréche de la demi-lune, ces débris pourront être facilement renversés par un sourneau; ainsi l'Ennemi n'aura plus de passage pour entrer dans la demi-lune, & seroit forcé de l'attaquer de nouveau comme auparavant.

La bréche du corps de la Place pourra cependant être réparée; & felon les occasions qui peuvent se rencontrer, il ne sera pas impossible de faire quantité de choses dans le sossé, qui empêcheront le Mineur de s'attacher si promptement une seconde sois au corps de la Place; mais comme le grand nombre des Assiégeans qui tour à tour succedent les uns aux

autres,

autres, & qui font tous les jours de nouvelles attaques, forcent à la fin les Affiégés à fe retirer dans leur Place, & par leurs travaux différens, leur ôtent jusqu'à l'espoir de joindre le Mineur par le dehors, il faut songer par le dedans à éventer son travail par

le moyen des Contremines.

La bréche se fera à la fin par la Mine, ou par de petits sourneaux; elle pourra aussi être faite par le Canon, si le sossé est plein d'eau, ou même si étant sec, il est sort large. Car l'Ennemi pourra battre le pied de la muraille, par son Canon logé sur la contrescarpe opposée. Ainsi la Place seroit bientôt prise, quelque désense qui pût être faite, si elle n'étoit pas garantie par un bon Retranchement à plusieurs rangs de palissades les unes derriere les autres, allant du parapet du Bastion jusqu'au bord de son Retranchement; comme nous l'avons dit en parlant de la demilune.

Il faudra que l'Ennemi ruine ces rangs de palissades les uns après les autres par des fourneaux, avant qu'il puisse se loger sur le haut de la bréche. Lorsqu'il y sera arrivé, & qu'il voudra faire ses logemens, il trouvera trois ou quatre pieces de Canon qui le battront en écharpe; tandis que d'autres pieces d'Artillerie placées dans le Re-

X

tranchement, en feront autant de front. Si les Bastions attaqués sont entourés d'une double enceinte ou fausse braye, dont le terreplain soit d'une longueur raisonnable, l'Ennemi y ayant fait bréche, aura encore celle du Bastion à faire, à laquelle il lui sera très-difficile de monter, si le terreplain de la fausse braye est bien retranché par plusieurs rangs de palissades, traversans ce même terreplain, lesquelles ne pourront être détruites par les Ennemis, s'ils ne détruisent entierement toute la face de la fausse braye.

Le plus fûr & le plus utile de tous les Retranchemens, est celui d'un petit ou moyen Bastion dans les Bastions attaqués; parce qu'un Retranchement sait de cette maniere, forme une seconde Place, qui a presque les mêmes désenses, & qui par conséquent peut être désendue de même. D'ailleurs l'attaque en étant plus éloignée, & la désense presque égale à ce qu'elle étoit auparavant, la résistance y doit être plus grande, étant moins pénible, & moins périlleuse que l'attaque du premier Bastion.

Celui qui défend, ayant toujours ses forces unies, & peu de terrein à garder, il le garde presque sans péril, au lieu que l'Assiégeant doit sortir de la Tranchée, passer le sossé & venir à l'assaut à décou-

vert; ce qu'il ne peut faire sans beaucoup de perte, puisque le flanc du Bastion ne peut avoir été si fort ruiné, que celui du Retranchement ou Bastion intérieur ne

subsiste, n'ayant pas été battu.

Le Gouverneur doit avoir fait abaisser le flanc du Bastion intérieur; comme aussi dégorger des embrasures, sans les ouvrir par le dehors, lesquelles étant ouvertes, & secondées du flanc du Bastion intérieur, étonneront les Ennemis, & renverseront à leur tour, les Batteries qui leur sont opposées, qui alors seront moindres en nombre que celles des Bastions attaqués. Elles ruineront ensuite le passage du fossé s'il n'est souterrain, & raseront les logemens faits au-dedans; après quoi il faut aller aux Ennemis logés sur la brêche, les combattre, les déloger, & faire servir leur logement de réparation à la brêche, en lui donnant plus d'épaisseur, & le garder à la faveur des traverses déja faites, finon en refaire d'autres, si elles sont détruites.

Cette action n'est pas si difficile qu'elle paroît, & sans doute elle a plus besoin de conduite que de force, puisque les Ennemis ne peuvent pas être logés en grand nombre sur le bastion, n'ayant pour se couvrir, & pour étendre leur logement, qu'une petite partie de Rempart qui sera restée de l'effet de la Mine, le reste du dedans du Bastion étant occupé par le

Retranchement, & son fossé.

Les choses étant en cet état, la face du Bastion toute déchirée, le fossé tout labouré, la Garnison assoiblie, une partie des munitions consommée, les Soldats fatigués, & tout espoir de secours presque entierement perdu, il peut y avoir encore beaucoup d'autres affaires, avant qu'on soit obligé à capituler.

Les Ennemis sont rebutés, ou près de l'être, puisque rien ne ralentit tant l'ardeur du Soldat, que le dépit d'être obligé de recommencer un travail qu'il croyoit fini, & d'attaquer de nouveau une Place qui, selon la coutume, devroit être prise.

Mais si, comme je l'ai déja dit, les Batteries Ennemies sont détruites, les logemens dans le fossé rasés, les Ennemis chassés de la bréche qui sera réparée; ensin si le Gouverneur ne manque ni d'habileté, ni de valeur, il faut que l'Ennemi leve le Siége, ou qu'il recommence sur de nouveaux frais, d'attaquer le corps de la Place. On peut encore allonger la défense, soit en attaquant la demi-lune, & la gardant, après y avoir ruiné par les Mines les logemens des Ennemis, soit en

faisant au pied de la bréche un fourneau, pour en bouleverser les décombres, & la

rendre moins praticable.

Les Ennemis ayant surmonté tous les obstacles, & obligé le Gouverneur à quitter le Bastion & son Retranchement, il doit se retirer dans les autres Retranchemens qu'il aura fait de nouveau au-dedans de la Place. L'Ennemi sera contraint de les prendre par tranchée, par logement, par gallerie dans le fossé, après en avoir fait la descente par sape, par fourneaux, par Mines, & enfin par assaut, aussi-bien que les Retranchemens qui pourront être derriere ce premier. Ainsi l'Ennemi, au lieu d'un Siége ou d'une attaque, sera obligé d'en faire plusieurs, après quoi le Gouverneur n'ayant plus de terrein pour se retrancher, & ayant détruit tous les Retranchemens qu'il aura été contraint d'abandonner, il pourra alors consentir avec honneur, à une Capitulation qui ne peut être que glorieuse pour lui & pour les Troupes qui auront été sous ses ordres, puisqu'il n'abandonne aux Ennemis qu'une Place démolie, dont les ruines serviront de monument à sa gloire.



#### CHAPITRE VIII.

De la punition que méritent ceux qui défendent mal les Places, & combien il est important que les Gouverneurs étudient de longue main, tout ce qui concerne la Place qui leur est consiée, pour se mettre en état de la désendre avec honneur.

A punition la plus legere que le Roy puisse imposer à un Gouverneur qui a mal défendu sa Place, c'est de le priver de ses appointemens après qu'elle est perduë, & de le chasser du Service, supposé que ce soit par sa faute qu'elle ait faire une foible résistance, & non point par la foiblesse des Fortifications, ou par le défaut de munitions. Il devroit encore être puni plus rigoureusement, si à l'ignorance étoit jointe la lâcheté. S'il n'y avoit que de l'ignorance seule, il suffiroit de le réduire à la perte de ses appointemens, l'obligeant au surplus à servir dans de plus bas emplois, en punition de sa faute, dans l'esperance que pour sortir d'un si fâcheux état, il s'instruira mieux, & que méditant souvent sur ses sautes passées, il se mettra en état de mieux saire à l'avenir. S'il y avoit de la lâcheté dans sa désense, il faudroit le chasser pour jamais du Service, & le dégrader publiquement; & s'il y avoit de la connivence ou trahison, le mettre au Conseil de de Guerre, & lui saire saire son procès comme à un malheureux.

La plûpart des Places mal défenduës. l'ont moins été par le peu de courage des Gouverneurs, que parce qu'ils n'en ont pas entendus la défense. La raison de cela c'est que tous les Gouvernemens sont donnés ou achetés; ceux qui sont donnés, le sont ordinairement à de vieux Officiers pour récompense de leurs services, sans faire beaucoup d'attention à leur capacité, que l'on suppose plutôt telle qu'elle devroit être, qu'on ne la connoît, en quoi on se trompe fort. Beaucoup de ces Officiers, qu'un peu de faveur a aidé à faire le chemin, ne songent guéres qu'à faire leur cour, & à faire valoir leur Gouvernement, pour avoir de quoi subsister une partie de l'année à Paris & à la Cour, où ils résident le plus qu'ils peuvent. Sont-ils obligés de venir dans leur Place, c'est à condition de n'y demeurer que le moins qu'ils pourront, & sur le pied d'y tenir table de jeu, de bonne

X iiij

DE L'ATTAQUE chere, & d'aller en visite dans les environs, faire des parties de chasse, &c; c'est à peu près tout ce qui les y occupe : d'application à bien connoître le fort & le foible de leurs Places, aucune, ou si peu, que ce peu ne les en rend pas plus scavans. Très-rarement se donnent-ils la peine d'examiner le détail de leur Garde, de visiter les postes, ni de faire quelque ronde; & quand je dirois que pas un ne l'a fait au tems où nous sommes, je ne croirois pas mentir. Il y a plus que cela, c'est qu'ils ne la font ni de jour ni de nuit, dedans ni dehors, ni près ni loin. C'est une inapplication générale à étudier leur Fortification, & leur usage, le rapport que les pieces qui la composent, ont entr'elles en général & en particulier; les protections qu'elles se peuvent réciproquement donner; les chicanes dont elles font capables; le mal qu'elles peuvent faire à l'Ennemi, tant qu'elles sont en notre pouvoir, & celui que nous en pouvons recevoir quand nous les avons perduës. Ce sont toutes choses qu'ils devroient sçavoir parfaitement : cependant je puis dire que de tous les Gouverneurs que j'ai connu, j'en ai fort peu vû qui se soient donné la peine de s'en instruire. Ce qui fait que peu d'entr'eux entendent les accessoires de leur désense, l'usage qu'ils pourroient faire de leur Fortification, si elle étoit bien entenduë, & jusqu'où se peut porter une bonne défense. Ils ne sçavent jamais juger sainement du dégré de force ou de foiblesse où ils se trouvent pendant les accès du Siége. Pas un n'entend le ménagement des munitions, ni de quelle quantité il en a besoin; ce qui fait que tous sont des demandes fort extraordinaires, & que quelque quantité qu'ils en puissent avoir, ils en manquent toujours, parce qu'elles sont la plûpart dissipées, & trèsmal œconomisées.

On peut dire la même chose des armes de rechange, à quoi ils ne font pas grande attention, avant que le besoin les presse. Ils sçavent encore moins le nombre & la quantité de Troupes qui leur sont nécessaires; jusqu'à quel point, & comment il les faut ménager dans un Siége, pour ne les pas exposer mal-à-propos; la même chose de l'usage de leur Canon. Tous attendent à travailler à leurs Retranchemens, jusqu'à ce que l'Ennemi les presse; c'est-à-dire quandil n'est plus tems de le faire, par la quantité de Canons, de bombes & de pierres qui pleuvent de tous côtés sur les pieces attaquées, (qui sont celles qu'il faudroit avoir retranché de bonne heure;) ce qui leur cause pour lors un empêchement qu'ils

330 DE L'ATTAQUE ne sçauroient plus surmonter. Rien n'est donc plus commun que de voir des Gouverneurs qui n'entendant point la défense de leurs Place, y font des fautes très-groffieres; le tout parce qu'ils ne s'y font pas préparés, faute de résidence, d'étude, & d'application. De-là suit nécessairement l'étonnement & l'embarras où ils se trouvent, quand ils se voyent assiégés, ce qui produit presque toujours une très-mauvaise défense; au lieu que s'ils demeuroient plus assiduement dans leur Place; qu'ils s'appliquassent à les bien connoître, en y employant deux ou trois heures de tems par jour; qu'ils en fissent souvent le tour dehors & dedans; qu'ils consultassent ceux qui les viennent voir, & qui ont la réputation d'y entendre quelque chose; qu'ils en fissent des Extraits relatifs à un bon Plan, ils pourroient dans une année ou deux de tems, se rendre capables & trèssçavans. Sans cette application un homme commandera fort bien dix années de tems, dans une Place, sans mieux la connoître que le premier jour. Ce qui est ici reproché aux Gouverneurs, se doit appliquer aussi aux Lieutenans de Roy & Majors, qui font, pour l'ordinaire, les second & troisiéme Commandans de la Place.

Les Gouverneurs qui achetent leur Gouvernement, doivent naturellemeut être plus ignorans que ceux qui les obtiennent par leurs services, puisque l'expérience leur manque, & que tout au plus, ils n'en ont qu'une demie; cependant ils ont double interêt de bien apprendre l'usage qu'ils peuvent faire de leur Place, puisqu'il y va de la perte de leur bien & de leur honneur.

Ceux qui ont passé la plus grande partie de leur vie dans la Cavalerie, fans avoir servi dans l'Infanterie, sont pour l'ordinaire, très-peu entendus à la défense des Places. Ils ne scavent communément ni le détail, ni l'usage de l'Infanterie, & ils n'ont aucune teinture de la Fortification. C'est pourquoi ils ont besoin d'une plus forte application que les autres pour s'en instruire. On exhorte donc tous ceux à qui le Roy confie le Gouvernement de ses Places, de bien apprendre le Service de l'Infanterie, & d'entrer dans tout ce qui concerne le détail de leur Place; d'apprendre la Fortification, spécialement celle qui peut leur convenir; d'entretenir commerce avec ceux qui en ont connoissance, & de faire souvent le tour de leur Place dedans & dehors, de près & de loin,

332 DE L'ATTAQUE

pour en bien connoître les environs; enfin de s'instruire continuellement de l'ufage qu'ils peuvent faire de leur Fortisication, en gros & en détail, avec peu & beaucoup de monde, & sur-tout étudier le particulier de chaque piece par rapport à ses accompagnemens, & au corps de la Place de qui elles dépendent.

## Des Officiers Generaux.

Entre ceux qui défendent mal les Places, on pourroit mettre les Officiers Generaux & Commandans Particuliers qu'on y envoye, dans l'attente d'un Siége, pour suppléer au défaut des Gouverneurs, du sçavoir faire desquels on se désie. Ceuxci n'ont peut-être jamais vû la Place dont il s'agit, que cette fois-là; comme ils ne la peuvent pas connoître en si peu de tems, ils sont sujets à commettre de terribles fautes: ce qui ne leur arrive que trop souvent. D'ailleurs le Gouverneur qui est toujours fâché de ce qu'on lui donne un Maître, ne s'ouvre à lui que le moins qu'il peut; il ne lui donne pas grande connoissance de ce qu'il pense, & tout cela concourt à la perte des Places, de la défense desquelles l'un & l'autre s'acquittent fort mal. Après quoi, & quandils en sont dehors, on les voit se déchaîner contre elles, les décrier & leur imputer des défauts qu'elles

n'ont point, & que la plûpart ne connoissent pas. Foible moyen pour excuser leur ignorance, pour ne pas dire leur lâcheté.

Il seroit à souhaiter que les Gouvernemens des Places ne fussent donnés qu'à des Officiers, dont la capacité dans la Fortification & le fervice de l'Infanterie seroit entierement connuë. Elles se défendroient tout autrement qu'elles ne le font aujourd'hui, où les meilleures & les plus exactement fortifiées, ne font guéres plus de défense que les médiocres. Quand Menin, l'une des bonnes Places du Royaume, s'est renduë, je me suis laissé dire qu'il y avoit encore deux demi-lunes à prendre; les descentes du fossé à faire; un flanc de la Place, qui n'ayant pour opposé que l'inondation, ne pouvoit être battu; ce flanc défendoit le Bastion le plus endommagé de l'attaque. Celui de la droite ne l'étoit que très peu; plus de réfléxion & de connoissance de la Fortification auroient fait valoir ces deux demi-lunes, toutes deux fort bonnes & très-bien revêtuës, & nous auroit épargné la honte d'avoir perdu une aussi bonne Place en si peu de tems. Il faudroit exiger des Gouverneurs, pour empêcher des exemples de cette nature, un Projet de Défense, après qu'ils auroient fait un an ou deux de séjour dans leur Place. Ce Projet serviroit à faire connoître leur capacité dans la défense. La nécessité de le dresser, & d'en rendre compte eux-mêmes, les mettroit, au moins, dans l'obligation de donner quelque application à leur Métier, & d'étudier la Fortification. Si après plusieurs Projets de Désense on ne leur appercevoit aucune capacité, aucune connoissance de la bonté de leur Place, & de la désense que peut faire chaque ouvrage en particulier, il faudroit les priver de leurs Emplois. On sçait assez le bien qui résulteroit d'une pareille chose, sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer.

Tout ce qu'on vient de voir dans ce Chapitre, témoigne assez combien Ni. le Maréchal de Vauban étoit mécontent de la maniere dont les Gouverneurs défendoient les Places de son tems. Comme il s'étoit appliqué à profiter de tous les avantages du terrein & de la situation des Places, dans les Fortifications qu'il y avoit faites, il voyoit avec douleur, que les Gouverneurs ne sçavoient pas profiter des avantages qu'il leur avoit procuré, pour illustrer leur défense. Il ne pouvoit en attribuer la cause qu'au peu de connoissance qu'ils avoient de leurs Places & de la Fortification. C'est vraisemblablement sur ses représentations, que le Roy Louis XIV. écrivit en 1705. une Lettre circulaire aux Gouverneurs & Commandans de ses Places, pour les obliger de ne point les renet de la Défense des Places. 335 dre, à moins qu'il n'y ait une bréche confidérable au corps d'icelles, & qu'après y avoir soutenu au moins un assaut. On trouve cette Lettre dans la Compilation des Ordonnances des Rois de France, concernant les Gens de Guerre, par M. DE BRIQUET; mais comme elle a beaucoup de rapport avec le Chapitre précedent, on a crû devoir l'ajouter encore ici. On ne peut trop la multiplier pour le bien du Service.

Lettre circulaire écrite par le Roy Louis XIV. aux Gouverneurs & Commandans de ses Places, le 6 Avril 1705.

# Monsieur,

Quelque satisfaction que j'aye de la belle & vigoureuse désense qui a été saite dans celles de mes Places sortes, qui ont été assiégées depuis cette Guerre; & bien que ceux qui y commandoient, se soient distingués, en soutenant pendant plus de deux mois leurs dehors, ce que n'ont point sait les Commandans des Places Ennemies, lorsqu'elles ont été assiégées par mes Armes; cependant comme j'estime que les corps de Places peuvent être dé-

336 DE L'ATTAQUE fendus aussi long-tems que les dehors, & que c'est sur ce principe que dès le Régne du feu Roy mon très-honoré Seigneur & Pere, il a été enjoint à tous Gouverneurs de Places de Guerre, par une clause expresse, qui s'est toujours depuis inserée dans leurs Provisions, de ne point se rendre, à moins qu'il n'y ait bréche considérable au corps de la Place, & qu'après y avoir soutenu plusieurs assauts : J'ai jugé à propos de renouveller les mêmes ordres à tous les Commandans de mes Places. C'est pourquoi je vous écris cette Lettre pour vous dire, qu'au cas que la Place où vous commandez, vienne à être assiégée par les Ennemis, mon intention est que vous ne la rendiez point, à moins qu'il n'y ait bréche considérable au corps d'icelle, & qu'après y avoir soutenu du moins un assaut, & ne doutant pas que vous ne vous conformiez avec tout le zele que vous avez fait paroître en toutes occasions pour mon service, à ce que je vous prescris par la présente, je ne vous la serai plus expresse, ni plus longue, que pour prier Dieu qu'il vous ait, Monsieur en sa sainte garde.

ECRIT à Versailles, le sixiéme jour d'Avril 1705. LOUIS.

FIN.

#### EXPLICATION DES PLANCHES.

Attaques régulieres en terrein uni, la Tranchée supposée ouverte à la portée du Canon. Planche 5. Page 55.

A, B Bastions du front de l'Attaque.

C Demi-Lune du même front.

D Prolongement des Capitales des Bastions attaqués A. B.

E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C.

F Piquets bouchonnés de paille ou de méche allumée, sur le Prolongement, pour servir à la conduite des Tranchées.

G Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lone C.

H Batterie à Ricochets de la Face gauche & du Chemin couvert du Bastion A.

I Batterie à Ricochets de la Face droite & du Chemin couvert du Bastion B.

K Batterie à Ricochets des deux autres Faces de ces deux Bastions A. B. & de leur Chemin couvert.

L Batteries à Ricochets des Faces & Chemins couverts des deux Demi-Lunes collaterales M. N.

O Batteries d Bombes.

338 DEL'ATTAQUE

P Places sur la seconde Ligne, ou l'on pourroit mettre les Batteries, s'il étoit nécessaire de les changer.

Q Cavaliers de Tranchées qui enfilent le Che-

min couvert de la Place.

R Demi Places d' Armes.

S Piquets sur le Prolongement des Faces des Pieces attaquées, pour l'établissement des Batteries à Ricochets.

T Passages que l'on fait en comblant la Place d'Armes avec des Fascines, pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

V Redoutes qui terminent la seconde Place d'Armes.

X Chemin pour la communication des Attaques de la droite à la gauche.

Y Premiere Parallele ou Place d'Armes.

Z Deuxiéme Parallele ou Place d'Armes.

& Troisième Parallele ou Place d'Armes.

Attaques régulieres, la Tranchée étant ouverte à demi-portée du Canon, à la faveur d'un Rideau. Planche 6. Page 55.

A, B Bastions du front de l'Attaque.

C Demi-Lune du même front.

D Prolongement des Capitales des Bastions A. B.

E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C. ET DE LA DÉFENSE DES PLACES, 339

F Piquets garnis, sur le prolongement des Capitales.

G Batteries à Ricochets des deux Faces de la Demi-Lune C.

H Batterie à Ricochets de la Face gauche du Bastion A.

I Batterie à Ricochets de la Face droite du Bastion B.

K Batteries à Ricochets des deux autres Faces desdits Bastions A. B.

L Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales M. & N. qui voyent sur les Attaques.

O Batteries à Bombes.

P Places sur la deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries, s'il étoit nécessaire de les changer.

Q Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

R Demi-Places d'Armes.

S Places où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets contre la Courtine entre les Bastions attaqués.

T Passages que l'on fait en comblant la Place d'Armes de Fascines, pour mener le Canon & les mortiers à leurs Batteries. Suite des Attaques des Planches 5. & 6. Planche 11. Page 113.

A, B Bastions du front de l'Attaque.

C Demi-Lune du même front.

a Demi-Places d'Armes.

b Cavaliers de Tranchée.

c Batteries de Pierriers.

d Batteries en brèche de la Demi-Lune C.

e Batteries contre les Faces des Bastions A. & B. qui défendent la Demi-Lune.

f Passages du Fossé de la Demi-Lune.

g Logemens dans la même.

h Batteries en bréche des Bastions A. & B.

i Batteries contre les Défenses de ces Bastions.

k Batteries contre la Courtine & les Faces des Bastions.

1 Passages du Fosse desdits Bastions.

in Logemens sur les mêmes.

Attaques régulieres d'un Ouvrage à Corne placé sur la Capitale d'un Bastion. Planche 20. Page 215.

R Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.

2 Demi-Lune.

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 341

3. L'Ouvrage à Corne.

4. Traverses & Retranchemens dans ledit Ouvrage.

5,6 Demi-Lunes collaterales.

7 Bastion du Corps de la Place.

A, B Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne. C Prolongement des Capitales de ces deux demi-

Bastions.

D Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune 2.

E Piquets sur le prolongement des Capitales pour servir à la conduite des Attaques.

F Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune 2.

G Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert des Demi-Bastions A & B.

H Batteries à Ricochets des deux longs côtés de

l'Ouvrage à Corne.

I Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales 5. & 6. qui voyent sur les Attaques.

K Places où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets des Demi-Faces & du Bastion 7.

L Batteries à Bombes.

M Places sur la Deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & d. Bombes s'il étoit nécessaire de les changer.

N Demi-Places d'Armes.

342 DEL'ATTAQUE

O Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

P Passages de Faseines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Suite des Attaques d'un Ouvrage à Corne placé sur un Bastion. Planche 21. Page 218.

a Cavaliers de Tranchée.

b Batteries de Pierriers.

c Batteries en bréche de la Demi-Lune de la Corne.

d Batteries contre les Défenses de cette Demi-Lune.

e Passages du Fossé de la Demi-Lune.

f Logemens sur la même.

g Batteries contre les Flancs des Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.

h Batteries en bréche de ces deux demi-Bastions.

i Batteries contre la Courtine.

k Passages du Fossé des deux Demi-Bastions de la Corne.

1 Logemens sur les Demi-Bastions & dans l'Ouvrage à Corne.

m Passages du Fossé des Retranchemens de l'Ouvrage à Corne.

n Logemens dans les Retranchemens.

o Batteries contre les Défenses des Demi-Lunes collaterales. ET DE LA DÉFENSE DES PLACES.

p Batteries en breche de ces Demi-Lunes.

q Passages du Fosse de ces Demi-Lunes.

r Logemens dans les Demi-Lunes.

s Batteries en bréche contre les Réduits u.

t Passages du Fossé de ces Réduits.

u Logemens dans ces Réduits.

x Ponts de Fascines & Chemins pour mener le Canon dans l'Ouvrage à Corne.

y Batteries contre les Défenses du Bastion 7.

z Batteries en brêche du même Bastion.

& Passages de son Fossé.

w Logemens sur ce Bastion.

tt Logemens sur le bord du Fossé du Retranchement.

A Passages du même Fossé.

Attaques d'un Ouvrage à Corne placé sur une Courtine. Planche 22. Page 219.

1 Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.

2 Sa Demi-Lune.

3 L'Ouvrage à corne.

4 Traverses dans l'Ouvrage à Corne. 5 Demi-Lune du Corps de la Place.

6,7 Bastions du front de l'Attaque.

A, B Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.

C Demi-Lune collaterale.

D Demi-Lune qui couvre la têse du Pont.

Y iii

344 DE L'ATTAQUE

E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune 2.

F Prolongement de la Capitale du Demi-Baftion B.

G Piquets garnis de paille ou de méche allumée, pour servir à la conduite des Attaques.

H Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune 2.

IBatteries à Ricochets des deux faces & du Chemin couvert des deux Demi-Bastions A. & B.

K Batteries à Ricochets de la Demi-Lune collaterale C. & de son Chemin couvert.

L Batteries à Ricochets des deux côtés, & des deux Traverses de l'Ouvrage à corne.

M Batteries à Ricochets des Bastions 6. & 7. & contre la communication de la Demi-Lune 5.

N Batteries de côté & d'autre de la Riviere; pour rompre le Pont & battre de revers la Demi-Lune D. qui le couvre.

O Tranchée qui va chercher la tête du Pont.

P Batteries à Bombes.

Q Places sur la deuxième Ligne, où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.

R Demi-Places d'Armes.

S Cavaliers de Transhée qui enfilent le Chemin couvert. T Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Suite des Attaques d'un Ouvrage à Corne placé sur une Courtine. Planche 23. Page 220.

A Cavaliers de Tranchée.

B Batteries de Pierriers.

C Batteries en bréche de la Demi-Lune de la Corne.

D Batteries contre les Défenses de la Demi-Lune.

E Passages du Fossé de cette Demi-Lune.

F Logemens sur la même.

G Batteries contre les Flancs des Demi-Baftions de la Corne.

H Batteries en bréche de ces Demi-Bastions. I Batteries contre la Courtine de la Corne.

K Passages du Fossé des deux Demi-Bastions.

L Logemens sur les Demi-Bastions & dans l'Ouvrage à Corne.

M Batteries en bréche de la Demi-Lune s.

N Batteries contre les Défenses de la Demi-Lune.

O Passages du Fossé de la Demi-Lune.

P Logemens dans la même.

Q Batteries contre la Courtine du Corps de la Place. 346 DEL'ATTAQUE

R Batteries contre les Défenses des Bastions 6.

S Batteries en bréche de ces Bastions.

T Passages du l'osse des mêmes. U Logemens sur les dits Bastions.

X Chemins pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Y Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers aux Batteries.

Z Demi-Places d' Armes.

& Batteries de côté, & autres qui traversent la Riviere.

Attaques d'une Place entourée de Fausses. Planche 24. Page 221.

A, B Bastions du front de l'Attaque.

C Demi-Lune du même front.

D Fausses-Brayes.

E, F Demi-Lunes collaterales.

G'Prolongement des Capitales des Bastions attaqués A. B.

H Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C.

I Piquets sur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de méche allumée, pour servir à la conduite des Attaques.

K Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune C. ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 347 L Batteries à Ricochets des Bastions A. B. &

de leurs Fausses Brayes.

M Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales E. F. qui voyent sur les Attaques.

N Batteries à Bombes.

O Places sur la Seconde Parallele où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.

P Demi-Places d' Armes.

Q Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

R Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

S Premiere Parallele ou Place d'Armes.

T Deuxième Parallele ou Place d'Armes.

V Troisième Parallele ou Place d'Armes.

Suite des Attaques d'une Place entourée de Fausses-Brayes. Planche 25. Page 221.

A, B. Bastions du front de l'Attaque.

C Demi-Lune du même front.

D Fausses-Brayes.

a Demi-Places d'Armes.

b Cavaliers de Tranchée.

c Batteries de Pierriers.

d Batteries en bréche contre la Demi-Lune C.

348 DEL'ATTAQUE

e Batteries contre les Défenses de cette Piece. f Passages du Fossé de cette Demi-Lune.

g Logemens dans la même.

h Batteries contre les Défenses des Bastions A. B. & celles de leurs Fausses-Brayes.

i Batteries en bréche de ces Bastions

k Batteries contre la Courtine.

1 Passages du Fossé des Bastions A. & B.

m Logemens sur ces Bastions & leurs Fausses.

n Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Les Retranchemens o. dans les Bastions A. & B. doivent s'attaquer comme celui du Bastion de la Planche 21.

Attaques d'une vieille Place qui n'est slanquée que par des Tours, & couverte de dehors à la moderne. Planche 26. Page 224.

A, B, C Tours de la vieille Enceinte qui forme le Front de l'Attaque.

D, E, F Dehors qui couvrent les Tours.

G Prolongement des Capitales des Pieces D. E. F.

H Piquets sur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de méche allumée, pour servir à la conduite des Attaques. ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 349 I Batteries à Ricochets des deux Faces & du

Chemin couvert de la Piece D.

K Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Piece E.

L Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chomin couvert de la Piece F.

M Batteries à Bombes.

N Places sur la Seconde Parallele où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.

O Demi - Places d' Armes.

P Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

Q Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Suite des Attaques d'une Place entourée d'une vieille Enceinte, couverte de dehors à la moderne. Planche 27. Page 224.

A, B, C Tours de la vieille Enceinte.

D, E, F Dehors qui couvrent les Tours.

a Demi-Places d'Armes.

b Cavaliers de Tranchée.

c Batteries de Pierriers.

d Batteries en bréche des Pieces D. E. F. qui couvrent les Tours.

e Batteries contre les Defenses de ces trois Pieces, 350 DE L'ATTAQUE f Passages des Fossés de ces Pieces. g Logemens sur les mêmes Pieces.

h Batteries en bréche des Tours A. B. C.

i Batteries contre les Courtines.

k Passages du Fossé des Tours A.B. C.

1 Logemens sur les mêmes.

m Passages de Fascines dans la Troisième Ligne, pour mener les Canons & les Mortiers à leurs Batteries.

Attaques d'une Place située dans un Marais, qui ne peut être approché que par des Digues ou des Chaussées. Planche 28. Page 225.

A, B, C, D Tours qui flanquent & forment le Front de l'Attaque.

E, F, G Dehors qui couvrent les Tours.

H Avant - Fosse.

I Chaussées ou Chemins élevés qu'on suppose être les seuls abords de la Place.

K Tranchées conduites sur la largeur des Chauf-

sees.

L Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piece E.

M Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piece F.

N Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Piece G, ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 351

O Batteries à Bombes.

P Tranchées qui occupent tout le bord de l'A-vant-Fossé.

Q. Passages de l'Avant Fossé.

R Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

S Batteries de Pierriers.

T Tranchées qui occupent la crête du Glacis.

U Batteries en bréche des Pieces E. F. G.

X Batteries contre les Défenses de ces trois Pieces.

Y Passages des Fossés de ces Pieces.

Z Logemens sur les mêmes.

& Batteries en bréche des Tours A. B. C.

\* Batteries contre les Courtines.

tt Passages du Fossé des Tours.

W Logemens sur lesdites Tours.

Il est à remarquer que le Terrein ne permettant point de Sortie, l'on ne fait point de Places d'Armes.

Attaques d'une Place située sur une Hauteur, qui n'est accessible que par une avenue étroite & difficile. Pl. 29. Pag. 227.

A, B, C Front de l'Attaque.

D Petite Demi-Lune.

E Chemin couvert.

F Prolongement de la Capitale de la Tour B.

352 DEL'ATTAQUE

G Piquets sur l'alignement de cette Capitale; pour servir à la conduite des Attaques.

H Batterie en bréche de la Tour B.& de la Courtine entre A & B.

I Batterie en bréche de de la Demi-Lune D. & du Bastion A.

K Batterie en bréche du Bastion C. & de la Courtine entre B. & C.

L Autre Batterie en bréche de la Demi-Lune D. & de la Tour B.

M Batterie à Ricochets du Bastion A. & de son Chemin couvert.

N Batterie en bréche du même Bastion.

O Batterie en bréche de la Tour B.

P Autre Batterie en brêche du Bastion C. & de la Courtine entre B. & C.

Q Batteries à Bombes.

R Demi-Places d'Armes.

S Passages de Fascines pour mener le Canon &. les Mortiers à leurs Batteries.

Le reste de ces Attaques doit être comme dans les Exemples précedens.

Attaques d'une Place fortifiée de Tours Bastionnées. Planche 31. Pag. 241.

A, B Tours bastionnées du front de l'Attaque.

C, D Contre-gardes ou Bastions qui couvrent ces Tours.

E Demi-

ET DE LA DÉFENSE DES PLACES. 353

E Demi-Lune de l'Atraque.

F Réduit de la Demi-Lune.

G Chemin couvert.

H, I Demi - Lunes collaterales.

K Prolongement des Capitales des deux Contregardes C. D. & de la Demi-Lune E. du front de l'Attaque.

L Piquets garnis de paille ou de méche allumée; pour servir à la conduite des Attaques.

M Batteries à Ricochets des deux Faces, & du Chemin couvert dé la Demi-Lune E.

N Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde C.

O Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde D.

P Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales H. & I. qui rasent les attaques.

O Batteries à Bombes.

R Places sur la Seconde Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries, en cas qu'il sût nécessaire de les changer.

S Demi - Places d'Armes.

T Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.

U Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Suite des Attaques d'une Place fortifiée de Tours bastionnées. Pl. 32. Pag. 241.

A, B Tours bastionnées du front de l'Attaque.

a Demi-Places d'Armes.

b Cavaliers de Tranchée.

c Batteries de Pierriers.

d Batteries en bréche de la Demi-Lune tt.

e Batteries contre les Défenses de cette Piece.

f Passages du Fossé de la même.

g Logemens sur cette Demi-Lune.

h Batteries en bréche du Réduit A, le Rempart de la Demi-Lune supposé rasé.

i Passages du Fossé de ce Réduit.

k Logemens sur le même. 1 Batteries contre la Courtine.

m Batteries en bréche des Contre-gardes y.

n Batteries contre les defenses des Contre-gardes.

o Retranchemens de l'Assiégé dans ces Pieces.

p Passages du Fossé des mêmes Pieces.

q Logemens sur les mêmes.

r Batteries en bréche des Tours bastionnées A. B. les Remparts des Contre-gardes supposés rasés.

N. B. Les Batteries n. peuvent battre les Flancs des Tours, les Angles s. des Contre-gardes supposés rasés.

t Passage du Fossé des Tours.

u Logemens sur les mêmes.

x Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Fin de l'Explication des Planches.

## CATALOGUE DES LIVRES NOUVEAUX,

Imprimés, ou qui se vendent à la Haye chez PIERRE DE HONDT.

H Istoire Métallique des dix-sept Provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la paix de Bade, en cinq volumes in-folio, la Haye 1732.

Examen du pyrrhonisme ancien & moderne, par M. de Crousaz, la Haye 1733. in-folio.

Joannis Harduini opera varia, in-folio 1733.

- Novum Testamentum, in-folio 1740. Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiæ, Neapolis, Siciliæ, &c. en quarante-cinq volumes in-folio.

L'Etat Militaire de l'Empire Ottoman, ses progrès & sa décadence, par M. le Comte de Marsigly, en François & en Italien, en deux volumes, infolio, ornés de quantité de figures en Tailledouce, 1732.

Œuvres d'Architecture, contenant les Desseins des principaux Bâtimens, exécutés à Amsterdam par Philippe Vingboons, en deux volumes in-folio,

1736.

Euvres d'Architecture de Vincent Scamozzy, dont les cinq Ordres ont été traduits par M. Daviler, & le reste par M. Samuel Du Ry, enrichi des Edifices de Rome, in-folio, figures, 1736.

Discours Historiques, Théologiques, Critiques & Moraux sur les principaux évenemens de l'ancien & nouveau Testament, avec les belles figures de Hoët, Houbraken, &c. par M. Sau-

rin, Ministre, &c. en six volumes in-folio, ornés

de vignettes & culs-de-lampes.

Corps Diplomatique des Cours de l'Europe, avec le Suplément en vingt-six volumes, in-folio, la Haye.

Johannis Mariana, Historiarum de rebus Hispanicis Libri triginta. Hagæ Comitum, 1733.

Histoire naturelle du Cours du Danube, enrichie de quantité d'Observations Physiques, Géographiques & d'Histoire naturelle. Par M. le Comte dé Matsilly, Latin-François, en six volumes, in-folio, formà Atlanticà, avec une grande quantité de figures.

Le grand Dictionnaire Géographique & Critique, par M. Bruzen la Martiniere, en neuf gros volumes, in-folio, la Haye. Edition Originale, beaucoup plus belle & plus correcte que celle

contrefaite à Dijon.

L'Art de monter à Cheval, ou Description du Manége moderne dans sa perfection. Par le Baron d'Eysemberg, avec les belles figures gravées par B. Picart le jeune, in-folio, 1737.


Traité des Armes, par M. Girard, ancien Officier de Marine, avec plus de 150 figures en Taille-douce, in-quarto, Paris, 1737.


De l'Attaque & de la Défense des Places, par M. le Maréchal de Vauban, in-quarto, vieille Edi-


tion, 1736.

Edition, corrigée & augmentée, & dont les planches sont beaucoup plus belles, 1743.

Traité de la Défense des Places, Œuvre posthume de M. le Maréchal de Vauban, qui n'a jamais paru, avec quantité de figures, in octavo, sous presse.










Echolle pour le Plan


Echelle pour les deux Elevations


20 Torses




















## LES PLACES D'ARMES.

Profil d'une Place d'armes à faire feu.





Profil d'une Place d'Armes disposée par Banquettes pour passer par dessus.

Grenadiero qui derangent les Fascines pour faciliter le passage.





Profil d'une Place d'Armes d'ou les Grenadiers partent pour attaquer.

Grenadiers en marche pour altaquer.










## BATTERIE DE CANON.

Profil d'une Batterie representant une Piece dans l'Embrasure prete à tirer.

- A. Gite de la platte forme.
- B. Madriers.
- C. Haurtoir.





Plan d'une Batterie telle qu'elle doit etre construite.

8. a g. Pieds.

Embrasure droite.

Embraoure biaise.





## BATTERIE DE MORTIERS Profil d'une Batterie representant un Mortier qui tire.



Parapet

a Platte forme

b. affut du Mortier c. le Mortier.

Profil d'une Batterie telle qu'elles doivent etre construites.



Platte forme biaise.



Plattes formes a Mortiers.





Platte-forme droite.




B. Plattes formes achovees avec les Mortiers dessus,
B. Platteforme qui fait voir de quelle façon les Gites doiventetre disposez
C. Madriers qui convient les Gites.

Echelle du Profil et du Plan de 10 Toises.











## LES TRAVERSES


Chemin convert .






































## PROFIL POUR FAIRE VOIR L'ATTACHEMENT DU MINEUR

- A Madriers qui couvrent le Mingur.
- B Epaulement des Sacs
- C Le Trou du Mineur








19

## DIFFERENTES SORTES DE MINES.




- a Galeries des Mines.
- b Fourneaux ou Cham = brag des Mines.
- C: Saucisson renfermé


  dans l'Auget et com=


  passé également de =

  puis le Foyer jusqu'au


  milieu de chaque Cham 
  brede la Mine.
- d Arcs boutans .











E chelle de Foyer. Toises.

















































































m.f.











centimeters	10	0	51	27.17 a. William 29.46 b. William	Colors by Munsell Color Services Lab
1	11111		30	50.8 -27.1 -29.4	ervice
J	1116		58	52.79 50.88 -12.72	olor S
ı	111111		28	3.45 81.29	sell C
Ļ	11811		27	43.96 52.00 30.01	y Mun
١			26	54.91 -38.91 30.77	olors b
ľ	0111111   41111111   51111111   3111111   4111111   5111111   6111111   5111111   8111111   9111111   10		25	29.37 54.91 13.06 -38.91 -49.49 30.77	0
	11119		24	72.95 16.83 68.80	
۱	11111		23	72.46 -24.45 55.93	
Į	11/211		22		
ı	11111		21	3,44 31,41 -0,23 20,98 0,49 -19,43	2.42
۱	11114			8.29 -0.81 0.19	2.04 2
ı	31111		1 20		
ľ	11111		8)   19		4 1.67
Ļ	1   2   1		18 (B)	28.86 0.54 0.60	1.2
ı	111111		171	38.62 -0.18	0.75 0.98 1.24
ľ	111 11		16 (M)	85	0.75
	1	600 1 604		1	I hread
	0	600 60s		0 0:	Golden
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS AND ADDRESS O	0 , 1 ,	1 60c 60s 60c 60s	15	1.07	0.51 Golden
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0 1 1 1	60z 60s	14   15	2.06 62.15 1.19 -1.07 0.28 0.19	0.36 0.51 Golden
The state of the s	0 1 1 1 1 1 1	00c 60c 60c	13   14   15	72.06 -1.19 0.28	9.22 0.36 0.51 Golden
The second secon	0 1 1 1 1 1 1 1	OCE 60s	12   13   14   15	82.14 72.06 -1.06 -1.19 0.43 0.28	215 0.22 0.36 0.51 Golden
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OCE SOS	(A) 12   13   14   15	87.34 82.14 72.06 -0.75 -1.06 -1.19 0.21 0.43 0.28	0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60c 60c	10   11 (A)   12   13   14   15	92.02 87.34 82.14 72.06 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 0.23 0.21 0.43 0.28	
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OCT GOS	9   10   11 (A)   12   13   14   15	97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	→ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden
	2   1   1   1   1   0	occ dos		52.24         97.06         92.02         87.34         82.14         72.06           48.55         -0.40         -0.60         -0.75         -1.06         -1.19           18.51         1.13         0.23         0.21         0.43         0.28	0.04 0.09
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	or one		39.92 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 111.81 48.55 .0.40 .0.60 .0.75 .1.06 .1.19 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	0.04 0.09
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Oct Oct		63.51 39.82 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 34.26 11.81 48.55 .0.40 .0.60 .0.75 .1.06 .1.19 59.60 46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	or one		7082 63 51 39 92 62 24 97.06 82 02 87.34 82 14 72.06 73.343 94.29 11.81 48 55 64.00 -0.05 0.075 -1.06 17.90 0.38 0.29 0.38 0.20 0.38 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29	0.04 0.09
	3:1:1:1:0			7082 63 51 39 92 62 24 97.06 82 02 87.34 82 14 72.06 73.343 94.29 11.81 48 55 64.00 -0.05 0.075 -1.06 17.90 0.38 0.29 0.38 0.20 0.38 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29	Density 0.04 0.09
	3 1 1 1 2 1 1 1 1 0			7082 63 51 39 92 62 24 97.06 82 02 87.34 82 14 72.06 73.343 94.29 11.81 48 55 64.00 -0.05 0.075 -1.06 17.90 0.38 0.29 0.38 0.20 0.38 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29	Density 0.04 0.09
	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7082 63 51 39 92 62 24 97.06 82 02 87.34 82 14 72.06 73.343 94.29 11.81 48 55 64.00 -0.05 0.075 -1.06 17.90 0.38 0.29 0.38 0.20 0.38 0.29 0.29 0.38 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29	Density 0.04 0.09
	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			63.51 39.82 52.24 97.06 92.02 87.34 82.14 72.06 34.26 11.81 48.55 .0.40 .0.60 .0.75 .1.06 .1.19 59.60 46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	0.04 0.09